

Puro Çakmağı Bakım Kartı

Torch ve yumuşak alevli çakmaklar doğru gaz ve basit bir bakımla uzun yıllar sorunsuz çalışır. Bu kartı çakmağınızın kutusunda saklayın.

1 Doğru gazı seçin

Yalnızca **saf, 5 kez rafine bütan** kullanın. Kalitesiz gaz manyetoyu tıkar ve alevi zayıflatır. Markaya özel adaptör gerekiyorsa onu kullanın.

3 Doğru doldurun

- Alev ayarını en düşüğe (-) alın.
- Çakmağı ters, gaz kutusunu dik tutun.
- 3–5 saniyelik kısa basışlarla doldurun.
- Kullanmadan önce **3–5 dakika** bekleyin.

5 Temiz tutun

Manyeto ve alev çıkış bölgesini yumuşak bir fırça veya kuru hava ile temizleyin. Su veya alkolle yıkamayın.

2 Önce havayı boşaltın

Alev dalgalanıyor veya zayıfsa, dolum valfine ince bir uçla basarak kalan gazı ve havayı tamamen boşaltın (yüzünüzden ve ateşten uzakta).

4 Alevi ayarlayın

Torch alevini orta seviyede kullanın; sürekli en yüksek ayar manyetoyu yorar ve gazı hızlı bitirir. Puroyu alevle değdirmeden, ucuna yakın tutarak yakın.

6 Güvenli saklayın

50 °C üzeri sıcaklık, güneş altındaki araç ve doğrudan ısı kaynaklarından uzak tutun. Uçuşlarda havayolu kurallarına uyun.

5x

Rafine saf bütan

3–5 dk

Dolum sonrası bekleme

Orta

Önerilen alev ayarı

Sorun giderme

Hiç yanmıyor

Gaz bitmiş ya da hazne havalanmış olabilir: havayı boşaltın, yeniden doldurun, 5 dakika bekleyin.

Alev sönüyor / zayıf

Soğuk ortamda gaz basıncı düşer; çakmağı avucunuzda ısıtın. Sürerse manyetoyu temizleyin.

Kıvılcım var, alev yok

Alev ayarını bir kademe artırın; yeni doldurulduysa birkaç dakika daha bekleyin.

Kıvılcım yok

Taşlı çakmalarda taşı değiştirin; piezo ateşlemeli modellerde servis için bize ulaşın (2 yıl garanti).



Puro Çakmağı Seçim Rehberi

QR kodu okutarak detaylı rehberi açabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri 0850 224 22 50

WhatsApp 0533 075 92 63

puromalzemeleri.com

2 yıl garanti · 14 gün kolay iade