

Smart Toast™

STA825/STA845



EN KULLANIM KILAVUZU

Sage®

- 2 Önemli Önlemler
- 6 Yeni Cihazınızı Tanıma
- 7 Yeni Cihazınızın Çalıştırılması
- 8 Yeni Cihazınızın Bakımı,
Temizliği ve Saklanması
- 8 Garanti

Sage® olarak güvenliğe fazlasıyla önem veriyoruz. Tüketim ürünlerini her şeyden önce siz değerli müşterilerimizin güvenliğini düşünerek tasarlıyor ve üretiyoruz. Buna ek olarak, sizden herhangi bir elektrikli aleti kullanırken dikkatli olmanızı ve aşağıdaki uyarılara uymanızı rica ediyoruz.

ÖNEMLİ EMNİYET TEDBİRLERİ

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN VE İLERİDE BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN

- Kapsamlı bilgi kitabına sageappliances.com adresinden ulaşabilirsiniz.
- İlk kez kullanmadan önce, elektrik kaynağınızın cihazın altındaki anma etiketinde gösterilen ile aynı olduğundan emin olun. Sorularınız olması durumunda yerel elektrik şirketiniz ile iletişime geçin.

- İlk kullanımdan önce tüm ambalaj malzemelerini çıkartın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin.
- Küçük çocuklar adına boğulma tehlikesini ortadan kaldırmak için elektrik kablosuna takılı olan koruyucu kılıfı güvenli bir şekilde bertaraf edin.
- Cihazı kenar kısımdan uzakta sabit, ısıya dayanıklı, düz ve kuru bir zeminde konumlandırın ve elektrikli ocak, fırın veya gazlı ocak gibi ısı kaynaklarının üzerinde veya yakınında kullanmayın.
- Kumaş kaplı yüzeylerde, perdelerin veya diğer yanıcı malzemelerin yakınında kullanmayın.
- Ekmek kızartma makinesi çalışır durumdayken perdeler, perdelikler, duvarlar ve benzerleri dahil olmak üzere yanıcı malzemelerle temas ederse veya üzeri örtülürse yangın çıkabilir.
- Perdeler ve diğer yanıcı maddeler ekmek kızartma makinesinin yakınında veya üzerindeyse alev alabilir
- Kızartma sırasında ekmek yanabilir. Bu nedenle ekmek kızartma makinesini perde gibi yanıcı maddelerin yakınında veya altında kullanmayın.

BİZ ÖNCE GÜVENLİĞİ ÖNERİYORUZ

- Ekmek kızartma makinesinin sıcak yüzeylerinin tezgah veya masalarla temas etmesini engelleyin.
- Ekmek kızartma makinesini sıcak gaz veya elektrik ocağının üzerine veya yakınına ya da başka bir ısı kaynağına temas edebileceği bir yere koymayın.
- Bu cihazın, harici bir zaman ayarı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırılması amaçlanmamıştır.
- Ekmek kızartma makinesini çalıştırırken, çevresindeki kenarlardan en az 10 cm ve yukarıda 20 cm mesafe bırakın.
- Sage® ekmek kızartma makinesinin kapalı alanlara yerleştirilmesini önermez.
- Ekmek kızartma makinesini evye üzerinde kullanmayın.
- Kullanım sırasında ekmek kızartma makinesini hareket ettirmeyin.
- Hareketli parçalara dokunmayın.
- Ekmek kızartma makinesini temizlerken sert aşındırıcı, yakıcı temizleyiciler veya fırın temizleyicileri kullanmayın.
- Kullanmadan önce ekmek kızartma makinesinin doğru şekilde monte edildiğinden emin olun. Bu kitapta verilen talimatlara uyun.
- Kızartılacak ekmeğin tost makinesi için doğru boyutta olduğundan ve kızartma gözlerinin üzerinde kalmadığından emin olun. Ekmeğin taşıyıcıyı sıkıştırarak veya sıkışacak kadar kalın veya uzun olmadığından emin olun.
- Kızarmış ekmekleri ısıtmak için doğrudan kızartma gözlerinin üzerine koymayın, bu doğru hava sirkülasyonunu engelleyebilir ve cihaza zarar verebilir.
- Sıcak yüzeylere dokunmayın. Ekmek kızartma makinesi yüzeyleri çalışma sırasında ve sonrasında sıcak olur. Yanıklar veya kişisel yaralanmaları önlemek için, her zaman koruyucu pedler veya yalıtımlı fırın eldivenleri kullanın veya varsa tutamakları veya düğmeleri kullanın.
- Sıkışan tost, simit veya diğer öğeleri ekmek kızartma makinesinden çıkarmak için bıçak gibi metal aletler tost makinesine sokulmamalıdır. Bu, ısıtma elemanlarına zarar verebileceği gibi elektrik çarpmasına da yol açabilir.
- Ekmek kızartma makinesi fişe takılıyken yiyecekleri çıkarmaya çalışmayın.

- Yangına veya elektrik çarpması riskine neden olabileceğinden, büyük boyutlu yiyecekler, metal folyo paketler veya mutfak eşyaları ekmek kızartma makinesine yerleştirilmemelidir.
- Ekmek kızartma makinesini sürgülü kırıntı tepsisi yerinde değilken kullanmayın. Kırıntı tepsisinde kırıntıların birikmemesini engelleyin. Kırıntı tepsisinin düzenli olarak temizlenmemesi yangın tehlikesine neden olabilir. Ekmek kızartma makinesini kapatmak için elektrik fişini prizden çıkarın.
- Temizlemeden, hareket ettirmeye çalışmadan veya saklamadan önce daima cihazın kapalı olduğundan, prizden çekildiğinden ve soğuması için beklenildiğinden emin olun.
- Cihaz kullanılmadığı zaman daima cihazı OFF konumuna getirin, şalterini kapatın ve prizden fişini çekin.
- Metal bulaşık süngerleri ile temizlemeyin. Parçalar koparak elektrikli parçalara temas edebilir ve elektrik çarpması tehlikesi yaratır.
- Bu kitapçıkta açıklanan bakım ve temizlik talimatlarına kesinlikle uyun.
- Sage tarafından satılmayan veya tavsiye edilmeyen eklentilerin kullanımı yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya sebep olabilir.

TÜM ELEKTRİKLİ CİHAZLAR İÇİN

- Çalıştırmadan önce elektrik kablosunu tamamen açın.
- Elektrik kablosunun bir tezgah ya da masanın kenarından sarkmasına, sıcak yüzeylere dokunmasına veya düğümlemesine izin vermeyin.
- Kullanım sırasında cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Cihaz, yalnızca gözetilmeleri veya cihazın emniyetli bir şekilde kullanımına ilişkin talimat verilmesi ve ilgili tehlikeleri anlamaları kaydıyla 8 ve üzeri yaştaki çocuklar ile düşük fiziksel, duyuşal ve zihinsel kabiliyetleri olan ya da deneyim veya bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Cihazın temizliği, 8 ve üzeri yaşta olmadıkça ve gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz ve kablosu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.

BİZ ÖNCE GÜVENLİĞİ ÖNERİYORUZ

- Temizlik haricinde her türlü bakım, yetkili Sage® servis merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Güç kablosu, fiş veya cihaz herhangi bir şekilde hasar görürse cihazı kullanmayın. Hasar görmüşse veya temizlik haricinde bakım gerekiyorsa, Sage Müşteri Hizmetlerine danışın veya sageappliances.com adresini ziyaret edin.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. Cihazı, kullanım amacı haricinde herhangi bir şey için kullanmayın. Hareket halindeki taşıtlarda veya teknelerde kullanmayın. Dış mekanlarda kullanmayın. Yanlış kullanımlar yaralanmalara sebep olabilir.



Gösterilen simge, bu cihazın normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini göstermektedir. Cihaz, bu amaç için belirlenmiş bir yerel yetkili atık toplama merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir satıcıya götürülmelidir. Daha fazla bilgi için, lütfen yerel yönetim makamaınıza danışın.



Elektrik çarpmasına karşı korunmak için, kablo, fiş veya cihazları suya veya başka bir sıvıya daldırmayın.

NOT

Bu ekmek kızartma makinesi elektronik olarak kontrol edilir ve ekmek kızartma makinesi 220-240 voltluk bir güç noktasına takılıp açılana kadar çalışmaz.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

YENİ CİHAZINIZI TANIMA - 2 DİLİMLİ (STA825UK)



Anma Değerleri

220-240V ~50Hz 840-1000W

YENİ CİHAZINIZI TANIMA - 4 DİLİMLİ (STA845UK)



A. TOAST/CANCEL (KIZART/IPTAL) düğmesi

B. A BIT MORE™ (BİRAZ DAHA FAZLA) düğmesi

C. CRUMPET/FRUIT LOAF (BAZLAMA/KEK) ayarı

D. FROZEN (DONMUŞ) düğmesi

E. Motorlu 'A QUICK LOOK™ (HIZLI BAKIŞ) düğmesi

F. Ekstra geniş kendinden merkezlemeli gözler

G. LED ekmek kızartma ilerlemesi göstergesi

H. Değişken kızartma kontrolü

I. Kablo yuvası

J. Kaydırmalı kırıntı tepsisi



Anma Değerleri

220-240V ~50Hz 1680-2000W

YENİ CİHAZINIZIN ÇALIŞTIRILMASI

1. Elektrik fişini 220 - 240V prize takın ve ardından çalıştırın.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Maksimum ayarda ekmeksiz kızartma yapmanızı öneririz. İlk kullanımda ekmek kızartma makinesinden ince bir duman veya farklı bir koku çıkabilir. Bu normaldir ve ekmek kızartma makinesinin performansını etkilemez.

2. Kızartma gözlerinin her birine 1 dilim ekmek yerleştirin.
3. Ekmek kızartma makinesinin ön tarafındaki kızarma kontrol sürgüsünü ayarlayarak istediğiniz kızarma ayarını seçin.
4. Kızartma işlemini başlatmak için TOST/CANCEL düğmesine basın.
5. A Quick Look™ düğmesine kızartma döngüsünün bitiminden 10 saniye öncesine kadar basılarak ekmeğin kızarması görüntülenebilir.
6. Kızartma döngüsü tamamlandığında ve taşıyıcı yükselip kaldırılmış konuma kilitlendiğinde, kızarmış ekmek hazır uyarısı duyulacaktır.



UYARI

Kızarmış ekmek sıkışabileceğinden, kullanım sırasında ekmek kızartma makinesini gözetimsiz bırakmayın. Ekmek, bazlama, simit veya keklerin kızartma yuvalarında sıkışması durumunda, tüm düğmeler ve LED kızartma ilerleme göstergesi yanıp sönecek ve elemanlar kapanacaktır. Ekmek kızartma makinesini elektrik prizinden kapatın, elektrik fişini çekin ve ekmeği gözlerden dikkatlice çıkarmadan önce ekmek kızartma makinesinin tamamen soğumasını bekleyin. Elemanlara zarar vermemeye dikkat edin.

NOT

Kızartma işlemi TOST/CANCEL düğmesine basılarak herhangi bir zamanda durdurulabilir.

A BIT MORE™ DÜĞMESİ

Kızartma döngüsü sırasında bu özelliği kullanmak için:

A BIT MORE™ seçildiğinde düğmenin çevresi beyaz renkte yanacaktır. Kızartma süresi otomatik olarak artacak ancak LED kızartma ilerleme göstergesi daha fazla yanmayacaktır. A BIT MORE™ fonksiyonu A BIT MORE™ düğmesine tekrar basılarak iptal edilebilir ve orijinal kızartma döngüsü devam eder.

Kızartma döngüsü tamamlandıktan sonra bu özelliği kullanmak için:

A BIT MORE™ seçildiğinde düğmenin çevresi beyaz renkte yanacaktır. Taşıyıcı otomatik olarak alçalacak ve ek kızartma süresine başlayacaktır. LED kızartma ilerleme göstergesi otomatik olarak en düşük kızartma ayarıyla hizalanacak ve ardından yanıp söner ek kızartma süresi için geri sayacaktır.

NOT

A BIT MORE™ düğmesi TOAST, CRUMPET/FRUIT LOAF ve FROZEN fonksiyonları ile kullanılabilir.

CRUMPET/FRUIT LOAF DÜĞMESİ

Bazlama kızartmak için:

1. Bazlamaları, ekmek kızartma makinesinin orta elemanlarının üzerindeki üst kapak plakasında bulunan ekmek işaretlerine göre ekmek üstleri içe bakacak şekilde kızartma gözlerine yerleştirin.
2. CRUMPET ayarını seçmek için CRUMPET/FRUIT LOAF düğmesine bir kez basın, düğme beyaz renkte yanacaktır.

Simit kızartmak için:

CRUMPET/FRUIT LOAF ayarı simit kızartmak için de kullanılabilir. Simidi içe bakacak şekilde kızartma gözlerini ortalarak yerleştirin. CRUMPET/FRUIT LOAF düğmesine basarak kızartmaya başlayın.

KEK AYARI

Kek kızartmak için:

1. FRUIT LOAF ayarını seçmek için CRUMPET/FRUIT LOAF düğmesine iki kez basın, mavi düğme yanacaktır.
2. Daha sonra kırmızı renkte yanacak olan TOST/CANCEL düğmesine basın.

FROZEN DÜĞMESİ

Donmuş ekmek kızartmak için:

TOST/CANCEL (KIZARTMA/İPTAL) düğmesine bastığınızda çevresi kırmızı renkte yanacak, ardından FROZEN (DONMUŞ) düğmesine bastığınızda beyaz renkte yanacaktır. Ekmek otomatik olarak kızartma gözlerine inecektir. Kızartma süresi otomatik olarak artacaktır.

A QUICK LOOK™ DÜĞMESİ

Bu özellik, kızartma döngüsünü kesintiye uğratmadan ve/veya iptal etmeden ilerlemeyi kontrol edebilmeniz için taşıyıcıyı otomatik olarak yükseltir ve alçaltır.

BAKIM VE TEMİZLİK

1. Ekmek kızartma makinesini elektrik prizinden kapatın ve ardından elektrik fişini elektrik prizinden çıkarın. Temizlemeden önce ekmek kızartma makinesinin tamamen soğumasını bekleyin.
2. Ekmek kızartma makinesindeki kırıntıları temizlemek için, kırıntı tepsisini (ekmek kızartma makinesinin önündeki kontrol panelinin altında bulunur) dışarı doğru çekerek çıkarın. Ekmek kızartma makinesini tekrar kullanmadan önce kırıntı tepsisini boşaltın ve geri yerleştirin. Kırıntı tepsisini yerine kilitlene kadar içeri doğru kaydırarak yerine takın.
3. Fazla kırıntıları temizlemek için tost makinesini bir çöp kutusunun üzerine ters çevirin ve silerek kırıntıları temizleyin.
4. Tost makinesinin dışını hafif nemli yumuşak bir bezle silin ve ardından tamamen kuruması için yumuşak kuru bir bezle kurulaşın.

NOT

Metal bulaşık süngerleri ile temizlemeyin. Süngerden parçalar koparak elektrikli parçalara temas edebilir ve elektrik çarpması tehlikesi yaratabilir.

SAKLAMA

Ekmek kızartma makinesini elektrik prizinden kapatın ve elektrik fişini elektrik prizinden çıkarın. Saklamadan önce ekmek kızartma makinesinin tamamen soğumasını bekleyin. Temizleme talimatlarına uygun ve tezgah üstünde düz bir yüzeyde veya erişilebilir bir dolapta dik konumda saklayın. Ekmek kızartma makinesinin üstüne bir şey koymayın.



UYARI

Ekmek kızartma makinesini kırıntı tepsisi yerinde değilken kullanmayın.

Kırıntı tepsisinde kırıntıların birikmemesini engelleyin.

Kırıntı tepsisinin düzenli olarak temizlenmemesi yangın tehlikesine neden olabilir.

SERVIS LİSTESİ

YILDIRIM SOĞUTMA

0322 444 30 66
P.T.T MAHALLESİ 3556. SOKAK NO: 4/1 YÜREĞİR
ADANA

AKDENİZ SOĞUTMA

0533 713 11 40
HIZIRBEY MAHALLESİ 1509 SOK. NO:32/4 MERKEZ
ISPARTA

ABDULLAH KARACA

0344 221 87 04
İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A MERKEZ
KAHRAMANMARAŞ

SANAL BİLGİSAYAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TURİZM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

0324 622 18 51
ÖĞRETMENLER MAH. RASİM DOKUR CADDESİ ÇOPUR APT. NO:8 TARSUS
MERSİN

HAYAT ELEKTRONİK ELEKTRİK KİMYA ÜRETİM PAZARLAMA SERVİS VE DANIŞMANLIK

0424 444 30 66
İZZET PAŞA MAHALLESİ HACI TEVFIK EFENDİ SOKAK NO: 36 D MERKEZ
ELAZIG

ERKAN TEKNİK

0446 214 24 64
KARAAĞAÇ MAH. ŞEHİT POLİS KENAN ARDIÇ CAD.NO:3/2Z4
ERZİNCAN

UĞUR OTOMASYON

0352 178 41 32
TOPÇULAR MAHALLESİ TOMURCUK SOKAK NO: 14 B01 MERKEZ
İGDIR

GÜLTEPE SOĞUTMA

0432 216 48 90
BAHÇIVAN MAHALLESİ ABDURAHMAN GAZİ 3. SOKAĞI NO : 5 /2A İPEKYOLU
VAN

YAŞAR ŞEN

0533 713 11 40
ÇAY MAHALLESİ ZİNCİRLİ HAN SOKAK NO:14/1 SANDIKLI
AFYONKARAHİSAR

ÜÇGEN SOĞUTMA

0256 811 55 12
YENİ MAH SELANIK CAD. İNAN APT. NO:61/4 DİDİM
AYDIN

KIRCA TEKNİK SERVİS

0532 727 43 52
MENDERES MAHALLESİ SEYFİ DEMİRSOY CAD. NO: 6 A BUCA
İZMİR

SEFA TEKNİK

0232 632 11 62
İNKILAP MAHALLESİ VAKIF SOKAK NO: 3/A BERGAMA
İZMİR

DENİZ İSITMA SOĞUTMA

0543 965 39 39
ÜNALAN MAHALLESİ 1.BOSTANCI SOKAK NO: 24 A UŞAK MERKEZ
UŞAK

RAM BİLGİSAYAR

0488 215 12 42
BAHÇELİEVLER MAH.ŞTAD CADDESİ NO 5/A
BATMAN

İDEAL OTOMASYON BİLGİ İŞLEM

0342 339 16 72
DEĞİRMİÇEM MAHALLESİ M. AKSOY BLV.NO:75/C
GAZİANTEP

GAP SOĞUTMA

0414 444 30 66
KARŞIYAKA MAHALLESİ KARŞIYAKA CAD. NO: 85 B HALİLİYE
ŞANLIURFA

MERKEZ TEKNİK SERVİS İKLİMLENDİRME

0312 381 04 00
DURALI ALIÇ MAHALLESİ ŞEHİT HAKAN YORULMAZ CADDESİ NO : 66 B
MAMAK
ANKARA

SANTA TEKNİK

0312 484 07 99
GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ No : 22 B GÖLBAŞI
ANKARA

MEVSİM İKLİMLENDİRME İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

0532 773 05 96
ARIFIYE MAH. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. NO:22/A ODUNPAZARI
ESKİŞEHİR

ÖZEN ELEKTRONİK

0454 212 04 40
HACİSİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. KABACAKUZ SOKAK NO:3 GİRESUN
GİRESUN

KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER

0366 214 26 96
İSMAILBEY MAH. ŞEHİT ERTAN SIVIRIOĞLU SOKAK NO: 51
KASTAMONU

UZMANLAR TEKNİK İSİ, SOĞUTMA SİSTEMLERİ

0366 215 37 86
AKTEKKE MAHALLESİ FAKÜLTE SOKAK NO:6 A MERKEZ
KASTAMONU

ÖZEN ELEKTRONİK

0452 444 30 66
YENİ MAHALLESİ 322 SOKAK NO: 10 A ALTINORDU
ORDU

UĞUR ELEKTRONİK

0286 566 80 30
İSMETPAŞA MAHALLESİ MÜLAZİM RIZA SOKAK NO:8-14/1 ÇANAKKALE
ÇANAKKALE

MUTLU ORTA

0284 715 22 71
YUKARI ZAFERİYE MH. İLYAS BEY CD. NO: 15/26 KEŞAN
EDİRNE

KINETİK ELEKTROMEKANİK ENERJİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

0212 787 20 40
FERHATPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. HAMDİ ŞANLI APT. BLOK NO: 44 İÇ KAPI
NO: 207 CATALCA
İSTANBUL

SEVİNC ELEKTRİK

0212 582 33 25
YENİDOĞAN MAHALLESİ 48. SOKAK NO:103 A ZEYTİNBURNU
İSTANBUL

ŞEKER SOĞUTMA ELEKTRİK ELEKTRONİK KLİMA BEYAZ EŞYA

0532 591 04 22
CEVİZLİ MAH. NEŞE SOKAK NO:20/B MALTEPE
İSTANBUL

ER TEKNİK

0288 444 30 66
KURTULUŞ MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO: 74 A BABAESKİ
KIRKLARELİ

KARDEŞLER ELEKTRİK

0262 646 64 28
OSMAN YILMAZ MAHALLESİ KADIOĞLU CADDESİ NO : 17 B GEBZE
KOCAELİ

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3
Üsküdar 34662 - İstanbul / TÜRKİYE Üsküdar
Vergi Dairesi - 122 082 7157
Tel: 0216 634 44 44
Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:

Sage Appliances GmbH, Johannstr. 37, 40476
Düsseldorf, Deutschland
Telefon: +49 800 5053104
BRG Appliances Limited
Unit 3.2, Power Road Studios, 114 Power Road,
London, W4 5PY Telefon (Birleşik Krallık Sabit Hat):
+44 808 178 1650 Cep Telefonu Çağruları (Ulusal
Ücretli Hat):+44 333 0142 970

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız. Aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanım kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu tarafından satış sonrası hizmetler yönetmeliği ek liste de tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz. Standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur. Tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ılık su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 444 4 784 - 08504737271
Adres: Barbaros Mahallesi Sedef Sokak
Validebağ Konakları A2 Blok D:19
Üsküdar - İstanbul
E-posta: destek@aykutglobal.com
Güncel yetkili servis listesi internet sayfasında mevcuttur, şu adresten bilgi edinebilirsiniz:
<https://www.aykutglobal.com/iletisim>

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun da tanımlanmış ve 'Ayrılmış mal' olarak nitelendirilen kapsama girmesi durumunda;

- (1) Malın ayrılmış olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya tarfı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceğı gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiğı durumlarda, ödemiş olduğı bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

GARANTİ

CİHAZ SAHİBİNİN

İsim:

Adres:

Ev Tel:

Cep Tel:

İş Tel:

E-mail:

ÖNEMLİ NOT

Lütfen bu kuponu sağ tarafta yazılı olan adrese gönderiniz.

AYKUT

GLOBAL İTHALAT
İHRACAT A.Ş.

Altunizade Mah. Ord. Prof.
Dr.Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
T: 0216 634 44 44/ F: 0216 634 45 70

GARANTİ BELGESİ

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 (iki) yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b- Satılanı alıkoymuş, ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,
c- Asın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici ve ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbı doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulamaz.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,

- ayıbının önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkı tüketici açısından sorun teskil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda işe atılmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
 - Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
 - Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafca karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

GARANTİ

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

Satıcı Firma Kaşe ve İmza

Yetkili Servis Kaşe ve İmza

CİHAZIN	CİNSİ :		SATIŞ TARİHİ :	
	MARKASI :		FATURA NO :	
	MODELİ :		MONTAJ TARİHİ :	
	SERİ NO :			

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Ünvanı: Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Ünvanı:	Markası:
Adres: Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 13/3 Üsküdar/İSTANBUL	Adres:	Cinsi:
Telefonu: 0216 634 44 44	Telefonu:	Modeli:
Faks: 0216 634 45 70	Faks:	Bandrol ve Seri No:
	e-posta:	Teslim Tarihi:
	Fatura Tarih ve Sayısı:	Garanti Süresi: 2 Yıl
	Teslim Tarih ve Yeri:	Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:
Firma kaşesi:	Firma kaşesi:	Firma kaşesi:

* Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından verilen işbu garanti, cihazın anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi aşağıda belirtilen hususlarda garanti dışı kalır.

1- Müsteriye tesliminden sonra meydana gelen hasar ve arızalar, 2- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, 4- Hatalı elektrik ve su tesisatı, uygun olmayan su kullanmak, 5- Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedeni ile hasar ve arızalar, 6- Cihazın dış bölümleri ile ilgili saç ve plastik aksamın çizilme ve/veya kırılması, 7- Cihazlarımız ev tipidir, ticari ve endüstriyel kullanma uygun değildir, 8-. Garanti Belgesi üzerinde veya cihaz üzerindeki seri numarasında tahrifat yapıldığında GARANTİ GEÇERSİZDİR.

Müşteri Hizmetleri

444 4 784

Mail: destek@aykutglobal.com

Adres: Barbaros Mah. Sedef

Sok. A2 Blok No: 19

Üsküdar/İSTANBUL

Sage®

İthalatçı Firma

Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.

Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim

Gökay Cad. No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL

Tel: 0216 634 44 44

<https://www.aykutglobal.com/>