



KA 4811

Öğütücü Otomatik Kahve
Makinesi

Değerli müşterimiz,

SEVERIN markamızın kalitesini tercih ettiğiniz için teşekkür ediyor, ürünümüzü beğeneceğinizi umuyoruz.

SEVERIN, Almanya'nın Sauerland bölgesindeki Sundern şehrinde bir Aile şirketi olarak kurulduğu 1892 yılından bu yana, tüm dünyadaki müşterileri için yenilikçi ürünlerini tasarlamaya devam ediyor. 120 yıldır Alman kalitesini ve inovasyon gücünü cihazlarına yansıtıyor.

Her cihaz özenle üretiliyor, test ediliyor ve geliştiriliyor.

SEVERIN; Kahve, Kahvaltı, Mutfak, Izgara, Ev, Kişisel Bakım ve Soğutma & Dondurma olmak üzere, yedi ana ürün grubunda 250'den fazla küçük ev aletinden oluşan kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor.

Her kullanım alanınız için en doğru ürün!

SEVERIN
Elektrogeräte GmbH



Öğütücülü Otomatik Kahve Makinesi

Değerli Müşterimiz,

Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun ve bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. Cihaz yalnızca aşağıdaki talimatlara aşına olan kişiler tarafından kullanılmalıdır.

Önemli Emniyet Talimatları

Çocuklar ve yetenekleri kısıtlı kişiler için yüksek yaralanma riski vardır:

Cihaz, yalnızca fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgisi olmayan kişiler tarafından, kendilerine cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmişse ve ilgili tüm tehlikeleri ve güvenlik önlemlerini tam olarak anlamışlarsa kullanılabilir.

Çocukların cihazı kullanmasına izin verilmemelidir. Cihaz ve elektrik kablosu çocuklardan uzak tutulmalıdır.

Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir.

Dikkat: Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Bu malzemeler potansiyel bir tehlike kaynağıdır, örneğin boğulma tehlikesi yaratabilir.

Elektrik Çarpması Riski

Cihaz elektrikle çalışır ve bu nedenle her zaman elektrik çarpması riski vardır. Bu nedenle aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

- Cihaz her kullanıldığında, elektrik kablosu da dahil olmak üzere ana gövde ve takılı herhangi bir ek, herhangi bir kusur olup olmadığı iyice kontrol edilmelidir. Örneğin, cihaz sert bir yüzeye düşürüldüyse veya elektrik kablosunu çekmek için aşırı güç kullanıldıysa, artık kullanılmamalıdır: Görünmez bir hasar bile cihazın çalışma güvenliği üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.
- Cihaz sadece yönetmeliklere uygun olarak kurulmuş bir prize bağlanmalıdır. Besleme voltajının, derecelendirme etiketinde belirtilen voltajla aynı olduğundan emin olun.
- Fişi her zaman şu durumlarda prizden çıkarın:
 - Cihazı monte etmeden veya sökmeden önce,
 - Kullanım sonrası,
 - Herhangi bir arıza durumunda,
 - Denetim olmadığında,
 - Cihazı temizlemeden önce.
- Fişi prizden çıkarırken asla elektrik kablosundan çekmeyin; daima fişin kendisini tutun.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Cihazı sıvılarla temizlemeyin veya suya batırmayın; musluk suyu altında temizlemeyin.

Yanık ve Yaralanma Tehlikesi

Cihaz suyu ısıtır ve sıcak tutar. Dış yüzeyler, cam sürahi ve ocak kullanım sırasında ısınır ve daha sonra bir süre öyle kalır. Bu nedenle yanma veya yaralanma tehlikesi vardır.

- Kullanım sırasında bu bileşenlere dokunmayın: kullandıktan sonra önce soğumalarına izin verin.
- Kullanım sırasında filtre kapağını açmayın. Kullanımdan sonra cihazın yeterince soğumasını bekleyin.
- Temiz su ile doldurmadan önce daima cihazın soğumasını bekleyin.

Hijyen Eksikliği

Hijyen eksikliği, cihazın içinde mikropların oluşmasına neden olabilir:

- Cihazı ilk kez kullanmadan önce iyice temizleyin.
- Cihazı temizlemeden önce, elektrik kaynağına bağlı olup olmadığını ve tamamen soğuyup soğumadığını kontrol ediniz.
- Filtre tutucu ve cam sürahi günlük olarak temizlenmelidir.
- Kaptaki su her gün değiştirilmelidir.
- Cihaz düzenli aralıklarla kireçten arındırılmalıdır.
- Cihazın temizliği ile ilgili ayrıntılı bilgileri *Temizlik ve Bakım* bölümünde bulabilirsiniz.

Ünitede Hasar Tehlikesi

Cihazın yanlış kullanımı hasara neden olabilir:

- Üniteyi her zaman suya ve ısıya dayanıklı ve lastik ayaklarla temastan etkilenmeyen kuru, düz bir yüzeye yerleştirin.
- Cihazı asılı bir dolap veya benzeri bir nesnenin altında çalıştırmayın; sızan buharın altında sıkışma riski vardır.
- Elektrik kablosunun serbest kalmasına izin vermeyin.
- Elektrik kablosunu bükmemeyi veya sıkıştırmayın. Hem kabloyu hem de cihazın kendisini ısı kaynaklarından (örn. sıcak tepsiler, gaz alevleri) uzak tutun.
- Kabı doldurmak için sadece soğuk musluk suyu kullanın.
- Çekirdek haznesine çekilmiş kahve koymayın.
- Bu cihazla yeşil veya karamelize kahve çekirdekleri kullanmayın.

Kullanım Amacı

- Cihaz sadece kavrulmuş veya öğütülmemiş kahve çekirdeklerinden kahve yapmak için kullanılmalıdır.
- Bu talimatlarda açıklananlar dışındaki herhangi bir kullanım, uygunsuz olarak kabul edilmelidir ve kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir.
- Bu cihaz, ev içi veya benzeri ortamlar için tasarlanmıştır, örneğin
 - Mağaza, ofis ve benzeri çalışma ortamlarındaki personel mutfaklarında,
 - Tarımsal çalışma ortamlarında,
 - Müşteriler tarafından otel, pansiyon vb. konaklama yerlerinde


- Cihazı bağıyken gözetimsiz bırakmayın.
- **Dikkat:** Herhangi bir yanlış kullanım ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Arızalı Bir Cihaz Olması Durumunda

Arızalı bir cihaz maddi hasara ve yaralanmaya neden olabilir:

- Her kullanımdan önce cihazda hasar olup olmadığını kontrol edin. Cihaz herhangi bir hasar belirtisi gösteriyorsa çalıştırmayın.
- Hasar tespit etmeniz durumunda lütfen telefon veya e-posta yoluyla satış sonrası hizmetler departmanımızla iletişime geçin. (bkz. syf. 9)
- Bu cihazda veya elektrik kablosunda yapılacak onarımlar yalnızca satış sonrası hizmetler departmanımız tarafından gerçekleştirilmelidir.

Teknik Özellikler

Cihaz kategorisi:	Öğütücülü Otomatik Kahve Makinesi
Ürün No.:	KA 4811
Gerilim	220-240 V~, 50/60 Hz
Çıkış	680 - 820 W
Boyutlar (G x Y x D)	170 x 395 x 310 mm
Ağırlık	3,5 kg
Özel işaretler	
	Ev çöpüne atmayın
	Bu ürün tüm bağlayıcı CE etiketleme direktiflerine uygundur.
	Açma/Kapama düğmesi
	2 bardak için öğütme
	4 bardak için öğütme
	6 bardak için öğütme
	Haffi kahve
	Normal kahve
	Öğütülmüş kahve kullanma
	Öğütme seviyesi; inceden kabaya

Genel Bilgiler ve Parçalar Dahil

1. Taşlama regülatörü
2. Çekirdek haznesi
3. Su kabı, çıkarılabilir (arkada)
4. Dışarı açılır filtre
5. Damlama önleyicili filtre elemanı
6. Cam kavanozlar
7. Ocak
8. Derecelendirme etiketi (cihazın altında)
9. Fişli elektrik kablosu
10. Filtre halkası
11. Kalıcı filtre
- Ölçüm Kaşığı (gösterilmemiştir)

Kontrol Paneli

12. Öğütülmüş kahve için düğme
13. Normal kahve düğmesi
14. Hafif kahve düğmesi
15. Açma / kapama düğmesi
16. 2, 4 veya 6 fincan öğütme seçimi

Otomatik Kapanma

Kontrol paneli ekranı, demleme döngüsü tamamlandıktan yaklaşık 35 dakika sonra veya kahve yapılmazsa, son girişten 60 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır. Ardından cihaz bekleme moduna geçer. Hazır moduna dönmek için herhangi bir düğmeye basın.

İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCE

- Cihazı tamamen paketinden ve beraberinde tüm ambalaj malzemeler ile etiketlerini çıkarın.
- Cam sürahiyi, su haznesini, filtreyi, halkayı ve çekirdek haznesi kapağını *Temizlik ve Bakım* bölümünde anlatıldığı gibi temizleyin.
- Çekirdek haznesini *Temizlik ve bakım* bölümünde anlatıldığı gibi temizleyin.
- İlk kez kahve yapmadan önce, cihazın belirtilen maksimum soğuk su miktarını kullanarak, ancak öğütülmüş kahve kullanmadan iki veya üç filtreleme döngüsünden geçmesine izin verin (bkz. *Temizlik ve Bakım / Ünitenin yıkanması*).
- Bu, cihaz uzun bir süre kullanılmadıysa ve kireci çözdükten sonra da yapılmalıdır.

Kahve Yapma - Genel Bilgiler

- Su kabı üzerindeki ölçek, kabın doğru miktarda temiz su ile doldurulmasını sağlar. Soldaki ölçek, yaklaşık 125ml'lik standart boyutlu fincanlar için kullanılırken, sağdaki ölçek daha küçük fincanlar için kullanılır.
- Belirtilen maksimum su miktarının aşılmadığından emin olun.
- Birbirini takip eden birkaç pişirme döngüsü gerekiyorsa, her döngüden sonra kahve makinesini kapatın ve cihazı yaklaşık 5 dakika soğumaya bırakın.
- **Önemli Not:** Demleme döngüsü tamamlandıktan kısa bir süre sonra cihazı temiz suyla doldururken, sıcak sudan dolayı **haşlanma veya su çıkışından buhar çıkma tehlikesi** vardır.

Çekirdek Kahve Kullanma

1. Kahve çekirdekleri ile doldurma:

Çekirdek haznesinin kapağını çıkarın ve maksimum 100 gr kahve çekirdeği ile doldurun. Kapağı sıkıca aşağı iterek yerine takın.

2. Su ile doldurma:

Su kabını çıkarın, kapağı açın ve istenilen miktarda su ile doldurun. Kapağı kapatın ve kabı değiştirin.

Not: Bu yöntemle suyun tamamı kullanılacaktır ve bu nedenle su sadece **istenilen** bardak sayısı kadar doldurulmalıdır.

3. Kağıt filtrenin takılması:

Filtrenin kulakçıklarını yana doğru açın ve filtre tutucusuna, önce filtrenin delikli kenarlarını aşağı katlayarak 2 boyutlu bir kağıt filtre yerleştirin. Filtre halkasını filtre elemanının üzerine yerleştirin ve açılır filtreyi kapatın.

İpucu: Kağıt filtre yerine kalıcı filtre de kullanılabilir. Ancak 6 bardağın tamamı hazırlanırken kağıt filtre kullanılmalıdır.

4. Cam karafın hazırlanması:

Sürahinin üzerindeki kapağı yerine takın ve ardından cihaza yerleştirin. Kapak doğru şekilde takılırsa, demleme döngüsü sırasında filtre tutucusundaki damlama önleyici mekanizmayı devre dışı bırakır.

5. Cihazın başlanması

Elektrik fişini takın.  ve  düğmeleri yanar ve ünite kullanıma hazırdır.

6. Kahve miktarının seçilmesi:

Fincan sayısı için gereken kahve miktarını seçmek için 2, 4 veya 6 düğmelerini kullanın.

7. Kahve sertliğinin seçilmesi:

Kahve sertliğini seçmek için aşağıdaki düğmeleri kullanın.

-  - hafif kahve için yarım miktarda çekirdek
-  - normal kahve için tam miktarda çekirdek

8. Öğütme/demleme döngüsünün başlatılması:

Öğütme/demleme döngüsünü başlatmak için  düğmesine basın. Cihaz çekirdekleri öğütür ve su filtreden geçmeye başlar.

9. Cam sürahiyi çıkarma:

3 bip sinyali, suyun tamamının filtreden geçtiğini gösterir; sürahi şimdi kaldırılabilir.

10. Kahveyi sıcak tutmak:

Kahve, demleme tamamlandıktan sonra yaklaşık 35 dakika sıcak kalınacak üzerinde bekletilerek sürahi içinde sıcak tutulabilir.

11. Demleme/sıcak tutma döngüsünü durdurmak:

Öğütme veya demleme döngüsünü durdurmak için veya sıcak tutma işlevi gerekmiyorsa, cihazı kapatmak için  düğmesini kullanın.

12. Kahve makinesinin kapatılması:

Demleme/sıcak tutma işlemleri tamamlandıktan sonra fişi prizinden çıkarın.

Öğütme Seviyesinin Ayarlanması

Not: Öğütme mekanizmasına zarar vermemek için bu tür ayarlar, **öğütme işlemi sırasında** yapılmalıdır.

İpucu: Hafif kavrulmuş çekirdekler için ince bir öğütme seviyesi önerilir. Koyu kavrulmuş çekirdek için daha kaba bir seviye daha iyidir. Kavurma işleminin detayları genellikle kahve paketinde bulunur.

- Kahveyi çekirdek kahve kullanarak *kahve yapma* bölümünde anlatıldığı gibi hazırlayın.
- Öğütme işlemi devam ederken öğütme seviyesini istenilen değere ayarlayınız.
- Ayar düğmesini küçük çekirdek sembolüne doğru saat yönünde çevirerek daha ince bir öğütme elde edilir.
- Düğmeyi büyük çekirdek sembolüne doğru saat yönünün tersine çevirmek daha iri bir öğütme ile sonuçlanır.

Öğütülmüş Kahve Kullanma

1. Cihazın hazırlanması:

Cihazı yukarıdaki 2 ile 5 numaralı maddelerde açıklandığı gibi hazırlayın - (Bkz. *Çekirdek kahve kullanma*) ardından kağıt filtreyi takın ve gerekli miktarda çekilmiş kahve koyun.

2. Öğütülmüş kahve modunun seçilmesi:

 Tuşuna basın.

3. Demleme döngüsünü başlatmak:

Döngüyü başlatmak için  düğmesine basın. Su filtreden geçmeye başlar.

4. Cam sürahiyi çıkarma:

3 bip sinyali suyun filtreden geçtiğini gösterir. Sürahiyi çıkarın ve yukarıdaki 10 ile 12 arasındaki noktalarda açıklandığı gibi hareket edin. (Bkz. *Çekirdek kahve kullanma*)

Not:  düğmesine basıldıktan sonra, seçildikten sonra  ve  düğmeleri kullanılamaz. Kahvenin sertliği, kullanılan kahve ve su miktarına göre belirlenir.

Temizlik ve Bakım

Kireç Giderme

- Bölgenizdeki su kalitesine (kireç içeriği) ve kullanım sıklığına bağlı olarak, düzgün çalışabilmesi için sıcak su kullanarak tüm termal ev aparatlarının düzenli olarak kireçten arındırılması (yani kireç kalıntılarının giderilmesi) gerekir.
- Yetersiz kireç çözme nedeniyle cihaz arızalanırsa, herhangi bir garanti talebi geçersiz olacaktır.
- Demleme süresinin uzaması ve demleme sırasında artan gürültü, kahve makinesinin kireçten arındırılmasının gerekli olduğunu gösterir.

- Güçlü kireç çözücü maddeler kullanılsa bile aşırı kireç birikintilerinin temizlenmesi çok zordur. Ayrıca demleme sisteminin sızdırmasına neden olabilir. Bu nedenle, her otuz ila kırk pişirme döngüsünden sonra cihazın kirecini temizlemenizi şiddetle tavsiye ederiz.
- Kireç çözme için aşağıdaki gibi bir sirke çözeltisi kullanılabilir:
Örn:40 ml sirke özünü belirtilen maksimum miktarda **soğuk** su ile karıştırın.
- Kireç çözme solüsyonunu su kabına dökün, çekilmiş kahve eklemeden bir kağıt veya kalıcı filtre yerleştirin, *Öğütülmüş Kahve Kullanma* bölümünde anlatıldığı gibi cihazı filtreleme döngüsünden geçirin. Gerekirse prosedürü tekrarlayın. Kireç çözme sırasında yeterli havalandırma sağlayın ve sirke buharını solumayın.
- Kireç çözdükten sonra cihazı temizlemek için, yalnızca temiz su kullanarak 2-3 filtreleme döngüsünden geçmesine izin verin. (bkz. *Temizlik ve Bakım*)
- **Kireç çözücülerini emaye lavabolara dökmeyin.**

Temizlik

- Cihazı temizlemeden önce, elektrik kaynağına bağlı olup olmadığını ve tamamen soğuyup soğumadığını kontrol ediniz.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı sıvılarla temizlemeyin veya suya daldırmayın; musluk suyu altında temizlemeyin. Cihaz hafif nemli bir bezle hafif bir deterjan kullanılarak temizlenebilir. Daha sonra kurulayın.
- Aşındırıcı maddeler veya sert temizleme solüsyonları kullanmayın.
- Kullanılmış kahve telvesini çıkarmak için filtreyi açın, kağıdı veya kalıcı filtreyi kaldırın ve telveyi atın (doğal bir madde olarak kompostlanabilirler). Dışarı açılır filtrenin içini nemli bir bezle silin, kurulayın ve tekrar kapatın.
- Cam sürahi, su kabı, filtre halkası ve kalıcı filtre kullanımdan sonra ılık su ile temizlenebilir. Daha sonra kurulayın.
- Cihazı veya aksesuar parçalarından herhangi birini bulaşık makinesine koymayın.
- Çekirdek haznesini sık sık nemli bir bezle temizleyin ve tamamen kurumasını bekleyin.
- Döner filtrenin üzerindeki öğütülmüş kahve/su çıkışının etrafındaki alan, kahve artıklarından sık sık temizlenmelidir. Filtreyi açın ve çıkışı temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.
- Kap, içinde su varken çıkarılırsa, cihazdan hafif bir geri akış olabilir. Böyle bir durumda su, kap yeniden takılmadan önce tahliye edilmelidir.

Ünitenin Yıkınması

1. Su ile doldurma:

Su kabını çıkarın, kapağı açın ve maksimum miktarda soğuk su doldurun. Kapağı kapatın ve kabı yerleştirin.

2. Cam karafın hazırlanması:

Kapağı sürahiye takınız ve cihaza yerleştiriniz.

3. Cihazın bağlanması:

Fişi prize takın.

4. Demleme döngüsünü başlatmak: Yıkama işlemini başlatmak için **ON** ve **OFF** düğmelerine basın.

5. Karafın boşaltılması:

Tüm su filtreden geçene kadar bekleyin ve ardından sürahiyi boşaltın. Gerekirse tekrarlayın.

İmha Prosedürü



Bu sembole işaretlenmiş cihazlar, geri dönüştürülebilen değerli malzemeler içerdiklerinden ev atıklarınızdan ayrı olarak atılmalıdır. Uygun imha prosedürü çevre ve insan sağlığını korur.

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3,
Üsküdar 34662 – İstanbul/TÜRKİYE
Üsküdar Vergi Dairesi – 1220827157
Tel: 0216 634 44 44
Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:**SEVERIN Elektrogeräte**

Röhre 27
D-59846 Sundern
Tel +49 2933 982-0
Faks +49 2933 982-1333
information@severin.de

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat**Edilecek Hususlar:**

- Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanma kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 YIL’dır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz, standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur, tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ılık su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 44 44 784 - 08504737271
Adres: Altunizade Mh.
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd.
No:13 B Blok Üsküdar / İSTANBUL

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Enplus Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 28835 sayılı 28 Kasım 2013 tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da tanımlanmış ve “Ayıplı Mal” olarak nitelendirilen kapsama 44 girmesi durumunda;

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurunun tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

SATICI FİRMA İMZA - KAŞE	YETKİLİ SERVİS İMZA - KAŞE

CİHAZIN ADI	CİNSİ	SATIŞ TARİHİ
	MARKASI	FATURA NO
	MODELİ	MONTAJ TARİHİ
	SERİ NO	

Garanti ile İlgili Önemli Hususlar

Üretici veya İthalatçı Firma		Satıcı Firma	Yetkili Servis
Unvan	Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Unvan	Marka
Adres	Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:13/3, Üsküdar 34662 İstanbul / TÜRKİYE	Adres	Cinsi
		Telefon	Model
		Faks	Seri No
Telefon	0 216 634 44 44	E-posta	Teslim Tarihi
Faks	0 216 634 45 70	Fatura Tarihi ve Sayısı	Garanti Süresi
E-posta	info@aykutglobal.com	Teslim Tarihi ve Yeri	Azami Tamir Süresi

*Aykut Global İthalat İhracat A.Ş. tarafından verilen iş bu garanti, anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi belirtilen hususlardagaranti dışı kalır.

1- Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sürecinde oluşan hasar ve arızalar, 2- Kullanım hatalarından ve kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Düşükü Tencerenin kullanım kılavuzunda belirtildiği sürede lastik değiştirilmesinden dolayı meydana gelen zarar ve arızalar, 4- Dış etkenlerden(vurma, çarpma, düşürme, kırılma v.s.) meydana gelecek hasar ve arızalar, 5- Profesyonel amaçlı kullanımı(bu ürün ev tipidir) 6- Yetkili servisler dışında yapılan tamir işlemi, 7- Garanti belgesi üzerine veya cihaz üzerindeki seri numarada tahrifat yapıldığında garanti kapsamı dışı kalacaktır.

*Cihazın tamirat ve değişikliklerinin Yetkili Servis dışında üçüncü şahıslarla yapılması halinde doğan aksaklıklar garanti dışı kalır.

*Garanti bu belgede belirtilen süre içinde, yalnızca bu belgede model ve seri numarası yazılı cihazda meydana

CIHAZ SAHİBİNİN

Adı ve Soyadı :

Adresi :

Ev Telefonu : Cep Telefonu :

İş Tel : E-Mail :

Garanti Şartları

1. Garanti Süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti süresince garantisli kapsamındadır.
3. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
4. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürünün servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
5. Arızalı ürünün tamir yerini (ürünün kullanıldığı yer ve servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
6. Müşteri; 6502sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde; satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoymayı ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanı ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik hakkından birini ise satıcıya, üretici veya üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.
7. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı üretici veya ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
8. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamiri mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ayıpsız malın misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
9. Ürünün azami tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre. Garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise ürünün yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
10. Garanti belgesinin tekemmül ettirerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin ürünü acente ya da temsilciliklere aittir.
- Garanti Belgesi, satın alınan ürüne ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.
11. Tüketicisi, garantiden doğan haklarını kullanması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.
12. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İş bu garanti belgesi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan 13 Haziran 2014 tarihinde 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiştir.

SEVERIN

www.severin.com

Teknik deęiřiklik hakkı saklıdır / Model özellikleri deęiřebilir.
I/M No.: 9482.0000