

Teknik Özellikler

Besleme voltajı: AC-DC 12v-24v 500ma
Role kontak voltajı: DC 24v 2A – AC220v 2A
Telefon Kapasitesi: 4000 numara
Tepki Süresi: 1- 4 Saniye
Kullanım Yeri: İç mekan
Standalone Mod: Var, tek başına çalışabilir.
Role Tetik Süresi: 1-30 saniye arasında ayarlanabilir.
Sim kart: Her hangi bir operatöre ait faturalı veya kontrollü sim kart olabilir.
Sim kart boyutu: Nano

Cihaz Hakkında

Cihaz ilk açılışta sim kart ve network ışıkları sönmüştür. İlk olarak sim kart kontrol edilir. Eğer sim kart ledi yeşil yanarsa sim kart algılanmıştır, kırmızı yanarsa sim kart yoktur veya sim kartta pin kodu vardır. Bu durumda sim kartı kontrol ediniz. Sonrasında network ledi yeşil yanarsa gsm şebekesine bağlanmıştır kırmızı yanarsa şebeke bağlantısı başarısızdır cihaz gsmi yeniden başlatır. Eğer bu led yanıp sönüyorsa sinyal gücü zayıftır. Bu led kırmızı yeşil fasılalı yanıp sönüyorsa bu bir sms veya kayıtlı numara arması gerçekleştiği anlamına gelir. Cihaza tüm komutlar sms ile verilir. Eğer cihazda tanımlı sms paketi varsa admin veya yetkili tarafından gönderilen her sms'e cevap verir. Cihaza kayıtlı numaralardan gelen aramalar eğer 1 role modunda değilse açılıp cevaplanır. 1 role modunda ise çağrı direk reddedilir. Kayıtsız numaralardan gelen her çağrı reddedilir. Admin isterse 2 numarayı yetkili olarak ekleyebilir. Yetkililer numara ekleyebilir silebilir sorgulayabilir. Sms komutları tamamı küçük harf tamamı büyük harf veya yalnızca ilk harfi büyük olacak şekilde yazılabilir.

Sms komutları

Cep telefonundan cihaza	Cihazdan cep telefonuna	Örnek
Yönetici Atama Admin 123456	+905321234567 numarası yönetici olarak kaydedildi	17:59 Admin 123456 A 905072700 numarası yönetici olarak kaydedildi 17:59
Telefon Numarası Ekleme Ekle 5321111111 5322222222 5323333333 Not: en fazla 10 numara	5321111111 5322222222 5323333333 numaraları eklendi	22:41 Ekle 5321111111 5322222222 5323333333 A 5321111111 5322222222 5323333333 numaraları eklendi
Telefon Numarasını Silme Sil 5321111111 Not: Bir seferde yalnızca tek numara silinebilir.	Numara silindi	22:42 Sil 5321111111 A Numara silindi 22:42
Telefon Numarası Sorgulama Sor 5322222222	Numara kayıtlı	22:43 Sor 5322222222 A Numara kayıtlı 22:43
Röle Süresini Ayarlama Zaman 5	Role süresi 5 sn olarak ayarlanmıştır	22:29 Zaman 1 A Role süresi 1 sn olarak ayarlandı

Son Arayan 50 Kişi Son50	son 0-5 24/04/23 19:40 5321111111 24/04/23 19:40 5321111111 24/04/23 19:39 5322222222 24/04/23 19:30 5323333333 24/04/23 19:24 5323333333	22:12 Son50 A son 0-5 00/00/00 00:00 5072700 00/00/00 00:00 5072700 29/04/23 17:27 5555713 29/04/23 17:26 5555713 29/04/23 17:24 5555713
Her Arayana Kapı Açma Hepsi on	Her arayan için kapı açılacaktır.	22:37 Hepsi on A Her arayan için kapı açılacaktır 22:38
Sadece Kayıtlı Numaralara Kapı Açma Hepsi off	Kapı yalnızca kayıtlı kişilere açılacaktır	22:39 Hepsi off A Kapı yalnızca kayıtlı kişilere açılacaktır 22:39
Mevcut Durumu Sorgulama Durum	Sinyal gücü:24 kayıtlı numara sayısı: 0 kalan hafıza: 3000 Role süresi: 3 sn Mod:4 Versiyon:V2.0	22:11 Durum A Sinyal gücü:20 kayıtlı numara sayısı: 10 kalan hafıza: 2990 Role süresi: 3 sn Mod:4 Versiyon:V2.0 22:11
Yönetici Şifresi Değiştirme Parola 123456 485926 Not: Parola “eski şifre” “yeni şifre”	Yeni yönetici parolası: 485926 olarak belirlendi	22:44 Parola 123456 485926 A Yeni yönetici parolası: 485926 olarak belirlendi 22:45
Cihazın Fabrika Ayarlarına Sıfırlanması Reset	Cihaz fabrika ayarlarına sıfırlandı	22:36 Reset A Cihaz fabrika ayarlarına sıfırlandı 22:36
Yetkili Atama Yetkili1 5321234567 Yetkili2 5327654321	1. Yetkili 5321234567 olarak belirlenmiştir 2. Yetkili 5327654321 olarak belirlenmiştir	22:19 Yetkili1 54530637 A 1.Yetkili 54530637 olarak belirlenmiştir 22:19
Kullanılacak role sayısı seçme Mod4 Mod2 Not: Mod komutu yalnızca 4 roleli cihazlar için geçerlidir.	4 kapılı mod seçildi	22:38 Mod4 A 4 kapılı mod seçildi 22:38

Önemli uyarı

- Cihaz metal kutu içerisinde çalıştırılacak ise kablolu bir anten ile anten metal kutudan dışarı çıkarılmalıdır. Bu anten kesinlikle bir metal yüzeye yapıştırılamamalıdır.
- Besleme voltajı düzgün regüleli ve toprak hattı bağlanabilen en az 1 amper, max 24v bir güç kaynağı kullanılmalıdır.
- Role kontaklarından en fazla 2 amper akım çekilebilir. 220v bağlanabilir.
- Cihaz ısı ve nemden muhafaza edilmelidir.