

P200 KULLANIM KILAVUZU

ADMİN ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME	*999999# 0 – YENİ ŞİFRE # YENİ ŞİFRE TEKRAR #*	YENİ ŞİFRE 6 HANELİ OLMALIDIR
ŞİFRE TANIMLAMA	*999999# 1 - 1001 # ŞİFRE GİRİN # * *	TANITILCAK ŞİFRE 1234 OLMAMALIDIR
KART TANITMA	*999999# 1- KARTLARI YA DA ANAHTARLIKLARI OKUTUN # *	TEK SEFERDE BÜTÜN KART VE ANAHTARLIKLARINIZI OKUTABİLİRSİNİZ
ID NO İLE KART TANIMLAMA	*999999# 1- ID NO- KART OKUT # *	ID NO 0001- 2000 ARASINDA OLMALIDIR
ŞİFRE SİLME	*999999# 2 – 11001 # *	
KART SİLME	*999999# 2 – KART OKUT #*	
ID NO İLE KART SİLME	*999999# 2- ID NO # *	ID NO 0001- 2000 ARASINDA OLMALIDIR
TÜM KULLANICILARI SİLME	*999999# 2 - 0000 # *	TÜM KAYITLI KARTLAR VE ŞİFRELER SİLİNİR
ROLE SURESİ AYARLAMA	*999999# 4 – (01-99) # *	EN DÜŞÜK ROLE SURESİ 01 , EN YÜKSEK 99 SANİYEDİR
TUŞLARI İPTAL ETME	*999999# 30 # *	TUŞLAR FONSIYONSUZ KALIR, ŞİFRE İLE GİRİŞ YAPILAMAZ SADECE KART YA DA ANAHTARLIKLA GİRİŞ YAPILABİLİR
TUŞLARI ETKİNLEŞTİRME	*999999# 32 # *	TUŞLAR AKTİF HALE GELİR. ÖNCEDEN TANIMLANMIŞ ŞİFRE VARSA KULLANIMA AÇILIR

ADMİN ŞİFRESİ UNUTULDUĞUNDA
-CİHAZIN ELEKTRİĞİNİ KESİN
-ELİNİZİ # TUŞUNDA BASILI TUTUN
-ELİNİZ # TUŞUNDA İKEN ELEKTRİĞİ VERİN
-CİHAZA ELEKTRİK GELDİKTEN 3 SN SONRA ELİNİZİ # DEN ÇEKİN

NOT: BU İŞLEM SONRASINDA TANIMLI ŞİFRE KART VE ANAHTARLIKLAR SİLİNMEZ. YÖNETİCİ ŞİFRESİ 999999 OLUR , ROLE SURESİ 3 SANİYE OLUR

