

NTH TEKNOLOJİ

CEP TELEFONU KULLANMA KILAVUZU



MARKA: CMF by NOTHING

MODEL: A015

Kurulum ve Kullanım Bilgisi

Yazılım güncellemeleri nedeniyle, yazılım arayüzü (yazılım özellikleri, kullanıcı arayüzleri ve etkileşim deneyimleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bu kılavuzda sunulan arayüzden farklı olabilir.

Yazılım arayüzü değişikliğe tabidir.

1-Donanım Düzeni:



2-Şarj Etme

CMF By Nothing Phone 1 A015, 33W'ta şarj olabilmektedir. Kablolu hızlı şarj ve uyumlu hızlı şarj adaptörü ile yaklaşık 70 dakikada %100 şarja ulaşabilmektedir.

3. Gezinme

- **Geri:** Önceki ekrana geri dönün veya son işlemi geri alın.
- **Ana Sayfa:** Başlatıcının ana sayfasına dönün.
- **Uygulama Değiştirici:** Son açılan bir uygulamaya geçmek veya arka planda çalışan uygulamaları kapatarak belleği boşaltmak için uygulama değiştiriciyi açın.

4.Hareket Navigasyonu

- **Geri:** Ekranın sol veya sağ kenarından içeriye doğru kaydırın.
- **Ana Sayfa:** Ekranın alt kenarından yukarı doğru kaydırın.
- **Uygulama değiştirici:** Ekranın alt kenarından yukarı doğru kaydırın ve basılı tutun.

5. Başlatıcı Ana ekran

- Boş alana uzun basarak Ana Sayfa ayarlarını, Widget'ları ve Özelleştirmeyi açın.

- Uygulama kısa yollarını göstermek ve simgelerin konumunu yeniden düzenlemek için uygulama simgelerine uzun basın.
- Bir klasör oluşturmak için bir uygulama simgesini başka bir simgenin üzerinde uzun basın ve sürükleyin.
- Klasör özelleştirmesine erişmek ve klasör düzenini değiştirmek için bir klasöre uzun basın.

6. Uygulama çekmecesini

- Uygulama çekmecesini yukarı çekmek için aşağıdan yukarı doğru kaydırın.
- Uygulama simgesine uzun basın ve sürükleyerek uygulamaları ana ekrana ekleyin.
- Gizli uygulama simgelerini göstermek için Uygulama Çekmecesinde sağa kaydırın.

7. Widget 'lar

- Uygulama kısa yolları aracılığıyla Widget menüsünü açın veya boş alana uzun basın.

8. Ana ekran

- Herhangi bir widget'a uzun basın ve ana ekrana sürükleyin
- Widget'ı yeniden boyutlandırmak veya düzenlemek için uzun basın.

9. Hızlı Ayarlar/Bildirimler

- Hızlı Ayarlar ve Bildirim Merkezi'ne erişmek için durum çubuğunu aşağı doğru çekin. Hızlı Ayarlar 'da her bir özelliği açmak veya kapatmak için her bir kutucuğa dokunun. Daha ayrıntılı ayarlara erişmek için kutucuklara uzun basın.
- Genişletilmiş Hızlı Ayarlara erişmek için ikinci kez aşağı çekin. Daha fazla Hızlı Ayarlar kutucuğuna erişmek için sola ve sağa kaydırın. Düzenleme (kalem) simgesine basın ve düzeni özelleştirmek için kutucukları sürükleyin.

10. Ağ

Ağ Ayarlarını değiştirmek için Hızlı Ayarlar panelini aşağı sürükleyin ve sol üstteki ilk kutucuğa uzun basın veya Ayarlar uygulamasını açın, "Ağ ve İnternet'e dokununuz.

Wi-Fi'ye bağlanmak için; Wi-Fi menü öğesine dokununuz ve Wi-Fi geçişini açın. İstedığınız kablosuz ağ seçip şifrenizi girin.

İnternet paylaşımı da bu sayfadan açılabilir. Bunu yapmak için, sadece üzerine dokununuz tercih ettiğiniz yöntemi seçmek ve kurulumla geçmek için "Hotspot & Tethering"e tıklayın. Bu seçeneğe Hızlı Ayarlar üzerinden de kolayca ulaşılabilir.

11. Bağlı Cihazlar

Bir Bluetooth cihazına bağlanmak için Hızlı Ayarlar panelini aşağı sürükleyin ve sağ üstteki ikinci kutucuğa uzun basın veya Ayarlar uygulamasını açın ve öğesine dokununuz.

"Yeni cihaz eşleştire" dokununuz ve bağlanılacak hedef cihazı seçin.

12. Uygulamaları Yükleme/Silme

• Kurulum

Play Store'u başlatın ve Google hesabına giriş yapın. Üst arama çubuğunda uygulamayı arayın ve mavi "Yükle" düğmesine dokununuz. Yüklenen uygulama, uygulama çekmecesinde bulunabilir.

• Silme

Uygulama çekmecesini açın, silinmesi gereken uygulamayı tutun ve sürükleyin. Ekranın sağ üst köşesine sürükleyin ve "Kaldır" işaretli alanın altına bırakın.

Not: Bu işlem ana ekranda yapıldığında, bölge "Kaldır" olarak işaretlenecektir; bu yalnızca simgeyi ana ekrandan kaldırır, uygulamayı kaldırmaz.

13. Pil

CMF By Nothing Phone 1 A015 orta ila yoğun kullanımda tüm gün dayanacak 5000 mAh pil kullanır.

Pil zayıfsa, Hızlı Ayarlardaki "Pil Tasarrufu" kutucuğuna dokunarak veya cihazın pili %20'nin altına düştüğünde otomatik olarak görünen "Düşük Güç" bildirimine basarak "Pil Tasarrufu" modunu etkinleştirin.

14. Depolama

Cihazınızdaki kullanılabilir depolama alanını kontrol etmek için Ayarlar uygulamasını açın ve "Depolama" ögesine dokunarak her kutucuk türünün depolama tüketimine ilişkin genel bir bakış elde edin.

Uygulama depolama alanını temizlemek veya uygulama önbelleğini silmek için Ayarlar uygulamasını açın ve "Uygulamaya", ardından "Tüm uygulamalara" dokunarak tüm yüklü uygulamaları ve her uygulamanın kullandığı ilgili depolama alanını görüntüleyin.

Depolama alanını veya önbelleği temizlemek için iki düğmenin gösterildiği "Daha fazla bilgi" sayfasına erişmek için seçili bir uygulamaya dokunun.

15. Ses ve Titreşim

En son kullanılan ses kaynağının ses seviyesini ayarlamak ve ses menüsünü açmak için cihazın yan tarafındaki fiziksel ses açma veya kısma düğmesine basın.

Ses menüsünde, "Zil", "Titreşim" ve "Sessiz" arasında geçiş yapmak için üstteki zil simgesine dokunun.

Ses menüsünde, medya sesi, arama sesi, zil sesi, bildirim sesi ve alarm sesi seviyesini sırasıyla ayarlamak için dört kaydırıcının bulunduğu kaydırıcı menüsünü açmak için alttaki üç nokta simgesine dokunun.

Hızlı Ayarlar 'da, "Zil", "Titreşim" ve "Sessiz" arasında geçiş yapmak için ses kutucuklarına dokunun.

16. Güvenlik

Kilit açma yöntemini değiştirmek için Ayarlar uygulamasını açın ve "Kilit" ögesini bulun. "Güvenlik ve Gizlilik" seçeneğini seçin. Cihazın kilidini açmak için kullanılan PIN kodunu ayarlamak, ek parmak izlerini kaydetmek veya yüz verilerini kaydetmek için "Cihazın kilidini aç" sayfasına girin.

Not: Parmak izi/yüz verisi kilidi açma, PIN kodu olmadan kullanılamaz. Aksi takdirde herkes cihazı sadece kaydırarak açabilir.

17. CMF By Nothing Phone 1 A015 Hakkında

Donanım bilgileri, telefon numarası gibi tüm cihaza özgü bilgileri içerir. CMF By Nothing Phone 1 A015 'in diğer cihazlarda nasıl görüneceğini düzenlemek için cihaz adına basın.

Cihaz için yeni bir yazılım güncellemesi mevcutsa Nothing OS sürümünün yanında bir nokta görünecektir.

Gelişmiş

1. Uygulama Kısayolları

- Başlatıcıda, uygulamaya özel kısayollarda, kısayolların genişletilmiş menüsünü göstermek için bir uygulama simgesinin üzerine uzun süre basılı tutularak erişilebilir.

- İpucu: Kısayol, sürüklenerek ana ekrana bırakılır.

2. Maksimum Simgeler ve Büyük Klasörler

Nothing başlatıcısı, ana ekrandaki herhangi bir simgeyi dört katına kadar genişletme seçeneği sunarak kullanıcılara tam özelleştirme seçenekleri sağlar. Bu özelliği kullanmak için bir uygulama simgesini uzun süre basılı tutun ve seçili uygulama simgesini büyötmek için genişletme simgesine basın.

Aynı prosedür klasörler üzerinde de gerçekleştirilebilir ve kullanıcıların Klasördeki ilk birkaç uygulama için klasörü açma gibi başka bir adım ekmeden ana ekranlarını düzenleyebilirler.

3. Rahatsız Etmeyin Modu

- Rahatsız etmeyin modu, beyaz listeye alınmamış bildirimleri ve gelen aramaları geçici olarak sessize alarak durum çubuğunda ve bildirim tepsisinde görünmeyen bildirimleri gizleyerek dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak bir deneyim sunar. Bu özelliği açmak için Hızlı Ayarları açın ve "Rahatsız etmeyin" kutucuğuna dokunun.

Beyaz listeye eklenen kişiler için uygulamalar listesinde değişiklik yapmak için sadece uzun süreli basılı tutun. Hızlı Ayarlardaki "Rahatsız etmeyin" kutucuğunu seçin ve önemli kişileri uygulama da düzenleyin.

Rahatsız etmeyin modunu açmadan oyun oynarken gelen çağrılar veya bildirimleri hızlı bir şekilde engelleyebilirsiniz. Oyunun sol tarafındaki oyun modu kısayol paneli aracılığıyla gelen aramaları veya bildirimleri tek tek engellemeyi seçebilirsiniz.

4. Google Asistan

Google Asistan, çeşitli görevleri gerçekleştirmek için doğal dil konuşma arayüzü aracılığıyla sanal bir kişisel asistan deneyimi sağlar. Güç düğmesini kısa süre basılı tutarak veya ekranın sağ alt köşesinden yukarı kaydırarak etkinleştirilebilirsiniz.

5. Ekran Görüntüsü

CMF By Nothing Phone 1 A015 'de ekran görüntüsü almak için, aynı anda ses kısma düğmesine ve güç düğmesine basın. Görüntü, Google Photos uygulamasındaki ekran görüntüsü albümünde saklanacaktır. Varsayılan olarak, bu klasör ana fotoğraf albümüyle senkronize olmayabilir.

Albüme erişmek için Google Photos'a gidin ve sağ alttaki "Library" sekmesine gidin. Genişletilmiş bir ekran görüntüsü almak için önce normal bir ekran görüntüsü alın ve ekranın alt kısmında "Daha fazlasını yakala" düğmesinin görünmesini bekleyin. Dokunulduğunda, kaydırılabilir herhangi bir arayüz için tam sayfa görünümü olacaktır. Ekran görüntüsünün boyutunu ayarlamak için sınırları sürüklemeniz yeterlidir.

Ekran görüntüsü almak için üç parmak ekran görüntüsü hareketini de kullanabilirsiniz. Ekran görüntüsü alma hareketini aktif etmek için Ayarlar – Sistem – Hareketler – Ekran Görüntüsü Hareketleri yolunu izleyin ve bu özelliği aktifleştirin.

Ekran görüntüsü alındıktan sonra açılan küçük resme basılarak da hızlıca düzenlenebilir.

Kırpma veya açıklama ekleme gibi değişiklikleri yapın, ardından düzenlenen ekran görüntüsünü kaydetmek için sol üst köşedeki "Kaydet'e" basın.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ KULLANIMI:

CİHAZ	Model	A015
	Kalınlık (mm)	<8.2mm
	Ağırlık (g)	<190g
PLATFORM	Platform	MTK 24M
	Ağ	2G/3G/4G/5G

	Gruplar	2G: GSM 850,900, DCS, PCS 3G: UMTS B1/4/5/8 4G: B1, 3, 4, 5, 7, 8,20,28,38, 40, 41,66 5G: n1,n3,n5,n7,n8,n20,n28,n38,n40,n41,n66, n77,n78 GPS :GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac / ax, 2.4G/5G dual-band BT : BT 5.3
DONANIM	Ekran Kartı	6.67inch, FHD+, 120Hz, Rigid OLED
	Arka Kamera	50M+2M Depth
	Ön Kamera	16M
	LED	80lux
	ROM/RAM	6+128//8+128/8+256 (LPDDR4X+UFS2.1)
	Batarya	5000mah
	Konuşmacı	F0≤870Hz; Xmax≥0.5mm;
	Alıcı	F0≤820Hz;
	MIC	AOP≥124; THD@1KHz@94dBSPL≤0.2%; PSRR≥83
	Ses	PSRR@217Hz ≤-85dB ;
	GNSS	GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1)
	Kablosuz Ağ	支持,Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac or ax, 2.4G/5G dual-bandU-MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot
	BT	BT 5.3
	FM	-
	NFC (13.56MHz)	-
	Anahtar	Güç Düğmesi+Ses Düğmesi (+-)
	SIM Kart	var
	Güç	33W
ARAYÜZ	Şarj Arayüzü	Type-C
	Kulaklık	Type-C
	SIM	Çift NANO SIM
	SD Kard	Destek, max to 1TB
	OTG	var
Ağ	2G Ağı	GSM 850 Tx: 824MHz – 849MHz Rx: 869MHz – 894MHz GSM 900 Tx: 880MHz – 915MHz Rx: 925MHz – 960MHz GSM 1800 Tx: 1710MHz – 1785MHz Rx: 1805MHz – 1880MHz GSM 1900 Tx: 1850MHz – 1910MHz Rx: 1930MHz – 1990MHz

	3G Ağı	WCDMA B1 Tx: 1920MHz – 1980MHz Rx: 2110MHz – 2170MHz WCDMA B4 Tx: 1710MHz – 1755MHz Rx: 2110MHz – 2155MHz WCDMA B5 Tx: 824MHz – 849MHz Rx: 869MHz – 894MHz WCDMA B8 Tx: 880MHz – 915MHz Rx: 925MHz – 960MHz
	4G Ağı	LTE B1 Tx: 1920MHz – 1980MHz Rx: 2110MHz – 2170MHz LTE B3 Tx: 1710MHz – 1785MHz Rx: 1805MHz – 1880MHz LTE B4 Tx: 1710MHz – 1755MHz Rx: 2110MHz – 2155MHz LTE B5 Tx: 824MHz – 849MHz Rx: 869MHz – 894MHz LTE B7 Tx: 2500MHz – 2570MHz Rx: 2620MHz – 2690MHz LTE B8 Tx: 880MHz – 915MHz Rx: 925MHz – 960MHz LTE B20 Tx: 832MHz – 862MHz Rx: 791MHz – 821MHz LTE B28 Tx: 703MHz – 748MHz Rx: 758MHz – 803MHz LTE B38 Tx: 2570MHz – 2620MHz Rx: 2570MHz – 2620MHz LTE B40 Tx: 2300MHz – 2400MHz Rx: 2300MHz – 2400MHz LTE B41 Tx: 2496MHz – 2690MHz Rx: 2496MHz – 2690MHz LTE B66 Tx: 1710MHz – 1780MHz Rx: 2110MHz – 2200MHz
	5G Ağı	5G NR n1 Tx: 1920MHz – 1980MHz Rx: 2110MHz – 2170MHz 5G NR n3 Tx: 1710MHz – 1785MHz Rx: 1805MHz – 1880MHz 5G NR n5 Tx: 824MHz – 849MHz Rx: 869MHz – 894MHz 5G NR n7 Tx: 2500MHz – 2570MHz Rx: 2620MHz – 2690MHz 5G NR n8 Tx: 880MHz – 915MHz Rx: 925MHz – 960MHz 5G NR n20 Tx: 832MHz – 862MHz Rx: 791MHz – 821MHz 5G NR n28 Tx: 703MHz – 748MHz Rx: 758MHz – 803MHz 5G NR n38 Tx: 2570MHz – 2620MHz Rx: 2570MHz – 2620MHz 5G NR n40 Tx: 2300MHz – 2400MHz Rx: 2300MHz – 2400MHz 5G NR n41 Tx: 2496MHz – 2690MHz Rx: 2496MHz – 2690MHz 5G NR n66 Tx: 1710MHz – 1780MHz Rx: 2110MHz – 2200MHz 5G NR n77 Tx: 3300MHz – 4200MHz Rx: 3300MHz –

	4200MHz 5G NR n78 Tx: 3300MHz – 3800MHz Rx: 3300MHz – 3800MHz
--	--

SIKÇA SORULAN SORULAR

S: CMF By Nothing Phone 1 A015 nasıl açabilirim?

Ekranda CMF By Nothing Phone 1 A015 logosu görünene kadar güç düğmesini basılı tutun.

S: Mevcut telefonumdan CMF By Nothing Phone 1 A015'e verileri nasıl aktarabilirim?

Kurulum sihirbazında, mevcut bir cihazdan Google hesabı yedeklemesi yoluyla veya iki cihazı bir kabloyla bağlayarak veri kopyalama seçeneği bulunacaktır.

S: Dili nasıl değiştirebilirim?

Dil, kurulum sihirbazının ilk sayfasında ayarlanabilir. Ayrıca Ayarlar> Sistem> Diller ve giriş bölümünden de değiştirilebilir.

S: Konum servislerini nasıl etkinleştirebilirim?

Konum servisleri Ayarlar> Konum'dan etkinleştirilebilir. Bu geçiş açıkken, konum servisleri gerektiren uygulamalar uygulamayı ilk kez açtığınızda konum verilerinize erişim izni isteyecektir.

S: CMF By Nothing Phone 1 A015 cihazımda Cihazımı Bul özelliğini nasıl etkinleştirebilirim?

Cihazımı Bul, bir Google hesabına giriş yaptıktan sonra otomatik olarak etkinleştirilecektir. Ancak, konum yalnızca konum servisleri açıksa erişilebilir. Daha fazla bilgi için Ayarlar> Google> Cihazımı Bul 'a bakın.

S: CMF By Nothing Phone 1 A015 cihazımdaki verileri nasıl yedeklerim?

CMF By Nothing Phone 1 A015, Wi-Fi'ye bağlıyken ve 2 saat bekleme modunda şarj olurken Google'ın varsayılan yedekleme rutinini kullanır. Hemen yedeklemek için Ayarlar> Google> Yedekleme 'ye gidin ve "Aç" düğmesine dokunun.

S: CMF By Nothing Phone 1 A015 cihazımda duvar kağıdını ve vurgu renklerini nasıl değiştirebilirim?

Duvar kâğıdı ve vurgu renkleri, ana ekranda boş bir alana uzun süre basılarak ve açılan pencerede "Özelleştirme" seçilerek değiştirilebilir CMF By Nothing Phone 1 A015 varsayılan olarak, aksi belirtilmediği takdirde duvar kağıdından renkleri çıkarmak için Android'in Dinamik Renk özelliğini kullanacaktır.

S: CMF By Nothing Phone 1 A015 'de ekran kaydını nasıl kullanırım?

Ekran kaydı özelliğini ayarlamak için, genişletilmiş Hızlı Ayarlara erişmek üzere ekranın üstünden aşağı doğru iki kez kaydırın. Düzenleme (kalem) simgesine basın ve Ekran Kaydı döşemesini gizli döşemelerden yukarı sürükleyin. Kaydı başlatmak için, Hızlı Ayarları açmak için aşağı kaydırın ve yeni eklenen Ekran Kaydı kutucuğunu bulun. Bir kez dokunun ve bildirim çubuğunun sağ tarafında gösterilen üç saniyelik geri sayımın ardından kaydı başlatmak için onaylayın. Kaydı bitirmek için bildirim merkezini açmak üzere aşağı kaydırın ve kaydı kaydetmek için "Durdur"a dokunun. Dosyaya Google Fotoğraflar> Kitaplık> Filmler 'den erişilebilir.

S: Nothing X widget'ı CMF By Nothing Phone 1 A015'e nasıl eklerim?

Diğer tüm Widget 'lar gibi Nothing X widget'ına da ana ekranda boş bir alana uzun süre basılarak ve "Widget" seçeneği seçilerek erişilebilir.

S: CMF By Nothing Phone 1 A015 cihazına nasıl kayıt yapabilirim?

Kamera uygulamasını başlatın ve mod seçim çubuğundaki "Video" seçeneğine dokununuz.

S: CMF By Nothing Phone 1 A015 cihazımda şifreyi nasıl ayarlayabilir ve kullanabilirim?

Tercih ettiğiniz kilit açma yöntemini seçmek için Ayarlar> Güvenlik ve gizlilik> Cihaz kilidi açma bölümüne gidin. Parmak izi veya Yüz Kilidini kullanmak için önce bir desen / PIN ayarlamamız gerektiğini unutmayın.

S: CMF By Nothing Phone 1 A015 cihazımda fabrika ayarlarına nasıl sıfırlama yapabilirim?

Fabrika ayarlarına sıfırlama yapmak için Ayarlar> Sistem> Sıfırlama seçenekleri> Tüm verileri sil (fabrika ayarlarına sıfırlama) öğesine gidin.

S: CMF By Nothing Phone 1 A015 cihazımda SIM tepsisini nasıl çıkarabilirim?

Telefonunuzun alt kısmında bulunan SIM tepsisinin yanındaki deliğe, verilen SIM kart çıkarma aracını yerleştirin.

S: CMF Buds Pro 2'mi Nothing CMF By Nothing Phone 1 A015 'e nasıl bağlarım?

Hızlı Eşleştirme özelliği, CMF By Nothing Phone 1 A015 'de, içinde kulaklıklar bulunan eşleştirilmemiş bir CMF Buds Pro 2 kılıfı açıldığında başlatılır. Eşleştirmeyi tamamlamak için Hızlı Eşleştirme kurulumunda gezin. Hızlı Eşleştirme görünmezse Ayarlar> Bağlı Cihazlar> Yeni cihaz eşleştire giderek Nothing CMF Buds Pro 2'yi arayın. Daha fazla ayrıntı için lütfen CMF Buds Pro 2 kılavuzuna bakın.

S: CMF By Nothing Phone 1 A015 cihazımda pil tasarrufunu nasıl etkinleştirebilirim?

CMF By Nothing Phone 1 A015 'in pili %20'nin altına düştüğünde, pil tasarrufunu açmanız için sizi uyaran düşük pil bildirimi görüntülenir. Manuel olarak açmak için, genişletilmiş Hızlı Ayarlara erişmek üzere ekranın üstünden aşağı doğru iki kez kaydırın. Düzenleme (kalem) simgesine basın ve Pil Tasarrufu kutucuğunu gizli kutucuklardan yukarı sürükleyin. Hızlı Ayarlar'dan açmak ve kapatmak için dokununuz.

S: CMF By Nothing Phone 1 A015 cihazımı nasıl yeniden başlatmaya zorlarım?

Ekranda CMF by Nothing logosu görünene kadar güç tuşu ve ses açma tuşuna aynı anda basılı tutunuz.

S: CMF By Nothing Phone 1 A015 cihazımda Oyun Modunu nasıl etkinleştirebilirim?

Listelenen bir uygulama başlatıldığında oyun modu otomatik olarak etkinleştirilir. Uygulama listesini düzenlemek için Ayarlar> Sistem> Oyun Modu> Uygulama Listesi'ne gidin. Play Store 'da oyun olarak listelenen uygulamalar varsayılan olarak bu listeye eklenecektir.

S: Yeni bir yazılım güncellemesinin mevcut olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Yeni bir yazılım güncellemesi mevcut olduğunda, en son sürüme güncelleme yapmanızı hatırlatan bir bildirim açılır. Ancak, Ayarlar> Telefon hakkında> Yazılım bilgileri (telefon resmi) bölümüne giderek güncellemeleri manuel olarak da kontrol edebilirsiniz. Yeni bir güncelleme mevcutsa, Nothing OS etiketinin yanında kırmızı bir simge görünür.

S: Kilit ekranında mesaj ayrıntılarını nasıl gizlerim?

Ayarlar> Ekran> Kilit ekranı> Gizlilik bölümüne giderek bildirim ön izleme seçeneğini belirleyin.

S: CMF By Nothing Phone 1 A015' de çağrı bekletmeyi nasıl etkinleştirebilirim?

Telefon uygulamasını açın ve arama çubuğunun sağındaki üç nokta simgesine dokunun. Sonra Ayarlar> Arayan hesapları> Ek ayarlara gidin ve Arama bekletmeyi açın.

S: CMF By Nothing Phone 1 A015’de numaraları nasıl engellerim/kara listeye alırım?

Telefon uygulamasını açın ve arama çubuğunun sağındaki üç nokta simgesine dokunun. Ardından, eklenen numaradan gelen aramaları ve mesajları engellemek için Ayarlar> Engellenen numaralar> Numara ekle ‘ye gidin.

S: CMF By Nothing Phone 1 A015 ‘de televizyonuma nasıl yansıtabilirim?

Ekran yayını özelliğini ayarlamak için, genişletilmiş Hızlı Ayarlara erişmek üzere ekranın üstünden aşağı doğru iki kez kaydırın. Düzenleme (kalem) simgesine basın ve Ekran Yayını kutucuğunu gizli kutucuklardan yukarı sürükleyin. Yansıtmayı başlatmak için, Hızlı Ayarları açmak için aşağı kaydırın ve yeni eklenen ScreenCast kutucuğunu bulun. Bir kez dokunun ve aynı yerel alan ağına bağlanmak için yayınlanacak hedef cihazı seçin.

S: CMF By Nothing Phone 1 A015 ‘de karanlık temayı nasıl etkinleştirebilirim?

Koyu tema varsayılan olarak etkindir. Bunu değiştirmek için, Hızlı Ayarlara erişmek için aşağı kaydırın ve "Koyu Tema" kutucuğunu bulun ve açmak/kapatmak için dokunun.

S: CMF By Nothing Phone 1 A015’de yazı tiplerini nasıl değiştirebilirim?

CMF By Nothing Phone 1 A015’ de yazı tipi değiştirilemez. Ancak, yazı tipi boyutunu değiştirmek için Ayarlar> Ekran> Ekran boyutu ve Metin’e gidin.

S: Silinen fotoğraf veya videoları nasıl geri yükleyebilirim?

Fotoğraflar uygulamasını açın ve alt çubuktaki Kitaplığa gidin. Sonra, son 60 gün içinde silinen öğeleri görmek için "Çöp Kutusuna dokunun.

Gizlilik Politikası

Kişisel bilgilerinizi korumak için gizlilik politikamızı aşağıdaki adımları izleyerek kontrol edebilirsiniz:

Ayarlar> Gizlilik> Gizlilik Politikası.

Yasal etiketleri görmek için aşağıdaki adımları izleyin: Ayarlar> Hakkında> Telefon> Yasal Etiketler

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Güvenli ve doğru kullanım için lütfen kullanmadan önce güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyun.

En son kullanım kılavuzunu <https://CMF.tech> adresinden indirin.

- Cihazı veya pili kendiniz değiştirmeyin, bu cihaza ve pile zarar verebilir, kısa devreye, aşırı ısınmaya, yangına ve yaralanmalara neden olabilir.
- Ürünün herhangi bir parçası çatlamış veya hasar görmüşse, hemen kullanmayı bırakın ve müşteri desteği ile iletişime geçin.
- Potansiyel elektrik çarpması, yangın, patlama veya diğer tehlikeleri önlemek için onaylı şarj cihazları, veri kabloları, piller ve diğer aksesuarları KULLANMAYIN.
- Şarj cihazı priz çıkışının yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır. Şarj cihazını kullanmadığınız zaman fişini çekin.
- Şarj cihazını elleriniz ıslakken kullanmayın, aksi takdirde elektrik çarpması tehlikesi oluşabilir.
- Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Boğulmayı veya başka bir yaralanmayı önlemek için, bu ürünün herhangi bir parçasını yutmayın.

- İdeal sıcaklık: Çalıştırmak için 0°C ila 35°C, depolamak için -20°C ila 40°C.
- Doğrudan güneş ışığından, nemden ve aşırı sıcaktan kaçının.

Kablosuz bir cihaz ile elektronik implant (kalp pili, insülin pompası, nörostimülatörler, vb.) arasında en az 15 cm mesafe bırakın. Elektronik implant kullanıyorsanız, cihazı implantın karşı tarafında tutun.

- Cihaz, epilepsi ve ışığa duyarlı diğer rahatsızlıkları olanlar için güvenli olmayabilir, lütfen cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın.
- Cihazı araç kullanırken kullanmayın.

Tüm yerel trafik kanun ve yönetmeliklerine uyduğunuzdan emin olun.

- Cihazı kullanırken, özellikle hastane veya tıbbi kurumlar, okullar, benzin istasyonları, yakıt veya kimyasalların yakınında ve uçakta tüm yasa ve yönetmelikleri kontrol edin.
- Cihazı hamile kadınların karnından ve ergenlerin alt karın bölgesinden uzak tutun.
- Çocuklar ve ergenler cihazı makul bir şekilde kullanmalıdır.
- Gece iletişiminden kaçının ve aramaların sıklığını ve süresini sınırlayın.

Olası işitme hasarını önlemek için, uzun süre yüksek ses seviyesinde dinlemeyin.

- Cihazı çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Tüm pillerin sınırlı bir ömrü vardır ve birkaç yüz şarj döngüsünden sonra kapasitelerini kaybetmeye başlarlar.

- Şarj cihazının sağladığı güç, telsiz ekipmanının gerektirdiği minimum 2,5 Watt ile maksimum 33 Watt arasında olmalıdır.
- Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazının sağladığı güç, telsiz ekipmanının gerektirdiği minimum 2,5 Watt ile maksimum 33 Watt arasında olmalıdır. Bu cihaz 10-14 W "USB PD hızlı şarj" , maksimum 33 W "PPS hızlı şarj" ve 14 W "PE2.0 hızlı şarjı destekler.

RF Maruz Kalma Bilgileri (SAR)

- Kılıf, klips gibi cihaz aksesuarları, telefonun RF performansını değiştirebilecek metal bileşenler içermemelidir.
- Mesafe gereksinimini karşılamak için cihazı vücudunuzdan uzak tutun.
- Maruz kalınan radyasyonu azaltmak için, cihazı iyi sinyal alma koşullarında (sinyal göstergesi sinyal alma çubuğunda tam sinyal gösterdiğinde) ve eller serbest kiti veya hoparlör kullanarak kullanın. Aramalar yerine SMS ve MMS mesajlarının kullanımına öncelik verin.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM

Cihazınız periyodik bakım gerektirmez.

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır.

Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

BASİT BAKIM VE ONARIM SIRASINDA UYULMASI GEREKENLER

Cihazı Temizlerken:

Cihazı ve şarj aletini yumuşak bir bez ile silerek temizleyin.

Kimyasal veya temizlik maddesi kullanmayın.

Ekran çatlırsa veya kırılırsa cihazı kullanmayın.

Cihazı kullanım amacı dışında başka bir amaçla kullanmayın.

Cihazı halka açık yerlerde kullanırken diğerlerini rahatsız etmemeye çalışın.

Çocukların cihazı kullanmasına izin vermeyin.

Cihazınız oyuncak değildir. Kendilerini ve başkalarını yaralayabilecekleri ve cihaza zarar verebilecekleri için çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatle yerleştirin.

Cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken kartı çıkarmayın. Aksi halde veri kaybı oluşabilir ve/veya kart ya da cihaz hasar görebilir.

Kartları güçlü darbelere, statik elektriğe ve başka cihazların elektriksel parazitine karşı koruyun.

Parmaklarınızı veya metal nesneleri kullanarak sarı renkli bağlantı yerlerine veya terminallere dokunmayın.

Kirliyse kartı temiz bir bezle silin.

Acil durum servislerine erişimi garantiye alın.

Bazı bölgelerde veya koşullarda cihazınızdan acil durum aramaları yapmanız mümkün olmayabilir.

Uzak veya gelişmemiş bölgelere seyahat etmeden önce acil durum personeli ile irtibat kurmak için alternatif bir yöntem planlayın.

Kişisel ve önemli bilgilerinizi güvende tutun.

Kişisel bilgilerinizin kötü amaçlı kullanımını önlemek için cihazı bertaraf ederken tüm verilerinizi yedekleyin ve daha sonra cihazı sıfırlayın.

Uygulamaları indirirken izinler ekranını dikkatle okuyun. Birçok özelliğe veya kişisel bilgilerinizin önemli bir kısmına erişimi olan uygulamalara karşı özellikle dikkatli olun.

Onaylanmamış veya şüpheli kullanımlara karşı hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Kişisel bilgilerinizin kötü amaçlı kullanımına dair herhangi bir işaret bulursanız hesap bilgilerinizi silmek veya değiştirmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

Cihazın kaybolması veya çalınması halinde kişisel bilgilerinizi korumak için hesaplarınıza ait parolaları değiştirin.

Kaynağı bilinmeyen uygulamaları kullanmayın ve cihazınızı bir desen, parola veya PIN ile kilitleyin.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihaz ıslak ise cihazı açmayın.

Cihaz açıksa derhal kapatın ve pilini çıkarın (cihaz kapanmıyorsa veya pilini çıkaramıyorsanız olduğu gibi bırakın).

Daha sonra cihazı bir havlu ile kurulayın ve servise götürün.

Cihazınızı yüksek yoğunlukta toz ya da havada uçan maddelerin bulunduğu alanlarda kullanmayın ya da saklamayın

Toz veya yabancı maddeler cihazın arızalanmasına neden olabilir ve yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.

Cihazı uzun süre boyunca doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Pil kutupları metal nesnelerle temas ederse yangın çıkabilir. Cihazı manyetik alanların yakınında bulundurmayın

Manyetik alanlara maruz kalması halinde cihaz bozulabilir veya pili boşalabilir.

Kredi kartları, telefon kartları, banka hesabı kartları ve yolcu biniş kartları dahil manyetik şeritli kartlar manyetik alanlardan hasar görebilir.

Mıknatıslı kapağı olan taşıma kılıf ya da aksesuarları kullanmayın veya cihazınızın manyetik alanlarda uzun süreli kalmamasını sağlayın.

Cihazı ısıtıcıların, mikrodalga cihazların, sıcak pişirme aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınına koymayın pil akabilir.

Cihaz aşırı ısınabilir ve yangın çıkarabilir.

Cihazı düşürmeyin veya cihazın darbe almamasını sağlayın.

Cihazın ekranı hasar görebilir.

Bükülür veya şekli bozulursa cihaz hasar görebilir, parçaları arızalanabilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Taşıma sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.
- Cihazı zedeleneyecek şekilde sarmayın.
- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse orijinal ambalajı içerisinde ve geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız.
- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üreticiye karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		

ÜRETİCİ FİRMA

Unvanı: NTH TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: ORTA MAH. KINALIKAR SK. NO: 8 IC KAPI NO: 2 TUZLA/ISTANBUL

Telefon: 0216 304 35 36

SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

AB Uygunluk Beyanı (DoC)

Biz, aşağıda bilgileri yer alan Üretici olarak:

Üretici adı: NTH TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: ORTA MAH. KINALIKAR SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 2 TUZLA / İSTANBUL

Bu Uygunluk Belgesinin tamamen bizim sorumluluğumuz altında yayınlandığını ve aşağıda tanımlı Ürünün Telsiz Ekipman

Direktifi 2014/53/EU' ya uyguladığını beyan ederiz

Ürün adı: Cep telefonu

Model: A015 Serisi

Marka: cmf by NOTHING

Aksesuar(lar): Batarya, USB Kablosu

Radio Ekipmanı Direktifi 2014/53/EU:

Sağlık: EN 50360:2017, EN 50566:2017, EN 62209-1:2016,

Madde 3.1a: EN 62209-2:2010+A1:2019

Emniyet:

Madde 3.1a: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 50332-2:2013

EMC

Madde 3.1b: EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.2.4,

EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-52 V1.2.1

Radio

Madde 3.2: EN 301 511 V12.5.1, EN 301 908-1 V15.2.1, EN 301 908-2 V13.1.1,

EN 301 908-13 V13.2.1, Taslak EN 301 908-25 V15.1.1_0.0.18,

EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 440 V2.2.1,

EN 303 413 V1.2.1

Spesifik: Avrupa Komisyonu'nun devredilmiş düzenlemelere uyum için yönergeleri

Madde 3.3g: (AB) 2019/320

Onaylanmış Kuruluş: SGS North America Inc, 2906 sayılı Uygunluk Değerlendirmesini gerçekleştirmiştir

Uygunluk Değerlendirmesi: Modoller B+C

Verilen AB inceleme sertifikası: NB2906.2025.000196

Yazılım sürümü: Nothing OS 2.6.0 (Not: Bazı yazılım güncellemeleri, piyasaya sürüldükten sonra bazı hataları düzeltmek veya bazı işlevleri geliştirmek için üretici tarafından yayınlanacaktır. Üretici tarafından piyasaya sürülen tüm sürümler doğrulanmıştır ve hala ilgili kurallara uygundur. Tüm RF parametrelerine (örn. frekans aralığı, çıkış gücü) kullanıcı erişemez ve kullanıcı tarafından değiştirilemez.)

NTH TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ adına imzalanmıştır.

İsim/Görev: UĞUR SOYLU

Yer: İSTANBUL

Tarih: 13.05.2025

İmza:



NTH TEKNOLOJİ A.Ş.
Orta Mah. Kınalıklar Sk. No: 8
İç Kapi No: 2 Tuzla / İstanbul
Tic. Sic. No: 6321486424