

6. Akıllı Temizleme Fonksiyonu

(Not: Ürünün ozon versiyonu için geçerlidir)



Q&A

Q: Lid opens slower than usual.

A: Please charge in time and make sure each charge reaches 4-6 hours.

Q: Having trouble turn on the product.

A: Please make sure the smart sensor button is turned on, and then fully charge the garbage can.

Q: How to clean the lid?

A: This product is waterproof, just simply rinse the lid with water.

WATERPROOF

SENSOR TRASH CAN



INSTRUCTION MANUAL

1. Turn On The Power

Please toggle the smart switch button as shown in the diagram, after seeing the induction screen logo indicator flashing for 1 second, the trash can opens induction mode.



2. Wind-absorbing Bagging Function

Lay the garbage bag along the rim of the bucket without blocking the duct opening, and afterwards stuff the excess of the bag opening into the storage hole.



Put the lid back on the barrel. After seeing the red light of the indicator, the suction bagging process starts to operate and lasts for 6 seconds. At this time, please do not manually flip open the bucket lid.



3. Charging

Please plug one end of the USB connection cable into the jack on the back side of the bucket lid and connect the other end to the 5V charger. During charging, the screen red indicator light will be long on. After 4-6 hours of charging, the green indicator light is on.



4. Smart Sensor

The lid stays open if you keep your hands above the infrared motion sensor. Lid closes after 5 seconds automatically if none movement is detected by sensor.



5. Manual Control Feature

Press the right button to open/close the lid manually, the lid will stay open until you press the button again. (Smart sensor will be disabled after lid opened manually)



6. Akıllı temizleme fonksiyonu

(Not: Ürünün ozon versiyonu için geçerlidir)

1. Düğme 1'e 3 saniye boyunca uzun basın, kapak ozon modu açacak ve kırmızı gösterge ışığı yanacaktır. Bu süre boyunca kırmızı gösterge ışığı yanacak ve endüktif kapak açma işlevi geçici olarak devre dışı bırakılacaktır. Ozon işlemini önceden sonlandırmak için düğmeye tekrar dokununuz.



2. Makinenin başlangıcından itibaren, ürün her 12 saatte bir ozon edilecek ve 60 saniye sürecektir.

SIK SORULAN SORULAR

S: Kapak normalden daha yavaş açılıyor.

C: Lütfen zamanında şarj edin ve her şarjın 4-6 saate ulaştığından emin olun.

S: Ürünü açmakta sorun yaşıyorum.

C: Lütfen akıllı sensör düğmesinin açık olduğundan emin olun ve ardından çöp kutusunu tamamen şarj edin.

S: Kapak nasıl temizlenir?

C: Bu ürün su geçirmezdir, sadece kapağı suyla durulayın.

SU GEÇİRMEZ

SENSÖRLÜ ÇÖP KUTUSU



KULLANIM KILAVUZU

1. Gücü Açın

Lütfen akıllı anahtar düğmesinin şemada gösterildiği gibi değiştirin, indüksiyon ekranı logo göstergesinin 1 saniye yanıp söndüğünü gördükten sonra çöp kutusu indüksiyon modunu açar.



2. Hava Emici Torbalama Fonksiyonu

Çöp torbasını, kanal açıklığını kapatmadan kovanın kenarı boyunca yerleştirin ve daha sonra torba açıklığının fazlasını depolama deliğine doldurun.



Kapağı varilin üzerine geri koyun. Göstergenin kırmızı ışığını gördükten sonra, emme torbalama işlemi çalışmaya başlar ve 6 saniye sürer. Bu sırada lütfen kovanın kapağını elle çevirerek açmayın



3. Şarj Etme

Lütfen USB bağlantı kablosunun bir ucunu kova kapağının arka tarafındaki girişe takın ve diğer ucunu 5V şarj cihazına bağlayın. Şarj sırasında ekran kırmızı gösterge ışığı uzun süre yanacaktır. 4-6 saat şarj ettikten sonra yeşil gösterge ışığı yanar.



4. Akıllı Sensör

Ellerinizi kızılötesi hareket sensörünün üzerinde tutarsanız kapak açık kalır. Sensör tarafından herhangi bir hareket algılanmazsa kapak 5 saniye sonra otomatik olarak kapanır.



5. Manuel Kontrol Özelliği

Kapağı manuel olarak açmak / kapatmak için sağ düğmeye basın, siz düğmeye tekrar basana kadar kapak açık kalacaktır. (Kapak manuel olarak açıldıktan sonra akıllı sensör devre dışı kalacaktır)

