

PARÇALARIN TANIMI



- | | |
|---|--|
| 1. Ön kafa | 7. Açma/Kapama butonu |
| 2. Havalandırma | 8. Kulp |
| 3. Çıkarma butonu | 9. Çırpıcı (Bir çift) |
| Çırpıcıları çıkartmak için/Hamur çengellerini el mikserinden çıkartmak için basınız | 10. Hamur kancaları |
| 4. Görüntü ekranı | 11. Çentikler |
| 5. Hız seviyesini arttırmak veya azaltmak için basınız | 12. Depolama standı |
| 6. Turbo butonu | El mikseri ve aksesuarları kolay tutmak için |

NOT: Gösterilen tüm resimler yalnızca açıklama amaçlıdır ve ürün modelini tam olarak temsil etmeyebilir.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

1. Tüm ambalajı cihazdan çıkarın.
2. Tüm parçaları ambalajından çıkarın ve nakliye sırasında oluşmuş olabilecek hasarları kontrol ediniz. Herhangi bir parçası hasarlı veya eksikse, cihazı kullanmayın ve hemen perakende satış noktasına iade edin.
3. İlk kullanımdan önce cihazı temizleyin (Temizlik ve Bakım kısmına bakın)

KULLANIM TALİMATI

ÇIRPICILARIN VE HAMUR KANCALARININ MONTAJI

1. El mikserinin kapalı ve elektrik güç kaynağından çıkartılmış olduğundan emin olun.
2. Her çırpıcıyı (9) veya hamur kancasını (10) uygun ön kafadaki deliklere yerleştirin. Deliklerin biri (1) diğerinden daha büyüktür. Çırpıcılar (9) deliklerin her ikisine uyabilir. Dört çentikli (11) hamur kancası (10) sadece büyük olan deliğe sığabilir (1).

iki çentikli hamur kancası ise daha küçük deliğe sığabilir. Çentikleri (11) öndeki deliklerindeki yuvalarla (1) hizalayın ve sonra yerine oturana kadar çırpıcıyı veya hamur kancasını sıkıca itin.

3. Aynı anda iki çırpıcı veya iki hamur kancasını kullandığınızdan emin olun.

EL MİKSERİNİN KULLANIŞI

1. El mikserini elektrik kaynağına bağlayın.
2. Kulpu (8) tutun ve ardından açma/kapama düğmesine (7) basın. Görüntü ekranı (4) "0" hızıyla aydınlanacaktır.
3. Hız ayarlama (5) düğmesini malzemeleri gerektiği hızla karıştırmak için kullanın. -Çırpıcıları hafif hamurlar veya havalandırmak için kullanın, yumurta akları ve krem şantiye çırpma için de kullanılır. -Ekmek veya meyveli kekler gibi ağır hamurları karıştırmak için hamur kancalarını kullanın. -Malzemeleri karıştırmak için sadece el mikserini kullanın. Aşırı yüklenip motora zarar verebileceğinden dolayı hamur yoğurmak için kullanmayın.
4. El mikserini 5 dakika aralıksız kullandıktan sonra en az 5 dakika soğumaya bırakın ve yeniden kullanmaya devam edin.
5. Karışım çok fazla bileşen içeriyorsa, karıştırmayı kolaylaştırmak için biraz su veya süt ilave edin.
6. El mikserini durdurmak için açma/kapama düğmesine (7) basın.
7. Fazla karışımı karıştırma kabına silkeleyin.

HIZ KONTROLÜNÜ KULLANMA

El mikseri açıldığında, hız seviyesini arttırmak ve azaltmak için (5)'e basın (seviye 1'den 6'ya). Görüntü ekranı (4), el mikserinin ne kadar süre çalıştığını gösterecektir. (Dakika ve saniye olarak) Not: Genel olarak, daha büyük bir hacme, yoğunluğa veya daha yüksek katı/sıvı oranına sahip gıdaları karıştırmak daha uzun sürer ve daha yavaş bir hızda yapılır.

TURBO DÜĞMESİNİ KULLANMA

El mikseri açıldığında, maksimum hızda çalıştırmak için turbo düğmesine (6) basın. Önceki hız seviyesine dönmek için, turbo düğmesine tekrar basın veya azaltma butonuna basın.

ÇIRPICILAR VE HAMUR KANCALARINI ÇIKARMA

1. El mikserini kapatmak için açma/kapama (7) düğmesine basın ve ardından güç kaynağından fişini çekin.
2. Fazla karışımı karıştırma kabına silkeleyin.
3. Çıkarma düğmesine (3) basarken, çırpıcıları (9) ve hamur kancalarını (10) tutunuz. Bu, aksesuarların ön kafalardan düşmesini önler.
4. Cihazı ve aksesuarları iyice temizleyin ve kolay saklama için saklama standına geri yerleştirin.

TEMİZLİK VE BAKIM


- UYARI: Temizlemeden önce her zaman cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- Cihazın dışını yumuşak nemli bir bezle silin.
- Çırpıcıları ve hamur kancalarını sıcak ve sabunlu suda yıkayın.
- Havalandırma deliklerine (2) hiçbir şeyin girmesine izin vermeyin.
- Cihazı suya veya diğer sıvılara batırmayın.
- Ürünü temizlemek için asla çözücü, kimyasal veya aşındırıcı temizlik maddeleri, tel fırçalar, keskin nesnelere veya bulaşık süngerleri kullanmayın.

DEPOLAMA

Cihazı uzun bir süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.

- Cihazın fişini çekin.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

GERİ DÖNÜŞÜM

 Bu işaret, bu ürünün diğer atıklarla birlikte atılmamasını gösterir. Kontrolsüz atık imhasının çevreye veya insan sağlığına olası zararını önlemek için ve malzeme kaynaklarının yeniden kullanımını teşvik etmek için sorumlu bir şekilde dönüştürmek sürdürülebilir. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı satıcıyla iletişime geçin. Onlar bu ürünü çevre açısından güvenli geri dönüşüm için alabilirler.

ÖZELLİKLER

Model	Güç Kaynağı	Anma gücü
WKHM250RD WKHM250BK WKHM250WH	220-240V~,50-60Hz	350W

BİLGİ VE HİZMET

Ürününüzle ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa, lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.westinghousehomeware.com, veya yurtdışı ofislerimizle/acentelerimizle iletişime geçin. Sürekli ürün geliştirme politikamız doğrultusunda ürün, ambalaj ve dokümantasyon özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.

EL MİKSERİ



ÖNEMLİ ÖNLEMLER

LÜTFEN KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE GELECEKTEKİ GERİ DÖNÜŞÜMLER İÇİN SAKLAYINIZ.

Aşağıdaki temel güvenlik önlemlerini dikkate alın:

1. Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmalıdır. Cihaz ve kablolarını çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
2. Bu cihaz yalnızca sorumlu yetişkin kişi tarafından veya onun gözetimi altında kullanılmalıdır.
3. Bu cihazları fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler sadece cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimat verilmesiyle ve cihazla ilgili tehlikeleri anlamalarıyla kullanabilirler.
4. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
5. Cihazı burada belirtilen talimatlar ve amaçlar dışında kullanmayınız.
6. Bu cihaz aşağıdaki gibi ev ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
-Mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları
-Çiftlik evleri
-Oteller, moteller ve diğer konut tipi ortamların müşterileri tarafından
-Yatak ve kahvaltı gibi ortamlarda
7. Cihazı herhangi bir sıvının içine koymayınız. Banyoda, su kenarında veya açık havada kullanmayınız.
8. Cihaz ve kablolarını elektrikli ocaklardan ve brülörlerden uzak tutunuz.
9. Kabloyu sarkmayacak ve takılıp düşmeyecek şekilde yönlendirin.
10. Parmaklarınızı, saçlarınızı, giysilerinizi ve çocuk eşyalarını tokmaklardan ve kancalardan uzak tutunuz.
11. Aksesuarları değiştirmeden veya kullanım sırasında hareket eden parçalara yaklaşmadan önce cihazı kapatın.
12. Cihazı fişe takılıken gözetimsiz bırakmayın.
13. Cihaz gözetimsiz bırakıldığında veya monte etmeden, sökmeden ve temizlemeden önce daima fişi prizden çekilmelidir.
14. Havalandırma kısmının içine herhangi bir şeyin girmesine izin vermeyin.
15. Bizim tedarik ettiğimizden başka bir aksesuar takmayınız.
16. Yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olan aksesuarlar üretici tarafından tavsiye ve satılmamaktadır.
17. Kaynak kablo hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi tarafından değiştirilmelidir.
18. Hasarlı veya arızalı cihazı kullanmayın. Elektrik kablosu hasar görmüşse, tehlikeleri önlemek için üretici, yetkili servis veya benzeri kalifiye personel tarafından değiştirilmelidir.

SADECE EVDE KULLANIM İÇİN