

Kireç çözme

Musluk suyunda kireç bulunur ve bölgenizdeki suyun ne kadar sert veya yumuşak olduğuna bağlı olarak belli bir süre içinde birikecektir.

Suyun yumuşak olduğu bir bölgede yaşıyorsanız kahve makinenizin kirecini 3 ayda bir, suyu sert olan bir bölgede yaşıyorsanız ayda bir kez temizleyin. Düzenli kireç çözme, ürünün düzgün çalışmasını, uzun ömürlü olmasını sağlar ve enerji tasarrufu sağlar.

Piyasada satılan bir kireç çözme çözümüyle kireci çözmek için:

- Plastik kahve makinelerine uygun bir kireç çözücü seçin ve paket talimatlarını izleyin.
- Kireç çözme işleminden sonra kimyasal kalıntıların temizlenmesi için kahve makinesini tamamen duruladığınızdan emin olun.

Beyaz sirke ile kireci gidermek için:

1. Kapağı (4) açın.
2. Su haznesini (5) yüzde 50 su ve yüzde 50 beyaz sirkeden oluşan sirke çözeltisiyle MAX seviyesine kadar doldurun. Kahve makineniz özellikle kirliyse sirke miktarını artırabilirsiniz.
3. Cezvenin (7) ve boş filtrelerin (1/2) yerinde olduğundan emin olun.

4. Demleme işlemini başlatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesini (9) açık konuma I getirin.

5. 2 fincan demledikten sonra AÇMA/KAPAMA düğmesini (9) kapalı konumuna O getirin ve solüsyonu

birkaç dakika bekletin.

6. Su deposu boşalana kadar 4. ve 5. adımları tekrarlayın.

7. Su haznesini temiz suyla doldurun ve sirke solüsyonunun izlerini gidermek için en az 3 kez demleyin.

Kireç oluşumunu azaltmaya yönelik ipuçları

- Her kullanımdan sonra su haznesini boşaltın.
- Suyun gece boyunca su deposunda kalmasına izin vermeyin.
- Musluk suyu veya maden suyu yerine filtrelenmiş su kullanın.

NOT:

- Cihazı uzun süre saklamadan önce daima temizleyin.
- Cihazı orijinal ambalajında, serin, tozsuz, kuru bir ortamda, direkt güneş ışığından uzakta saklayın.

GERİ DÖNÜŞÜM

Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklar ile çöpe atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık imhasının çevreye veya insan sağlığına olası zararını önlemek için ve malzeme kaynaklarının yeniden kullanımını teşvik etmek için sorumlu bir şekilde dönüştürmek sürdürülebilir. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı satıcıyla iletişime geçin.

Onlar bu ürünü çevre açısından güvenli geri dönüşüm için alabilirler.

BİLGİ VE HİZMET

Ürününüzle ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa, lütfen web sitemizi ziyaret edin:

www.westinghousehomeware.com , veya yurtdışı ofislerimizle/acentelerimizle iletişime geçin.

Sürekli ürün geliştirme politikamız doğrultusunda ürün, ambalaj ve dokümantasyon özelliklerini

önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.

ÖZELLİKLER

Model	Voltaj	Güç	Kapasite
WKCMR621RD WKCMR621BK WKCMR621	220-240v-, 50-60Hz	1000W	1,25L / 10 Fincan

KAHVE MAKİNESİ

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



Bu cihazı kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvuru için saklayın. Bu ürünü başka birine verirsiniz, lütfen onlara bu kullanım kılavuzunu da verdiğinizden emin olun.

1. Cihazı sadece amaçlanan amacı için kullanın. Yanlış kullanım elektrik çarpmasına, yırtılma veya ciddi yaralanmalara neden olabilir ve garantiyi geçersiz kılar.
2. Ne Westinghouse ne de satıcı, doğru elektrik bağlantı prosedürlerine uyulmamasından, yanlış kullanımdan veya yanlış işletmeden kaynaklanan cihaz hasarı veya kişisel yaralanma konusunda herhangi bir sorumluluk kabul edemez.
3. Bu cihaz sadece ev kullanımı içindir. Ticari, endüstriyel veya dış mekan kullanımı için uygun değildir.
4. Cihazı sadece filtre kahve yapmak için kullanın.
5. Bu cihazın evlerde ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanmıştır:
 - Mağazalardaki personel mutfakları, ofisler ve diğer çalışma ortamları.
 - Çiftlik evleri.
 - Oteller, moteller ve diğer konut tipi ortamlar.
 - Pansiyon tipi ortamlar.
6. ELEKTRİK ÇARPMASI TAHMİNİ! Kahve makinesini, güç kablosunu veya fişi suya veya başka herhangi bir sıvıya batırmayın. Asla cihazın elektrikli parçalarını akan suyun altına koymayın (TEMİZLİK VE BAKIM'a bakınız).
7. Bu cihaz sekiz yaş ve üzeri çocuklar ve azalmış fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından güvenli bir şekilde kullanılmak üzere uygun şekilde denetlenir veya talimat verilirse ve bu tehlikeleri anlar. Temizlik, işletme, bakım veya cihazı güç kaynağına bağlama işlemi sekiz yaşın altındaki çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
8. BEBEKLER VE ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERDE TUTUN Kahve demlenmesinden sonra kahve uzun süre sıcak kalabilir ve bir yanık tehlikesi oluşturabilir. Kahve makinesini ve güç kablosunu çocukların (8 yaşın altındakiler) erişemeyeceği bir yerde tutun.
9. Bu cihaz bir oyuncak değildir. Çocuklar cihazla oynamaları için gözetim altında olmalıdır.
10. Bu cihazın kullanımı veya yakınında çocuklar varsa dikkatli gözetim gereklidir.
11. Su maksimum işaretin (MAX 1.25 L) üzerine doldurulmadığından emin olun.
12. DİKKAT! Kahve makinesini minimum miktarda suyla (2 fincan) doldurmadan açmayın. Cihazı prizlere takmadan önce su, tankını doldurun. İçinde su olmadan asla cihazı çalıştırmayın.
13. Cihazı sadece soğuk, taze içme suyu ile doldurun.
14. DİKKAT! Kapak tamamen kapalı ve kahve makinesinin sıcak tabağın üzerinde olduğundan emin olun.
15. Bu cihazla verilmeyen orijinal parçalar dışındaki aksesuar veya montaj parçalarının kullanılması yaralanmalara, yangına veya hasara neden olabilir ve garantiyi geçersiz kılar.
16. Kullanım sırasında cihazı gözetimsiz bırakmayın.
17. YANIK TAHMİNİ!
 - Sıcak yüzeylere dokunmayın. Tutacakları, düğmeleri veya düğmeleri kullanın.
 - Ellerinizi ve yüzünüzü kaçan buhardan uzak tutun ve sıcak kahveyi kahve makinesinden dökerken yavaşça ve dikkatli olun.
 - Kahve makinesini sıcak kahve içeriyorsa taşıırken son derece dikkatli olunmalıdır.
 - Yanık tehlikesi, kahve demlendikten sonra uzun süre devam eder.
18. Demleme işlemi sırasında kapağı açmayın.
19. Bu kullanım kılavuzunun TEMİZLİK VE BAKIM bölümünde belirtilen temizlik ve bakım talimatlarını izleyin.
20. Cihaz hasar görmüş, düşmüş veya işlev bozukluğu gösteriyorsa kullanmayın. Cihazı en yakın yetkili servis tesisine götürerek inceleme, tamir veya elektrikselsel veya mekanik ayar yaptırın.
21. UYARI! Kahve makinesini kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Servis ve tamirler için perakende satış noktası, üretici veya yetkili bir merkezle iletişime geçin.
22. BOĞULMA TEHLİKESİ! ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERDE TUTUN - Tüm ambalaj malzemelerini bebeklerin ve çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

KURULUM KONUMU

- 1.Cihazı, mümkün olan en yakın duvar prizine, kuru bir yerde, sağlam, düz, kaymaz ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
- 2.Cihazı eğimli bir yüzeyde kullanmayın.
3. Cihazı ve elektrik kablosunu çıplak alevlerden, ocaklar ve yanıcı yüzeyler gibi sıcak yüzeylerden uzak tutun.
4. ELEKTRİK ÇARPMASI TAHMİNİ! Kahve makinesini servis tepsisi gibi kapalı bir yüzeye koymayın, bu durum cihazın altında su birikmesine neden olabilir ve tehlike oluşturabilir.
5. ELEKTRİK ÇARPMASI TAHMİNİ! Cihazı suya veya nemli ortamlara, banyo gibi, ya da üzerine su damlayabilecek veya sıçrayabilecek yerlere koymayın veya kullanmayın.
6. ELEKTRİK ÇARPMASI TAHMİNİ! Cihazı kütvette veya lavaboya düşebileceği bir yerde saklamayın. Cihaz suya düşerse veya herhangi bir şekilde ıslanırsa, ona dokunmayın. Hemen güç kaynağından çıkarın. Daha sonra perakende satış noktasına, üreticiye veya yetkili bir merkeze götürün.
7. TEHLİKE! BEBEKLER VE ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERDE TUTUN Cihazı çocukların veya evcil hayvanların ulaşamayacağı bir yere monte edin.

ENERJİ KAYNAĞI

- 1.İlk kullanımdan önce, elektrik voltajının cihazın derecelendirme etiketindeki bilgileri eşleştirdiğinden emin olun.
- 2.Cihazı sadece topraklı bir duvar prizine bağlayın.
3. Aşırı ısınmayı önlemek için güç kablosunu tamamen uzatın.
4. Elektrik kablosunu masaların veya tezgahların kenarından sarkıtmayın.
5. Kısa bir elektrik kablosu kullanılmalı ve elektrik kablosunun dolanma veya takılma riskini azaltmak için düzenlenmelidir. Bu ürünle uzun bir elektrik kablosu kullanmayın veya uzatma kablosu kullanmayın. Bir elektrikçiye cihaza yakın bir duvar prizi takırın.
6. Elektrik kablosunu öyle düzenleyin ki kimse kazara takılmaz, tökezlemez veya üzerine basmaz.
- 7.Elektrik kablosunu kapatmayın veya ağır bir nesnenin altına koymayın.
- 8.Elektrik kablosunun özellikle cihaza ve fişe bağlandığı noktalarda ezilmediğinden veya bükülmediğinden emin olun.
- 9.Eğer elektrik kablosu veya fiş hasar görmüşse, cihazı kullanmayın ve üreticiye, yetkili bir servisesine veya benzer nitelikteki bir kişiye geri götürün.
- 10.Cihaz kullanılmadığında, yeniden konumlandırma, yıldırım, arıza durumunda ve temizlik ve saklama öncesinde her zaman cihazı duvar prizinden çıkarın. Su ısıtıcısının tamamen soğumasını bekleyin ve ardından temizleyin ve saklayın.
- 11.Elektrik fişini çıkarmak, cihazı güç kaynağından tamamen ayırmak için tek yoldur. Elektrik fişinin kolayca erişilebilir olduğundan emin olun.
12. Elektrik fişini çekerek enerji kaynağından ayırın. Elektrik kablosunu çekmeyin.
- 13.İslak ellerle fişi takmayın veya cihazı ıslak zeminde çalıştırmayın.

Ek elektrik güvenliği için, cihazınıza güç sağlayan ev duvar prizinde 30 mA'ı aşmayan bir aşırı akım cihazı

(RCD / Güvenlik Anahtarı) kullanmanız önerilir. Nasıl devam edeceğinizden emin değilseniz, bir elektrik uzmanına danışın.

BU TALİMATLARI GELECEKTEKİ REFERANS İÇİN SAKLAYIN YALNIZCA EV KULLANIMI İÇİN

KULLANMA KILAVUZU

PARÇALARIN AÇIKLAMASI



İLK KULLANIMDAN ÖNCE

·Cihazdaki tüm ambalajları çıkarın.

- Tüm parçaları ambalajından çıkarın ve nakliye sırasında meydana gelmiş olabilecek hasarları kontrol edin.
- Herhangi bir parçanın hasar görmesi veya eksik olması durumunda, cihazı kullanmayın ve derhal mağazamıza iade edin.
- Filtre bölümünde saklanan kahve kaşığı çıkardığınızdan emin olun.
- Kahve makinesini suyla yıkayın. Kahve eklemeyin. Su haznesini (5) MAX işaretine kadar doldurun, demleyin ve ardından suyu boşaltın. 2-3 kez tekrarlayın. Tüm parçaları iyice temizleyip kurulaşın (TEMİZLİK VE BAKIM).

KULLANIM TALİMATLARI

Kahve makinesi 1,25 L sudan 10 fincan kahve hazırlayabilmektedir. Birlikte verilen kalıcı filtreyi kullanabilir veya normal kahve filtreleri (1 × 4 boyutunda) takabilirsiniz. Otomatik sıcak plaka kahveyi 30 dakikaya kadar sıcak tutar.

KAHVE MAKİNESİNİN MONTAJI VE KULLANIMI

1. Kapağı (4) açın.
 2. Kahve filtresini takın:
 - a. Filtre sepetini (1) filtre bölümüne yerleştirin. Filtre sepetine (1) bir kağıt filtre yerleştirin.
 - b.Kalıcı filtreyi (2) filtre bölümündeki filtre sepetine (1) takın.
 - 3.Filtreye (1/2) çekilmiş kahveyi ekleyin.
- NOT: Her 1 fincan kahve için 1 ölçek çorba kaşığı kullanmanızı ve daha sonra kişisel zevkinize göre ayarlamanızı öneririz.

4. Su deposunu (5), su seviye göstergesinde (6) gösterildiği gibi istenilen seviyeye kadar soğuk içme suyuyla doldurun.

NOT: Su seviyesinin minimum seviyenin (2 bardak) üstünde ve maksimum işaretinin (MAKS 1,25 L / 10 bardak) altında olduğundan emin olun.

5. Kapağı (4) kapatın.
6. Cezveyi (7) doğru konumda olduğundan emin olarak sıcak plakanın (8) üzerine yerleştirin.
7. Güç kablosunu (10) duvar prizine takın.
8. Kahve makinesini açmak için AÇMA/KAPAMA düğmesini (9) işarete doğru sağa doğru bastırın.
- Kahve makinesi açıkken AÇMA/KAPAMA düğmesi (9) yanar.
9. Kahve cezveye (7) süzülükten sonra sıcak plaka (8) kahveyi 30 dakika sıcak tutacak ve sonrasında otomatik olarak kapanacaktır.
10. Kahve makinesini kullanım sırasında veya sonrasında herhangi bir zamanda manuel olarak kapatmak için, AÇMA/KAPAMA düğmesine (9) O işaretine doğru sol yönde basın; gösterge ışığı söner.
11. Kahve makinesini kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekiniz.

Demleme işlemi ekran göstergesi

İşaretçi Siyah Çubuk alanıdayken demleme işlemi baştan sona gösterir.

Demleme işlemi tamamlandıktan sonra sıcak tutma fonksiyonuna geçer.

10-40 sıcak tutma süresidir. 30 dakikaya kadar sıcak tutabilir.

DİKKAT

- Sıcak plakanın (8) üzerine asla boş bir cezve (7) koymayın.
- Kahveyi yavaşça dökün, cezvenin (7) hiçbir zaman maksimum yükseklikte olmamasına dikkat edin.
- Kahvenin dökülmesini ve muhtemelen kendinizi haşlamayı önlemek için 45 derecelik açıya önem verin.
- Sıcak kahve cezveden (7) dışarı sıçrayabileceğinden, kahve makinesini aşırı doldurmayın.

NOT: Çekilmiş kahve suyun bir kısmını emeceğinden cezvedeki (7) kahve miktarı su haznesine koyduğunuz su miktarından biraz daha az olacaktır.

DURDUR VE DÖK

Durdurma ve dökme işlevi, demleme işlemi bitmeden bir fincan kahve dökmenize olanak tanır. Cezveyi (7) çıkardığınızda cihaz demleme işlemi duraklatacak ve cezveyi yerine taktığınızda yeniden başlayacaktır. Cezveyi (7) 30 saniyeden fazla çıkarmadığınızdan emin olun.

TEMİZLİK VE BAKIM

DİKKAT

- Temizlemeden önce daima cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- Kahve makinesini, elektrik kablosunu veya fişini suya veya başka sıvılara batırmayın. Asla musluk altında yıkamayın veya neme maruz bırakmayın.
- Cihazı temizlemek için asla solvent, kimyasal veya aşındırıcı temizlik maddeleri, tel fırça, keskin nesnelere veya ovma süngerleri kullanmayın.
- Bu cihazın hiçbir parçasını bulaşık makinesine koymayın.

1. Kapağı (4) açın, filtreleri (1/2) çıkarın ve kullanılmış öğütülmüş kahveyi ve kağıt filtreyi (kullanılıyorsa) atın.
2. Cezveyi (7) çıkarın ve kalan kahveyi dökün.
3. Filtreyi (1/2) ve cezveyi (7) yumuşak bir bezle, ılık su ve hafif deterjanla temizleyin. Tüm sabun kalıntılarını gidermek için temiz suyla durulaşın ve iyice kurulaşın.

4. Kahve makinesinin dışını ve filtre bölümünün içini suyla veya hafif deterjan solüsyonuyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin. Yumuşak, kuru bir bezle tamamen kurulaşın.

NOT: Filtre bölümünde veya kapağın (4) alt tarafında su damlacıkları birikebilir. Her kullanımdan sonra kurulaşın.

5. Durulamak için su haznesini (5) periyodik olarak soğuk suyla doldurun. Su deposu (5) çıkarılamaz. Suyu boşaltmak için boşaltın veya AÇMA/KAPAMA düğmesini (9) açık konuma l getirin ve kahve makinesini bir demleme döngüsü boyunca çalıştırın. Cezvenin (7) ve boş filtrelerin (1/2) yerinde olduğundan emin olun.

NOT: Kahve makinenizi tıkayabilecek kalıntılar bırakabileceği için su haznesini bez veya deterjanla temizlemeyin.

