


## DEPOLAMA

Cihazı uzun bir süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.

- Cihazın fişini çekin.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

## GERİ DÖNÜŞÜM

 Bu işaret, bu ürünün diğer atıklarla birlikte atılmamasını gösterir. Kontrolsüz atık imhasının çevreye veya insan sağlığına olası zararını önlemek için ve malzeme kaynaklarının yeniden kullanımını teşvik etmek için sorumlu bir şekilde dönüştürmek sürdürülebilir. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı satıcıyla iletişime geçin. Onlar bu ürünü çevre açısından güvenli geri dönüşüm için alabilirler.

## ÖZELLİKLER

Model	Voltaj	Güç Kaynağı	Kapasite	Sıklık
WKBE221RD WKBE221BK WKBE221WH	220-240V	500-600W	1.5 L	50-60Hz

## BİLGİ VE HİZMET

Ürününüzle ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa, lütfen web sitemizi ziyaret edin: [www.westinghousehomeware.com](http://www.westinghousehomeware.com), veya yurtdışı ofislerimizle/acentelerimizle iletişime geçin. Sürekli ürün geliştirme politikamız doğrultusunda ürün, ambalaj ve dokümantasyon özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.

## MASA BLENDERİ



### ÖNEMLİ ÖNLEMLER

### LÜTFEN BÜTÜN TALİMATLARI DEKKATLİCE OKUYUN VE İLERDE KULLANMANIZ İÇİN SAKLAYIN.

- 1.Cihaz yalnızca sorumlu bir yetişkin tarafından veya onun gözetimi altında kullanılmalıdır. Cihazı çocukların ulaşamayacağı bir yerde kullanın ve saklayın.
- 2.Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmalıdır. Cihazı ve kablosunu çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- 3.Fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilere uygun şekilde denetlenirlerse veya cihazın güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağına dair talimat verilirse ve ilgili tehlikeleri anlarsa kullanabilirler.
- 4.Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- 5.Blender çocukların yakınında kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.
- 6.Bu kullanım kılavuzunda belirtilen uyarı, ikaz ve talimatlar ürün kullanımdayken oluşabilecek tüm olası durum ve durumları kapsayamaz. Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için, bu cihazı kullanırken her zaman temel güvenlik önlemlerini alın.
- 7.Cihazı bu talimatlarda belirtilen amaçlar dışında kullanmayın.
- 8.Blender sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır ve ticari kullanım için değildir.
- 9.Bu cihaz, evde ve aşağıdaki gibi benzer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
  - Mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları
  - Çiftlik evleri
  - Oteller, moteller ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler tarafından
  - Oda kahvaltı tipi ortamlar
- 10.Bilgi plakasında belirtilen voltajın (blenderin alt tarafında bulunur) evinizdeki besleme voltajıyla aynı olduğundan emin olun. Değilse, blenderi kullanmayın ve satıcınıza iade edin.
- 11.Hasarlı veya arızalıysa cihazı kullanmayın. Cihazı asla hasarlı elektrik kablosu veya fişi ile çalıştırmayın.
- 12.Kabloyu sarkmayacak ve ayağı takılmayacak şekilde yönlendirin.
- 13.Cihazı ve kablosunu ocaklardan veya brülörlerden uzak tutun.
- 14.Çok keskin olduklarından bıçaklara dokunmayın. Dikkatli davranın.
- 15.Parmaklarınızı, saçınızı, giysilerinizi ve çocuk gereçlerini blenderden uzak tutun.
- 16.Kişilerin yaralanması veya blenderin hasar görmesi riskini azaltmak için çalışma sırasında ellerinizi, saçınızı, giysilerinizi ve diğer gereçleri bıçaklardan uzak tutun.
- 17.Cihazı sıvı içine koymayın, banyoda, su yakınında veya dışarıda kullanmayın.
- 18.Elektrik tehlikesini önlemek için blender motor ünitesini, elektrik kablosunu veya fişini asla suya (veya başka herhangi bir sıvıya) sokmayın. Suyun elektrikli parçalara temas etmesine izin vermeyin.
- 19.Blenderi kullanımdayken hareket ettirmeyin. Bunu yapmak kullanıcıya veya üçüncü taraflara zarar verebilir.
- 20.Masa blenderine sıcak sıvı dökülürse ani bir buharlanma nedeniyle cihazdan dışarı fırlayabilir, dikkatli olun.
- 21.Cihazı aksesuarları değiştirmeden veya kullanım sırasında hareket eden parçalara yaklaşımadan önce kapatın.
22. Fişe takılıyken cihazı gözetimsiz bırakmayın.
23. Gözetimsiz bırakılırsa ve monte etmeden, sökmeden veya temizlemeden önce her zaman cihazın fişini prizden çekin.
- 24.Üretici tarafından tavsiye edilmeyen veya satılmayan aparatların kullanılması yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
- 25.Kaynak kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi veya benzer şekilde kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- 26.Blender kullanıcı tarafından onarılabilecek herhangi bir parça içermez - lütfen kalifiye bir kişiye danışın.

**SADECE EVDE KULLANIM İÇİN**

## PARÇALARIN TANIMI



1. Besleme kapağı
2. Kapak
3. Cam kavanoz (1500mL)
4. Bıçaklar
5. Motor tabanı
6. Kontrol anahtarı
7. Kulp
8. Hız göstergesi
9. Kayma önleyici ayaklar

NOT: Gösterilen tüm resimler yalnızca açıklama amaçlıdır ve ürün modelini tam olarak temsil etmeyebilir.

## İLK KULLANIMDAN ÖNCE

1. Cihazın ambalajını açın ve tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
2. Nakliye sırasında meydana gelmiş olabilecek hasarları kontrol edin. Herhangi bir parça hasarlı veya eksikse, cihazı kullanmayın ve hemen perakende satış noktasına iade edin.
3. İlk kullanımdan önce cihazı temizleyin (temizlik ve bakım bölümüne bakın).
4. Blender ilk kullanımda biraz duman ve hafif bir koku çıkarabilir. bu normaldir ve cihazın arızalı olduğunu göstermez.

### KULLANIM TALİMATI

#### KONTROL DÜĞMESİ

Kontrol anahtarı, blenderi durdurmanızı sağlar. Üç hıza veya palsdan birini seçin:

P PULSE/ 0-STOP/ 1 DÜŞÜK/ 2 ORTA/ 3 YÜKSEK

Sadece kısa süreli yüksek hızlı karıştırma gerektiren yiyecekleri karıştırmak veya cam kavanozu hızlı bir şekilde temizlemek için PULSE işlevini kullanın.

Puls yaparken, kontrol anahtarını her seferinde en fazla 2 saniye P-PULSE konumunda tutun. Palsı durdurmak için kontrol anahtarını

0-STOP konumuna getirin.

#### BLENDERİNİZİ KULLANMAK

Blenderi milk shake, smoothie, taze meyve veya sebze suları, içecekler, sebze ve meyve püreleri ve daha fazlasını hazırlamak için kullanın. Pürüzsüz çorbalar hazırlamak için blender'ı kullanabilirsiniz. Tüm malzemeler oda sıcaklığında karıştırılmalıdır. Pürüzsüz bir kıvam için yeterince sıvı ekleyin.

1. Blenderin fişinin prizden çekildiğinden emin olun.
2. Cam kavanozu motor tabanından çıkarın ve kapağı açın.
3. Doğranmış malzemeleri cam kavanoza ekleyin ve ardından su, süt veya diğer sıvıları ekleyin. "MAKS" 1500mL seviyesini aşmadığınızdan ve içeriğin bıçakları kapladığından emin olun (yaklaşık 250mL)
4. Cam kavanozun kapağını tamamen kapanana kadar sıkıca bastırarak kapatın.
5. Besleme kapağını kapak açıklığına yerleştirin ve yerine kilitlemek için saat yönünün tersine çevirin.
6. Monte edilmiş cam kavanozu motor tabanına yerleştirin ve cam kavanozu yerine oturana kadar saat yönünde çevirin.
7. Kontrol anahtarının 0-STOP konumunda olduğunu kontrol edin ve ardından blenderin fişini prize takın.
8. İstenen karıştırma hızını veya pulsını seçmek için kontrol anahtarını hareket ettirin. Motorun aşırı ısınmasını önlemek için, her bir süreli karıştırma seansını bir seferde 3 dakikadan fazla tutmayın. Tekrar karıştırmadan önce blenderi en az 5 dakika dinlendirin.
9. Karıştırma sırasında daha fazla malzeme eklemek için besleme kapağını çıkarın. Kapaktan çıkarmak için besleme kapağını saat yönünde çevirin.
- Malzemeleri kapak açıklığından ekleyin ve ardından besleme kapağını yerine takın. Dolu bir kavanozu daha yüksek hızlarda karıştırıyorsanız, malzemeleri eklemek için blenderi durdurun.
10. Bittğinde, kontrol anahtarını 0-STOP konumuna getirin ve blenderin fişini prizden çekin.
11. Motor tabanından çıkarmak için cam kavanozu saat yönünün tersine çevirin.

NOT: Blender, cam sürahi motor tabanına doğru şekilde monte edilmediğinde blenderin açılmasını önleyen bir güvenlik özelliği ile donatılmıştır.

UYARI: Blender çalışırken asla kapağı açmayın. Bıçaklara dokunmayın. Ciddi yaralanmaları veya cihazın hasar görmesini önlemek için çalışma sırasında ellerinizi, saçlarınızı, giysilerinizi ve mutfak aletlerinizi bıçaklardan uzak tutun.

DİKKAT: Kapağı açmanız gerekirse, daima blenderi durdurun ve sürahiyi güç tabanından çıkarın. Yiyecekleri kavanozun kenarlarından boşaltmak veya kazımak için uzun saplı bir spatula kullanın.

#### BLENDERİNİZİ KULLANMAK İÇİN İPUÇLARI

- Malzemeleri 1,5 cm'yi geçmeyen küçük parçalar halinde kesin. Sert kabuğu, taşları, tohumları vb. çıkarın.
- Blender yumurta aklarını çırpmak, krema çırpmak, patates püresi yapmak, et kıymak veya hamur karıştırmak için uygun değildir.
- Blenderin hasar görmesini önlemek için kemikler, kabuklu deniz ürünleri, kabuklu yemişler gibi sert yiyecekleri veya şalgam, kabak, pancar veya havuç gibi büyük katı yiyecekleri karıştırmayın.
- Donmuş gıda, kuru fasulye, kahve çekirdeği veya pirinç gibi sert dokulu gıdaları karıştırmayın.
- Buz küplerini blenderde karıştırmayın. Servis yapmadan önce içeceklerinize buz ekleyin.
- Sıcak sıvıları veya yiyecekleri karıştırmayın. Karıştırmadan önce yiyeceğin oda sıcaklığında soğumasını bekleyin.
- Motorun aşırı ısınmasını önlemek için boş kavanozla karıştırmayın.
- Daha sert kıvamdaki malzemeleri karıştırırken, kavanozu desteklemek için bir elinizi kapağın üstüne koyabilirsiniz.

#### MOTORUN SIFIRLANMASI

(Aşırı ısınma koruması)

Blender kendini aşırı ısınmaya karşı korumak için tasarlanmıştır. Blender aşırı yüklenirse, çok uzun süre karıştırılırsa, boş bir kavanozla kullanılırsa veya yiyecek sıkışırsa motor kapanacaktır. Bu meydana gelirse, şu sıfırlama prosedürünü izleyin:

1. Kapatın ve blenderin fişini prizden çekin.
2. Benderin yaklaşık 15 dakika soğumasını bekleyin.
3. Cam kavanozu elektrik tabanından çıkarın. aşırı yüklenmiş ("MAX" işaretinin üzerinde) cam kavanozun içeriğini azaltın.
- Hiçbir malzemenin bıçaklara sıkışmadığından emin olmak için bir spatula ile kontrol edin.
4. Kapağı kapatın ve cam kavanozu elektrik tabanına yeniden takın.
5. Motor soğudunda, sıfırlama tamamlanır. Blenderin fişini prize takın ve açın.

Aşırı ısınmayı önlemek için karıştırma seanslarını kısa tutun (3 dakikadan az, arada 5 dakika dinlenin) ve cam kavanozun üzerindeki "MAX" işaretini aşmayın.

## TEMİZLEMİK VE BAKIM

#### UYARI:

Temizlemeden önce blenderin fişini prizden çekin ve cam sürahiyi motor tabanından çıkarın.

ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ! Motor tabanını, güç kablosunu veya fişi suya veya başka herhangi bir sıvıya koymayın. Asla musluğun altında yıkamayın. tüm elektrikli parçaları kuru tutun.

DİKKAT: Bıçaklar çok keskindir. Bıçaklara dokunmayın. Dikkatli tutun.

NOT: Bıçak tertibatını cam kavanozun tabanından çıkarmaya çalışmayın. Bıçak düzeneği ve cam kavanoz tek bir üniteden oluşur ve yalnızca kalifiye personel tarafından demonte edilmelidir.

Cihazı temizlemek için asla çözücüler, kimyasal veya aşındırıcı temizlik maddeleri, tel fırçalar, keskin nesnelere veya bulaşık süngerleri kullanmayın.

#### Hızlı temizleme yöntemi

PULSE fonksiyonu ile cam kavanozu ve bıçakları hızlı bir şekilde temizlemek için, cam kavanozu yarınsa kadar ılık su ve biraz bulaşık deterjanı ile doldurun, kapağı kapatın ve kontrol anahtarını birkaç kez 0-PULSE konumuna getirin. kavanozu çıkarın ve iyice durulayın.

#### Genel temizleme yöntemi

1. Her kullanımdan sonra blenderi iyice temizleyin
2. Kapağı, besleme başlığını ve cam kavanozu ılık su ve bulaşık deterjanı ile temizleyin. Bıçakları ve haznenin içini temizlemek için uzun saplı bir fırça kullanın. Bıçaklara dokunmayın.
3. Motor tabanının dış yüzeyini su veya bulaşık deterjanı ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
4. Yeniden birleştirmeden önce tüm parçaların tamamen kurumasını bekleyin.