



GOURMEMAXX ELEKTRİKLİ CAM ÇAY MAKİNESİ
Kullanım Kılavuzu

GOURMEMAXX ELECTRIC GLASS TEA MACHINE
User Manuel



Schafer'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu ürün, yaşamınızı kolaylaştırmak için sizlere sunduğumuz ürünlerden biridir.

Ürününüzden daha iyi verim almak için dikkatlice okuyunuz.

Bu kullanım kılavuzuna ileride tekrar başvurabileceğinizi düşünerek lütfen saklayınız.

Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyun!

Değerli Müşterimiz;

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayınız.

Kullanma Kılavuzu Ürünü Hızlı ve Güvenli Bir Şekilde Kullanmanıza Yardımcı Olur.

* Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.

* Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyunuz.

* Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayınız.



İÇİNDEKİLER

- 1 - Güvenlik Uyarıları**
- 2 - Cihazın Teknik Özellikleri**
- 3 - Kullanım Öncesi Genel Bilgiler**
- 4 - Kullanım ve Temizlik**
- 5 - Problemler ve Çözümler**
- 6 - Tüketici Hizmetleri**

1- Güvenlik Uyarıları

- Su ısıtıcısında su yokken veya kullanılmadığında açma kapama şalteri mutlaka 0 durumunda bulunmalıdır.
- Kaynatma şalteri açık iken, su ısıtıcısı demlik veya su ısıtıcısı kapağı mutlaka bulunmalıdır. Aksi halde cihaz, suyun kaynadığını algılayarak enerji tasarrufuna geçmeyecektir.
- Su ısıtıcısına konulan su miktarı maksimum ve minimum seviye sınırları içerisinde (0.5 - 1.7 lt) olmalıdır. Bu sınırlar su ısıtıcısı üzerinde işaretlenmiştir. Fazla su konulduğunda kaynarken taşma yapabilir. Suyun minimum seviye sınırının altına inmemesine de özen gösteriniz, su azaldığında ilave ediniz.
- Cihazınızda sadece kendi enerji iletim tabanını kullanınız.
- Su ısıtıcısını ve enerji iletim tabanını kesinlikle suya daldırmayınız. Su doldururken cihazı enerji iletim tabanı üzerinden alınız.
- Su ısıtıcısına sudan başka bir şey kesinlikle koymayınız.

- ay doldurmak zere demlięi alırken, tabanını oturduęu yzeyden sıyrarak ekiniz. Bylece demlik tabanına birikmiř olan damlacıklar su ısıtıcısının ierisine dklecektir.
- Kaynarken ıkan buhardan elinizi koruyunuz ve daima cihazı sapından tutunuz. ocukların kullanmasına izin vermeyiniz.
- Bu cihaz sadece ev kullanımları iindir.
- **Bu cihazın, ařaęıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amalanır:**
 - Dkkanlarda, brolarda ve dięer alıřma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
 - iftlik evleri,
 - Mřteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve dięer mesken tipi evreler,
 - Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.
- Cihazınızı mutlaka topraklı bir prize takınız. Cihazınıza zarar vermemek iin yetersiz akım saęlayan uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanıldıęında yine topraklı bir kablo kesitinin 1 mm² olmasına dikkat ediniz. Kordonu mutfakta yanan ocaktan uzak tutunuz.
- řebeke kablosu hasar grdęnde yetkili servis tarafından deęiřtirilmelidir.
- Tařıma ve nakliye esnasında zarar grlmemesi iin rn ambalaj ierisinde ve darbe grmeyecek bir řekilde muhafaza ediniz.

- Ürününüz, fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır.
- Çocuklar ürün kullanılırken gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili bir talimat veya denetim verilmişse içerdiği tehlikeleri anlamışlarsa bu cihaz, 8 yaş ve üstündeki çocuklar tarafından kullanılabilir.
- 8 Yaşından büyük olmayan ve gözetim altında bulunmayan çocuklar tarafından temizlik ve kullanıcı bakımı yapılmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu, 8 yaşından küçük olan çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
- Eğer su ısıtıcısı fazla doldurulmuşsa kaynar su dışarı sıçrayabilir.

2 - Cihazın Teknik Özellikleri



- 1- Cam Demlik
- 2- Demlik Kapağı
- 3- Cam Su Isıtıcısı
- 4- Açma/Kapama Şalteri
- 5- Sıcak Tutma Butonu
- 6- Su Isıtıcısı Sapı
- 7- Demlik Sapı
- 8- Kaynatma Işığı
- 9- Çelik Çay Filtresi
- 10- Enerji İletim Tabanı
- 11- Kablo Sargısı
- 12- Fişli Kordon
- 13- Su Isıtıcısı Kapağı

Gerilim	: 220-240V ~ 50 Hz
Çekilen Güç Max	: 1850 W - 2200 W
İzolasyon sınıfı	: I
Kaynatma grubu su hacmi:	1.7 Litre Su Isıtıcı
Demlik hacmi	: 0.80 Litre Demlik
Su ısıtıcısı bağlantısı	: Kablosuz, 360° dönebilir
Kaynama kontrolü	: Otomatik

Emniyet termostatu	: Var, İki Adet (otomatik)
Demlik	: Cam
Çay filtresi	: Çelik Filtre
KULLANIM ÖMRÜ	: 7 Yıl

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürün ile birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3- Kullanım Öncesi Genel Bilgiler

Çay makinesi, klasik anlamda çay demlemek için tasarlanmış çok pratik bir cihazdır. Çalıştırıldığında kısa zamanda suyu kaynatır su ısıtıcısı gövdesi üzerinde bulunan sıcak tutma butonuna basmanız halinde otomatik olarak enerji sarfiyatını %90 oranında azaltarak sıcak tutma konumuna geçer. Bu konumda, suyu minimum seviyede kaynatarak hem gereksiz buharlaşmayı önler, hem de demlikteki çayın devamlı sıcak kalmasını ve enerji tasarrufu sağlar. Su ısıtıcıya su ilave edildiğinde kaynatma işleminin kısa zamanda gerçekleşmesi için tekrar kaynatma şalterini açık (I) konuma getiriniz. Su kaynadığında, ısıtma yine otomatik olarak minimum seviyeye inerek suyun sıcak kalması sağlanır.

Özet bir anlatımla su ısıtıcıya su konulduktan sonra kaynatma şalteri (I) ve su ısıtıcı gövde üzerinde bulunan sıcak tutma butonu basılır ve çay servisi bittiğinde açma/kapama şalteri kapatılır. Aradaki zamanda suyun kaynar, demliğin sıcak kalması ve minimum enerji sarfiyatı için gereken işlem sıcak tutmanın açık olması halinde cihaz tarafından otomatik olarak yapılır.

Su ısıtıcısında su olmadan veya minimum sınırından az iken kaynatma şalteri açılmamalıdır.

Emniyet bakımından böyle durumlar için cihaz iki adet termostat ile korunmuş olup, susuz kaldığında bu sigortalar devreyi açar ve su ilave edildiğinde tekrar çalışmaya başlar.

Çay makinesi, mutfakta su ısıtıcısı olarak da kullanılabilir. Bu durumda da demlik veya özel su ısıtıcısı kapağı su ısıtıcısı haznesi üzerinde olmalıdır. Enerji tasarrufu konumunda suyu devamlı sıcak durumda muhafaza eden cihaz, mutfakta çalışırken el altında devamlı olarak kaynar su bulunmasını sağlar. Sıcak durumda beklerken ısıtma minimum olduğundan, mevcut su buharlaşıp bitmeden uzun süre hazır olarak bekleyebilmektedir. Su ısıtıcısında kaynamanın hemen öncesinde meydana gelen ve buharlaşmanın oluşturduğu ses normal olup, kaynama ile sona ermektedir.

4- Kullanım ve Temizlik

ÇAY HAZIRLAMA:

Cihazınızın enerji iletim tabanı altına sarılı bulunan şebeke kablosunu yeterli miktarda açarak topraklı bir prize takınız.

Cihazın kullanılmadığı zamanlarda kapalı olmalı ve fiş prizden çekilmelidir.



Su ısıtıcısına demlemek istediğiniz çay miktarına göre maksimum ve minimum sınırları arasında su doldurunuz.



Su ısıtıcısını enerji iletim tabanına yerleştiriniz.

Demlik kapağını açarak çay filtresini yerinden çıkarınız. Filtreye yeteri kadar çay koyup üzerinden bir miktar soğuk su geçirdikten sonra demliğe yerleştiriniz.



Cihazın kaynatma şalterini açık (I) konuma getiriniz ve sıcak tutma butonuna basınız.



Su haznesi sap kısmında bulunan şeffaf gözde kırmızı ışık yanacak ve su ısınmaya başlayacaktır. Konulan su miktarına bağlı olarak su kaynatma şalteri otomatik olarak kapalı (0) konuma geçer. Suyu ve çayı sıcak tutmak için su ısıtıcı gövde üzerinde bulunan sıcak tutma butonunun açık olduğunu kontrol ediniz. Sıcak tutma modunda cihazınız enerji tasarrufu sağlayacaktır.



Su haznesi sap kısmında bulunan kırmızı ışık sönecek ve kaynatma şalteri (0) kapanacaktır. Sıcak tutma butonun açık olması halinde ısıtıcı gövde üzerinde bulunan sıcak tutma mavi ışığı yanacaktır.

Çayı, kaynamış su ile demleyerek demliği yerine koyunuz. Gerekli ise su ısıtıcısına su ilave ediniz. Eğer su ilave ederseniz tekrar kaynatma şalterini açık (I) konumuna getiriniz.

SU ISITICISI OLARAK KULLANIM:

Çay makinesi, mutfakta gerektiğinde su ısıtma için de kullanılabilir. Bunun için çay hazırlamada olduğu gibi su ısıtıcısına su doldurularak enerji iletim tabanına yerleştiriniz.

Çaydanlığın üzerine özel su ısıtıcısı kapağını takmayı unutmayınız. Su kaynatma işlemini yapmak için sadece kaynatma şalterini açık (I) konuma getirmeniz yeterli olacaktır. Su kaynatma işlemi tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır. İstenilmesi halinde su ısıtıcısı kullanımında da sıcak tutma modu kullanılabilir. Suyun sıcak kalması sağlanabilir.



Su ilave edildiğinde kısa zamanda kaynamayı sağlamak için kaynatma şalteri tekrar açık (I) konuma getirilir.

Temizlik Ve Bakım:

Çay servisi veya su ısıtma işlemi bittiğinde önce mutlaka kaynatma şalteri ve sıcak tutma butonu kapatılmalıdır.

Demlik ve filtre elde yıkanabilir. Su ısıtıcısında bulunan su boşaltılır ve bu bölüm kuru veya nemli bir bezle silinir, kesinlikle suya daldırılarak yıkanmaz.

Zamanla kullanılan suyun içerisinde bulunan kireç, ısıtıcı tabanı üzerinde birikip yanarak kahverengi bir kat oluşturacak ve ısıtıcının verimini düşürecektir. Bu durumda su ısıtıcısının içerisinde su ile birlikte bir miktar kireç temizleyici eklenerek kaynatılır. Bir süre bekletildikten sonra kireç çalkalanarak atılır.

Yumuşak kireçlenmeler fırça ile kolayca temizlenebilir.
(Bu işlemleri yapmadan önce fişi prizden mutlaka çekiniz.)

Tortulanmış sert kireçlenmeleri marketlerden satın alabileceğiniz ev aletleri için önerilen kireç çözücü ile temizleyebilirsiniz.

Su ısıtıcınızın içini kireç çözücü ile temizlemek için; cihazınızda bir miktar su kaynatınız. Kireç çözücüyü kaynamış suyun içerisine ilave ediniz. Bir süre bekledikten sonra ısıtıcınızı 2-3 dk. daha kaynatarak içini boşaltınız. 2-3 Kez temiz su kaynatarak dökünüz ve cihazınızı kullanıma hazır hale getiriniz.

5- Problemler ve Çözümleri

Su Kaynatmıyor!!!

* Su ısıtıcı kaynatma şalteri, sıcak tutma şalteri veya enerji iletim kontakları bozulmuş olabilir.

>>> Yetkili servise başvurunuz.

*Kaynatma şalteri açık (I) ve sıcak tutma butonu konumunda değil.

>>> Kaynatma şalteri ve sıcak tutma butonunu açık (I) konumuna getiriniz.

*Susuz kaldığı için güvenlik termostatu devreye girerek, ürünü çalıştırmamaktadır.

>>> Ürünün soğumasını bekleyiniz veya içine soğuk su koyarak soğutunuz.

Sürekli Kaynatıyor!!!

* Demlik ve özel su ısıtıcısı kapağı üzerine konmamış.

>>> Demliği veya özel su ısıtıcısı kapağını üzerine koyunuz.

* Kaynatma şalteri bozuk.

>>> Yetkili servise başvurunuz.

Suyu geç ısıtıyor!!!

* Su ısıtıcı tabanında aşırı kireç birikmiş

>>> Önerildiği şekilde ürünün içini temizleyiniz.

* Kaynatma şalteri kaynatma pozisyonuna getirilmemiş.

>>> Kaynatma şalterini açık (I) konuma getiriniz.

Açma/Kapama Şalteri tutmuyor!!!

* Su ısıtıcı tabanında aşırı kireç birikmiş.

>>> Kullanma kılavuzunda önerilen şekilde ürünün içindeki kireci temizleyiniz.

6- Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz;

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

- 1- Ürününüzü aldığınızda garanti belgesini yetkili satıcıya onaylattırınız.
- 2- Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- 3- Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda destek hattımıza başvurunuz.

TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- * Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orjinal kutusunda tutulmalıdır.
- * Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- * Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- * Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygunudur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı Firma:

Aslan Ticaret Day. Tük. Mal. Ltd. Şti.
Aslan Plaza Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:11/C-Z1
Bahçelievler - İSTANBUL / TÜRKİYE
MADE IN TÜRKİYE
www.schafer.com.tr - www.schafer.de



We would like to thank you to prefer our Schafer brand. This product is one of the products we offer in order to facilitate your life. To get a better yield of your product please read the instructions completely and carefully before using. As you can apply this user's guide in future again, please do not throw it and keep at your home.



Please Read This Manual First!

Our Valued Customers;

Our product has been produced in modern facilities and has undergone rigorous quality control processes, to offer you the best efficiency.

Therefore, read this entire manual carefully before using the product and keep it as a future reference.

This User Manual Shall Help You Use the Product Quickly and Safely.

- * Read the user manual before installing and operating the product.
- * Observe especially the safety-related information.
- * Keep the user manual in an easily accessible place as you may need it later.

TABLE OF CONTENTS

- 1- Security Warnings
- 2- Technical Specifications of the Device
- 3- General Information Before Use
- 4- Usage and Cleaning
- 5- Problems and Troubleshooting
- 6- Consumer Services

1- Security Warnings

- When there is no water in the kettle or when it is not used, the on-off switch must be in the 0 state.
- When the boiling switch is on, the kettle pot or the kettle lid must be present. Otherwise, the device will not detect that the water is boiling and will not switch to energy saving.
- The amount of water put into the water heater should be within the maximum and minimum level limits (0.5 - 1.7 lt). These limits are marked on the kettle. When more water is added, it may overflow while boiling. Take care that the water does not go below the minimum level limit, add when the water is low.
- Only use its own energy transmission base in your device.
- Never immerse the kettle and energy transmission base in water. While filling the water, take the device from the energy transmission base.
- Never put anything other than water into the kettle.
- When picking up the teapot to fill the tea, pull the base off the surface it sits on. Thus, the droplets accumulated on the bottom of the teapot will pour into the kettle.
- Protect your hands from the steam that comes out while boiling and always hold the handle of the device. Do not allow children to use it.

- 
- This appliance is for household use only.
 - This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Kitchen areas for personnel in shops, offices and other working environments,
 - Farm houses,
 - Places used by customers, in motels, hotels and other residential type environments,
 - Beds and breakfast environments.
 - Make sure to plug your device into a grounded socket. Do not use extension cables that provide insufficient current in order not to damage your device. When using an extension cable, make sure that a grounded cable cross-section is 1 mm². Keep the cord away from the burning stove in the kitchen.
 - When the mains cable is damaged, it must be replaced by the authorized service.
 - Keep the product in its packaging and in such a way that it will not be damaged in order to avoid damage during transportation and transportation.
 - Your product should not be used by people with physical (visual, auditory) or mental disabilities, children and people who lack experience and knowledge, without proper supervision of a person responsible for their safety.
 - Children should be supervised while using the product

and it should be ensured that children do not play with the product.

- This appliance can be used by children aged 8 years and above if they have been given proper and sufficient instruction or supervision regarding the safe use of the appliance and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance should not be carried out by children under 8 years old and unsupervised.
- Keep the device and its cable out of reach of children under 8 years old.
- If the kettle is overfilled, boiling water may splash out.

2 - Technical Specifications of the Device



Voltage	: 220-240V ~ 50 Hz
Absorbed Power Max	: 1850 W - 2200 W
Insulation class	: I
Boiling group water volume:	1.7 Liter Kettle
Teapot volume	: 0.80 Liter Teapot
Kettle connection	: Cordless, 360° rotatable
Boil control	: Automatic

Safety thermostat	: Yes; Two (automatic)
Teapot	: Glass
Tea filter	: Steel Filter
Product Life Time	: 7 Years

The values declared on the markings on the product or in other printed documents supplied with the product are the values obtained in the laboratory environment according to the relevant standards. These values may vary depending on the usage and environmental conditions of the product.

3- General Information Before Use

The teamaker is a very practical device designed to brew tea in the classical sense. When it is started, it boils water in a short time and if you press the keep warm button on the kettle body, it automatically switches to keep warm mode, reducing the energy consumption by 90%. In this position, it not only prevents unnecessary evaporation by boiling the water at a minimum level, but also ensures that the tea in the teapot is always hot and saves energy. When water is added to the kettle, turn the boiling switch to the on (I) position again so that the boiling process takes place in a short time. When the water boils, the heating is again automatically reduced to the minimum level, ensuring that the water remains hot.



In summary, after the water is put into the kettle, the boiling switch (I) and the keep warm button on the kettle body are pressed and the on/off switch is turned off when the tea service is finished. The process required for the water to boil, the teapot to stay hot and minimum energy consumption is carried out automatically by the device if the keeping warm is turned on.

The boiling switch should not be turned on when there is no water in the kettle or it is less than the minimum limit.

In terms of safety, the device is protected by two thermostats for such situations, and when it is without water, these fuses open the circuit and start working again when water is added.

The tea maker can also be used as a kettle in the kitchen. In this case, the teapot or special kettle lid should be on the kettle reservoir. The device, which keeps the water constantly hot in the energy-saving mode, ensures that there is always boiling water at hand while working in the kitchen. Since the heating is minimal while waiting in the hot state, it can stand ready for a long time before the existing water evaporates and runs out. The sound of evaporation, which occurs just before boiling in the kettle, is normal and ends with boiling.

4- Usage and Cleaning

TEA PREPARATION:

Open the mains cable, which is wrapped under the energy transmission base of your device, and plug it into a grounded socket.

When the device is not in use, it should be turned off and the plug must be unplugged.



Fill the kettle with water between the maximum and minimum limits according to the amount of tea you want to brew.



Place the water heater on the energy transmission base.

Open the teapot lid and remove the tea filter. Put enough tea in the filter and run some cold water over it, then place it in the teapot.



Turn the boiling switch of the device to the on (I) position and press the keep warm button.



The red light will turn on in the transparent eye on the handle of the water tank and the water will start to heat up.

Depending on the amount of water added, the water boiling switch automatically switches to the off (0) position. To keep the water and tea warm, check that the keep warm button on the kettle body is on. Your device will save energy in keep warm mode.



The red light on the handle of the water tank will turn off and the boiling switch (0) will turn off. If the keep-warm button is on, the keep-warm blue light on the heater body will turn on.

Put the teapot in place by brewing the tea with boiled water. Add water to the kettle if necessary. If you add water, turn the boiling switch to the on (I) position again.



USING THE PRODUCT AS A WATER HEATER:

The tea maker can also be used for heating water in the kitchen when necessary.

For this, as in preparing tea, fill the kettle with water and place it on the energy transmission base.

Do not forget to put the special kettle cover on the teapot. In order to boil the water, it will be sufficient to just turn the boiling switch to the on (I) position. After the water boiling process is completed, the device will automatically turn off. If desired, the keep-warm mode can also be used when using a kettle. The water can be kept warm.





When water is added, the boiling switch is turned on (I) again to ensure boiling in a short time.

Cleaning And Maintenance:

When the tea service or water heating process is finished, the boiling switch and the keep warm button must be turned off first.

The teapot and filter can be washed by hand. The water in the kettle is drained and this part is wiped with a dry or damp cloth, it cannot be washed by immersing it in water.

Over time, the lime in the water used will accumulate on the heater base and burn to form a brown layer and reduce the efficiency of the heater. In this case, some lime cleaner is added to the kettle with water and boiled.

After waiting for a while, the lime is removed by shaking.

Soft calcifications can be easily cleaned with a brush. (Be sure to pull the plug out of the socket before doing this.)

You can clean the hard calcifications that have been deposited with the descaling agent recommended for household appliances that you can buy from the markets.

To clean the inside of your kettle with descaling agent, boil some water in your device. Add the descaling

agent to the boiled water. After waiting for a while, turn your heater on for 2-3 minutes. Boil it further and drain it. Pour clean water by boiling 2-3 times and make your device ready for use.

5-Problems and Troubleshooting

Water Doesn't Boil!!!

* Kettle boiling switch, keeping warm switch or energy transmission contacts may be broken.

>>> Contact the authorized service.

*Boiling switch is on (I) and keep warm button is not in position.

>>> Bring the boiling switch and the keep warm button to the on (I) position.

* Since it is dehydrated, the safety thermostat activates and does not operate the product.

>>> Wait for the product to cool down or cool it by putting cold water in it.

Constantly Boiling (Never stops)!!!

* The teapot and special kettle cover are not placed on it.

>>> Put the teapot or the special kettle lid on it.

* The boiling switch is broken.

>>> Contact the authorized service.

Heats the water late!!!

* Excessive limescale on the kettle base

>>> Clean the inside of the product as recommended.

* The boiling switch is not set to the boiling position.



>>> Bring the boiling switch to the on (I) position.

On/Off Switch does not stay in boiling position!!!

* Excessive limescale has accumulated on the kettle base.

>>> Clean the lime inside the product as recommended in the user manual.

6-Consumer Service

Our Valued Customer;

We believe that providing good service to you is as important as giving you good products. For this reason, we continue to offer a wide range of new services to conscious consumers.

We kindly ask you to follow the suggestions below.

* When you receive your product, have the warranty certificate approved by the authorized dealer.

* Use your product according to the principles of the user manual.

* When you have a service request for your product, please contact our support line.

POINTS TO CONSIDER DURING HANDLING & TRANSPORT

- Appliance should be kept in original package in order to avoid any damage to components during handling and transport.
- Keep the product in its regular position during handling.
- Do not drop the appliance during transport and protect it against impacts.
- Any failure or damage which has occurred during handling are excluded from scope of warranty in the wake of delivery of product to customer.

Complies with WEEE Regulations.

WEEE

Do not dispose of the appliance together with domestic wastes, since it consists of recyclable parts in line with WEEE Regulations. Please contact the nearest collection centre in order to ensure recycling.



Manufacturing/Importing Company:

Aslan Ticaret Day. Tük. Mal. Ltd. Şti.
Aslan Plaza Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:11/C-Z1
Bahçelievler - İSTANBUL / TÜRKİYE
MADE IN TÜRKİYE
www.schafer.com.tr - www.schafer.de



444 20 63

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
 - 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
 - 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
 - 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
- Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya

ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.

Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez.

Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin

arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI

MERKEZ SERVİS:

ASLAN TİCARET DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI LTD.ŞTİ.

444 20 63

OSMANGAZİ MAH. 3140 SK. NO:1/2

KIRAÇ - ESENYURT / İSTANBUL

ALBAYRAK ELEKTRİK

0232 484 22 09

YENİGÜN MAH. GAZİOSMANPAŞA BULV. NO:82/Z-1

9 EYLÜL İŞ MERKEZİ KONAK - İZMİR

SEHER ELEKTRİK - MEHMET KUŞGÖZ

0312 311 76 46 - 0312 311 89 27

SANAYİ CAD. NO:7/7-8 ULUS - ANKARA

TEKNİK BOBİNAJ BEYTULLAH PAY

0264 272 09 57- 0264 281 30 34

SEMERÇİLER MAH. GÖKÇE SOK. NO:19/A

SAKARYA

AKSUNGUR ELEKTRİK

0344 212 77 50

FEVZİPAŞA MAH. 27020 SOK. NO:19

DULKADİROĞLU - KAHRAMANMARAŞ

ESİN ELEKTRİK - ABDULLAH ERENTÜRK

0258 261 98 96

BAYRAMYERİ MUSAOĞLU İŞHANI NO:9 DENİZLİ

İZZET VAHAP ERGÖÇ-BUZZCAM SERVİS TİC.

0422 321 51 06 - 325 16 85

İNÖNÜ CAD. BARUTÇU SK. NO:5

MALATYA

YILDIRIM ELEKTRİK - İSMAIL AKTAŞ

0532 545 66 11

YENİŞEHİR MAH. 238 SK. NO:20/8C

HALİLİYE/ŞANLIURFA

ABDULLAH KARACA - NURSES BİLGİSAYAR

0344 221 87 04

İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A

MERKEZ - K.MARAŞ

AHMET ERDOĞAN

0384 215 35 45

YENİCE MAH. 189 SK. MEHMET ÖZDEMİR NO:5-1

İÇ KAPI NO:Z1 MERKEZ - KIRŞEHİR

ARYASAN İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

0232 444 30 66

İSMET KAPTAN MAH. ŞAİR EŞREF BLV. NO:6/B

KONAK - İZMİR

AYDINLAR ELEKTRİK-HASAN EVREN AYDIN

0446 223 59 76

İNÖNÜ MAH. 17 SK. NO: 17/A

MERKEZ - ERZİNCAN

AYTEKİN GENÇ / GENÇ ELEKTRONİK

0452 666 77 77

YENİ MAH. BÜLBÜL DERESİ CAD. NO:15/B

ALTINORDU - ORDU

ATAK BİLGİSAYAR- SERDAR ÇELİK

0342 215 01 23

İNCİLİPİNAR MAH. GAZİMUHTARPAŞA BUL. NO:26/B

ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

BİLİCİ SOĞUTMA- TURHAN BİLİCİ

0232 311 32 78

MERMERLİ MAH. PAZAR GEÇİDİ SOKAĞI NO:16/C

MENEMEN / İZMİR

DERYA ELEKTRİK-ÖZCAN ARSLAN

0374 212 67 45

KARAMANLI MAH. STADYUM CAD. NO:53/C

BOLU

DOĞALISI İNŞ. TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

0246 212 19 88

KARAAĞAÇ MAH. 106 CAD. NO:177/17

MERKEZ - İSPARTA

FATİH SOĞUTMA - FATİH BAŞÇOBAN

0246 218 20 03

YAYLA MAH. 1603 SK. NO:7/A

İSPARTA

GEMCİ KLİMA- AHMET GEMCİ
0344 223 27 60
ORHANGAZİ MAH. BEYZA APT. NO:35/B
ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ

HUZUR TEKNİK HANZELEN DİLBİRLİĞİ
0344 123 45 67
AKÇAKOYUNLU MAH. KAZIM KARABEKİR CAD
NO:73/B ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ

İÇCAN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İNŞ.
TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
0284 214 18 58
SABUNİ MAH. TAHMİŞ SK. NO:9
EDİRNE

İDEAL OTOMASYON BİLGİ İŞLEM-LEVENT KANMAZ
0342 339 16 72
DEĞİRMİÇEM MAH. M. AKSOY BLV. NO:75/C
GAZİANTEP

KARE BİLGİSAYAR MÜH. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
0342 215 00 91
İNCİLİPINAR MAH. GAZİMUHTARPAŞA BLV.
AHMET ÖZKİRİŞÇİ APT. ALTI NO:28/C
ŞEHİTKAMİL - GAZİANTEP

KIRCA TEKNİK SERVİS - FATİH KIRCA
0532 727 43 52
MENDERES MAH. SEYFİ DEMİRSOY CAD. NO:6/A
BUCA - İZMİR

TIĞLI TEKNİK SERVİS - MEHMET ALİ TIĞLI
0246 223 76 93
KEÇELİ MAH. AKSU CAD. ORDUEVİ KARŞISI NO:2/F
İSPARTA

ÖZEL DOĞUŞ BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİS.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
0324 237 36 26
CAMİŞERİF MAH. İSTİKLAL CAD. NO:41/A PK.33060
AKDENİZ - MERSİN

ÖZGÜVEN SOĞUTMA - ALİ DURAN
0362 832 00 09
SARICALI MAH. YUNUS EMRE CAD. ZÜMRÜT SK. NO:6
ÇARŞAMBA - SAMSUN

SANTA TEKNİK - AYSUN YILDIZ
0312 484 07 99
GAZİOSMANPAŞA MAH. PLEVNE CAD. NO:22/B
GÖLBAŞI - ANKARA

SARIOĞLU TEKNİK - KEMAL SARIOĞLU
0212 444 30 66
MAHMUTBEY MAH. 2433. SOK. NO:107
BAĞCILAR - İSTANBUL

SİSTEM ONLİNE BİLGİSAYAR YAZILIM GÜVENLİK SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.
0216 444 32 83
KÜLTÜR MAH. MANSUR BAYRAM CAD. NO:28 DÜZCE

SÜLEYMAN METLEK - BOĞAZİÇİ ELEKTRONİK
0212 444 32 83
ÇIRPICI MAH. PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:153
ZEYTİNBURNU - İSTANBUL

TEKNİK İŞ SERVİS HİZMETLERİ SOĞUTMA ISITMA
SİSTEMLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
0312 364 70 52
TÜRKÖZÜ MAH. ŞEHİT AYHAN BABADAĞ CAD.
NO:108/A MAMAK - ANKARA

YAKUP ÇAY - ALEYNA TEKNİK
0442 213 55 37
NARMANLI MAH. KARS KAPI CAD. NO:23/3
YAKUTİYE - ERZURUM

Z EKSEN BASKI SİS. VE BİLGİ TEK. SAN. VE TİC. A.Ş.
0212 444 30 66
YEŞİLCE MAH. SEÇİLMİŞ SK. NO:2/1
KAĞITHANE - İSTANBUL

ZAFER OĞUTMA - ZAFER KARA
0352 331 96 98 - 0532 267 96 97
KEYKUBAT MAH. AKINCILAR CAD. NO:58/A
MELİKGAZİ - KAYSERİ

İmalatçı / İthalatçı Firma

Aslan Ticaret Dayanıklı Tüketim Malları Limited Şirketi.
Aslan Plaza Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
No:11/C-Z1 Bahçelievler / İSTANBUL
T:+90 212 659 00 59 F: +90 212 659 68 78

**FİRMA YETKLİSİNİN
İMzası ve KAŞESİ**

ASLAN TİCARET DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI LTD. ŞTİ.
ASLAN PLAZA Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
No:11/C-Z1 Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: +90 212 659 00 59 / 659 68 78 Fax: +90 212 659 68 78 / 659 68 79
Mersant Kurumları Ş.Ş. Tic. Sic. No: 250462

MALIN

Cinsi.....GOURMEMAXX ÇAY MAKİNESİ
Markası.....Schafer
Modeli.....2S702-25001 MODELLERİ
Bondrol ve Seri No.....
Teslim Tarihi ve Yeri.....
Garanti Süresi..... 2 Yıl
Azami Tamir Süresi..... 20 İş Günü

SATICI FİRMANIN

Ünvanı.....
Adresi.....
Telefon.....
Faks.....
Fatura Tarih ve No.....
Tarih Kaşe - İmza.....

W. Besteckhaus
SCHAFER®

ASLAN TİCARET DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI LTD. ŞTİ.
ASLAN PLAZA Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
No:11/C-Z1 Bahçelievler / İSTANBUL / TÜRKİYE

www.schafer.com.tr - www.schafer.de

schafer@schafer.com.tr



DESTEK HATTI

444 20 63