



ROBUSTA FİLTRE KAHVE MAKİNESİ
Kullanım Kılavuzu

ROBUSTA FILTER COFFEE MACHINE
User Manuel



Değerli Müşterimiz,

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diler,
SCHAFFER markasını tercih ettiğiniz için
teşekkür ederiz.

Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş Schaffer
Robusta Filtre Kahve Makinesinden en iyi
verimi almanızı arzu ediyoruz.

Bu yüzden ürünü kullanmadan önce bu
kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı ve
ileride gerekli olabileceğinden saklamanızı rica
ederiz.

ROBUSTA FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



Parça ve İçindekiler

- 1- Filtre Kapağı
- 2- Filtre Haznesi
- 3- Su Haznesi
- 4- Cam Sürahi
- 5- Isıtma Yüzeyi
- 6- Açma/Kapama Düğmesi
- 7- Su Haznesi Kapağı
- 8- Filtre

Teknik Bilgiler

- Gerilim: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Güç: 800 W
- Koruma Sınıfı: I
- Kapasite: 1,25 ml
- Kullanım Ömrü: 7 Yıl

Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyun! Kullanma Kılavuzu Ürünü Hızlı ve Güvenli Bir Şekilde Kullanmanıza Yardımcı Olur.

Değerli Müşterimiz; Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyunuz ve bir başvuru kaynağı olarak saklayınız.

* Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.

* Özellikle güvenlik ile ilgili bilgilere uyunuz.

* Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayınız.

Önemli Uyarılar

- SCHAFER Robusta Filtre Kahve Makinesinin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.

- Bu cihaz, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- Dükkânlar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarında personele ait mutfak alanları;

- Çiftlik evleri;

- Oteller, moteller ve diğer ikametgâh tarzı ortamlardaki müşteriler tarafından;

- Yatak ve kahvaltı tarzı ortamlar.

- Kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimat veya denetim verilmişse ve içerdiği tehlikeleri anlamışlarsa bu cihaz, 8 yaş ve üstündeki çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri az olan veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazı kurcalamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimat veya denetim verilmişse ve içerdiği tehlikeleri anlamışlarsa bu cihaz, 8 yaş ve üstündeki çocuklar tarafından kullanılabilir. 8 yaşından büyük olmayan ve gözetim altında bulunmayan çocuklar tarafından temizlik ve kullanıcı bakımı yapılmamalıdır. Cihazı ve kablolarını, 8 yaşından küçük olan

çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutunuz.

- Kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimat veya denetim verilmişse ve içerdiği tehlikeleri anlamışlarsa cihazlar, fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri az olan veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazı kurcalamamalıdır.

- Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazınızı mutlaka topraklı bir prize takınız. Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Filtre Kahve Makinenizi soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbeye cihazınız aşağıya düşebilir. Filtre Kahve Makinenizin sıcak su ile dolu olabileceğini unutmayınız.
- Kablonun masa ya da tezgah kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, **ASLA** kablosundan çekmeyiniz.

- Cihazınıza temizliđi ve bakımı dıřında herhangi bir mdahalede bulunmayınız. Cihazınızın kablosu ya da fiři arızalıysa, dřrlme ya da bařka bir sebepten dolayı zarar grdyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, Arzum Yetkili Servise bařvurunuz. Cihazınızda sadece orijinal yedek parça kullanmaya zen gsteriniz.
- Cihazı kullanmadıđınız zaman veya temizlerken cihazın fiřini prizden ıkarın ve temizlemeden nce iyice sođuduđundan emin olunuz.
- Su kaynarken ıkan buhardan elinizi koruyunuz ve ocukların kullanmasına izin vermemeniz.
- Filtre Kahve Makinenizi alıřtırmadan nce su haznesi ve filtre kapađının **MUTLAKA** kapalı halde olduđundan emin olunuz.
- Cihazınızı **KESİNLİKLE** suya ya da herhangi bir sıvıya daldırmayınız, bulařık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yksek benzeri yerlerde kullanmayınız.
- Cihazınız kapalı konumdayken su ve sadece đtlmř kahve koyabilirsiniz.
- Cihazınızın su haznesine sudan bařka bir řey **KESİNLİKLE** koymayınız.
- Cihazınızın enerji iletim tabanını ve elektrik bađlantı ularını asla ıslak bırakmayınız. Eđer ıslanmıřsa kurulamadan nce mutlaka fiři prizden ıkarınız ve tamamen kurumadan cihazınızı alıřtırmayınız.
- Cihazınızın filtre yuvasına, đtlmř kahve dıřında **KESİNLİKLE** bir řey koymayınız.

- Filtre kahve Makinesinden çıkan su veya buhar ya da makinenin uygunsuz kullanılması ile kendinizi yakmamaya dikkat edin.
- Isıtma yüzeyi cihaz kullanıldıktan sonra kalan ısı nedeniyle sıcak olur, KESİNLİKLE dokunmayınız.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarın. Çıkartmaları, koruyucu folyoları veya plastiği cihazdan çıkarın.
- Cihazı düz, sağlam bir yüzeye yerleştirin ve en az 10 cm'lik bir mesafe bırakın. Cihazın çevresinde boş alan bırakınız. Bu cihaz kabine montaj için veya dışarıda kullanım için uygun değildir.
- Elektrik kablosunu prize takın.
- Cihazı sadece su ile doldurarak 3 kez temizleyin. Kullandıktan sonra suyu atın. Lütfen aşağıdaki talimatlara uyun.

1. Su haznesi kapağını açınız ve haznenin içerisine suyu doldurunuz. Su haznesini hazırlamak istediğiniz kahve sayısını belirten seviye çizgisine kadar taze ve temiz su ile doldurunuz.

*Haznenin su seviyesi üzerinde belirtilen maksimum su miktarını aşmayınız.

2. Filtrenin içerisine çekilmiş kahve ekleyiniz ve genel olarak, her fincan için bir silme ölçek kahve kullanınız. (örneğin 10 fincan kahve hazırlamak için 10 ölçek).

3. Kapağı kapatınız.

4. Cam sürahiyi ısıtma yüzeyine yerleştiriniz.
5. Cihazın fişini prize takınız.
6. Açma/kapama düğmesine basınız ve sonrasında pişirme işlemi başlayacaktır.
7. Kahve pişirme işlemi tamamlandığında, cam sürahideki kahvenizi dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz.
8. Cihazınızı kapatmadığınız takdirde, sıcak tutma yüzeyinde kalan cam sürahiniz sıcak kalmaya devam edecektir.
9. Açma/kapama düğmesinden cihazı kapatınız.
10. Cihazın fişini prizden çıkarınız.

*Elde edilen pişmiş kahve doldurulan sudan %10 daha az olacaktır. Bunun nedeni kahve tanelerinin suyun bir kısmını emmesidir.

** Düğme üzerindeki ışıklı gösterge filtre kahve makinesinin çalıştığını gösterir. Kahve demleme işlemi sırasında cihazdan bir miktar buhar çıkması normaldir.

*** İkinci bir kahve hazırlama işleminden önce, birkaç dakika bekleyiniz.

UYARI

- Kahve makinesi kalıcı bir filtre içerir. Kağıt filtre kullanmanıza gerek yoktur. Bununla birlikte, kağıt filtreler kullanmak istiyorsanız, kalıcı filtrenin yerine bir kağıt yerleştirebilirsiniz.
- Cihaz açıldığında kapak sıcak! Kullanım sırasında kapağı açarken dikkatli olunuz. Sıcak buhar yanıklara neden olabilir.
- Demleme yapıldığında kahve makinesi otomatik olarak durur.

Demlięi erken durdurmak isterseniz, açma / kapama düğmesini kapatarak fiři prizden çekiniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizlemeden önce cihazınızın ana şalterini (açma/kapama düğmesini) mutlaka kapatınız, fiři mutlaka prizden çekiniz ve cihazınızın soğumasını bekleyiniz.
- Filtre Kahve Makinenizin, cam sürahisini, filtresini ve filtre yuvasını elde yıkayabilirsiniz. Diğer parçalarını KESİNLİKLE suya daldırarak veya bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- Su haznesindeki suyu boşaltınız. Her kullanımda taze su kullanmanız önerilir.
- Cihazınızın hiçbir aksesuarını sert ve kimyasal temizleyiciler (çamaşır suyu, tuz ruhu vb.) kullanarak temizlemeyiniz.
- Cihazı sıcakken kesinlikle temizlemeyiniz.

KİREÇLENMEYİ GİDERME

Kullandığınız su sert ise zaman içerisinde makinenizde kireç birikimi oluşacak ve kireç çökeltileri cihazınızın iyi çalışmasını engelleyecektir.

Düzenli kireç temizleme işlemi cihazınızın ömrünü uzatır ve uzun bir süre boyunca sağlıklı kahve pişirme sonuçları almanızı sağlar.

Her 50 kullanımda bir kahve makinenizin kireçlerini temizlemeniz önerilir.

Cihazın kirecini temizlemek için aşağıdaki adımları uygulayınız:
Cihazınızı kireçten temizlerken;

- 2 fincan beyaz sirke kullanabilirsiniz,
 - Kahve makinenize ev aletlerine uygun kireç çözücü kullanabilirsiniz.
 - Karışımı hazne içine dökün ve kahve makinesini çalıştırın (kahve olmadan).
 - Bir fincan kadarının sürahi içine dökülmesini bekleyin, ardından kahve makinenizi durdurun.
 - İki saat etki etmesini bekleyin.
 - Akmasını tamamlaması için, kahve makinesini yeniden çalıştırın.
 - Filtre kahve makinenizi kahve kullanmadan, 2 veya 3 defa su ile çalıştırarak, temizleyin ve suyu dökünüz.
- **Kireçlenme nedeniyle çalışmayan cihazlar, garanti kapsamı dışındadır.

TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- * Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orjinal kutusunda tutulmalıdır.
- * Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- * Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- * Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı Firma:

Aslan Ticaret Day. Tük. Mal. Ltd. Şti.
Aslan Plaza Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:11/C-Z1
Bahçelievler - İSTANBUL / TÜRKİYE
MADE IN TÜRKİYE
www.schafer.com.tr



444 20 63

Our Valued Customer,

We wish you to enjoy your product and thank you for preferring SCHAFFER brand.

We wish you to have the best experience with Schafer Robusta Filter Coffee Machine that is produced with the highest quality and an advanced technology.

Therefore, please read this user manual carefully before first use and keep it for further use.

ROBUSTA FILTER COFFEE MACHINE



Parts and Contents

- 1- Filter Cap
- 2- Filter Reservoir
- 3- Water Tank
- 4- Glass Pot
- 5- Heating Surface
- 6- On/Off Button
- 7- Water Tank Cap
- 8- Filter

Technical Properties

- Tension: 220-240 V AC, 50/60
- Hz Power: 800 W
- Protection Class: I
- Capacity: 1,25 ml
- Expected Life: 7 Years

Please Read This Manual First! User Manual Helps You Use the Product Quickly and Safely.

Our Valued Customer; we designed our product which is produced in contemporary facilities and subject to strict quality control processes to give you the ultimate efficiency. So, please this manual thoroughly and carefully before you use the product and keep it as a source of application.

- * Read the user manual before installation and use of the product.
- * Particularly, follow the information on safety.
- * Keep this user manual in an easily accessible place for further needs.



Important Warnings

- Beware that the voltage written on SCHAFER Robusta Filter Coffee Machine is compatible with the voltage of the place where you will use the machine. In case of any incompatibility, our company will bear no responsibility for faults to arise and this fault will not be covered by warranty.
- This machine is designed to be used for home and similar uses.
 - Kitchen areas of personnel in shops, offices and other workplaces;
 - Farmhouses;
 - Customers of hotels, motels and other residential places;
 - Places providing bed and breakfast.
- This device can be used by children over the age of 8 and persons with physical, emotional or mental disadvantages or persons who do not have experience and knowledge if they are given an instruction about safe use of the machine or are supervised and told about danger it contains.

Children should not play around with the machine. Children should not clean the machine or undertake the maintenance without supervision.
- This device can be used by children over the age of 8 if they are given an instruction about safe use of the machine or are supervised and told about danger it contains. Children under the age of 8 or who are not supervised should not clean the machine or undertake the maintenance. Keep the machine and its cable away from children under the age of 8.

- This device can be used by persons with physical, emotional or mental disadvantages or persons who do not have experience and knowledge if they are given an instruction about safe use of the machine or are supervised and told about danger it contains.

Children should not play around with the machine.

- Your machine is designed for home use. It is not designed for commercial or industrial use. Otherwise, the machine will not be covered by warranty.
 - Keep the machine in a place where children cannot access and away from children.
 - Plug the machine in grounded socket. Do not use extension cables with inadequate current to prevent damages to the machine.
 - Do not place your Filter Coffee Machine on or in close to direct heat sources like stoves, ovens, etc.
 - Place your machine on a steady and smooth surface. Do not place it on the edge of tables or countertops.
- Your machine may fall down in case of a small impact. Please remember that your Filter Coffee Machine may be filled with hot water.
- Be careful that cable of the machine does not dangle from table or countertop or contact any other device.
 - Avoid from actions that will damage cable or plug of your machine. Do not hold the machine from cable, hold the plug to unplug, **NEVER** pull the plug from the cable.
 - Do not intervene the machine except cleaning and



maintenance. Do not use your machine if cable or plug is faulty or damaged due to dropping or for any other reason. Do not repair yourselves, apply to Arzum Authorized Service. Please use original spare parts only.

- Unplug the machine when you stop using or clean it and be sure that it cooled down adequately before cleaning.
- Keep your hands away from steam releasing when water boils and do not allow children to use the machine.
- **ALWAYS** keep the water tank and filter cap closed before you use your Filter Coffee Machine.
- **NEVER** sink your machine into water or any other liquid, put it into dishwasher or use it in bathroom or similar places with high moisture.
- Only put water or ground coffee in your machine when it is off.
- **NEVER** put any liquid in the water tank of your machine except water.
- Never leave energy transmission bottom and electricity connection ends of your machine wet. If wet, always unplug the machine before drying and never start the machine without it dries up completely.
- **NEVER** put anything in the filter reservoir of your machine except ground coffee.
- Be careful not to burn your fingers or any part of your body due to water or steam releasing from the Filter Coffee Machine or improper use.
- Heating surface of the machine is hot after use due to the

heat remaining on the machine, **NEVER** touch it.

BEFORE FIRST USE

- Take the machine and its accessories out of the box. Remove stickers, protective foils or plastic from the machine.
- Place the machine on a smooth and steady surface and leave at least 10 cm distance. Be careful that there is enough space around the machine. This machine is not suitable for mounting on cabinet or use outside.

- Plug the electricity cable in.

- Fill the machine with water only and clean for 3 times.

Discharge water after use.

Please follow the instructions below.

1. Open the cap of the water tank and fill the tank with water. Fill the water tank with fresh and potable water up to the line which indicates the number of cups that you would like to prepare.

*Do not exceed the maximum amount of water indicated on the water level of the tank.

2. Put ground coffee in the filter and use one wiped scale for each cup in general. (For example, 10 wiped scales for 10 cups of coffee).

3. Close the cap.

4. Place the glass pot on the heating surface.

5. Plug the machine in.

6. Press the on/off button, then cooking process will be started.



7. When the coffee-making process is finished, you may serve your coffee in the glass pot as you wish.

8. If you do not turn off your machine, the glass pot on the heating surface will be kept hot.

9. Turn the machine off from the on/off button.

10. Unplug the machine.

*Coffee made by the machine will be 10% less than water filled. The reason is that coffee beads absorb some amount of water.

** Light indicator on the button shows that the filter coffee machine is working. The machine may release certain amount of steam during brewing, which is expected.

*** Wait for a few minutes before starting the second coffee-making process.

WARNING

- The coffee machine contains a built-in filter. You do not need to use a paper filter. If you would like to use paper filter, you may place a paper filter on the built-in filter.

- Cap will be hot when the machine is on. Be careful while opening the cap during use.

Hot steam may cause burns.

- The coffee machine will automatically stop when brewing is finished.

If you want to stop brewing process earlier, you should unplug the machine.

- If the indicator light is on after plugging in, please wait for

the light to turn off.

Then you may use the device.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Always turn the master switch of your machine off (on/off button) before cleaning, unplug the machine and wait for your machine to cool down.
- You may wash the glass pot, filter and filter reservoir of your Filter Coffee Machinery by hand. NEVER sink other parts into water or put them in the dishwasher.
- Discharge water in the water tank. It is recommended for you to use fresh water in each use.
- Do not clean any accessory of your machine with hard and chemical cleaners (bleacher, hydrochloric acid, etc.).
- Never clean the machine when it is hot.

DESCALING

If water hardness is high, your machine will calcify over time and lime scales will hinder your machine to work properly. Regular descaling will extend the life of your machine and enable you to make coffee for a long time. It is recommended for you to descale your coffee machine in every 50 uses.

Follow the steps below to descale your machine:

While descaling your machine;

- You may use 2 cups of white vinegar,
- You may use descaling agent suitable for home appliances.
- Pour the mixture into the tank and start the coffee machine



(without coffee).

- Wait for one cup of water to pour into the pot, then stop your coffee machine.
- Wait for two hours for impact.
- Restart the coffee machine to finish pouring.
- Start your filter coffee machine and rinse with water for twice or 3 times without using coffee. **Machines not working due to scale will not be covered by warranty.

POINTS TO CONSIDER DURING HANDLING & TRANSPORT

- Appliance should be kept in original package in order to avoid any damage to components during handling and transport.
- Keep the product in its regular position during handling.
- Do not drop the appliance during transport and protect it against impacts.
- Any failure or damage which has occurred during handling are excluded from scope of warranty in the wake of delivery of product to customer.

Complies with WEEE Regulations. WEEE

Do not dispose of the appliance together with domestic wastes, since it consists of recyclable parts in line with WEEE Regulations. Please contact the nearest collection centre in order to ensure recycling.



Manufacturing/Importing Company:

Aslan Ticaret Day. Tük. Mal. Ltd. Şti.
Aslan Plaza Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:11/C-Z1
Bahçelievler - İSTANBUL / TÜRKİYE
MADE IN TÜRKİYE
www.schafer.com.tr



444 20 63

W. Besteckhans
SCHAFFER®



DESTEK HATTI

444 20 63

GARANTİ ŞARTLARI

- 1)** Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
- 2)** Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3)** Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a-** Sözleşmeden dönme,
 - b-** Satış bedelinden indirim isteme,
 - c-** Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç-** Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4)** Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını

kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını

kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis

istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı

tarafından bir raporla belirlenmesi

durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında

bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız

misli ile değiştirilmesini satıcıdan

talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.

Bu talebin yerine getirilmemesi

durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı

müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez.

Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin

arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya

bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında

ise malın yetkili servis istasyonuna teslim

tarihinden itibaren başlar.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması

durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI

MERKEZ SERVİS:

ASLAN TİCARET DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
LTD.ŞTİ.

444 20 63

OSMANGAZI MAH. 3140 SK. NO:1/2

KIRAÇ - ESENYURT / İSTANBUL

ALBAYRAK ELEKTRİK

0232 484 22 09

YENİGÜN MAH. GAZİOSMANPAŞA BULV. NO:82/

Z-1 9 EYLÜL İŞ MERKEZİ KONAK - İZMİR

SEHER ELEKTRİK - MEHMET KUŞGÖZ

0312 311 76 46 - 0312 311 89 27

SANAYİ CAD. NO:7/7-8 ULUS - ANKARA

TEKNİK BOBİNAJ BEYTULLAH PAY

0264 272 09 57- 0264 281 30 34

SEMERÇİLER MAH. GÖKÇE SOK. NO:19/A

SAKARYA

AKSUNGUR ELEKTRİK

0344 212 77 50

FEVZİPAŞA MAH. 27020 SOK. NO:19

DULKADİROĞLU - KAHRAMANMARAŞ

ESİN ELEKTRİK - ABDULLAH ERENTÜRK

0258 261 98 96

BAYRAMYERİ MUSAOĞLU İŞHANI NO:9 DENİZLİ

İZZET VAHAP ERGÖÇ-BUZCAM SERVİS TİC.

0422 321 51 06 - 325 16 85

İNÖNÜ CAD. BARUTÇU SK. NO:5

MALATYA

YILDIRIM ELEKTRİK - İSMAİL AKTAŞ

0532 545 66 11

YENİŞEHİR MAH. 238 SK. NO:20/8C

HALLİYE/ŞANLIURFA

ABDULLAH KARACA - NURSES BİLGİSAYAR

0344 221 87 04

İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A MERKEZ

- K.MARAŞ

AHMET ERDOĞAN

0384 215 35 45

YENİCE MAH. 189 SK. MEHMET ÖZDEMİR NO:5-1 İÇ

KAPI NO:Z1 MERKEZ - KIRŞEHİR

ARYASAN İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

0232 444 30 66

İSMET KAPTAN MAH. ŞAİR EŞREF BLV. NO:6/B

KONAK - İZMİR

AYDINLAR ELEKTRİK-HASAN EVREN AYDIN

0446 223 59 76

İNÖNÜ MAH. 17 SK. NO: 17/A

MERKEZ - ERZİNCAN

AYTEKİN GENÇ / GENÇ ELEKTRONİK

0452 666 77 77

YENİ MAH. BÜLBÜL DERESİ CAD. NO:15/B

ALTINORDU - ORDU

ATAK BİLGİSAYAR- SERDAR ÇELİK

0342 215 01 23

İNÇİLİPİNAR MAH. GAZİMUHTARPAŞA BUL. NO:26/B

ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

BİLİCİ SOĞUTMA- TURHAN BİLİCİ

0232 831 32 78

MERMERLİ MAH. PAZAR GEÇİDİ SOKAĞI NO:16/C

MENEMEN / İZMİR

DERYA ELEKTRİK-ÖZCAN ARSLAN

0374 212 67 45

KARAMANLI MAH. STADYUM CAD. NO:53/C BOLU

DOĞALISI İNŞ. TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 0246

212 19 88

KARAAĞAÇ MAH. 106 CAD. NO:177/17

MERKEZ - İSPARTA

FATİH SOĞUTMA - FATİH BAŞÇOBAN

0246 218 20 03

YAYLA MAH. 1603 SK. NO:7/A

İSPARTA

GEMCİ KLİMA- AHMET GEMCİ
0344 223 27 60
ORHANGAZİ MAH. BEYZA APT. NO:35/B
ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ

HUZUR TEKNİK HANZELEN DİLBİRLİĞİ
0344 123 45 67
AKÇAKOYUNLU MAH. KAZIM KARABEKİR CAD
NO:73/B ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ

İÇCAN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İNŞ.
TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
0284 214 18 58
SABUNİ MAH. TAHMİS SK. NO:9
EDİRNE

İDEAL OTOMASYON BİLGİ İŞLEM-LEVENT KANMAZ
0342 339 16 72
DEĞİRMİÇEM MAH. M. AKSOY BLV. NO:75/C
GAZİANTEP

KARE BİLGİSAYAR MÜH. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
0342 215 00 91
İNCİLİPİNAR MAH. GAZİMUHTARPAŞA BLV.
AHMET ÖZKİRİŞÇİ APT. ALTI NO:28/C
ŞEHİTKAMİL - GAZİANTEP

KIRCA TEKNİK SERVİS - FATİH KIRCA
0532 727 43 52
MENDERES MAH. SEYFİ DEMİRSOY CAD. NO:6/A
BUCA - İZMİR

TİĞLİ TEKNİK SERVİS - MEHMET ALİ TİĞLİ
0246 223 76 93
KEÇELİ MAH. AKSU CAD. ORDUVİ KARŞISI NO:2/F
İSPARTA

ÖZEL DOĞUŞ BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİS.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
0324 237 36 26
CAMİŞERİF MAH. İSTİKLAL CAD. NO:41/A PK.33060
AKDENİZ - MERSİN

ÖZGÜVEN SOĞUTMA - ALİ DURAN
0362 832 00 09
SARICALI MAH. YUNUS EMRE CAD. ZÜMRÜT SK. NO:6
ÇARŞAMBA - SAMSUN

SANTA TEKNİK - AYSUN YILDIZ
0312 484 07 99
GAZİOSMANPAŞA MAH. PLEVNE CAD. NO:22/B
GÖLBAŞI - ANKARA

SARIOĞLU TEKNİK - KEMAL SARIOĞLU
0212 444 30 66
MAHMUTBEY MAH. 2433. SOK. NO:107
BAĞCILAR - İSTANBUL

SİSTEM ONLİNE BİLGİSAYAR YAZILIM GÜVENLİK SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.
0216 444 32 83
KÜLTÜR MAH. MANSUR BAYRAM CAD. NO:28 DÜZCE

SÜLEYMAN METLEK - BOĞAZİÇİ ELEKTRONİK
0212 444 32 83
ÇİRPİCİ MAH. PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:153
ZEYTİNBURNU - İSTANBUL

TEKNİK İŞ SERVİS HİZMETLERİ SOĞUTMA ISITMA
SİSTEMLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
0312 364 70 52
TÜRKÖZÜ MAH. ŞEHİT AYHAN BABADAĞ CAD.
NO:108/A MAMAK - ANKARA

YAKUP ÇAY - ALEYNA TEKNİK
0442 213 55 37
NARMANLI MAH. KARS KAPI CAD. NO:23/3 YAKUTİYE
- ERZURUM

Z EKSEN BASKI SİS. VE BİLGİ TEK. SAN. VE TİC. A.Ş.
0212 444 30 66
YEŞİLCE MAH. SEÇİLMİŞ SK. NO:2/1
KAĞITHANE - İSTANBUL

ZAHER OĞUTMA - ZAHER KARA
0352 331 96 98 - 0532 267 96 97
KEYKUBAT MAH. AKINCILAR CAD. NO:58/A
MELİKGAZİ - KAYSERİ

İmalatçı / İthalatçı Firma

Aslan Ticaret Dayanıklı Tüketim Malları Limited Şirketi.
Aslan Plaza Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
No:11/C-Z1 Bahçelievler / İSTANBUL
T:+90 212 659 00 59 F: +90 212 659 68 78

FİRMA YETKLİSİNİN
İMzası ve KAŞESİ

ASLAN TİCARET DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI LTD. ŞTİ.
ASLAN PLAZA Bahçelievler Mah. 29 Ekim Cad.
No:11/C-Z1 Bahçelievler / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27119 / Mersis No: 34010100000000000000
Tic. Sic. No: 27119 / Mersis No: 34010100000000000000
Mersis No: 34010100000000000000

MALIN

Cinsi..... Robusta Filtre Kahve Makinesi
Markası..... SCHAFER
Modeli.....2S623-25002 Modelleri
Bondrol ve Seri No.....
Teslim Tarihi ve Yeri.....
Garanti Süresi..... 2 Yıl
Azami Tamir Süresi..... 20 İş Günü

SATICI FİRMANIN

Ünvanı.....
Adresi.....
Telefon.....
Faks.....
Fatura Tarih ve No.....
Tarih Kaşe - İmza.....

W. Besteckhaus
SCHAFFER®

W. Besteckhaus
SCHAFFER®



DESTEK HATTI

444 20 63

W. Bestechhaus
SCHAFER®

ASLAN TİCARET DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI LTD. ŞTİ.
ASLAN PLAZA Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
No:11/C-Z1 Bahçelievler / İSTANBUL / TÜRKİYE

www.schafer.com.tr - www.schafer.de

schafer@schafer.com.tr



DESTEK HATTI

444 20 63