

GÜVENLİK UYARILARI

- * Cihaz elektrikli ev aletleri için Avrupa standartlarına uygundur.
- * Cihazı topraklı bir prize takın.
- * Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce, güç kaynağındaki voltajın cihazın tip etiketindeki verilere karşılık geldiğini kontrol edin.
- * Cihazı güç kaynağına bağlı bırakmayın.
- * Cihazı doğal hava etmenlerine (örneğin yağmur, güneş) maruz bırakmayın.
- * Cihazı suya veya başka sıvılara daldırmayın.
- * Depoyu suyla doldururken tapayı yerinden çıkarın.
- * Buharı asla insanlara, hayvanlara veya elektrikli parçalardan yapılmış cihazlara doğrultmayın (örn. Fırın içi).
- * Cihazı çocuklardan uzak tutunuz.
- * Hazneye, çözücü maddeler, alkol veya temizlik maddeleri eklemeyin - bu cihaza zarar verebilir veya tehlikeli hale getirebilir.
- * Kullanım sırasında cihazın sıcak kısımlarına dokunmayın. Parçaları / aksesuarları değiştirmeden önce soğumasını bekleyin.
- * Asla hasarlı bir cihaz kullanmayın. Tüm onarımlar Yetkili Servis Merkezinde yapılmalıdır.
- * Cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
- * Asla çocuklara oyun için cihazın ambalajlarını vermeyin.
- * Elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda, cihazı kapatın ve yetkili bir servis merkezine başvurun.
- * Cihazı ısı kaynaklarından ve yanıcı maddelerden uzak, sabit bir yüzeye yerleştirin.



KULLANIM KILAVUZU

DIKEY ÜTÜ SİSTEMİ

4166

CİHAZIN KISIMLARI

A. Buhar Başlığı	J. Kazan tabanı
B. Baş desteği	K. Elektrik Kablosu
C. Giyim için kancalar	L. Ön Tekerlekler
D. Tutma Kolu	M. Gösterge Işıklı Düğme
E. Teleskopik Boru	N. Buhar Kontrol Düğmesi
F. Buhar Hortumu	O. Kablo Sarma
G. Hazne Kapağı	P. Valf
H. Somun hortumu	Q. Katlanabilir Askı
I. Su Haznesi	R. Pantolon Ütüsü

SU HAZNESİNİN DOLDURULMASI

UYARI! İlk kullanımdan önce tüm koruyucu etiketleri ve folyoları çıkarın.

Ekipmanı sağlam ve sabit bir yüzeye yerleştirin.

Teleskopik boruyu (E) Şek.2 açın ve tabana Şek.3'e monte edin.

Kafa desteğini B borusunun ucuna monte edin (Şek. 4).

Buhar hortumunu F Şek. 5 takın.

Buhar başlığını kancanın üzerine yerleştirin (Şek.6).

UYARI! Depoyu suyla doldurmadan önce cihazın güç kaynağından çekildiğinden emin olun.

Depoyu cihazdan çıkarın, ters çevirin ve valfi sökün Şekil 7.

Depoyu temiz musluk suyuyla doldurun (Şek.8).

Asla MAX seviyesini aşmayın.

Cihaz normal musluk suyuna göre çalışmaktadır.

Su çok sert ise, %50 musluk suyu ve %50 minerali giderilmiş su karışımı kullanın.

Asla demineralize su (saf su) kullanmayın.

ASLA suya herhangi bir katkı maddesi (örn., Koku, deterjan) eklemeyin.

Cihazı ASLA su koymadan çalıştırmayın.

Depoyu cihaza takın (Şek.9).

BAŞLANGIÇ VE KULLANIM

Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce elektrik kablosunu açın. Fişi prize takın.

M düğmesine basın - anahtar lambası (Şek. 11) yanacaktır. Yaklaşık 45 saniye sonra başlıktan buhar çıkacaktır.

Başlık sadece dikey olarak aşağıdan yukarıya ve tam tersi şekilde hareket ettirilmelidir (Şek.12). Başlığı asla başka bir yöne çevirmeyin - olası sıcak su size gelebilir. Buhardan kaçınmaya dikkat ederek, her zaman başlığı tabana koyun. Şekil 6. Buhar hortumu ve başlık sıcak olabilir. Asla bu öğelere dokunmayın. Buharı asla insanlara veya hayvanlara doğrultmayın.

Cihaz ilk kullanım sırasında az miktarda duman yayabilir. Bu, bir süre sonra kaybolacak doğal bir olgudur.

KULLANIM ESNASINDA HAZNENİN DOLDURULMASI

Her zaman tanktaki su seviyesini kontrol edin.

M düğmesini kullanarak cihazı kapatın.

Fişi prizden çekin.

Depoyu çıkarın ve asla MAX seviyesini geçmeyecek şekilde suyla doldurun.

Depoyu cihaza takın, fişini prize takın ve M anahtarını kullanarak cihazı açın.

AKSESUARLAR

UYARI! Aksesuarları takmadan önce, cihazın güç kaynağından bağlantısını kesin ve tamamen soğumasını bekleyin.

ASKI

Askının kollarını katlayın (Şek.13). Askıyı kancaya (Şek.14) monte edin.

PANTOLON ÜTÜSÜ İÇİN İPUCU

Pantolon ütüsü pantolon için tasarlanmıştır. Ucu kafanın üzerine yerleştirin (Şek.16).

Ucu kaldırıp pantolonun kenarını takın ve ütöleyin (Şek.17).

KULLANIM SONRASI

M düğmesini kullanarak cihazı kapatın. Fişi prizden çekin. Depoyu cihazdan çıkarın.

Su haznesini tamamen boşaltın (Şek.18).

Cihazı yaklaşık 30 dakika soğumaya bırakın.

Kabloyu kablo sarma bölmesinde saklayın (Şek.19). Hortumu çıkarın ve teleskopik boruyu sökün.

Cihazı çocukların ulaşamayacağı kuru bir yerde saklayın.

CİHAZIN BAKIMI

Cihazda bakım yapmadan önce cihazı güç kaynağından ayırın ve soğumasını bekleyin.(30 dk.)

Aksesuarları nemli bir bezle silin ve iyice kurulayın. Asla deterjan kullanmayın.

Su haznesini düzenli olarak temiz su ile durulayın. Kireç çözücü herhangi bir madde kullanmayın.

Valf üzerinde biriken artık su birikintileri, conta çıkarıldıktan sonra çıkarılmalıdır. Şekil 20.