

STIRA *e* ASPIRA[®] TOP





TEKNİK VERİLERİ

Isıtma Gücü	400 W
Emiş / Güç Üfleme	40 W
Maksimum Güç	440 W
Boyutlar Kapalı (GxDxY)	47 x 14 x 162 cm
Ağırlık	16,5 kg.

TÜRKÇE TANITMA ve KULLANIM KILAVUZU

Marka: **POLTI** Model: **STIRA ASPIRA TOP**

Ürünün Cinsi: **Vakumlu Isıtılmalı Ütü Masası**



Cihazı kullanmadan önce, talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Değerli Müşterimiz,

Bu Polti ürününü seçerek bizlere göstermiş olduğunuz güvenden dolayı size teşekkür etmek isteriz.

Seçmiş olduğunuz bu ütü masası, ütünüzün üretmiş olduğu buhar için kusursuz bir tamamlayıcıdır. Güçlü metal iskeleti yükseklik ayarlıdır ve paslanmaya karşı koruma işlemine tabi tutulmuş geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.

Stira&Aspira TOP geleneksel ütü masalarında sıkça rastlanan, giysilerde kırışıklık oluşumunu önlemek için **vakum fonksiyonuna** sahiptir. Vakum fonksiyonu aynı zamanda pantolon paçaları ve pilelerdeki kırışıklıklarını ütülenmesini de kolaylaştırır. Ütü masasının yüzeyi, giysileri kurutan ve ütüleme deneyimini çok daha yumuşak, daha hızlı ve daha az yorucu bir hale getiren **ısıtma fonksiyonuna** da sahiptir. **Havalandırma fonksiyonu** sayesinde, narin kumaşları havalandırarak sadece üzerlerinden buhar uygulayarak ütulemek mümkündür.

Ütüleme yüzeyi, kalın flanel ve pamuklu poplin kılıf ile kaplıdır ve çamaşır makinesinde yıkanabilir.

Stira&Aspira ile güvenli bir şekilde çalışırsınız. Ürün, en fazla talep edilen düzenlemeleri karşılar.

Stira&Aspira'nızı kullanmanın keyfini yaşayın! Lütfen Stira&Aspira'nızı kullanmaya başlamadan önce talimatları dikkatlice okuyunuz.

REHBER

- A. Ütü masası
- B. Açma kolu
- C. Vaporella Ütü standı
- D. Fonksiyon düğmesi
 - I) Havalandırma fonksiyonu
 - II) Vakum
- G. Priz kapağı
- H. Vaporella için priz
- İ. Güç kablosu
- J. Kablo bobini
- K. Tel destek çubuğu

LÜTFEN KULLANMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİLERİ OKUYUNUZ

TALİMATLARA UYUNUZ

- Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun
- Talimatlara uygun olmayan herhangi bir kullanım, garantiyi geçersiz kılacaktır.
- Cihazın bağlı olduğu kablo sistemi her zaman geçerli kurallar ile uygun olmak zorundadır.
- Cihazı bağlamadan önce; ana şebeke voltajının, cihazın altındaki etikette bulunan voltaj değeriyle aynı olduğundan ve prizlin topraklı olduğundan emin olun.
- Cihazın fişini çıkarmadan önce, mutlaka aç/kapa düğmesinden kapatın.
- Cihazın uzun süre kullanılmadığı durumlarda mutlaka fişten çıkarılmış olduğundan emin olun. Kablo fişten, asla cihazınızı gözetimsiz bırakmayın.



Bu ünite, 93/98(emc) ve 93/68(düşük voltaj) tarafından düzenlenmiş EC yönetmeliği 89/336 ile uyumludur.

Polti.s.p.a, önceden belirtmeksizin ekipman ve aksesuarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

STIRA e ASPIRA TOP

- Herhangi bir bakım yapmadan önce cihazın prize bağlı olmadığından emin olun.
- Güç kablosunu, sokete zarar vermeden çıkarmak için, kablodan tutmak yerine fişin kendisini tutmak suretiyle kabloyu çıkarınız.
- Ana güç kablosunun bükülmesine, sıkıştırılmasına, zarar görmesine ya da keskin/sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.
- Üretici tarafından belirlenenler dışında, harici uzatma aparatları kullanmayınız, bu hasara ya da yangına yol açabilir.
- Güç ünitesi kablosunun değişmesi gerektiği durumlarda, en yakın Polti yetkili servis merkezine gidiniz.
- Cihaz ana şebekeye bağlıyken asla ıslak el veya ayaklar ile cihaza dokunmayınız.
- Ayaklarınızı çıplakken cihazı kullanmayınız.
- Cihazı banyo, duş ya da su dolu bir haznenin yakınında kullanmayınız.
- Cihazın kablo ya da fişini, asla su ya da başka bir sıvının içine sokmayınız.
- Cihazın patlama tehlikesi olan yerlerde kullanılması yasaktır.
- Cihazı zehirli maddelerle kullanmayınız.
- Isınmış cihazı, sıcağa duyarlı yüzeylere yaslamayınız.
- Cihazı, yağmur ya da rüzgara maruz kalabilecek şekilde açıkta bırakmayınız.
- Cihazı elektrik sobası ya da herhangi bir ısı kaynağının yanına koymayınız.
- Cihazı aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- Çocukların ya da ürünün nasıl kullanılacağını bilmeyenlerin cihazı kullanmasına asla izin vermeyiniz.
- Düğmelere fazla sert ya da kalem gibi sivri maddelerle basmayınız.
- Her zaman cihazı sabit bir yüzeyde bırakınız.
- Cihazın kazara düşmesi/hasar görmesi durumunda, içindeki güvenlik özelliklerinin etkilenmiş olması ihtimaline karşın, cihaz, yetkili Polti servis merkezine kontrol ettirilmelidir.
- Bozulma ya da arıza durumlarında asla cihazı sökmeyiniz. Bunun yerine yetkili servis merkezine sorunu bildiriniz.
- Cihazın güvenliğine zarar vermeyi engellemek için, sadece yetkili üretici tarafından onaylanmış aksesuarları ve orijinal yedek parçaları kullanınız.
- Cihaz hala sıcakken, kabloyu cihaza sarmayınız.
- Cihazı her zaman yatay pozisyonda kullanınız.
- Cihazı temizlemeden önce soğumasını bekleyiniz.
- Cihazı depolamadan önce tamamen soğuduğundan emin olunuz.
- Bu cihaz, sadece uygun kalifiye teknikerler tarafından değiştirilebilecek güvenlik teçhizatlarıyla donatılmıştır.
- Sadece orijinal Polti ürünlerini kullanmanızı öneriyoruz; diğer markaların ürünleri Polti ürünleri için uygun olmayabilir ve hasara yol açabilir.
- Eğer oturarak ütü yapıyorsanız, bacaklarınızı ütü masasının altında tutmayınız. Buhar, yanıklara sebep olabilir.
- Otomatik kapanan kanca kolunu(B) yalnızca ütü masası yerde yatay olarak duruyor ise aktive ediniz; ürünü açma kapama prosedürlerine dikkat ediniz ve her zaman ürünü yerden kaldırırken destek olunuz.
- Eğer gelecekte ütü masasının kılıfını değiştirme ihtiyacı duyarsanız, yerine koyulan kılıfın nem geçirgenliği olduğundan emin olunuz. Nem direnci olan kumaşlar sıcaklık yüzünden zarar görebilir.
- UYARI: Isıtılan yüzey hem üst hem de alt kısımda en yüksek sıcaklığa ulaşır. Bu yüzden dokunmamaya dikkat edin. **YANMA TEHLİKESİ.**
- Bu cihaz, denetim altında olmadıkları ve kendi güvenliklerini sağlayabilecek birisinden gerekli kullanımı talimatlarını almadıkları sürece fiziksel, mental ve duygusal olarak yeterli olmayan (çocuklar da dahil olmak üzere) kişiler için tasarlanmamıştır.
- Çocuklar, cihaz ile oynamaları hususunda denetim altında tutulmadıkları.
- Bu cihaz normal içme suyu ya da arıtılmış su ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ASLA saf su, esanslı su, yağmur suyu, batarya suyu, klima suyu vb. deterjan ya da kimyasal maddeler kullanmayınız

ÜRÜNÜN DOĞRU KULLANILIŞI

Bu cihaz ev kullanımı için, bu kılavuzda belirtilen talimatlar uyarınca buharlı temizleyici olarak tasarlanmıştır. Lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz ve gelecekte yararlı bir kaynak olması açısından saklayınız.

Polti, bu kitapçıkta bulunan talimatlara uygun olmayan şekilde cihaz kullanımı sonucu oluşmuş herhangi bir zarar ya da kazada sorumluluk kabul etmemektedir.

UYARI

2002/96/EC yönergesi: Kullanıcılar için bilgi; bu cihaz EU yönergesi 2002/96/EC'ye uygundur.



Üzeri çarpı işareti ile işaretlenmiş çöp kutusu sembolü, ürünün kullanım süresi bittiğinde, diğer sıradan ev atıklarından ayrı bir şekilde atılması gerektiğini

anlatır.

Kullanım ömrünün sonunda cihazın uygun toplama hizmetine verilmesinden kullanıcı sorumludur. Uygun bir şekilde ayrılması, toplanıp geri dönüşüme izin verilmesi ve doğaya uygun bir şekilde tasarruf edilmesi, doğanın ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olur. Ayrıca geri dönüşüm sayesinde bu materyaller tekrar kullanılabilir. Toplama hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak için ürünü aldığınız bayi ya da yerel atık toplama servisinizle iletişime geçiniz.

ÜTÜ MASASINI AÇMAK

1a) Masayı yere yatırınız.

2a) Açma kolunu(B) yukarıya doğru çekiniz ve masayı üstünden tutarak gerekli yüksekliğe ayarlayınız. Seçilen yükseklikte sabitlemek için kolu(B) aktive ediniz.

3a) Tel destek çubuğunu(K) yerine yerleştiriniz.

KULLANIM

1b) Uygun voltajdaki prize takınız.

2b) Ütünüz için olan prize(H), kapağın(G) altında ulaşılabilir.

3b) Ütü masasını kullanmak için, ana düğmeyi(D) açınız. Bu sayede masa ısıtıcısı operasyona başlayacaktır. Isıtıcının çalışma sıcaklığına ulaşması için birkaç dakika bekleyiniz. Artık üfleme ve vakum özellikleri kullanıma hazır.

HAVALANDIRMA: fonksiyon düğmesini(F), "I" pozisyonuna getirerek, masanızın sıcak hava ile giysilerinizi şişirmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede, en narin kumaşları dahi sadece buhar ile nazikçe ütüleyebilirsiniz.

VAKUM: fonksiyon düğmesini(F) "II" pozisyonuna getirdiğinizde, masa giysileri tutacak ve kalan nemi alacaktır.

Dikkat: Masa içerisinde buğulanmayı önlemek için, vakum fonksiyonunu HER ZAMAN buharlı ütüleme esnasında kullanınız.

KAPATMAK

1c) Ana düğmeyi(D) ve fonksiyon düğmesini(F) kapatınız.

Dikkat: Masayı kaldırmadan önce, ütü yaparken oluşabilecek bir buğulanmayı kurutmak için, ütü masası ısıtıcısını(D) birkaç dakika açık bırakınız.

2c) Fişi elektrik prizinden çekiniz.

3c) Besleme kablosunu(I) yuvanın(J) etrafına dolayınız.

4c) Kapatma esnasında, açma kolunu(B), her zaman ütü masasını(A) tutarak yukarıya doğru çekiniz.

CİHAZINIZIN BAKIMI

- **Herhangi bir temizleme/bakım işlemine girmeden önce, cihazın ana şebekeye bağlı olmadığından emin olun.**
- Cihazın gövdesini temizlemek için sadece nemli bir bez kullanınız. Gövde malzemesine zarar verebilecek deterjan gibi materyalleri kullanmaktan kaçınınız.
- Bez ve kalın flanel, 40 derecede çamaşır makinesinde yıkanabilir.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan; a-Sözleşmeden dönme, b-Satış bedelinde indirim isteme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme, d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

İTHALATÇI FİRMA / www.niceteknoloji.com

ÜNVANI : NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

MERKEZ ADRESİ: EMİNALİPAŞA CADDESİ KERVAN APARTMANI
NO:92/1 BOSTANCI / İSTANBUL

TELEFON : 0216 464 52 33 FAKS : 0216 445 74 32

ÜRETİCİ FİRMA / www.polti.com

ÜNVANI : POLTI S.p.A.

MERKEZ ADRESİ: 22070 Bulgarograsso (CO) - Italy - Via Ferloni,83

TELEFON : +39 031 939111 FAKS: +39 031 890513