

CF Mesajı

Hata Kodları



CF Hata Mesajı Hakkında

Soğutma Yok Mesajı

Kompressör devredeyken, EVAP peteğinin sıcaklığı düşmeye başlar ve ortam sensörü ile Evap sensörü arasında fark olur.

Kompressör devreye girdikten 10 dakika sonra, bu iki sensör arasında 3 °C ' den fazla fark olmazsa, CF mesajı oluşur. (Kompressör durur)

Sebepleri

- A) Sistemde gaz kaçağı olabilir.
- B) Kompressör yanmış çalışmıyor olabilir.

Yapılması Gerekenler

A)

Sistemde gaz kaçağı olabilir. Ön kapağı açın, sibobu göreceksiniz. Manometre bağlayıp basıncı ölçün. Cihaz kapalıyken 3,5-4 bar arası olmalı. Kompressör devreyken 1,5-2 bar arası olmalı. Bakır boru tesisatı, özellikle kaynak noktalarından kontrol edilmeli ve kaçak varsa onarılmalıdır. Ardından, etikette yazan miktarda gaz şarjı yapılmalıdır. (Kompressörü çalıştırmak için **Menü-2** den **Servis Modu'** na alın.) / **Menü-2** için SET + R basılı tutun.

<https://youtu.be/BcHfiPWxYC0?si=T-PwONriS20aqMNO> / 04:17 Er-1 Hata Mesajı Bölümünü izleyin

B)

Klimanın kompressörü yanmış olabilir. Kompressörü çalıştırmak için **Menü-2** den **Servis Modu'** na alın. Cihaz **Servis Modu'** nda çalışırken ampermetre ile giriş akımını ölçün. Etiketle belirtilen akımın üzerinde çekiyorsa, kompressör yanmıştır ve değiştirilmelidir.

<https://youtu.be/BcHfiPWxYC0?si=T-PwONriS20aqMNO> / 14:49 Kompresör Değişim İşlemi Bölümünü izleyin

Sensörleri Görmek

Ortam Sensör değeri, Ana ekranda görünen değerdir. Ana ekrandaki TEMP yazısı yanıp sönüyorsa kompressör devrededir.



Evap Sensör değeri görüntülemek için:

R ve SET tuşlarına basılı tutun ve Menü-2 ye girin. Yön tuşları ile **EVAP SENS GOST** bulun ve ON yapın. Ardından R ile menüden çıkın.



CABIN Temp ve **EVAP** Temp değerleri ekranda dönerek gösterilecek. Soğutma aktifken bu iki değer arasında 3°C den büyük fark yoksa bu hata oluşur.