



## Kullanıma Başlamadan önce;

- Taşıma sırasında yatay konumda kalmış olma ihtimaline karşı cihazı fişe takmadan önce 7 saat boyunca dik konumda bekletin.
- İlk çalıştırmadan sonra cihazın 2-3 saat boyunca boş şekilde soğumasına izin verin; bu süre, iç ortamın stabil şekilde hedef sıcaklığa ulaşmasını sağlar.
- Ankastre kullanımda minimum alanın 605 × 605 × 830 mm olması gerekir.
- Yerleştirirken zeminin sağlam ve tamamen düz olduğundan emin olun; gerekirse alt kısımdaki ön ayakları kullanarak cihazı dengeleyin.
- Elektrik bağlantısı yalnızca topraklamalı, tek bir cihaza ayrılmış duvar prizi olmalıdır.



### Kilit Çözme

- Kilidi açmak ve kapatmak için  tuşuna 3 saniye basın.
- 30 saniye işlem yapılmazsa panel otomatik kilitletlenir.

### Açma Kapama

- Cihazınızı açmak/ kapatman için  tuşuna 3 saniye basılı tutun.

### Sıcaklık Ayarlama

İstenilen sıcaklığı ayarlamak için ilgili tuşlara basın;  sol tuş üst çekmecenin,  sağ tuş alt çekmecenin sıcaklık ayarını değiştirmektedir.

- Üst bölme ayarlanabilir sıcaklık: 1°C – 10°C (34°F – 50°F)
- Alt bölme ayarlanabilir sıcaklık: 5°C – 18°C (40°F – 64°F)

### Sıcaklık

- Cihaz, güç kesintisi olması durumunda son sıcaklık ayarlarına otomatik geri döner.

### Buz Çözme (Defrost)

- Cihaz otomatik defrost yapar.