

Berfmann BFW34-DBG1 Kullanıma Bařlamadan Önce;

- Tařıma sırasında yatay kalmıř olma ihtimaline karřı cihazı **fiře takmadan önce 7 saat boyunca** dik řekilde bekletin.
- İlk alıřtırmadan sonra cihazın 2-3 saat boyunca boř řekilde soğumasına izin verin.
- Cihaz solo (free-standing) kullanım için uygundur, ankastre kullanım için uygun deęildir. Gerekli çevre bořlukları bırakılarak tezgah altında kullanılabilir.
- Cihazı doęrudan güneř iřiğinden ve fırın, ısıtıcı, radyatör gibi ısı kaynaklarından uzak bir yere yerleřtirin.
- Cihazı yerleřtirirken üst, arka ve yanlarda en az 10 cm hava bořluğu olmalıdır.
- Yerleřtirirken zeminin saęlam ve tamamen düz olduęundan emin oldun; gerekirse alt kısımdaki ön ayakları kullanarak cihazı dengeleyin.
- Elektrik baęlantısı yalnızca topraklamalı, tek bir cihaza ayrılmıř duvar prizi olmalıdır.

Kilit Çözme



3 saniye uzun basıř: Kilidi açar ve kapatır

Tüm tuřlarda 20 saniye boyunca iřlem yapılmazsa, panel otomatik olarak kilitletir.

Iřık

Kısa basıř: Iřığı açar veya kapatır.



Uzun basıř: Fahrenheit ve Celsius birimleri arasında geiř yapar.

Sıcaklık

Sıcaklık ayarını artırmak için **▲** Sıcaklık ayarı azaltmak için **▼** tuřuna basın.



Tuřuna bir kez bastıđınızda üst bölme / alt bölme ayar modları / sıcaklık ayarları arasında geiř yapabilirsiniz

Hafıza Fonksiyonu

Güç yeniden verildiğinde, cihaz önceki sıcaklık ayarını ve °C/°F birim seęimini korur. Elektrik kesintisinin süresi önemli deęildir; tüm ayarlar saklanır.

řarap Saklamak için Önerilen Sıcaklık

- řarap soğutucusu için önerilen sıcaklık **12°C**'dir.