

Berfmann BFW52-BG2 Kullanıma Başlamadan önce;

- Taşıma sırasında yatay kalmış olma ihtimaline karşı cihazı **fişe takmadan önce 7 saat boyunca** dik şekilde bekletin.
- İlk çalıştırmadan sonra cihazın 2-3 saat boyunca boş şekilde soğumasına izin verin.
- Cihaz solo (free-standing) kullanım için uygundur, ankastre kullanım için uygun değildir. Gerekli çevre boşlukları bırakılarak tezgah altında kullanılabilir.
- Cihazı doğrudan güneş ışığından ve fırın, ısıtıcı, radyatör gibi ısı kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.
- Cihazı yerleştirirken üst, arka ve yanlarda en az 10 cm hava boşluğu olmalıdır.
- Yerleştirirken zeminin sağlam ve tamamen düz olduğundan emin olun; gerekirse alt kısımdaki ön ayakları kullanarak cihazı dengeleyin.
- Elektrik bağlantısı yalnızca topraklamalı, tek bir cihaza ayrılmış duvar prizi olmalıdır.

Kilit Çözme



3 saniye uzun basış: Kilidi açar ve kapatır

Tüm tuşlarda 20 saniye boyunca işlem yapılmazsa, panel otomatik olarak kilitletlenir.

Işık

Kısa basış: Işığı açar veya kapatır.



Uzun basış: Fahrenheit ve Celsius birimleri arasında geçiş yapar.

Sıcaklık

Sıcaklık ayarını artırmak için **^** Sıcaklık ayarı azaltmak için **v** tuşuna basın.



Tuşuna bir kez bastığınızda üst bölme / alt bölme ayar modları / sıcaklık ayarları arasında geçiş yapabilirsiniz

Hafıza Fonksiyonu

Güç yeniden verildiğinde, cihaz önceki sıcaklık ayarını ve °C/°F birim seçimini korur. Elektrik kesintisinin süresi önemli değildir; tüm ayarlar saklanır.

Şarap Saklamak için Önerilen Sıcaklık

- Şarap soğutucusu için önerilen sıcaklık **12°C**'dir.