


## Berfmann BUF113-DS Kullanıma Başlamadan önce;

- Taşıma sırasında yatay konumda kalmış olma ihtimaline karşı cihazı fişe takmadan önce 7 saat boyunca dik konumda bekletin.
- İlk çalıştırmadan sonra cihazın 2–3 saat boyunca boş şekilde soğumasına izin verin; bu süre, iç ortamın stabil şekilde hedef sıcaklığa ulaşmasını sağlar.
- Ankastre kullanımda minimum alanın 605 × 605 × 830 mm olması gerekir.
- Yerleştirirken zeminin sağlam ve tamamen düz olduğundan emin olun; gerekirse alt kısımdaki ön ayakları kullanarak cihazı dengeleyin.
- Elektrik bağlantısı yalnızca topraklamalı, tek bir cihaza ayrılmış duvar prizi olmalıdır.

### Çekmece Açıp Kapama


- Çekmecelerin kolayca açılmaması için raylarında **kilit sistemi** mevcuttur. Bu nedenle çekmecelerin **sert kapatılması** gerekmektedir. Buzlanma yapmaması ve sıcaklığın yükselmemesi için çekmecelerin **%100 kapalı** olduğundan emin olunuz.

### Kilit Çözme






- Kilidi açmak ve kapatmak için  tuşuna 3 saniye basın.
- 30 saniye işlem yapılmazsa panel otomatik kilitlenir.



### Açma Kapama

- Cihazınızı açmak/ kapatmak için  tuşuna 3 saniye basılı tutun.

### Sıcaklık Ayarlama

- Artırmak için , azaltmak için  tuşuna basın.
- Ayarlanan sıcaklık 5 saniye yanıp söner, ardından iç sıcaklık tekrar görünür.
- Arayıcı görüntülemek için  veya  tuşuna bir kez basmak yeterlidir.
- °C / °F değişimi için  tuşuna basın.

### Sıcaklık

- Cihaz, güç kesintisi olması durumunda son sıcaklık ayarlarına otomatik geri döner.

### Buz Çözme (Defrost)

- Cihaz otomatik defrost yapar.