

## Berfmann BUR113-SS Kullanıma Başlamadan önce;

- Taşıma sırasında yatay konumda kalmış olma ihtimaline karşı cihazı fişe takmadan önce 7 saat boyunca dik konumda bekletin.
- İlk çalıştırmadan sonra cihazın 2–3 saat boyunca boş şekilde soğumasına izin verin; bu süre, iç ortamın stabil şekilde hedef sıcaklığa ulaşmasını sağlar.
- Ankastre kullanımda minimum alanın 605 × 605 × 830 mm olması gerekir. Yan birimlerden kapı derinliği kadar önde kalacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Yerleştirirken zeminin sağlam ve tamamen düz olduğundan emin olun; gerekirse alt kısımdaki ön ayakları kullanarak cihazı dengeleyin.
- Elektrik bağlantısı yalnızca topraklamalı, tek bir cihaza ayrılmış duvar prizi olmalıdır.

### Kilit Çözme



- Kilidi açmak için Işık/Kilit tuşuna 3 saniye basın.
- 20 saniye işlem yapılmazsa panel otomatik kilitletir.

### Açma Kapama

- Açma/Kapama: 3 saniye basılı tutun.



### Işık

Cihazın ışık derecesini ayarlamak için ışık/kilit tuşuna bir kere basın.



### Sıcaklık Ayarlama

- Artırmak için ▲, azaltmak için ▼ tuşuna basın.
- Ayarlanan sıcaklık 5 saniye yanıp söner, ardından iç sıcaklık tekrar görünür.
- Ayarı görüntülemek için ▲ veya ▼ tuşuna bir kez basmak yeterlidir.
- °C / °F değişimi: Her iki tuşa aynı anda 3 saniye basın.

### Sıcaklık

- Cihaz, güç kesintisi olması durumunda son sıcaklık ayarlarına otomatik geri döner.

### Buz Çözme (Defrost)

- Cihaz otomatik defrost yapar.
- “24 saat çözülmezse zorunlu defrost:  
→ ve düğmelerine aynı anda 10 saniye basın.