


Berfmann BUW46-BG2 Kullanıma Başlamadan önce;

- Taşıma sırasında yatay kalmış olma ihtimaline karşı cihazı **fişe takmadan önce 7 saat boyunca** dik şekilde bekletin.
- İlk çalıştırmadan sonra cihazın 2-3 saat boyunca boş şekilde soğumasına izin verin.
- Cihaz ankastre, tezgah altı ve solo kullanım için uygundur.
- Cihazı düzlemek için alt kısımdaki denge ayaklarını ayarlayın.
- Cihazı doğrudan güneş ışığından ve fırın, ısıtıcı, radyatör gibi ısı kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.
- Yerleştirirken zeminin sağlam ve tamamen düz olduğundan emin oldun; gerekirse alt kısımdaki ön ayakları kullanarak cihazı dengeleyin.
- Elektrik bağlantısı yalnızca topraklamalı, tek bir cihaza ayrılmış duvar prizi olmalıdır.

Kilit

 ve  tuşlarına aynı anda 3 saniyede basarak kilidi açabilir/kapatabilirsiniz

Açma/Kapama Tuşu



3 saniye uzun basış: Açma/kapama

Tuşuna bir kez bastığınızda üst bölme / alt bölme ayar modları / sıcaklık ayarları arasında geçiş yapabilirsiniz

Işık/CF Tuşu




Kısa basış: Işığı açma/kapatma

3 saniye uzun basış: Fahrenheit ↔ Celsius birim dönüşümü

Sıcaklık

Sıcaklığı artırmak için  tuşuna basın

Sıcaklığı azaltmak için  tuşuna basın



Tuşuna bir kez bastığınızda üst bölme / alt bölme ayar modları / sıcaklık ayarları arasında geçiş yapabilirsiniz

Hafıza Fonksiyonu

Güç yeniden verildiğinde, cihaz önceki sıcaklık ayarını ve °C/°F birim seçimini korur. Elektrik kesintisinin süresi önemli değildir; tüm ayarlar saklanır.

Şarap Saklamak için Önerilen Sıcaklık

- Şarap soğutucusu için önerilen sıcaklık **12°C**'dir.