#### Programlama Klavuzu Taşınabilir Kablosuz Haberleşen Trafik Lambası için programlama adımlarını içerir

Bu klavuza geçmeden önce Taşınabilir Kablosuz Haberleşen Trafik Lambası için hazırlanmış Mekanik Kurulum Klavuzunda yer alan "Programlama Erişim" bölümünü incelemenizi öneririz.

## 1- Kurulum

İlk olarak cihaz ile beraber gönderilen CD'nin içerisindeki *"asya-setup.exe"* adlı programı bilgisayarınıza kurmanız gerekmekte. Bu kurulum 30 sn – 1 dk arası gibi bir zamanda tamamlanıyor. Programın bilgisayarınıza sorunsuz bir şekilde kurulduğunu teyit ettikten sonra Kontrol Cihazını USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.

Bu bağlantı sırasında bilgisayar cihaz için bir port oluşturur ve bundan sonraki iletişimi bu port adresi üzerinden devam eder. Dolayısı ile bağlantıdan sonra bilgisayarın oluşturduğu bu adresi öğrenip "Yaya Kontrol Programına" iletişim yapılacak adresi bildirmemiz gerekiyor



İşte bu kadar!

USB kablosunu bilgisayarınıza taktığınızda bilgisayar cihazı tanıyacak ve kırmızı ile işaretlenmiş alanda olduğu gibi ona bir port atayacaktır. Bizim ihtiyacımız olan "COM" ile başlayan kısımdır. Bu kısım değişken bir bilgidir ve her bilgisayarda farklı bir adres verebilir (COM1, COM3, COM16 gibi).

Şimdi Yaya Kontrol adlı ikona çift tıklayıp programı çalıştırabiliriz.



Eğer her şeyi doğru yapmış isek bu ekranı görüntülüyor olmamız gerekir.

### 2- Zaman Ayarları

Program, bilgisayarınıza bağladığınız tüm aygıtların adreslerini algılar ve sağ altta yer alan kutu içerisinde tümünü listeler. Biraz önce öğrenmeye çalıştığımız iletişim adresini bu kutudan bularak **Bağlan** butonuna basınız.

Program ilk açılışta üç ana başlık ile gelir ve bunların her birinde alt kategoriler mevcuttur. Başlıkların yanlarında bulunan + işareti ile bu alt kategorileri görebilirsiniz.

Sistem <mark>Zaman Ayarları</mark> Günlük Plan	Zaman Ayarı Gün Ay Yıl H.Gün 0 ♀ 0 ♀ 0 ♀	Sistem Saatini Kopyala
Sinyal Programlar Ana Program Yaya Program	Saat : Dak	Zamanı Güncelle
Program 1 Program 2	Termostat Ayarı	
Flash Programlar	Alarm Açılış Derecesi: 0 🔿 °	Alarm Güncelle

Sistem başlığı altında Zaman Ayarları ve Günlük Plan olmak üzere iki alt sekme mevcut.

Zaman Ayarları sekmesinde cihazın saat ve ısı alarm bilgilerini kontrol edebiliriz. *Sistem Saatini* Kopyala butonu ile bilgisayarınız mevcut saat bilgilerini program içerisine aktarır ve Zamanı Güncelle butonu ile bu bilgileri cihazın içerisine aktarmış oluruz. İstenirse bu zaman bilgisi manuel olarak da değiştirilebilir.

∋,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				E
Sistem	- Gunluk Program	Saat :	Dak	
Zaman Ayarları	📝 Plan 1:	Ana Program 👻 🛛 🚔 : 0		
Günlük Plan	📄 Plan 2:	▼ 0		
inyal Programlar Ana Program	🕅 Plan 3:		1	
Yaya Program	🛅 Plan 4:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Program 2 lash Programlar	🔘 Yaya Buto	nu Var 💿 Yaya Butonu Yok		

**Günlük Plan** sekmesi, cihazın gün içerisinde farklı planlar döndürmesine izin verir. Bu sekmede gün içerisinde en fazla 4 plan çalıştırılabilir. Eklemek istediğiniz planın aktif olabilmesi için her planın başında yer alan kutucuğa işaret koymanız gerekmekte.

Aktif olan planda ilk önce işlenecek planı daha sonra hangi zaman diliminde işlemesini istediğiniz zamanı girmelisiniz. Burada bir de Yaya Butonu ile ilgili kontrollü yapmak mümkün. Eğer cihazınızda bir Yaya Butonu bağlıysa ve butona basıldığı takdirde bir plan çalıştırsın istiyorsanız **Yaya Butonu Var** seçeneğini işaretlemelisiniz. Eğer yaya butonu yok ve sadece kavşak kontrol cihazı gibi çalışsın isterseniz Yaya Butonu Yok seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

### 4- Sinyal Programlama

Sinyal Programları başlığı altında Günlük Planlarda işlemesini istediğimiz programları buradan oluşturuyoruz. Bu kısımda hiç bir değişiklik yapılmasa dahi Ana Programın sisteme girilmiş olması gerekir.



Cihaz toplam 4 gruptan oluşur ve en fazla 8 adımdan oluşan bir program yazılabilir. Grup renklerini girmek için önce tabloda renk vermek istediğiniz hücreye tıklamalısınız. Hücre tıklandığında yukarıdaki gibi mavi bir renk alır.

Bundan sonra o lambanın hangi renk yanmasını istiyorsanız Renk Butonları içerisinden istediğiniz renge bir kere tıklamanız yeterli olacak. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra hücrenin rengi, sizin tıkladığınız butonun rengine dönüşecek. Bu şekilde diğer grupların renklerini de girerek programınızı tamamlayabilirsiniz.

Renkler girildikten sonra sıra süre ve adımlara gelir. Sürelerin girileceği hücrenin rengi diğer hücrelerden farklı olarak açık gri olarak görünür. Süresini girmek istediğiniz hücrenin üzerine çift tıklayarak süre bilgisini girebilirsiniz.

Tüm süreleri de girdikten sonra sağ alt kısımda bulunan adım sayıları ve **Adım Gir** butonu görülmektedir. Burada yazdığınız programın kaç adıma kadar işlenmesini istiyorsanız o adım sayısı kadar değer girmeniz ve **Adım Gir** butonuna tıklamanız gerekiyor. Örneğin 5 adımlık bir program tanımladınız. Fakat işlenecek olan toplam adım 8 olduğu için program eğer siz aksini belirtmezseniz 5 adımlık programı 8 adım olarak çalıştırır ve 3 adım boş bekleme olur. Bu beklemeyi yaşamamak için ve öngördüğünüz programın sağlıklı çalışabilmesi için kaç adımlık bir program oluşturduysanız o adım sayısı kadar bunu programa bildirmelisiniz.

Tüm bilgileri girilmiş bir tablo aşağıdaki gibi görünmektedir.

Sistem	Ana Program	Adım 1	Adım 2	Adım 3	Adım 4	Adım 5	Adım 6	Adım 7	Adım 8
Zaman Ayarları	Grup 1	KK.	KS	YY	SS	вв	BB	BB	BB
🦾 Günlük Plan Sinval Programlar	Grup 2	KK	KS	¥¥	SS	вв	вв	BB	BB
- Ana Program	Grup 3	WY.	SS	КК	KS	BB	BB	вв	BB
- Yaya Program - Program 1	Grup 4	YY .	SS	КК	KS	BB	BB	BB	BB
Program 2	► Süre	10	3	15	3	00	00	00	00
Flash Programlar	*								

Ana Program, Yaya Program, Program 1 ve Program 2 aynı görsele ve işleve sahip menülerdir. Yukarda bahsettiğimiz kontroller bunlar içinde geçerlidir. Sadece Sinyal Programları menüsünde ortaya çıkan ortak butonlar vardır. Bunlar; **Aç Butonu**, **Kaydet Butonu** ve **Gönder** butonudur. Bu butonlar sayesinde oluşturduğunuz programı kaydedebilir ve başka bir programda tekrar açabilirsiniz. **Gönder** butonu ise tüm işlemleriniz bittikten sonra hazırladığınız programı cihaza gönderir ve bundan sonra cihaz o program dahilinde çalışmasını sürdürür.

# 5- Flash Program

Son olarak bir de Flash Program sekmesi mevcut. Bu sekme altında lamba gruplarının Flash'a geçtiğinde nasıl yanması gerektiği belirtilir.

Örneğin; Günlük Plan kısmından sabah 7:00'dan akşam 22:00 kadar Ana Program, Akşam 22:00'dan sabah 7:00 a kadar da kavşak Flash yapsın denildiğinde, burada hangi renklerin Flash yapmasını isterseniz Flash Program kısmından bu alanı düzenleyebilirsiniz. Bu kısımda süre değeri 1 saniye olarak sabittir. Bu kısımda bir değişiklik yapılamaz.

3		Flash		
⊢Sistem Zaman Ayarları	Grup1	SF		
Günlük Plan Sinyal Programlar	Gurp2	SF		
- Ana Program - Yaya Program	Grup3	KF		
Program 1 Program 2	Grup4	KF		
Flash Programlar	► Süre	1		