BT-1008W IP KEYBOARD HIZLI KURULUM KLAVUZU

07.03.2017

Fabrika IP adresi : 192.168.1.188

Kullanıcı Adı : admin

Şifre : 123456

1-) IP Klavye ve bilgisayarınızın aynı ağda olduğundan emin olunuz. Cihaz açıldığı zaman Menu sekmesinden Network butonuna tıklayınız ve IP konfigürasyonunuz yapınız.

NOT : Eğer IP Speed dome kameralarınız ve klavyeniz aynı ağda ise, cihazınız, kullanıcı adı ve şifresi "admin" olan her kameranızı otomatik olarak bulacaktır.

Otomatik IP Ekleme :

- Menüde Device butonuna tıklayınız
- Açılan Pencerede Auto Search butonuna tıklayınız.
- Yeni açılan pencerede Search butonuna tıklayınız ve bir müddet bekleyiniz
- IP kameralarınız listelenecektir. Bağlanmak istediğiniz IP kamerayı seçiniz



Kameranın Ekrana Getirilmesi

- İlgili IP numaraınızı seçtikten sonra, ekranda saving ve saving succeceed yazması gerekmektedir.



Bu işlemden sonra kamera otomatik olarak ekrana gelecektir.



Manuel IP ekleme

Bu işlem için, ilk menüde AUto Search değil, Manual kısmını seçiyoruz. Kameramızın IP ve port numarası ile birlikte kullanıcı adı ve şifresini girdikten sonra, ekranda **adding succeceed** yazacaktır.

Daha sonra, istenildiği takdirde aynı kamera Auto search bölümünden tekrar seçilebilir

NOT : Elle ekleme yapıldıktan sonra, klavye ve speed dome kameranın bir kez resetlenmesi gerekebilir.