Beko 300 TR Yazarkasa Ethernet Moduna Geçiş Nasıl Yapılır?

1- Ethernet dönüştürü aparatı ambalajından dikkatlice çıkartınız.



2- Bir ucu modeme takılı olan RJ45 kablosunu ethernet dönüştürücüsüne takınız.





3- Ethernet dönüştürücüsünün Micro USB ucunu yazarkasının solunda bulunan girişe takınız.



4- Satış ekranında Menü butonuna basılır.

			11:19	%100 (
🔒 Kasiy	er 1			
Para Üstü 0,00				
				Fis İntal
ă⊟ Menü	♥ Fo	J nk.	PLU	İptal
-% +%	Ν		/liktar Kağıt	Ara Toplam Çekmece
%0 Kısım3 K Kısım7 ^k		%8 ISIM4 (isim8	Kredi Kartı ^{Kupon}	
%18 Kısım1 Kısım5		%8 Kısım2 Kısım6		Nakit

5- Menü ekranından Ayarlar butonuna basılır.

	11:19	%100 (
<	Ana Menü	
I	Raporlar Z, X, Ekü, Mali Hafıza	>
ŝ	Ayarlar Programlama, Ses, Tuş, Ekran, Yazıcı	>
•	Satış Fiş ve Faturalı Satış	>
	POS İşlemleri Bankalar	>
2	Kasiyer Değişimi Aktif Kasiyer	>



6- Ayarlar menüsünden Cihaz Ayarları butonuna basılır.

	11:19	%100 (
<	Ayarlar Menüsü	
Progra	Imlama	>
Cihaz /	Ayarları	>
Kasiye	er Ayarları	>

Beko 300 TR Yazarkasa Ethernet Moduna Geçiş Nasıl Yapılır?

7- Cihaz Ayarları menüsünden Bağlantı Ayarları butonuna basılır.

adl	11:19	%100 I
<	Cihaz Ayarları	
Tuş Tak	ımı	>
Ekranla	r	>
Yazıcı		>
Bağlant	tı Ayarları	>
Sistem	Bilgileri	>
Yazılım	Güncelleme	

8- Bağlantı Ayarları menüsünden Ethernet butonuna basılır.

-nll	11:19	%100 (
	Bağlantı Ayarları	
Etherr	net	
GPRS	;	



9- Ethernet Menüsünde DHCP - Açık seçeneği seçilir. Kaydet butonuna basılır.

11:	19 %100		
Ethernet Ayarları			
DHCP	Açık		
IP	NONE		
Mask	NONE		
Gateway	NONE		
Vazgeç	Kaydet		

Beko 300 TR Yazarkasa Ethernet Moduna Geçiş Nasıl Yapılır?

10- Cihaz tuş yakımı üzerinden 6 defa kırmızı X tuşuna basılır.



11- Satış Ekranı geldikten sonra cihaz üzerindeki GPRS barının yerine <---> işaretinin gelmesi beklenir

<>	11:19 **** 💷			
Kasiyer 1				
Dere Üstü				
Para Usiu 0		0,	00	
Menü Fo) onk.	PLU	Fiş İptal İptal	
-% +%	M ĸ	iktar lağıt	Ara Toplam Çekmece	
%0 Kısım3 Kısım7	Kis Ki	%8 sim4 sim8	Kredi Kartı ^{Kupon}	



Not:

- Ethernet barının gelmemesi durumunda cihazı kapatıp açıp beklenmeli veya tekrar aynı işlemler yapılmalıdır.
- Sorununuz devam ederse Modeminizi kapatıp açmayı deneyiniz ve işlemleri tekrar deneyiniz.
- Sorun düzelmezse BEKO çağrı merkezi numarası ile görüşme sağlayınız.

0850 250 0767

