

İÇİNDE BALIK YAŞAYAN – KURULU AKVARYUMLARDA

BORA V-15 FİLTRE TAKILDIĞINDA YAPILMASI GEREKEN

TALİMAT BİLGİLERİMİZ.

Bora V-15 filtre, bakterilenmeden (balık dışkısı vb. atıklar ile pisenmeden) temizlik yapmaya, su değerlerini düzenlemeye **başlayamaz**. Akvaryumunuzda ne kadar iyi bol bakteri, pislik var ise Bora V-15 filtre o kadar kısa sürede akvaryum suyunuzu mükemmel hale getirebilir.

Bu yüzden akvaryumunuzdaki hiçbir pisliği atmayın. Dip çekimi vb. temizlik yapmadan, tamamen pis hali ile Bora V-15 filtreyi takıp çalıştırın.

Sonrasında aşağıdaki maddelerden size uygun olanı uygulayın.

1- **Akvaryumunuzda hangi filtre sistemini kullanıyorsanız 8-10 saatliğine kapatın.**

Dipte kumunuz var ise temiz sopa vb. bir şey ile kumunuzdaki pislikleri tamamen havalandırın. Camınızda yosun var ise saplı keçeli silecek ile silin ve suya karışmasını sağlayın.

Tüm bunları yaparak suyunuzun bulanmasını sağlayın. 8-10 saat yeni takılan Bora V-15 filtreyi bulandırdığınız sudaki pislikleri çekmesi ve bu sayede bakteri geliştirmesini hızlandırmış olursunuz.

3-5 gün boyunca arada eski filtreyi kapatarak bu suyu bulandırma olayını yapın.

Yaklaşık olarak 15-20 gün eski filtre ile birlikte çalıştıktan sonra eski filtrenizi tamamen iptal ederek akvaryumda çıkarabilirsiniz.

Akvaryumdan çıkartınca filtresindeki pisliği temiz bir kapta yıkayın. 1 gün çökmesini bekleyin. Çöktükten sonra üstteki sarı suyunu atın. Dipteki çöken koyu pisliği atmayın. Bu pislik konsan tire bakteridir.

Bu pisliği acil durum için 15-20 gün bekletin.

Eğer akvaryumunuzun suyunda bu zaman içinde bulanma vb. sorun yaşanır ise bu koyu pislikten 1-2 su bardağı akvaryuma dökerek Bora V-15 filtreye bakteri takviyesi yapabilirsiniz.

Bakteri takviyesinden 5 gün sonra eski filtrenin oluşturduğu su değerlerine tam güvenmiyor iseniz % 25 su değişimi yapın.

Eski filtrenizin su değerlerinden tamamen kurtulmak isterseniz 10 gün Aralıklarla %25 su değişimi yapmayı 4 kere daha tekrarlayın. Bu sayede eski filtrenin oluşturduğu su değerlerinden tamamen kurtulmuş olursunuz.

Bora V-15 filtre yeterli bakteriye sahip oldu ise akvaryumda mükemmel

temizlik yapmaya başlamıştır. Artık akvaryumunuzda 3 veya 6 ayda % 25 su değişimi yapmanız yeterlidir.

2- **Akvaryumda kullandığınız eski filtrenizi hemen iptal etmek zorunda kaldıysanız.**

İptal etmek zorunda kaldığınız eski filtrenizi temiz bir kaptaki yıkayın. Çıkan pisliğin 6-7 saat çökmesini bekleyin. Çöktükten sonra üstteki sarı suyunu atın. Dipteki çöken koyu pisliği atmayın. Bu pislik konsan tire bakteridir.

Bu koyu pislikten 4 su bardağı akvaryuma dökün.

Dipte kumunuz var ise temiz sopa vb. bir şey ile kumunuzdaki pislikleri tamamen havalandırın.

Caminızda yosun var ise saplı keçeli silecek ile silin ve suya karışmasını sağlayın.

Tüm bunları yaparak suyunuzun bulanmasını sağlayın.

Bora V-15 filtreyi bulandırdığınız sudaki pislikleri çekmesini sağlayın.

Bu sayede bakteri geliştirmesini hızlandırmış olursunuz.

3-5 gün boyunca suyu bulandırma olayını yapın.

Tüm bunları yaptığınızda eğer Bora V-15 filtreye istenen sayıda pislik, bakteri gitmiş ise suyunuzdaki netlik artmaya başlayacaktır. İstlenen bakteri yok ise henüz suyunuz netleşmeye başlayamaz.

5 – 10 gün sonra eski filtrenin oluşturduğu su değerlerine tam güvenmiyor iseniz % 25 su değişimi yapın.

Eski filtrenizin su değerlerinden tamamen kurtulmak isterseniz

10 gün Aralıklarla % 25 su değişimi yapmayı 4 kere daha tekrarlayın.

Bu sayede eski filtrenin oluşturduğu su değerlerinden tamamen kurtulmuş olursunuz.

Bora V-15 filtre yeterli bakteriye sahip oldu ise akvaryumda mükemmel temizlik yapmaya başlamıştır.

Artık akvaryumunuzda 3 veya 6 ayda % 25 su değişimi yapmanız yeterlidir.

3- **Eski filtrenizde pislik yok ise, akvaryum içinde de pislik yok ise.**

Bu durumda en güzeli balıkları güvenli bir yere koyun. Akvaryumunuzu yeniden kurulum yapın.

Yeni kurulan akvaryumlar için oluşturduğumuz talimatımızı bire bir aynen uygulayın.

4- **Eski filtrenizde pislik yok ise, akvaryum içinde de pislik yok ise ve balıkları koyacak güvenli bir yer yok ise.**

Çevrenizde biyolojik yapısı oturmuş akvaryumdan filtre pisliđi bulun. Filtresindeki pisliđi temiz bir kaptaki yıkayın. 6-7 saat çökmesini bekleyin. Çöktükten sonra üstteki sarı suyunu atın. Dipteki çöken bu pislik konsantrasyon bakteridir. Akvaryuma 4 – 5 su bardađı dökün. 10 gün bekleyin. %25 su deđişimi yapın. 10 gün aralıklarla %25 su deđişimini 4 kere daha tekrarlayın. Herhangi farklı bir sorun olmaz ise biyolojik denge oturmuş olacaktır. Artık 3 veya 6 ayda bir % 25 su deđişimi yapabilirsiniz.

Eđer filtre pisliđi bulamaz iseniz.

Piyasada satılan ve içinde bakteri kültürünün olduğundan emin olduğunuz bakteri kültürü satın alarak akvaryumunuzun litresine uygun miktarda kullanabilirsiniz.

- 5- **Her kurulu akvaryumun bakteriyel yapısı farklı olduğuna için** Bora V-15 filtrede biyolojik yapının oturması ve suyun netlik kazanma süreleri buna bađlı olarak deđişir. Bu yüzden bu süre 3 saatte olabilir, 3 günde olabilir, 30 günde olabilir. Su bozuldu ise hiç olamayabilir de. Eđer akvaryum suyunuzda aşırı bozulma var ve düzelmiyor ise balıkları güvenli bir yere koyun. Akvaryumunuzu yeniden kurulum yapın. Yeni kurulan akvaryumlar için oluşturduğumuz talimatımızı bire bir aynen uygulayın.