


BOY 1

DEKOREX®

MUTFAK DOLABI BOY 1 MODÜL KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU



KAPAK

ÇEKMECE ARKA

ÇEKMECE SAĞ YAN

ÇEKMECE SOL YAN

ÇEKMECE KLAPA

ÇEKMECE ARKA

ÇEKMECE SAĞ YAN


ÇEKMECE SOL YAN

ÇEKMECE KLAPA


BOY 1

- * Ürün montajının 2 kişi ile yapılması gerekmektedir.
- * Mobilya parçalarının zarar görmemesi için halı / kilim v.b. yumuşak malzeme üzerinde kurulması gerekmektedir.
- * Montaj anında takıldığınız herhangi bir noktada müşteri destek hattından yardım almanız gerekebilir.

Montaja başlamadan önce aşağıdaki ekipmanlara sahip olmanız gerekmektedir




SUNTA VİDASI
3,5 50mm
X18




KAVELA
X28




PLASTİK AYAK
X4




BAZA KLİPSİ
X2




SUNTA VİDASI
3,5 18mm
X40



ASKI ELEMANI
X2



5 60MM VİDA
X2




3LÜK ÇİVİ
X16




RAF PİMİ
X8



X3




X3




MİNİFIX GÖVDE
X16




MİNİFIX DÜBEL
X16



5 60MM VİDA DÜBELİ
X2



ÇEKMECE
RAY TAKIMI
X2




VİDA GİZLEME TAPASI
X18



BOY 1

Çekmecelerin gönyede olabilmesi için, ray bağlantı demirinin, resimde görüldüğü gibi yuvarlak delikten vidalanması gerekmektedir.




RAYIN AYRILMIŞ HALİ

RAYI BİRBİRİNDEN AYIRMAK İÇİN PLASTİK MANDALI DURUMA GÖRE AŞAĞI VE YA YUKARI YÖNDE HAREKET ETTİRMEK GEREKİR.


BOY 1

Çekmecelerin gönyede olabilmesi için, ray bağlantı demirinin, resimde görüldüğü gibi yuvarlak delikten vidalanması gerekmektedir.




RAYI BİRBİRİNDEN AYIRMAK İÇİN PLASTİK MANDALI DURUMA GÖRE AŞAĞI VE YA YUKARI YÖNDE HAREKET ETTİRMEK GEREKİR.

BOY 1




BOY 1


ÇEKMECE ARKA




ÇEKMECE KLAPA



BOY 1









NOT: ÇEKMECE TABANININ BOYALI YÜZÜ ÇEKMECE İÇ KISMINA BAKMALIDIR.




BOY 1

ARKALIK



BOY 1



BOY 1

- * Ürünün temizliği için nemli bir bez kullanabilirsiniz.
- * Aşırı ıslak bez ile temizlik yapmayınız.
- * Ürünün su ve sıcak cisimler ile direk temas etmesine engel olunuz.
- * Ürünü sürükleyerek taşımayınız. En az iki kişi taşıyınız.
- * Vidaları çok sıkarak zorlamayınız.
- * Çakma işlemlerinde parçaları çok hafif darbe ile yuvalarına oturtunuz.
- * Ürünün devrilme ve bir kazaya neden olma riskini ortadan kaldırmak için hiçbir zaman aynı anda 1 adetten fazla çekmece açmayınız , açık bırakmayınız.



DSM ONLINE TEK. HIZM. LTD. STI.
Abdurrahmangazi mh. Osman Paşa cd.
Bina No:1. Lojistik G blok
Dükkan no: 19 Sancaktepe / İstanbul
Telefon & Whatsapp: 0534 480 06 24
www.dekorex.com.tr