

Humidor Kurulum ve Sezonlama Kartı

Yeni humidurunuzu purolarınızı koymadan önce doğru hazırlamak, sedir ağacının nemi dengelemesini sağlar. Bu kartı yazdırıp humidurunuzun yanında saklayın.

İDEAL BAĞIL NEM

%65 – 72

İDEAL SICAKLIK

16 – 21 °C

SEZONLAMA SÜRESİ

7 – 14 gün

Adım adım kurulum

01 İç yüzeyi kontrol edin

Kutuyu açın, sedir iç yüzeyde toz veya talaş kalmadığından emin olun. Kapak contasının her köşede düzgün oturduğunu kontrol edin; kapalıyken hafif bir hava direnci hissedilmelidir.

03 Sadece saf su kullanın

Musluk suyu kireç ve klor bırakır, sedirde koku ve leke yapabilir. Nemlendirici ve kristal jeller için de yalnızca saf (distile) su veya propilen glikol solüsyonu kullanın.

05 Nemi stabil görün

Klasik yöntemde 24–48 saatte bir kontrol edin. Higrometre 2–3 gün boyunca %68–72 aralığında sabit kalıyorsa humidor hazırdır. Sezonlama paketlerini ve su kabını çıkarın.

02 Sezonlama yöntemini seçin

- Pratik yöntem:** Boş humidora %84 sezonlama paketi koyun, kapağı 14 gün açmayın.
- Klasik yöntem:** Saf su ile hafif nemlendirilmiş temiz bir bezle iç yüzeyi silin; içine saf su dolu küçük bir kap bırakın.

04 Nem ölçeri kalibre edin

Higrometreyi %75 kalibrasyon paketiyle (veya tuz testiyle) kapalı bir poşette 24 saat bekletin. Gösterge %75'ten farklıysa farkı not edin ya da ayar vidasıyla düzeltin.

06 Puroları yerleştirin

Her 25 puro için bir adet 60 g iki yönlü nem paketi (%69–72) koyun. Puroları sıkıştırmayın; aralarında hava dolaşımı kalsın. Yeni gelen puroları ilk haftalarda ara ara çevirin.

Doğru yer: Humidoru doğrudan güneş ışığı, kalorifer, klima üfleme ve mutfak gibi sıcaklığın sık değiştiği yerlerden uzak, gölge bir rafta tutun. 24 °C üzerindeki sıcaklıklar tütün böceği riskini artırır.

Humidorunuzu yıllarca sağlıklı tutun

Bakım takvimi

Haftalık

Nem ve sıcaklığı higrometreden kontrol edin.

Aylık

Purolarınızın yerini değiştirin, contayı ve menteşeleri kontrol edin.

2-4 ayda bir

Sertleşen nem paketlerini yenileyin.

6 ayda bir

Higrometreyi yeniden kalibre edin.

Sık karşılaşılan durumlar

DURUM	MUHTEMEL SEBEP	NE YAPMALI?
Nem %62'nin altında	Yetersiz nem paketi, kapak sızdırması veya yeni humidorun sedirin nemi hâlâ emmesi	Paket sayısını artırın, contayı kontrol edin; yeni humidorlarda sezonlamayı birkaç gün uzatın.
Nem %75'in üzerinde	Fazla nem kaynağı veya yüksek ortam nemi	Fazla paketleri çıkarın, kapağı birkaç saat aralık bırakın. Uzun süre %75 üzeri küf riskini artırır.
Puroda beyaz, toz gibi kristaller	"Plume" – yağların kristalleşmesi (zararsız)	Yumuşak bir fırçayla silinebilir. Kabarık, yeşil-mavi lekeler ise küftür: puroyu ayırın, humidoru kurutun.
Puro çatlıyor / kuru yanyor	Düşük nem veya ani nem değişimi	Nemi kademeli yükseltin; puroları birkaç gün dinlendirmeden içmeyin.
Higrometre tutarsız	Analog göstergelerde zamanla kayma	Kalibrasyonu yenileyin; mümkünse dijital higrometre kullanın.

Kontrol listesi

- ☐ İç yüzey temiz, conta düzgün oturuyor
- ☐ Higrometre kalibre edildi
- ☐ Sezonlama tamamlandı (2-3 gün sabit nem)
- ☐ Her 25 puro için 1 nem paketi
- ☐ Humidor güneş ve ısı kaynağından uzakta
- ☐ Bakım tarihleri not edildi

Kapasite seçimi

Koleksiyonunuz büyüdükçe humidor da dolar; ihtiyacınızdan yaklaşık %50 daha büyük kapasite seçmek, hem havalandırma hem ileride yer sorunu açısından rahatlık sağlar. 100 puronun üzerindeki koleksiyonlar için nem ve sıcaklık kontrollü elektronik puro dolapları önerilir.

Daha fazlası için

Puro nem seviyesi ne olmalı? →

Humidorumun nemi düşük, ne yapmalıyım? →

Nemlendiriciler ve Boveda paketleri →

Nem ölçer nasıl kalibre edilir? →

İspanyol sedir ağacı neden önemli? →

Humidor modelleri →