

NPS	KRM	CHT	MR	MRT	MRT PLUS	MRT CITY	SF	SF PLUS	TN	M22	M23	M25	M26
-----	-----	-----	----	-----	----------	----------	----	---------	----	-----	-----	-----	-----

Attaki kullanım talimatları ve kurulum bilgileri NPS, KRM, CHT, MR, MRT PLUS, MRT CITY, SF, SF PLUS, TN, M22, M23, M25 ve M26 modelleri için geçerlidir.

## GİDON VE AYNA BAĞLANTISI KURULUMU



1 Aparatları gidonunuzda uygun gördüğünüz yere yerleştirin.



2 Bağlantı noktalarını üst tarafta vida ve alyan yardımıyla birleştirin.



3 Tepede bulunan yuvarlak ağızdan sabitleme somununun geçirin.



4 Telefon tutacağı klipsini hafif kuvvet uygulayarak ittirip yuvasına oturtun.



5 Tutucuyu uygun bir açıya ayarlayın ve sabitleme somununu sıkın.



6 Gidon bağlantısı için telefon tutacağı kurulumu tamamlandı.



7 Dikiz aynasını çıkarın, ayna yuvasını yerleştirin. Uygun açıya ayarlayın ve dikiz aynasına sabitleyin.



8 Telefon tutucuyu dikiz aynası bağlantısına taktikten sonra kullanabilirsiniz.

**DİKKAT!** Motosiklettaki titreşim telefonunuzun Optik Görüntü Sabitleme (OIS) lensine zarar verebilir.

**DİKKAT!** Bu ürün bireysel motosiklet kullanıcısı için geliştirilmiştir. Ticari veya mesleki amaçlı kullanılması halinde üretici/satıcı firmanın yükümlülükleri ortadan kalkar.

**DİKKAT!** MRT - SF - MR - SF PLUS - Modellerinin yanında bulunan sıkıştırma somununun çok sıkıştırılması sonucunda somun mili kırılabilir. Telefonu kavrayacak şekilde sıkmanız yeterlidir.

**DİKKAT!** Titreşim emici modül motorunuzdan kaynaklı titreşimi tamamen absorbe etmez.

### KULLANIM TALİMATLARI

- USB şarjlı modellerde giriş kapağını kullandıktan sonra kapatmayı unutmayın. USB girişinden su sızması halinde cihazın iç devrelerine zarar verebilir.
- USB ve Wireless şarjlı modellerin elektrik bağlantı kurulumunu motosikletinizde bir problem oluşmaması adına lütfen uzman motosiklet teknik servisi veya motosiklet elektrik atölyelerinde yaptırınız.
- USB ve Wireless şarjlı modeller 28V voltaj aküsünü uygun değildir. 28V voltaj aküsünü de kullanılması durumunda sigortanın yanmasına neden olur ve cihazınız doğru çalışmaz.
- USB ve Wireless şarjlı modellerin arkasında bulunan açma/kapama düğmesini yalnızca kullanırken aktif ediniz. Motosikleti kullanmadığınız durumlarda motosikletinizin aküsünü zayıflatır.
- Cihazları basınçlı ve tazyikli su ile temas ettirmeyiniz.

- Titreşimin yoğun olduğu sürüş şartlarında bağlantıları düzenli kontrol ediniz, gerektiği hallerde tekrar bağlantı noktalarını sıkılaştırınız.
- Nukrotech ürünlerinin montaj ve kurulumun motosiklet garanti şartlarını değiştirebilir. Firmamız motosikletin garanti şartlarından sorumlu değildir.
- Lütfen telefon tutucu ürünlerini kullanırken trafik ve sürüş güvenliğini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınınız.

**Nukrotech Motosiklet Aksesuarları Dış Tic. Ltd. Şti.**  
Katip Mustafa Çelebi Mah.  
Büyük Parmakkapı Sk. Akdağ Han No : 18/3  
PK34433 Beyoğlu - İstanbul / TÜRKİYE

+90 850 303 53 54  
bilgi@nukrotech.com

nukrotech.com

KN53

KN54

GKN53

GKN54

N18

M18 PLUS

MLS

Altta ki kullanım talimatları ve kurulum bilgileri KN53-54, GKN53-54, M18, M18 PLUS ve MLS modelleri için geçerlidir.

## GİDON VE AYNA BAĞLANTISI KURULUMU



1

Aparatları gidonunuzda uygun gördüğünüz yere yerleştirin.



2

Bağlantı noktalarını üst tarafta vida ve alyan yardımıyla birleştirin.



3

Tepede bulunan yuvarlak ağızdan sabitleme somununun geçirin.



4

Telefon tutacağı klipsini hafif kuvvet uygulayarak ittirip yuvasına oturtun.



5

Tutucuyu uygun bir açıya ayarlayın ve sabitleme somununu sıkın.



6

Gidon bağlantısı için telefon tutacağı kurulumu tamamlandı.



7

Dikiz aynasını çıkarın, ayna yuvasını yerleştirin. Uygun açıya ayarlayın ve dikiz aynasına sabitleyin.



8

Telefon tutucuyu dikiz aynası bağlantısına taktığınız sonra sabitleme somununu sıkın.

**DİKKAT!** Motosiklettaki titreşim telefonunuzun Optik Görüntü Sabitleme (OIS) lensine zarar verebilir.

**DİKKAT!** Bu ürün bireysel motosiklet kullanıcısı için geliştirilmiştir. Ticari veya mesleki amaçlı kullanılması halinde üretici/satıcı firmanın yükümlülükleri ortadan kalkar.

**DİKKAT!** MRT - SF - MR - SF PLUS - Modellerinin yanında bulunan sıkıştırma somununun çok sıkıştırılması sonucunda somun mili kırılabilir. Telefonu kavrayacak şekilde sıkmanız yeterlidir.

**DİKKAT!** Titreşim emici modül motorunuzdan kaynaklı titreşimi tamamen absorbe etmez.

### KULLANIM TALİMATLARI

- USB şarjlı modellerde giriş kapağını kullandıktan sonra kapatmayı unutmayın. USB girişinden su sızması halinde cihazın iç devrelerine zarar verebilir.
- USB ve Wireless şarjlı modellerin elektrik bağlantı kurulumunu motosikletinizde bir problem oluşmaması adına lütfen uzman motosiklet teknik servisi veya motosiklet elektrik atölyelerinde yaptırınız.
- USB ve Wireless şarjlı modeller 28V voltaj aküsüne uygun değildir. 28V voltaj aküsünden de kullanılması durumunda sigortanın yanmasına neden olur ve cihazınız doğru çalışmaz.
- USB ve Wireless şarjlı modellerin arkasında bulunan açma/kapama düğmesini yalnızca kullanırken aktif ediniz. Motosikleti kullanmadığınız durumlarda motosikletinizin aküsünü zayıflatır.
- Cihazları basınçlı ve tazyikli su ile temas ettirmeyiniz.

- Titreşimin yoğun olduğu sürüş şartlarında bağlantıları düzenli kontrol ediniz, gerektiği hallerde tekrar bağlantı noktalarını sıkılaştırınız.
- Nukrotech ürünlerinin montaj ve kurulumunu motosiklet garanti şartlarını değiştirebilir. Firmamız motosikletin garanti şartlarından sorumlu değildir.
- Lütfen telefon tutucu ürünlerini kullanırken trafik ve sürüş güvenliğini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınınız.

**Nukrotech Motosiklet Aksesuarları Dış Tic. Ltd. Şti.**  
Katip Mustafa Çelebi Mah.  
Büyük Parmakçapı Sk. Akdağ Han No : 18/3  
PK34433 Beyoğlu - İstanbul / TÜRKİYE

+90 850 303 53 54  
bilgi@nukrotech.com

nukrotech.com