

Kullanım Talimatları


Şarap saklama dolabı



Atık imha notları

Cihaz, geri dönüştürülebilir malzemeler içerir ve sadece karışık evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Kullanımı sona eren cihazlar, mevcut yerel yönetmeliklere ve yasalara uygun şekilde profesyonel ve uygun yöntemlerle bertaraf edilmelidir.

Cihazı atarken, içerdiği soğutucu gazın (tip etiketindeki bilgiler) ve yağın kontrolsüz şekilde kaçmasını önlemek için soğutucu devresinin zarar görmemesine dikkat edin.



- Cihazı devre dışı bırakın.
- Elektrik fişini prizden çekin.
- Bağlantı kablosunu kesin.

⚠ UYARI

Ambalaj malzemesi ve plastik film nedeniyle boğulma tehlikesi!

Çocukların ambalaj malzemesiyle oynamasına izin vermeyin.


Ambalaj malzemesini resmi toplama noktasına teslim edin.

EPREL veritabanı

1 Mart 2021 tarihinden itibaren enerji etiketleme ve eko-tasarım gerekliliklerine ilişkin bilgiler Avrupa ürün veritabanı (EPREL) üzerinden erişilebilir hale gelmiştir. Ürün veritabanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://eprel.ec.europa.eu/>

Model tanımlayıcısını girmeniz istenecektir. Model tanımlayıcısını tip etiketinde bulabilirsiniz.

Cihazın tanımı




İklim sınıfı

İklim sınıfı, cihazın tam soğutma performansını sağlayabilmesi için çalıştırılması gereken oda sıcaklığı aralığını belirtir.

İklim sınıfı, tip etiketinde yer almaktadır.

Tip etiketinin konumu, “Cihazın Tanımı” başlıklı bölümde gösterilmiştir.



Climate rating

Room temperature

SN	+10°C ile +32°C
N	+16°C ile +32°C
ST	+16°C ile +38°C
T	+16°C ile +43°C
SN-ST	+10°C ile +38°C
SN-T	+10°C ile +43°C

Belirtilen oda sıcaklığı aralığı dışında cihazı çalıştırmayın.

Cihazın kullanım alanı


Cihaz yalnızca ev ortamında veya benzeri yerlerde gıda soğutma amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Örneğin şu kullanım alanlarını kapsar:

- Personel mutfakları, pansiyonlar,
- Yazlık evler, oteller, moteller ve diğer konaklama türlerinde konuklar tarafından kullanım,
- Toptan ticarete yer alan catering ve benzeri hizmetlerde kullanım.


Cihaz yalnızca ev ortamında yaygın olan şekilde kullanılmalıdır. Bunlar dışındaki tüm kullanım şekilleri geçersizdir. Cihaz; ilaç, kan plazması, laboratuvar preparatları veya benzeri maddelerin saklanması ve soğutulması için uygun değildir ve 2007/47/EC Tıbbi Cihazlar Direktifi kapsamındaki ürünleri içermez. Cihazın yanlış kullanımı, saklanan ürünlerin bozulmasına veya zarar görmesine yol açabilir. Ayrıca cihaz, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda çalıştırılmaya uygun değildir.

Kurulum

- Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz kalacak şekilde veya ocak, radyatör gibi ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmekten kaçının.
- Cihazın yerleştirileceği zemin düz ve yatay olmalıdır. Düz olmayan zeminlerde ayarlanabilir ayakları kullanarak dengeyi sağlayın.
- Her zaman iyi bir havalandırma sağlandığından ve dışarıya çıkan havanın serbestçe kaçabildiğinden emin olun.
- EN 378 standardı, cihazın yerleştirileceği odanın, cihazda kullanılan her 8 gram R 600a soğutucu gazı için 1 m³ hacme sahip olmasını öngörür. Bu, soğutucu devresinde olası bir kaçak durumunda cihazın bulunduğu odada yanıcı gaz/hava karışımlarının oluşmasını önlemek içindir. Cihazınızda kullanılan soğutucu gaz miktarı cihazın tip etiketinde belirtilmiştir.



Boyutlar



Elektrik bağlantısı

Cihazı yalnızca **alternatif akım (AC)** ile çalıştırın.


İzin verilen voltaj ve frekans değerleri tip etiketinde belirtilmiştir. Tip etiketinin konumu, "**Cihazın tanımı**" başlıklı bölümde gösterilmiştir.

Priz uygun şekilde topraklanmış olmalı ve bir sigorta ile korunmalıdır. Sigortanın atma akımı 10 A ile 16 A arasında olmalıdır.

Priz, cihazın arkasında olmamalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.


Cihazı uzatma kablosu veya priz uzatma aparatı kullanarak bağlamayın.

Bağımsız inverterler (doğru akımı alternatif/üç fazlı akıma çeviren cihazlar) veya tasarruf fişleri kullanmayın. Elektronik kontrol sistemi zarar görebilir!



Çalıştırma ve kontrol elemanları

Elektronik kontrol paneli, yeni “**dokunmatik kapasitif teknoloji**” ile donatılmıştır. Herhangi bir fonksiyon, ilgili simgeye dokunarak etkinleştirilebilir.



- (1) Açma/Kapama düğmesi
- (2) Sıcaklık ayar düğmeleri
- (3) İç aydınlatma Açma/Kapama düğmesi
- (4) Sesli uyarı Açma/Kapama düğmesi
- (5) Fan anahtarı
- (6) Sıcaklık göstergesi

Ekrandaki semboller

- 🔔 Alarm (iç sıcaklık çok yüksek veya çok düşükse sembol yanıp söner)
- 🌀 İç fan sürekli çalışır
- 🔑 Çocuk kilidi etkinleştirilmiş
- ⚙️ İç aydınlatma sürekli olarak açık




Cihazı Açma ve Kapama

Cihazı açma

⏻ düğmesine, sıcaklık göstergesi yanana kadar basılı tutun.

Cihazı kapama

⏻ düğmesine yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun, sıcaklık göstergesi sönene kadar bekleyin.



Sıcaklık Ayarı


Sıcaklığı azaltmak için

▽ düğmeye basın.

Sıcaklığı artırmak için

△ düğmeye basın.

- Sıcaklığı ayarlarken, seçilen sıcaklık ekranda yanıp söner.
- Düğmeye her kısa basışta sıcaklık 1°C artar veya azalır.
- Son düğme basımından yaklaşık 5 saniye sonra elektronik kontrol sistemi otomatik olarak devreye girer ve ekranda gerçek sıcaklık görüntülenir.



Sıcaklık, +5°C ile +20°C arasında ayarlanabilir.

Fan Anahtarı


Fan çalıştırıldığında, cihaz içinde bir şarap mahzenine benzer bir iklim oluşturulur. Nem oranı arttığı için mantarların kurumması önlenir.

Açma

↺ düğmeye basın. Sembol yanacaktır.

Kapama

↺ düğmeye basın. Sembol sönecektir.



Sesli uyarı sinyali

Sesli uyarı sinyali, şaraplarınızı aşırı sıcaklıklara karşı korumaya yardımcı olur.


Kapı 60 saniyeden uzun süre açık kaldığında sesli uyarı çalar.

İç sıcaklık çok ısındığında veya çok soğuduğunda da uyarı verir.

Bu durumda sıcaklık göstergesi  yanıp söner ve sembol yanar.

Sesli uyarı sinyali,  düğmeye basılarak kapatılır.

Ancak sıcaklık göstergesi, alarmin nedeni giderilene kadar yanıp sönmeye devam eder.



İç Aydınlatma

İç aydınlatma, cihazın iç kısmının üst bölümüne yerleştirilmiştir.

Işık, **Işık** düğmesi kullanılarak açılıp kapatılabilir.

Işık açıkken  sembol yanar.

Uyarı – sınıf 1M lazer ışını. Kapağı çıkarıldığında, ışığa optik aletlerle doğrudan bakmayın.

Aydınlatma yalnızca müşteri hizmetleri teknisyeni veya yetkili uzman personel tarafından değiştirilebilir.

Parlaklık ayarı ile ışığın parlaklığı ayarlanabilir.

 düğmeye basılı tutarken, sıcaklık ayar düğmelerine basarak parlaklığı artırabilir veya azaltabilirsiniz.

 = daha karanlık ,  = daha parlak



Ayar modu

Kurulum modunda ařağıdaki fonksiyonlar etkinleřtirilebilir:

 = Çocuk kilidi  = Ekran parlaklığı

= Çocuk kilidi

Çocuk kilidi, cihazın kazara kapatılmasını önlemek için tasarlanmıştır.

Çocuk kilidini etkinleřtirme

-  düğmeye 5 saniye basılı tutarak ayar modunu etkinleřtirin.
 - Ekranda  görüntülenir.
-  düğmeye basın.
 - Ekranda  görüntülenir.
-  düğmeye tekrar basın.
 -  sembolü yanar, bu çocuk kilidinin aktif olduğunu gösterir.
-  düğmeye basarak ayar modundan çıkın.

Çocuk kilidini devre dıřı bırakma

-  düğmeye 5 saniye basılı tutarak ayar modunu etkinleřtirin.
 - Ekranda  görüntülenir.
-  düğmeye basın.
 - Ekranda  görüntülenir.
-  düğmeye tekrar basın.
 -  sembolü söner, bu çocuk kilidinin devre dıřı olduğunu gösterir.
-  düğmeye basarak ayar modundan çıkın.

h = Ekran parlaklığı

Ekran parlaklığını ayarlama

- Ayar modunu etkinleştirmek için 5 saniye boyunca  düğmesine basın.
- Ekranda **h** görünene kadar  düğmesine basın.

 düğmesine basın.

- Ekranda **h5** yazıyor.

-   düğmelerine basın ve parlaklığı şu aralıkta ayarlayın.

h0 = minimum ve

h5 = maksimum.

- İsteddiğiniz seviyeye ulaştığınızda  düğmesine basın.
-  düğmesine basarak ayar modundan çıkın.
- Kapağı kapatın. Yeni ayar yaklaşık 1 dakika sonra aktif olacaktır.

Donanım

Ahşap raflar

Raflar, şarap şişelerinin yatay olarak saklanması için tasarlanmıştır. Bu sayede mantarların kuruması önlenir.

Aksesuar çekmeces

Tirbuşon gibi aksesuarlar alt çekmecedeki saklanabilir.

Raflar ve çekmece, kendinize doğru çekilerek kolayca çıkarılabilir. Bunu yapabilmek için, kapının en az 90° açık olması gerekir.



Aktif karbon filtresi ile hava değişimi


Şarapların olgunlaşma süreci, çevresel koşullara bağlıdır. Bu nedenle, havalandırma kalitesi, şarapların korunmasında hayati öneme sahiptir.

Cihazın arka duvarının üst kısmında, aktif karbon filtre bulunmaktadır. Bu filtre, optimum hava dolaşımını sağlar.

Filtrenin yılda bir kez değiştirilmesi tavsiye edilir. Yeni filtreleri satıcınızdan temin edebilirsiniz.

Filtreyi değiştirmek için:

Sol ve sağ kısımdaki girintilere küçük bir tornavida ile bastırarak filtreyi çıkarabilirsiniz.




Şarap saklama

Bir ahşap raf üzerine dört şişeyi yan yana yerleştirilerek saklanabilir.



Uzun şarap şişeleri, ahşap raflara çapraz şekilde de yerleştirilebilir.

Şişelerin dengeli bir şekilde saklanabilmesi için, birlikte verilen tutucu plakaları ahşap rafın orta çitasına takarak sabitleyin.



Buzözme

Cihaz, otomatik olarak buz özer.

Temizlik

Temizlikten önce daima cihazı kapatın. Cihazın fişini prizden çekin veya sigortayı kapatın ya da sökün.

- Yan panelleri ve kapı yüzeylerini temiz ve yumuşak bir bezle silin. Gerekirse hafif nemli (su + deterjanlı) bir bez veya mikrofiber bez kullanabilirsiniz.
- Cihazın iç kısmını (ahşap raflar hariç), ılık su ve az miktarda deterjan ile temizleyin. Aşındırıcı veya asitli temizlik ürünleri ya da kimyasal özücüler kullanmayın.
- **Buharlı temizleyici kullanmayın – bu yaralanma ve cihaza zarar riski taşır.**
- Temizlik suyunun, elektrikli parçalara veya havalandırma ızgarasına sızmasına dikkat edin.
- Cihazın içindeki tip etiketini (type plate) ıkarmayın veya zarar vermeyin – servis işlemleri için gereklidir.

Cihazınızı kapatma

Cihazınız uzun bir süre için kapatılacaksa, cihazı kapatın ve fişi prizden çekin ya da sigortayı kapatın veya sökün. Cihazı temizleyin ve kötü kokuları önlemek için kapısını açık bırakın.

Cihaz, ilgili güvenlik düzenlemeleri ve 2014/30/EU ile 2014/35/EU sayılı AB Direktiflerine uygundur.

Arızalar

▪ Ekranda F1 görünüyorsa:

- Cihazda bir arıza oluşmuştur. Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Aşağıdaki sorunları, olası nedenleri kendiniz kontrol ederek giderebilirsiniz:

▪ Cihaz çalışmıyor:

- Cihaz açık mı?
- Fişi prize düzgün takılı mı?
- Sigorta sağlam mı?

▪ Yüksek çalışma sesi:

- Cihaz zeminde sağlam bir şekilde duruyor mu?
- Yakındaki mobilya veya eşyalar titreşim yapıyor olabilir mi?


Soğutucu devresi ve fan sesleri normaldir ve kaçınılmazdır. İç fan sürekli çalışır.

▪ Cihaz içindeki sıcaklık çok yüksek:

- Sıcaklık ayarı doğru mu? (Bkz. "Sıcaklık ayarlama")
- Harici bir termometre varsa, doğru sıcaklığı gösteriyor mu?
- Havalandırma sistemi düzgün çalışıyor mu?
- Cihaz bir ısı kaynağına çok yakın mı yerleştirildi?

Yukarıdaki nedenlerden hiçbiri söz konusu değilse ve arızayı kendiniz gideremiyorsanız, lütfen en yakın **müşteri hizmetleri** ile iletişime geçin. **Tip etiketi** üzerinde belirtilen tip tanımlaması (1), servis numarası (2) ve cihaz numarasını (3) bildiriniz.

Tip etiketinin yeri, **"Cihazın tanımı"** başlığında gösterilmiştir.



Güvenlik talimatları ve uyarılar

- Yaralanmaları veya cihazın zarar görmesini önlemek için, cihaz iki kişi tarafından açılmalı ve kurulmalıdır.
- Teslimat sırasında hasar görmüşse, cihazı elektriğe bağlamadan hemen tedarikçinizle iletişime geçin.
- Güvenli kullanım için, cihaz bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kurulmalı ve bağlanmalıdır.
- Bir arıza durumunda, cihazı elektrikten ayırın: fişi çekin, sigortayı kapatın veya çıkarın.
- Cihazı prizden çekerken, kablосundan değil, fişinden tutarak çekin.
- Tüm onarım ve bakım işlemleri yalnızca yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde kullanıcı için ciddi tehlikeler oluşabilir. Bu durum, elektrik kablосunun değiştirilmesi için de geçerlidir.
- Cihazın içine açık alev veya ateş kaynakları sokmayın.
- Taşıma ve temizlik sırasında, soğutucu devrenin zarar görmemesine dikkat edin. Zarar görürse, yakında ateş kaynaklarının olmamasına ve ortamın iyi havalandırılmasına dikkat edin.
- Cihazın alt kısmına, çekmecelerine veya kapaklarına çıkmayın, üzerine yük koymayın. Cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel engelli kişiler ya da tecrübesiz kullanıcılar tarafından yalnızca güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya eğitimi ile kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır.
- Soğuk yüzeyler veya soğutulmuş/donmuş yiyeceklerle uzun süreli cilt temasından kaçının. Bu temas, ağrı, uyuşma veya soğuk yanığına neden olabilir. Gerekirse koruyucu eldiven kullanın.
- Uzun süre saklanmış yiyecekleri tüketmeyin, gıda zehirlenmesine yol açabilir.
- Cihaz içinde patlayıcı veya yanıcı gaz içeren spreyle (bütan, propan, pentan vb.) saklamayın. Elektrikli bileşenler sızan gazı tutuşturabilir. Bu spreyle genellikle alev sembolüyle veya içeriğıyle tanımlanabilir.
- Cihazın içinde elektrikli cihazlar kullanmayın.
- Kilitli bir cihaza sahipseniz, anahtarı cihazın yakınında veya çocukların erişebileceğı yerlerde bulundurmayın.
- Cihaz, yalnızca kapalı alanlarda kullanım için tasarlanmıştır. Dış ortamda, sıçrayan suya veya neme maruz kalabilecek yerlerde kullanılmamalıdır.
- LED ışık şeridi, yalnızca cihaz içini aydınlatmak içindir; oda aydınlatması amacıyla kullanılamaz.
- Cihaz deniz seviyesinden 1500 m'den yüksek rakımlarda taşınırken veya çalıştırılırken, kapaktaki cam panel basınç farkından dolayı kırılabilir. Kırılan cam parçaları keskin kenarlıdır ve ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Duvara montaj


Cihaz duvara monte edilebilir. Cihazın arkasında iki montaj deliği bulunmaktadır.

Duvarın ve bağlantı elemanlarının, cihaz tamamen dolu haldeyken ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun. Boş cihazın ağırlığı 31 kg'dır.

Önemli!

Havalandırma deliklerinden yeterli hava akışının sağlanması için, cihaz duvara monte edilmiş ya da duvara yaslanarak yere konmuş olsun, dört adet duvar mesafesi parçası her zaman takılmalıdır.

Mesafe parçalarını, sağlanan açıklıklara kolayca yerleştirin.



İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3
Üsküdar 34662 - İstanbul / TÜRKİYE Üsküdar
Vergi Dairesi - 122 082 7157
Tel: 0216 634 44 44
Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:

LIEBHERR - Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, 9900 Lienz
(Austria)
Tel: +43 50809 20

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız. Aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanım kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu tarafından satış sonrası hizmetler yönetmeliği ek liste de tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz. Standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürün montaj, kurulum veya tanıtım işlemi sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Müşteri Hizmetleri (Satış Sonrası Hizmetler) iletişim bilgileri aşağıdadır, çağrı merkezini arayıp randevu talep edebilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 444 4 784 - 08504737271
Adres: Barbaros Mahallesi Sedef Sokak
Validebağ Konakları A2 Blok D:19
Üsküdar – İstanbul
E-posta: destek@aykutglobal.com
Güncel yetkili servis listesi internet sayfasında mevcuttur, şu adresten bilgi edinebilirsiniz:
<https://www.aykutglobal.com/iletisim>

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 6502 sayılı Tüketicinin Korunması korunması hakkında kanun da tanımlanmış ve 'Ayıplı mal' olarak nitelendirilen kapsama girmesi durumunda;

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya tarışı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkının tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

GARANTİ

CİHAZ SAHİBİNİN

İsim:

Adres:

Ev Tel:

Cep Tel:

İş Tel:

E-mail:

ÖNEMLİ NOT

Lütfen bu kuponu sağ tarafta yazılı olan adrese gönderiniz.

AYKUT

GLOBAL İTHALAT
İHRACAT A.Ş.

Altunizade Mah. Ord. Prof.
Dr.Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
T: 0216 634 44 44/ F: 0216 634 45 70

GARANTİ BELGESİ

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 (iki) yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b- Satılanı alıkoymak, ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,
c- Asın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici ve ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbı doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulamaz.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,

- ayıbının önemi ve diğer seçimlik haklara başvurunun tüketici açısından sorun teskil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda işe atılmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
- Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
- Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

GARANTİ

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

Satıcı Firma Kaşe ve İmza

Yetkili Servis Kaşe ve İmza

CİHAZIN	CİNSİ :		SATIŞ TARİHİ :	
	MARKASI :		FATURA NO :	
	MODELİ :		MONTAJ TARİHİ :	
	SERİ NO :			

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Ünvanı: Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Ünvanı:	Markası:
Adres: Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 13/3 Üsküdar/İSTANBUL	Adres:	Cinsi:
Telefonu: 0216 634 44 44	Telefonu:	Modeli:
Faks: 0216 634 45 70	Faks:	Bandrol ve Seri No:
	e-posta:	Teslim Tarihi:
	Fatura Tarih ve Sayısı:	Garanti Süresi: 2 Yıl
	Teslim Tarih ve Yeri:	Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:
Firma kaşesi:	Firma kaşesi:	Firma kaşesi:

* Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından verilen işbu garanti, cihazın anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi aşağıda belirtilen hususlarda garanti dışı kalır.

1- Müsteriye tesliminden sonra meydana gelen hasar ve arızalar, 2- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, 4- Hatalı elektrik ve su tesisatı, uygun olmayan su kullanmak, 5- Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedeni ile hasar ve arızalar, 6- Cihazın dış bölümleri ile ilgili sac ve plastik aksamın çizilme ve/veya kırılması, 7- Cihazlarımız ev tipidir, ticari ve endüstriyel kullanma uygun değildir, 8-. Garanti Belgesi üzerinde veya cihaz üzerindeki seri numarasında tahrifat yapıldığında GARANTİ GEÇERSİZDİR.

Müşteri Hizmetleri

444 4 784

Mail: destek@aykutglobal.com
Adres: Barbaros Mah. Sedef
Şok. A2 Blok No: 19
Üsküdar/İSTANBUL

LIEBHERR

İthalatçı Firma
Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0216 634 44 44
<https://www.aykutglobal.com/>

