

KULLANIM KILAVUZU

- 1-Üst Gövde
- 2-Basma ve Çevirme Düğmesi
- 3-Pil Bölmesi
- 4-Motor Bloğu
- 5-Dişli Gövde
- 6-Bağlayıcı
- 7-Aktarma Şaftı
- 8-Tel
- 9-Baharat Haznesi
- 10-Ayar vidası
- 11-Yüksek verimli seramik değirmen CeraCut®
- 12-Aroma geçirmez kapak

Pilleri yerleştirmek için;

Üst gövdeyi çıkartın. Bir elinizle baharat kabını tutun ve diğer elinizle üst kasanın saat yönünün tersine nazikçe döndürün ve ardından yukarı kaldırın. Sadece güç ünitesini baharat kabıyla temas etmeyecek şekilde alın. Pilleri yerleştirin. Pil bölmesine + ve - polarite işaretleri ile hizalanmış 6 adet AAA 1,5V pil yerleştirin. (Piller dahil)

Baharat doldurmak ve öğütmek için hazırlık;

Baharat kabının üstündeki açıklıktan baharatı dökün. Not : Baharatı daire şeklindeki açıklığa aşırı doldurmayın. Haznenin açıldığı kısımda boşluk bırakın. Güç ünitesini yerine koyun. Güç ünitesini bağlantı karesi ile aktarma milini birleştirmek için dikey olarak tutun, güç ünitesini konektör tamamen daire içine girecek şekilde döndürün. Not : Basma ve çevirme düğmesine basın, ışık yanıyorsa güç ünitesi doğru konumdadır. Değilse, yukarıdaki adımı tekrar deneyin. Motorun baharat kabında doğru oturduğu tek bir pozisyon vardır! Üst gövdeyi yerine takın. Gövdeyi güç ünitesine dikey olarak kaydırın. Gövde tamamen baharat kabına oturana kadar gövdeyi saat yönünün tersine çevirin.



Öğütülmeye hazır

Basma ve çevirme düğmesine basın ve ışık yanarak, öğütülmüş baharat verecektir. Aroma geçirmez kapağın açık olduğundan emin olun.

Not :

Öğütme akışı azalıyorsa, üniteyi sallayarak baharatın değirmene düşmesine yardımcı olun. Öğütme akışı hemen normale dönecektir.

Kullanım bilgileri

Tuz taneciklerinin sertliği ve tuzun nem emme özelliği değirmenin tıkanmasına neden olabilir. Bu durum sert biber taneleri için de geçerli olabilir. Bu durumda, değirmeni ters çevirin, anahtar düğmesine basılı tutun ve biraz sallayarak tıkanmış tuzu serbest bırakın.

Öğütme ayarı ayarlama

Ayar vidasını saat yönünde çevirerek yüksek verimli seramik değirmen CeraCut® ince öğütmeye ayarlanır. Kalın öğütme, ters yönde çevirerek elde edilir.

LED'i değiştirmek için:

Değirmeni ters çevirin. Alt kısımdaki kapanma mekanizmasını çekin. LED'i baş parmak ve işaret parmağınız arasına alın ve nazikçe çekin. Yeni bir LED alın ve nazikçe geri itin.

Not :

Asla suya batırmayın! Değirmenin dış yüzeyini kuru ve yumuşak bir bezle temizleyin.

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim
Şirketi
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin
Kerim
Gökay Cad. No:13/3
Üsküdar 34662 - İstanbul / TÜRKİYE
Üsküdar Vergi Dairesi - 122 082 7157
Tel: 0216 634 44 44
Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:

AdHoc Entwicklung und Vertrieb GmbH
Im Pfeifferswörth 16
68167 Mannheim – Germany
T.: +49 621 12348 12
F.: +49 621 12348 20
www.adhoc-design.de
