

GERMAN
QUALITY
SEVERIN – SINCE 1892



SEVERIN

Friends for Life



MODEL-NO. **CM 2199**

104 x 142 mm

Değerli müşterimiz,

SEVERIN markamızın kalitesini tercih ettiğiniz için teşekkür ediyor, ürünümüzü beğeneceğinizi umuyoruz.


SEVERIN, Almanya'nın Sauerland bölgesindeki Sundern şehrinde bir Aile şirketi olarak kurulduğu 1892 yılından bu yana, tüm dünyadaki müşterileri için yenilikçi ürünlerini tasarlamaya devam ediyor. 120 yıldır Alman kalitesini ve inovasyon gücünü cihazlarına yansıtıyor.

Her cihaz özenle üretiliyor, test ediliyor ve geliştiriliyor.

SEVERIN; Kahve, Kahvaltı, Mutfak, Izgara, Ev, Kişisel Bakım ve Soğutma & Dondurma olmak üzere, yedi ana ürün grubunda 250'den fazla küçük ev aletinden oluşan kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor.

Her kullanım alanınız için en doğru ürün!

SEVERIN
Elektrogeräte GmbH



Krep Makinesi

Değerli Müşterimiz,

Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun ve bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. Cihaz sadece bu talimatları bilen kişiler tarafından kullanılmalıdır.

Şebeke Kaynağına Bağlantı

Cihaz sadece yönetmeliklere uygun olarak kurulmuş topraklı bir prize bağlanmalıdır. Kaynak voltajının, cihazın değer etiketinde belirtilen voltajla aynı olduğundan emin olun. Bu ürün tüm bağlayıcı CE etiketleme direktiflerine uygundur.

Kullanım Amacı

- Bu cihaz sadece krep, gözleme, pankek veya benzeri ürünleri hazırlamak için kullanılmalıdır.
- Cihaz ızgara veya kızartma için tasarlanmamıştır.
- Bu talimatlarda açıklananlar dışındaki herhangi bir kullanım, uygunsuz olarak kabul edilir ve kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir.

Tanıtma

1. Krep tepsisi
2. Muhafaza
3. Çevirme aparatı
4. Yayma düzeltme aparatı
5. Otomatik sarmalı elektrik kablosu saklama yeri (altta)
6. Gösterge ışıklı sıcaklık kontrolü
7. Fişli elektrik kablosu

ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI

- Güvenlik yönetmeliklerine uymak ve tehlikeleri önlemek için elektrikli cihazların onarımları, elektrik kablosunun değiştirilmesi dahil olmak üzere kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Onarım gerekiyorsa, lütfen cihazı müşteri hizmetleri departmanlarımızdan birine gönderin. Adres, bu kılavuzun ekinde bulunabilir.
- Cihazı temizlemeden önce, güç kaynağına bağlı olup olmadığını ve tamamen soğuyup soğumadığını kontrol ediniz.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı sıvılarla temizlemeyin veya sıvıya daldırmayın.

- Krep tepsisini akan su altında durulayın.
- Cihazın temizlenmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen *Temizlik ve Bakım* bölümüne bakın.
- Cihazın, harici bir zaman ayarı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi aparatıyla çalıştırılması amaçlanmamıştır.
- Bu cihaz, mağaza, ofis ve benzeri çalışma ortamlarındaki personel mutfaklarında, otel, pansiyon vb. konaklamalarda, müşterilerin tarımsal çalışma ortamlarında, ev içi veya benzeri ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, çocuklar (8 yaş ve üzeri) veya fiziksel, duyuşal ya da zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve yeterli bilgisi olmayan kişiler tarafından, gözetim altında ya da kendilerine cihazın kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi üzerine, tüm oluşabilecek tehlikeleri tam olarak anlamaları ve ilgili güvenlik önlemleri almaları koşuluyla kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir.
- Çocukların, gözetim altında ve en az 8 yaşında olmadıkları sürece, cihaz üzerinde herhangi bir temizlik veya bakım çalışması yapmasına izin verilmemelidir.
- Cihaz ve elektrik kablosu her zaman 8 yaşından küçük çocuklardan uzak tutulmalıdır.

- **Dikkat:** Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun – bu tür malzemeler potansiyel bir tehlike kaynağıdır, örneğin boğulma tehlikesi oluşturur.
- Cihaz kullanılmadan önce, ana gövde ve takılan ek parçalar, herhangi bir kusur olup olmadığı açısından iyice kontrol edilmelidir. Örneğin, cihaz sert bir yüzeye düşürüldüyse, görünmez hasarlar çalışma güvenliğini olumsuz yönde etkileyeceği için artık kullanılmamalıdır.
- Elektrik kablosu herhangi bir hasar belirtisine karşı düzenli olarak incelenmelidir. Bu tür bir hasarın bulunması durumunda, cihaz artık kullanılmamalıdır.
- Cihazı her zaman çevrede yeterli boşluk olacak şekilde konumlandırın. Doğrudan bir duvar, köşe, perde veya benzeri nesnelerin yakınına yerleştirmeyin. Yabancı nesneleri uzak tutun ve kullanım sırasında cihazın üzerini örtmeyin.
- Üniteyi her zaman düz, ısıya dayanıklı, sıçramalara ve lekelerle karşı dayanıklı bir çalışma yüzeyine yerleştirin.
- Muhafazanın ve elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için, cihazı sıcak yüzeyler, açık alev üzerine veya yakınına koymayın ve çalıştırmayın.
- Kullanım sırasında cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Krep tepsi yerine oturana kadar fişi takmayın. Cihazı asla krep tepsi olmadan çalıştırmayın.
- Krepleri asla krep tepsisinde kesmeye çalışmayın. Plakanın yapışmaz kaplamasının zarar görmemesi için sadece ısıya dayanıklı plastik veya ahşap aparatlar kullanılmalıdır.
- **Kullanımdan sonra**
- **Arıza durumunda**
- **Temizlik sırasında**

• **Krep tepsisini çıkarmadan önce mutlaka kapatın ve fişini prizden çekin.**

- Fişi prizden çıkarırken asla elektrik kablosundan çekmeyin; daima fişin kendisini tutun.
- Fişi sadece kuru ellerle tutun.
- Elektrik kablosunun serbest kalmasına izin vermeyin.
- Elektrik kablosunun cihazın sıcak parçalarına temas etmesine izin vermeyin.
- Cihazı açık havada veya nemli ortamlarda, kiler, garaj gibi alanlarda çalıştırmayın ve saklamayın.
- Yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlarda veya bu talimatlara uyulmaması durumunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCE

- Cihazı ve tüm aksesuarları ambalajlarından çıkarın ve atın.
- Elektrik kablosunu tamamen açın.
- Cihazın maksimum güçte 6 dakika ısınmasını bekleyin. Bu ilk ısıtma periyodu sırasında hafif bir koku yayılabilir. Bu nedenle pencere veya balkon kapıları açılarak yeterli havalandırma sağlanmalıdır.
- Daha sonra cihazı soğumaya bırakın ve *Temizlik ve Bakım* bölümünde anlatıldığı gibi temizleyin.

Gösterge Işığı

- Kırmızı → cihaz ısınyor
- Mavi → istenen sıcaklığa ulaşıldı
- Kullanım sırasında gösterge ışığı kırmızı ve mavi arasında değişir. Bu, cihazın ısıtma sürecini gösterir. Böylece istenen sıcaklık korunur.

Çalıştırma

- Elektrik kablosunu tamamen açın.
- Krep tepsinini, kavimli kenarı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
- Fişi uygun bir prize takın.
- Sıcaklık kontrolünü istenen konuma çevirin.
- Gösterge ışığı kırmızı yanar. Cihaz şimdi ön ısıtma yapmaktadır.
- İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında, gösterge ışığı mavi renkte yanar.
- Küçük bir miktar krep karışımını krep tepsisine koyun ve ardından düzleştirme aparatını kullanarak karışımı dairesel bir hareketle döndürerek eşit bir şekilde dağıtın.
- Krep, yüzeyi sıvı olmayana ve kolayca hareket ettirilebilir hale gelene kadar pişirin.
- Çevirme aparatını krepin altına kaydırın, yukarı kaldırın ve ters çevirin.
- Diğer tarafı bitene kadar kısa bir süre pişirin. Hazır olup olmadığını kontrol etmek için çevirme aparatını kullanarak hafifçe kaldırın. Krep net bir şekilde pişirilmeli, ancak esmerleşmemelidir; bu şekilde katlanması veya yuvarlanması kolaydır.
- Krepi tepsiden çıkarın.
- Krepin üzerine hazırladığınız malzemeyi koyun ve katlayın veya yuvarlayın.
- Kızartma seviyesi sizi tatmin etmiyorsa, başka bir krep pişirmeden önce sıcaklığı ayarlamak için kontrolü kullanın.
- Daha fazla krep pişirilmeyecekse, sıcaklık kontrolünü tekrar minimum konumuna getirin. Fişi prizinden çıkarın ve cihazın soğumasını bekleyin.

Faydalı İpuçları

- İlk krepleri denerken, daha kalın kreplerin işlenmesi daha kolay olduğu için biraz daha fazla karışım kullanılması tavsiye edilir.
- Krep karışımı plakaya yerleştirildiğinde, sıcaklık ve gerilimdeki farklılıklar plakada hafif deformasyona neden olabilir. Bu normaldir ve endişeye mahal yoktur.

Tarifler

Tatlı krepler

Malzemeler:

250 g un
4 yumurta
500 ml süt
1 çay kaşığı şekeri vanilin
½ çay kaşığı tuz
50 g erimiş tereyağı

Hazırlanışı:

Un, yumurta, süt, şekerli vanilin ve tuzu karıştırmak için bir el blenderi kullanın. Eritilmiş tereyağını ekleyin ve ince, pürüzsüz bir karışım elde edilene kadar çırpın. Krepleri pişirmeden önce hamuru buzdolabında yaklaşık 1 saat dinlendirin.

Lezzetli İtalyan Galette

Malzemeler:

250 g karabuğday unu
1 yumurta
350 ml süt
350 ml soğuk su
1 çay kaşığı tuz
50 g erimiş tereyağı

Hazırlanışı:

Un, yumurta, süt, su ve tuzu karıştırmak için bir el blenderi kullanın. Eritilmiş tereyağını ekleyin ve ince, pürüzsüz bir karışım elde edilene kadar çırpın. Pişirmeden önce hamuru buzdolabında yaklaşık 1 saat dinlendirin.

Temizlik ve Bakım

- Cihazı temizlemeden önce, güç kaynağından ayrıldığından ve tamamen soğuduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı suyla temizlemeyin ve suya daldırmayın.
- Aşındırıcı maddeler veya sert temizleme solüsyonları kullanmayın.
- Muhafaza nemli, tıy bırakmayan bir bezle silinmelidir.
- Krep tepsisini çıkarın, akan su altında durulayın ve iyice kurulayın.
- Çevirme aparatını ve yayma aparatını sabunlu suda temizleyin.

Otomatik sarmalı elektrik kablosu saklama

Cihazın altında bir elektrik kablosu saklama yeri bulunur. Çalıştırmadan önce elektrik kablosunu tamamen açın. Kapsamlı temizlikten sonra tekrar sarmadan önce cihazın tamamen soğuduğundan emin olun.

İmha Prosedürü



Bu sembole işaretlenmiş cihazlar, geri dönüştürülebilen değerli malzemeler içerdiklerinden ev atıklarınızdan ayrı olarak atılmalıdır.

Uygun imha prosedürü çevre ve insan sağlığını korur. Yerel yetkiliniz veya satıcınız bu konuda bilgi sağlayabilir.

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
Altunzade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3,
Üsküdar 34662 – İstanbul/TÜRKİYE
Üsküdar Vergi Dairesi – 1220827157
Tel: 0216 634 44 44
Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:**SEVERIN Elektrogeräte**

Röhre 27
D-59846 Sundern
Tel +49 2933 982-0
Faks +49 2933 982-1333
information@severin.de

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat**Edilecek Hususlar:**

- Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- Çaşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanma kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 Yıl’dır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kıstlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz, standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur, tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlarla göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ilk su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 44 44 784 - 08504737271
Adres: Altunzade Mh.
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd.
No:13 B Blok Üsküdar / İSTANBUL

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Enplus Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 28835 sayılı 28 Kasım 2013 tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da tanımlanmış ve “Ayrılmış Mal” olarak nitelendirilen kapsama 44 girmesi durumunda;

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğuna bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoymayı ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütü masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarımını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimsel haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceğı gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimsel haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiğı durumlarda, ödemiş olduğı bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

SATICI FIRMA İMZA - KAŞE		YETKİLİ SERVİS İMZA - KAŞE	

CİHAZIN ADI	CİNSİ		SATIŞ TARİHİ	
	MARKASI		FATURA NO	
	MODELİ		MONTAJ TARİHİ	
	SERİ NO			

Garanti ile İlgili Önemli Hususlar

Üretici veya İthalatçı Firma		Satıcı Firma	Yetkili Servis	
Unvan	Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Unvan	Marka	
Adres	Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:13/3, Üsküdar 34662 İstanbul / TÜRKİYE	Adres	Cinsi	
		Telefon	Model	
		Faks	Seri No	
Telefon	0 216 634 44 44	E-posta	Teslim Tarihi	
Faks	0 216 634 45 70	Fatura Tarihi ve Sayısı	Garanti Süresi	2 YIL
E-posta	info@aykutglobal.com	Teslim Tarihi ve Yeri	Azami Tamir Süresi	20 İş Günü

*Aykut Global İthalat İhracat A.Ş. tarafından verilen iş bu garanti, anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanımasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi belirtilen hususlardagaranti dışı kalır.

1- Malın tüketiciye tesliminden sonraki yüklenme, boşaltma ve taşıma sürecinde oluşan hasar ve arızalar, 2- Kullanım hatalarından ve kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Dödüklü Tencerenin kullanım kılavuzunda belirtildiği sürede lastik değiştirilmemesinden dolayı meydana gelen zarar ve arızalar, 4- Dış etkenlerden(vurma, çarpma, düşürme, kırılma v.s.) meydana gelecek hasar ve arızalar, 5- Profesyonel amaçlı kullanımı(bu ürün ev tipidir) 6- Yetkili servisler dışında yapılan tamir işlemi, 7- Garanti belgesi üzerine veya cihaz üzerindeki seri numarada tahrifat yapıldığında garanti kapsamı dışı kalacaktır.

*Cihazın tamirat ve değişikliklerinin Yetkili Servis dışında üçüncü şahıslarla yapılması halinde doğan aksaklıklar garanti dışı kalır.

*Garanti bu belgede belirtilen süre içinde, yalnızca bu belgede model ve seri numarası yazılı cihazda meydana

CİHAZ SAHİBİNİN

Adı ve Soyadı :

Adresi :

Ev Telefonu : Cep Telefonu :

İş Tel : E-Mail :

Garanti Şartları

1. Garanti Süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti süresince garantisizdir.
3. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda da, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
4. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürünün servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
5. Arızalı ürünün tamir yerini (ürünün kullanıldığı yer ve servis atölyesi) ve şekli yetkili servis belirler.
6. Müşteri; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde; satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik hakkından birini isteme satıcıya, üretici veya üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.
7. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı üretici veya ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

8. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamiri mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda da; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ayıpsız malın misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
9. Ürünün azami tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre, Garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinden, garanti süresi dışında ise ürünün yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
10. Garanti belgesinin tekemmül ettirerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin ürünü acente ya da temsilciliklere aittir.
- Garanti Belgesi, satın alınan ürüne ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.
11. Tüketicisi, garantiden doğan haklarını kullanması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
12. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İş bu garanti belgesi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve bu kanuna dayanaklar yürürlüğe konulan 13 Haziran 2014 tarihinde 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiştir.

SEVERIN

www.severin.com

Teknik deęiřiklik hakkı saklıdır / Model özellikleri deęiřebilir.
I/M No.: 9820.0000 **12/20**