

GERMAN
QUALITY
SEVERIN – SINCE 1892



SEVERIN

Friends for Life

ES 3570



TR Kullanım Kılavuzu

Meyve Sıkacağı

Değerli müşterimiz,

SEVERIN markamızın kalitesini tercih ettiğiniz için teşekkür ediyor, ürünümüzü beğeneceğinizi umuyoruz.


SEVERIN, Almanya'nın Sauerland bölgesindeki Sundern şehrinde bir Aile şirketi olarak kurulduğu 1892 yılından bu yana, tüm dünyadaki müşterileri için yenilikçi ürünlerini tasarlamaya devam ediyor. 120 yıldır Alman kalitesini ve inovasyon gücünü cihazlarına yansıtıyor.

Her cihaz özenle üretiliyor, test ediliyor ve geliştiriliyor.

SEVERIN; Kahve, Kahvaltı, Mutfak, Izgara, Ev, Kişisel Bakım ve Soğutma & Dondurma olmak üzere, yedi ana ürün grubunda 250'den fazla küçük ev aletinden oluşan kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor.

Her kullanım alanınız için en doğru ürün!

SEVERIN
Elektrogeräte GmbH



Meyve Sıkacağı

Değerli Müşterimiz,

Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun ve bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. Cihaz sadece bu talimatları bilen kişiler tarafından kullanılmalıdır.

Şebeke Kaynağına Bağlantı

Besleme voltajının, derecelendirme etiketinde belirtilen voltajla aynı olduğundan emin olun. Bu ürün tüm bağlayıcı CE etiketleme direktiflerine uygundur.

Tanıtma

1. Havaneli
2. Besleyici boru
3. Kapak
4. Filtre
5. Filtre tutucusu
6. Musluk
7. Kilitleme klipsi
8. Ana gövde
9. Meyve suyu haznesi
10. Derecelendirme etiketi (cihazın altında)
11. 3 konumlu anahtar
12. Temizleme fırçası
13. Fişli elektrik kablosu
14. Posa kabı
15. Kilitleme manivelası

ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI

- Tehlikelerden kaçınmak için, bu elektrikli cihazın veya elektrik kablosunun onarımları satış sonrası hizmetler departmanımız tarafından yapılmalıdır.

Onarım gerekiyorsa, lütfen cihazı satış sonrası hizmetler departmanımıza gönderin. (bkz. syf. 9)

- Elektrik çarpması riskini önlemek için ana gövdeyi suyla temizlemeyin ve suya daldırmayın.
- Cihazın temizlenmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen *Temizlik ve Bakım* bölümüne bakın.
- **Dikkat:** Filtre üzerinde keskin noktalar var. Yaralanmayı önlemek için, monte ederken, temizlerken veya boşaltırken her zaman çok dikkatli olun.
- Dönen filtre veya kapakta herhangi bir hasar varsa veya gözle görülür çatlaklar varsa cihazı çalıştırmayın.
- Aşağıdaki durumlarda fişi her zaman prizinden çıkarın;
 - Cihazı monte etmeden veya sökmeden önce,

- Kullanım sonrası
- Herhangi bir arıza durumunda,
- Kapağı açmadan önce,
- Denetim olmadığında,
- Cihazı temizlemeden önce.
- Bu cihaz, ev içi veya benzeri ortamlar için tasarlanmıştır, örneğin;
 - Mağaza, ofis ve benzeri çalışma ortamlarındaki personel mutfaklarında,
 - Tarımsal çalışma ortamlarında,
 - Otel, pansiyon vb. konaklama yerlerinde müşteriler tarafından.
- **Dikkat:** Herhangi bir yanlış kullanım ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Cihaz, yalnızca fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgisi olmayan kişiler tarafından, kendilerine

cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmişse ve ilgili tüm tehlikeleri ve güvenlik önlemlerini tam olarak anlamışlarsa kullanılabilir.

- Çocukların cihazı kullanmasına izin verilmemelidir. Cihaz ve elektrik kablosu çocuklardan uzak tutulmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir.
- **Dikkat:** Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Bu malzemeler potansiyel bir tehlike kaynağıdır, örn. boğulma tehlikesi oluşturabilir.
- Cihaz her kullanıldığında, elektrik kablosu da dahil olmak üzere ana gövde ve ayrıca takılan herhangi bir ek, herhangi bir kusurunun olup olmadığı iyice kontrol edilmelidir. Örneğin, cihaz sert bir yüzeye düşürüldüyse veya elektrik kablosunu çekmek için aşırı güç kullanıldıysa, artık kullanılmamalıdır: Görünmez bir hasar bile cihazın çalışma güvenliği üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.
- Güvenlik nedeniyle, meyve veya sebzeleri besleme borusuna yerleştirirken her zaman havaneli kullanın. Hiçbir durumda ellerinizi veya parmaklarınızı kullanmayın.
- **Kapattıktan sonra, kapağı açmadan önce daima motorun tamamen durmasını bekleyin.**

- Cihazın veya elektrik kablosunun sıcak yüzeylere veya herhangi bir ısı kaynağıyla temas etmesine izin vermeyin.
- Fişi prizinden çıkarırken asla elektrik kablosundan çekmeyin; daima fişin kendisini tutun. Prize ıslak ellerle dokunmayınız.
- Elektrik kablosunun serbest kalmasına izin vermeyin.
- Yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar veya bu talimatlara uyulmaması durumunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Kullanım Amacı

- Bu cihaz yalnızca elma, havuç, salatalık, domates gibi meyve ve sebzelerin suyunu çıkarmak için kullanılmalıdır.
- Aşağıdaki meyve ve sebzeler, meyve suyunun çıkarılması için uygun değildir: incir, avokado, patlıcan, mürver, ravent, kızılçik ve benzerleri.
- Soyulmuş muzlar sadece aromatik tatlar için eklenmelidir, çünkü çok az meyve suyu elde edilebilir.
- Bu talimatlarda açıklananlar dışındaki herhangi bir kullanım, uygunsuz olarak kabul edilmelidir ve kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir.

Kısa Süreli Operasyon

Cihaz sadece kısa süreli kullanım için tasarlanmıştır, yani sürekli olarak 1 dakikadan fazla çalıştırılmamalıdır. Ardından 1 dakika soğumaya bırakın. Bu tür 3 döngüden sonra, tekrar açılmadan önce ünitenin 15 dakika soğumasına izin verilmelidir.

Aşırı Isınma Koruması

Aşırı ısınma durumunda cihaz otomatik olarak kapanır. Böyle bir durumda, cihazın elektrik bağlantısını kesin ve tekrar kullanıma hazır hale gelmesi için 30 dakika soğumasını bekleyin.

İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCE

Cihaz ilk kez kullanılmadan önce *Temizlik ve Bakım* bölümünde anlatıldığı gibi temizlenmelidir.

Anahtar

Meyve suyu sıkacağınızda, 3 kademeli döner anahtar bulunmaktadır.

0 Cihaz kapalı

I Yavaş sıkma ayarı

II Hızlı sıkma ayarı

İpucu

Yavaş sıkma ayarı I, kavun (kabuğu soyulmuş), domates vb. gibi yumuşak, sulu meyveler veya sebzeler için uygundur.

Elma, havuç vb. gibi daha sert meyveler veya sebzeler için hızlı sıkma ayarını II kullanmanızı öneririz.

Çalıştırma

Malzemelerin Hazırlanması

- Parçaları besleme borusuna oturacak şekilde meyve veya sebzeyi gerektiği gibi temizleyin ve kesin. Cihazın hasar görmesini önlemek için tüm çekirdekleri veya pürüzleri çıkarın.

Cihazın Hazırlanması

- Anahtarın 0 konumuna ayarlandığından emin olun.
- Filtre tutucuyu, musluğu sağda olacak şekilde ana gövdeye yerleştirin.
- Filtreyi yuvasına oturtun ve yerine oturduğunu duyuncaya kadar kenarından sıkıca aşağı itin. Filtrenin açılı olmaması, güvenli bir şekilde takılması ve kolayca döndürülebilmesi önemlidir.
- Ünitenin sol tarafındaki posa kabını, kabı hafifçe eğerek filtre tutucunun kenarının altına kaydırın.
- Şeffaf kapağı filtre tutucuya yerleştirin. Kapağın sol tarafı posa kabına oturmalıdır. Emniyet anahtarını etkinleştirecek olan kilitleme klipsi ile kapağı sabitleyin. Kilitleme klipsinin her iki taraftan kapaktaki kilitleme girintilerine sıkıca oturduğundan emin olun.
- Meyve suyu kabını kapağı çıkış ağzının altına gelecek şekilde yerleştirin.

Meyve Suyu Sıkma

- Fişi duvardaki prize takın ve anahtar gerekli ayara getirin.
- Ünite çalışırken temiz, önceden kesilmiş meyve veya sebze parçalarını besleme borusundan aşağı itin. Havanelini yerleştirirken, kılavuz yuvalarının besleme borusundaki iki çıkıntılı düğme üzerinde kaydığından emin olun ve ardından parçaları hafifçe aşağı doğru itin.

- **Dikkat:** Aşırı basınç, motora veya filtreye zarar verebilir.
- Çok miktarda meyve veya sebzeyi sıkarken, posa kabı ve meyve suyu kabı gerektiğinde boşaltılmalıdır.
- Filtre tutucusunda daha fazla miktarda posa birikmişse, cihazı kapatın, elektrik bağlantısını kesin ve filtre tutucuyu temizleyin.

Kullanım Sonrası

- Kullandıktan sonra meyve suyu kabını çıkarın, cihazı kapatın ve elektrik bağlantısını kesin.
- Her kullanım döngüsünden sonra cihaz iyice temizlediğinizden emin olun.
Ayrıntılı bilgi için lütfen Temizlik ve Bakım bölümüne bakın.
- Filtreyi ve filtre tutucuyu ayırmak için önce posa kabını çıkarın. Ardından kilitleme klipsini aşağı katlayın, havanelini ve kapağı çıkarın.
- Sol elinizi filtre tutucunun altına ve sağ elinizi meyve suyu çıkışının altına yerleştirin. Temizlenene kadar sırayla sola ve sağa basınç uygulayarak filtre tutucuyu yukarı çekin.
- Filtre tutucuyu ve filtreyi çıkarın.

Meyve Suyu Haznesi

Meyve suyu dökülürken kapak yerinde bırakıldığında, meyve suyunun çıkarılması sırasında oluşan köpük kabın içinde kalacaktır.

Temizlik ve Bakım

- Temizlemeden önce fişi prizden daima çekin ve cihazın soğumasını bekleyin.
- **Dikkat:** Filtrenin küçük, keskin noktaları vardır. **Yaralanma riskine yol açar.**
- Temizlik için aşındırıcı maddeler, sert temizleme solüsyonları veya sert fırçalar kullanmayın.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için ana gövdeyi suyla temizlemeyin ve suya daldırmayın.
- Ana gövde hafif nemli, tüy bırakmayan bir bezle silinebilir.
- Posa kabı, filtre tutacağı, kapak, havaneli ve meyve suyu kabı sıcak su ve hafif bir deterjan kullanılarak temizlenebilir.
- Filtre, sağlanan temizleme fırçası ile temizlenebilir. Filtreyi kullanılamaz hale getirebileceği için sert bir cisimle temizlemeyin.
- Bu parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir değildir.

İmha Prosedürü



Bu sembole işaretlenmiş cihazlar, geri dönüştürülebilir değerli malzemeler içerdiklerinden ev atıklarınızdan ayrı olarak atılmalıdır.

Uygun imha prosedürü çevre ve insan sağlığını korur. Yerel yetkiliniz veya satıcınız bu konuda bilgi sağlayabilir.

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3,
Üsküdar 34662 – İstanbul/TÜRKİYE
Üsküdar Vergi Dairesi – 1220827157
Tel: 0216 634 44 44
Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:**SEVERIN Elektrogeräte**

Röhre 27
D-59846 Sundern
Tel +49 2933 982-0
Faks +49 2933 982-1333
information@severin.de

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat**Edilecek Hususlar:**

- Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminin üzerinde durmasını sağlayınız.
- Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanma kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 Yıl'dır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız süreçte fişten çekiniz, standby özelliği olan modellerde ürünün standby modunda bırakılmaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur, tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ılık su ile temizledikten sonra güvenli kullanabilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 44 44 784 - 08504737271
Adres: Altunizade Mh.
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:13 B Blok Üsküdar / İSTANBUL

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Enplus Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 28835 sayılı 28 Kasım 2013 tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da tanımlanmış ve "Ayrılmış Mal" olarak nitelendirilen kapsama 44 girmesi durumunda;

(1) Malın ayrılmış olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoymayı ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmedikçe takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini kullanabilir.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceğı gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiğı durumlarda, ödemiş olduğı bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

SATICI FIRMA İMZA - KAŞE		YETKİLİ SERVİS İMZA - KAŞE	

CİHAZIN ADI	CİNSİ	SATIŞ TARİHİ	
	MARKASI	FATURA NO	
	MODELİ	MONTAJ TARİHİ	
	SERİ NO		

Garanti ile İlgili Önemli Hususlar

Üretici veya İthalatçı Firma		Satıcı Firma	Yetkili Servis	
Unvan	Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Unvan	Marka	
Adres	Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:13/3, Üsküdar 34662 İstanbul / TÜRKİYE	Adres	Cinsi	
		Telefon	Model	
		Faks	Seri No	
Telefon	0 216 634 44 44	E-posta	Teslim Tarihi	
Faks	0 216 634 45 70	Fatura Tarihi ve Sayısı	Garanti Süresi	2 YIL
E-posta	info@aykutglobal.com	Teslim Tarihi ve Yeri	Azami Tamir Süresi	20 İş Günü

*Aykut Global İthalat İhracat A.Ş. tarafından verilen iş bu garanti, anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanımlarından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi belirtilen hususlardagaranti dışı kalır.

1- Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sürecinde oluşan hasar ve arızalar, 2- Kullanım hatalarından ve kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanımından meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Dödüklü Tencerenin kullanım kılavuzunda belirttiği sürede lastik değiştirilmemesinden dolayı meydana gelen zarar ve arızalar, 4- Dış etkenlerden(vurma, çarpma, düşürme, kırılma v.s.) meydana gelecek hasar ve arızalar, 5- Profesyonel amaçlı kullanımı(bu ürün ev tipidir) 6- Yetkili servisler dışında yapılan tamir işlemi, 7- Garanti belgesi üzerine veya cihaz üzerindeki seri numara da tahrifat yapıldığında garanti kapsamı dışı kalacaktır.

*Cihazın tamirat ve değişikliklerinin Yetkili Servis dışında üçüncü şahıslarla yapılması halinde doğan aksaklıklar garanti dışı kalır.

*Garanti bu belgede belirtilen süre içinde, yalnızca bu belgede model ve seri numarası yazılı cihazda meydana

CİHAZ SAHİBİNİN

Adı ve Soyadı :
.....
Adresi :
.....
Ev Telefonu : Cep Telefonu :
İş Tel : E-Mail :

Garanti Şartları

1. Garanti Süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti süresince garantisi kapsamındadır.
3. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda da, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
4. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürünün servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
5. Arızalı ürünün tamir yerini (ürünün kullanıldığı yer ve servis atölyesi) ve sekini yetkili servis belirler.
6. Müşteri: 6502sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanı ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik hakkından birini ise satıcıya, üretici veya üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.
7. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı üretici veya ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
8. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamiri mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda da; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkanı varsa ayıpsız malın misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
9. Ürünün azami tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre, Garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinden, garanti süresi dışında ise ürünün yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
10. Garanti belgesinin tekemmül ettirecek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin ürünü acente ya da temsilciliklere aittir.
- Garanti Belgesi, satın alınan ürüne ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.
11. Tüketicisi, garantiden doğan haklarını kullanması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
12. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İş bu garanti belgesi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan 13 Haziran 2014 tarihinde 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiştir.

SEVERIN

SEVERIN

www.severin.com

Teknik deęiřiklik hakkı saklıdır / Model özellikleri deęiřebilir.
I/M No.: 9358.0000

210 x 148 mm