

# KRAFT

## S123



### Bebek Arabası Kullanım Talimatı




\*Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

\*İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.



# Ürünün Parçaları




## Kurulum



1 Katlanmış ürün



2 Katlama mandalı üzerindeki kırmızı oklar ile gösterilen iki katlama düğmesine aynı anda basınız




3 İtme sapını elinizle kavrayınız ve klik sesi duyana kadar yukarı ve kendinize doğru çekiniz




4 Tenteyi öne doğru itiniz; araba açılmış olacaktır

## Ürünün Katlanması




**DİKKAT!** Katlama işlemine başlamadan önce arabanın soldaki resimde görünen kurulum pozisyonunda olması gerekir.




**1** Ürünü katlamaya başlamadan önce ilk olarak tenteyi kapatınız

**2** Katlama mandalı üzerindeki kırmızı oklar ile gösterilen iki katlama düğmesine aynı anda basınız




**3** İtme sapını resimde gösterilen ok yönünde önce aşağı doğru daha sonra öne doğru iterek bastırınız




**4** Araba resimde görüldüğü gibi katlanacak ve katlama kilidi otomatik olarak kilitlenecektir

## Tentenin Ayarlanması




Tenteyi öne doğru iterek iterek açıp arkaya doğru iterek kapatabilirsiniz

## Ayak Dayanağının Ayarlanması




Ayak dayanağının alt kısmındaki resimde kırmızı oklar ile gösterilen iki mandala aynı anda basarak dayanağı aşağı veya yukarı doğru istediğiniz pozisyona ayarlayabilirsiniz

## Ön Barın Çıkartılması




Ön barı takmak için barı resimde gösterildiği pozisyonda tutup uç kısımlarını klik sesi duyana kadar iskelet üzerindeki oluklara geçirerek yerine oturtunuz.




Ön barı çıkartmak için resimde gösterilen serbest bırakma düğmelerine aynı anda basınız ve barı kendinize doğru çekerek çıkartınız

## Ön ve Arka Tekerleklerin Çıkartılması



**Ön tekerleklerin takılması:**  
Tekerlek üzerindeki mili iskelet ayağındaki oluklar içerisine klik sesi duyana kadar iterek takınız.


**Ön tekerlekleri çıkartmak için:**  
resimde yukarı yönde gösterilen serbest bırakma düğmesine basınız ve tekerleği aşağı ok yönünde çekerek çıkartınız




**Arka tekerleklerin takılması:**  
Tekerleğin ortasındaki mili iskelet ayağı üzerindeki oluk içerisine klik sesi duyana kadar iterek takınız.

**Arka tekerleklerin çıkartılması:**  
resimde ince kırmızı ok ile gösterilen serbest bırakma düğmesine basınız ve tekerleği dışa doğru çekerek çıkartınız

## Arka Tekerlek Frenleri



Arka tekerlek fren mandalını aşağı doğru bastırıldığında arka tekerlek kilitletir ve hareket etmez




Arka tekerlek fren mandalını yukarı doğru kaldırdığınızda kilit açılır ve tekerlekler serbest kalır


## Emniyet Kemerleri

**UYARI! Bebeğinizin arabadan kayıp düşme tehlikesini önlemek için emniyet kemerinin her zaman takılılmış olduğundan emin olunuz.**

- 1-Bebeği arabaya oturtmadan önce tekerlekleri kilitleyiniz ve bebeği arabaya oturtunuz
- 2-Omuz kemeri, bel kemeri ve bacak arası kemer kayışını bebek rahat edecek şekilde yerleştiriniz. Kemer uçlarındaki tokaları kemer tokası üzerindeki oluklara klik sesi duyana kadar bastırarak geçirip sabitleyiniz.
- 3-Kemer açmak için tokanın ortasındaki düğmeye bastırıp kemerleri dışa doğru çekiniz



## Backrest Adjustment



Sırt dayanağı ayar halkasından geçen kemeri ileri geri çekerek dayanağı istediğiniz pozisyona ayarlayabilirsiniz

### BAKIM VE ONARIM

**Bebek arabasının bakım ve onarımı için aşağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.**

- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır. Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.
- Arabanın tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında yapılan tamir ve parça değişimi arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.



- **UYARI! Çocuğunuzun güvenliği için lütfen kullanım kılavuzunu tümüyle okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız. Bu kılavuzdaki talimatları uygulamazsanız çocuğunuzun güvenliği etkilenebilir.**
- **UYARI! Bebeğinizin güvenliği için kullanım kılavuzundaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.**
- **UYARI! Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.**
- **UYARI! Bebeğinizi arabasında asla yalnız bırakmayınız. Daima yetişkin gözetiminde tutunuz.**
- **UYARI! Sırt dayanağı 150° den daha az bir eğime ayarlı iken 0-6 aylık bebeğinizi asla arabaya oturtmamalısınız.**
- **UYARI! Bu bebek arabası, ağırlığı maksimum 22 kg olan 0-3 yaş arası bebeklerin kullanımını için uygundur.**
- Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır.
- Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.
- Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri nesnelere arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi maksimum 3 kg'dır.
- Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde asla tek başına bırakmayınız.
- Bebeğinizi arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlerinin yerlerine oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak çalıştığından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
- Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.
- Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.
- Bebek arabasını kalorifer, ocak, fırın, şömine ve benzeri gibi fazla ısı veren ve yanmaya neden olacak objelerden uzak tutunuz.
- Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.
- Asla 5 mm'den kalın şilte kullanmayınız.
- Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.
- Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.
- Bebek arabasını sahil ve çocuk parkı gibi kumlu ve topraklı alanlarda kullanmayınız. Bu alanlarda kullanım sonucu kum ve toprak tekerleklerin arasına girerek arızalara sebep olabilir.
- Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol ediniz veya Yetkili tamir bakım servisinde bakımını yaptırınız.
- Ürüne asla yetkili servis tarafından onaylananlar dışında parça takmayınız veya modifiye etmeyiniz.

**Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.**

**ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.**

**Kullanım Ömrü 5 Yıldır.**

**İthalatçı Firma:**  
Atak Dış Ticaret A.Ş.

**Yetkili Servis:** Atak Dış Tic. A.Ş.  
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.  
No:44/1 Küçükçekmece / İstanbul  
**E-mail:** info@kraftbaby.com  
**Tel:** (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

# GARANTİ BELGESİ

**MALIN**  
Cinsi : Bebek (Çocuk) Arabası

**Markası:** **KRAFT**

**Modeli :**

**Azami Tamir Süresi** : 20 İş Günü  
**Garantili Süresi** : 2 Yıl

**Üretici / İthalatçı Firma:** ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

**Merkez Adres** : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,  
Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

**Teknik Servis Adres** : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi  
No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

**Telefon** : +90 212 696 95 42 / +90 530 463 3 12

## ÖNEMLİ NOTLAR

- 1 Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.
- 2 Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
- 3 Karalanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapıtırlmış garanti kartları geçersizdir.

**SATICI FİRMANIN**

**Ünvanı:**

**Adresi :**

**Fatura No :**

**Kaşe ve İmza:**

**ALICININ**

**Adı Soyadı:**

**Adresi :**

**Tel :**

**ATAK**  
DIŞ TİCARET A.Ş.