




S906D


Duplo İkiz Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu



Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

*** Ürün renk, desen ve aksesuarları resimdekine göre değişiklik gösterebilir.**

ÜRÜN PARÇALARI





ÜRÜN KURULUMU:

Bebek Arabasının Açılması:



1. Katlama kilidini açınız (Şekil 1 & 2).

2. İskeleti itme sapından tutarak yukarı doğru “klik” sesi duyana kadar çekiniz (Şekil 3). İskeletin doğru şekilde açılmış hali Şekil 4’deki gibi olmalıdır.





Bebek Arabasının Kapanması:

1. Tenteyi geriye doğru iterek kapatınız (Şekil 5).


2. Baş parmağınız ile ikincil katlama kilidine basınız ve aynı anda (parmağınızı basılı iken) diğer parmaklarınız ile katlama mandallarını yukarı doğru kaldırınız (şekil 6) ve itme sapını katlama mandalı kilitlenene kadar aşağı doğru iterek arabayı katlayınız (şekil 7).

3. Araba katlandığında dayanaksız tek başına durabilir (şekil 8). Arabayı oturma ünitesi önde veya arkada iskelet üzerine takılı iken katlama işlemlerinde de aynı adımları uygulayınız.



Sırt dayanağının ayarlanması:


Sırt dayanağı 3 farklı pozisyona ayarlanabilir. Düğmeyi dört parmağınızla kavrayıp yukarı doğru kaldırdığınızda dayanak hareket eder. Bu konumdayken dayanağı istediğiniz pozisyona getiriniz ve düğmeyi serbest bırakarak yerine sabitleyiniz. Dayanağın yerine tam olarak oturup sabitlendiğinden emin olmak için kontrolünü yapınız (şekil 1 & 2).



Ayak dayanağının ayarlanması:


Ayak dayanağının her iki yanındaki ayar düğmelerine aynı anda basarak dayanağı istediğiniz seviyeye ayarlayabilirsiniz (Şekil 3).

Emniyet kemerinin takılması ve ayarlanması:



Oturma ünitesinin plastik sırt dayanağı üzerinde emniyet kemerini çocuğunuzun boyuna göre ayarlamanız için yukarıdan aşağı doğru, sağlı sollu 4 çift delik bulunur. görülen omuz emniyet kemeri uçlarını bel emniyet kemeri üzerindeki yuvalara ok yönünde geçirerek takınız. Bu işlemi sağ ve sol omuz kemerleri için yaptıktan sonra bel emniyet kemeri uçlarındaki tokaları emniyet kemeri tokasına “klik” sesi duyana kadar iterek takınız (şekil 1 & 2). Bel kemerinin her iki tarafından çekerek kontrol ediniz ve kemerin doğru takıldığından emin olunuz. Emniyet kemerlerini açmak için kemer tokası ortasındaki yuvarlak düğmeye basınız ve kemerleri tokadan çekere ayırınız Kemerin bel ve omuz askı uzunluklarını çocuğunuzun bedenine uygun olarak tokalar yardımı ile ayarlayabilirsiniz (şekil 3). UYARI: Yırtık, kopuk ve hasarlı emniyet kemerleri ve/veya kırık kemer tokalı emniyet kemerleri mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir. Ön barı resimde görüldüğü gibi bağlantı noktasına takınız (şekil 4).

Ön ve arka tekerleklerin takılması:



Ön tekerlekleri iskeletin ön ayak uçlarına “klik” sesi duyana kadar iterek takınız. Her iki ön tekerleği de taktıktan sonra tekerlekleri çekerek kontrol ediniz ve doğru takıldıklarından emin olunuz (şekil 1). Ön tekerlekleri çıkartmak istediğinizde, ön tekerlek düğmesine basınız ve tekerleği aşağı doğru çekerek çıkartınız.

Arka tekerleklerin ortasındaki mili iskeletin arka ayak uçlarındaki yuvalara “klik” sesi duyana kadar iterek yerleştiriniz. Çıkartmak istediğinizde ise arka tekerlek düğmesine basarak tekerleği dışa doğru çekip çıkartınız (Şekil 2).

Arka tekerlek fren sistemi:

Arka tekerlekleri kilitlemek için arka teker aksı üzerindeki kilit mandalına ayağınız ile basınız. Tekerlekler kilitlenir ve araba hareket edemez (Şekil 4). Tekerlekleri tekrar serbest bırakmak için ise mandalın ucuna bastırınız (Şekil 3).

UYARI: Çocuğunuzu arabaya oturturken ve arabadan alırken arka tekerlekleri mutlaka kilitli konuma getiriniz.

BAKIM VE ONARIM

Bebek arabasının bakım ve onarımı için ařağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.

- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.

- Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.
- Arabanın tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında yapılan tamir ve parça değişimi arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

UYARILAR

Uyarı! Çocuğunuzun güvenliği için lütfen kullanım kılavuzunu tümüyle okuyunuz.

İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız. Bu kılavuzdaki talimatları uygulamazsanız çocuğunuzun güvenliği etkilenebilir.

Uyarı! Bebeğinizin güvenliği için kullanım kılavuzundaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.

Uyarı! Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Uyarı! Bebeğinizi arabasında asla yalnız bırakmayınız. Daima yetişkin gözetiminde tutunuz.

Uyarı! Sırt dayanağı 150° den daha az bir eğime ayarlı iken 0-6 aylık bebeğinizi asla arabaya oturtmamalısınız.

Uyarı! Bu bebek arabası, ağırlığı maksimum 20 kg olan 0 - 3 yaş arası bebeklerin kullanımı için uygundur.

- Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır.
- Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.
- Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri nesneler arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi maksimum 2 kg'dır.
- Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde asla tek başına bırakmayınız.
- Bebeğinizi arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlerinin yerlerine oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak çalıştığından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
- Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.

- Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.
- Bebek arabasını kalorifer, ocak, fırın, şömine ve benzeri gibi fazla ısı veren ve yanmaya neden olacak objelerden uzak tutunuz.
- Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.
- Asla 5 mm'den kalın şilte kullanmayınız.
- Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.
- Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.
- Bebek arabasını sahil ve çocuk parkı gibi kumlu ve topraklı alanlarda kullanmayınız. Bu alanlarda kullanım sonucu kum ve toprak tekerleklerin arasına girerek arızalara sebep olabilir.
- Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol ediniz veya Yetkili tamir bakım servisinde bakımını yaptırınız.
- Ürüne asla yetkili servis tarafından onaylananlar dışında parça takmayınız veya modifiye etmeyiniz.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: *Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.*

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İthalatçı Firma:
Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis: Atak Dış Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:44/1
Küçükçekmece / İstanbul
E-mail: info@kraftbaby.com
Tel: (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

www.kraftbaby.com

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi : İkiz Bebek (Çocuk) Arabası

Markası: **KRAFT**

Modeli :

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Garantili Süresi : 2 Yıl

ALICININ

Adı Soyadı:

Adresi :

Tel :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi :

Fatura No :

Kaşe ve İmza :

Üretici / İthalatçı Firma: ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

Merkez Adres

: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

Teknik Servis Adres

: Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

İletişim

: (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

E-Mail

: info@kraftbaby.com

ÖNEMLİ NOTLAR

- 1 Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.
- 2 Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
- 3 Karalanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapıştırılmış garanti kartları geçersizdir.

ATAK
DIŞ TİCARET A.Ş.