


# KRAFT



## S126



### Magic Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu




**\*Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.**

**\*İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.**

## Ürünün Parçaları:




## Ürünün Kurulumu:




**Tekerleklerin takılması:** Ön tekerlekleri resim 1’de gösterildiği ön iskelet ayakları ucundaki yuvalara ok yönünde “klik” sesi duyana kadar yukarı doğru iterek takınız. Tekerleklerin yerlerine kilitlendiğinden emin olmak için çekerek kontrolunuzu yapınız. Arka tekerlekleri klik sesi duyana ok yönünde tekerlek yuvalarına doğru iterek takınız ve çekerek kontrolunuzu yapınız.

**Bebek arabasının açılması:** Katlı halde duran bebek arabasını resim 3’te gösterilen şekilde itme sapını ok ile gösterildiği gibi önce yukarı doğru sonra klik sesi duyana kadar kendinize doğru çekiniz. Tenteyi öne doğru indiriniz. Ön barı resim 8’de gösterilen şekilde iskelet yuvalarına hizalayarak takınız.




**Ön barın takılması:** Ön barı takmak için uçlarını iskelet üzerindeki yuvalara resimde gösterildiği gibi hizalayın, daha sonra oklar yönünde oluklara doğru klik sesi duyana kadar iterek takınız. Barı çekerek kontrol ediniz. Ön barı çıkartmak için ise düğmelere bastırınız ve barı kendinize doğru çekerek çıkartınız.



**Sırt dayanağının ayarlanması:** Sırt dayanağını ayarlamak için ayar tokasını elinizle tutunuz ayar ucundan aşağı veya yukarı çekerek dayanağı istediğiniz pozisyona ayarlayınız.


**Ayak dayanağının ayarlanması:** Ayak dayanağını ayarlamak için dayanağın alt kısmındaki, resimlerde gösterilen ayar mandallarına bastırınız ve dayanağı aşağı yukarı hareket ettirerek istediğiniz pozisyona ayarlayınız.





**Emniyet kemerinin ayarlanması:** Bebeğiniz arabaya oturtuktan sonra bacak arası kemerini bacaklarının arasından omuz kemerlerini ise omuzların üzerinden geçirin. Kemer tokası bacak arası pedinin içinde olmalıdır. Omuz kemeri uçlarındaki tokaları bel kemeri uçlarındaki plastik kancalara geçirin ve daha sonra bel kemeri uç tokalarını emniyet kemer tokasına klik sesi duyana kadar iterek takınız. Çekerek kontrolünüzü yapınız. Emniyet kemerini açmak için ortadaki düğmeye basınız ve kemer uçlarını çekerek tokadan ayırınız. Kemer boyunu çocuğunuzun bedenine göre son resimde gösterildiği gibi kemeri çekerek veya kısaltarak ayarlayabilirsiniz.

**ÖNEMLİ UYARI! Çocuğunuz arabada otururken emniyet kemeri mutlaka doğru takılmış ve kilitlenmiş olmalıdır.**



**Fren sistemi:** Arka tekerlekleri kilitlemek için resimde gösterildiği gibi ayağınızla nazikçe fren pedalını aşağı doğru iterek bastırınız, tekerlekler kilitlenecektir. Frenleri açmak için ise ters işlem yaparak pedalı yukarı doğru kaldırınız.,

**ÖNEMLİ UYARI! Arabayı park ettiğinizde her zaman tekerlek frenlerinin kilitli olduğundan emin olunuz.**



**Araba iskeletinin katlanması:** Tenteyi kapatınız. Ön bar üzerinde bulunan düğmeye basınız (şekil 1 ve 2) Düğmeye baş parmağınızla bastırırken arabayı hafif aşağı ittiğinizde (şekil 3) araba otomatik (şekil 4) olarak kapanarak katlanacaktır. Arabayı ok yönünde itiniz (şekil 5). Her iki yönden ok yönüne doğru bastırınız (şekil 6). Bebek arabanız kapanacak ve ayakta duracaktır (şekil 7).

## BAKIM VE ONARIM

Bebek arabasının bakım ve onarımı için ařağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.

- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.
- Arabanın tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında yapılan tamir ve parça değişimi arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.



## UYARILAR

**Uyarı! Çocuğunuzun güvenliğı için lütfen kullanım kılavuzunu tümüyle okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız. Bu kılavuzdaki talimatları uygulamazsanız çocuğunuzun güvenliğı etkilenebilir.**

**Uyarı! Bebeğinizin güvenliğı için kullanım kılavuzundaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.**

**Uyarı! Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.**

**Uyarı! Bebeğinizi arabasında asla yalnız bırakmayınız. Daima yetişkin gözetiminde tutunuz.**

**Uyarı! Sırt dayanağı 150° den daha az bir eğime ayarlı iken 0-6 aylık bebeğinizi asla arabaya oturtmamalısınız.**

**Uyarı! Bu bebek arabası, ağırlığı maksimum 22 kg olan 0- 3 yaş arası bebeklerin kullanımı için uygundur.**

- Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır.
- Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.
- Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri nesneler arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi maksimum 3 kg'dır.
- Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde asla tek başına bırakmayınız.
- Bebeğinizi arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlerinin yerlerine oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak çalıştığından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
- Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.
- Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.
- Bebek arabasını kalorifer, ocak, fırın, şömine ve benzeri gibi fazla ısı veren ve yanmaya neden olacak objelerden uzak tutunuz.
- Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.
- Asla 5 mm'den kalın şilte kullanmayınız.
- Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.
- Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.
- Bebek arabasını sahil ve çocuk parkı gibi kumlu ve topraklı alanlarda kullanmayınız. Bu alanlarda kullanım sonucu kum ve toprak tekerleklerin arasına girerek arızalara sebep olabilir.
- Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol ediniz veya Yetkili tamir bakım servisinde bakımını yaptırınız.
- Ürüne asla yetkili servis tarafından onaylananlar dışında parça takmayınız veya modifiye etmeyiniz.

**Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.**

***ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.***

**Kullanım Ömrü 5 Yıldır.**

**İthalatçı Firma:**  
Atak Dış Ticaret A.Ş.

**Yetkili Servis:** Atak Dış Tic. A.Ş.  
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.  
No:44/1 Küçükçekmece / İstanbul  
**E-mail:** info@kraftbaby.com  
**Tel:** (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

**[www.kraftbaby.com](http://www.kraftbaby.com)**

# GARANTİ BELGESİ

## MALIN

Cinsi : Bebek (Çocuk) Arabası

Markası: **KRAFT**

Modeli :

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü  
Garantili Süresi : 2 Yıl

## ALICININ

Adı Soyadı:

Adresi :

Tel :

## SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi :

Fatura No :

Kaşe ve İmza :

Üretici / İthalatçı Firma: ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

Merkez Adres

: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,  
Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

Teknik Servis Adres

: Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi  
No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

İletişim

: (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

E-Mail

: info@kraftbaby.com

## ÖNEMLİ NOTLAR

- 1 Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.
- 2 Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
- 3 Karalanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapıştırılmış garanti kartları geçersizdir.

**ATAK**  
DIŞ TİCARET A.Ş.