





**A18 Magnum
Bebek Arabası
Kullanım Kılavuzu**



**Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu
dikkatle okuyunuz.
İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.**

ÜRÜNÜN PARÇALARI




- 1- Tente
- 3- Ön bar
- 5- Ayak dayanağı
- 7- İtme sapı
- 9- Sepet

- 2- Oturma ünitesi
- 4- Emniyet kemeri
- 6- Ön tekerlek
- 8- Arka tekerlek
- 10- Fren mandalı


KURULUM

İskeletin Açılması: Şekil A’da gösterilen, itme sapının üzerindeki tek elle katlama düğmesinin üzerindeki 1 ve 2 numaralı düğmelere aynı anda bastırınız ve iskeleti şekil B’de gösterilen ok yönünde yukarıya doğru “klik” sesi duyana kadar çekiniz. Şekil C’de arabanın açılmış hali resimlenmiştir.




Arka Tekerlekler, Ön Tekerlekler ve Ön Barın Takılması:

Arka tekerlekleri tekerlek iç kısmındaki pimi şekil 1’de görüldüğü gibi arka ayak borusu üzerindeki yuvaya klik sesi duyana kadar iterek takınız. Ön tekerlekleri takmak için ise tekerlek yuvası üzerindeki pimi şekil 2’de gösterildiği gibi iskeletin ön ayak borusu üzerindeki yuvaya klik sesi duyana kadar iterek takınız. Ön ve arka tekerlekleri çekerek yerlerine doğru oturup kilitlendiğinden emin olunuz. Ön barı takmak için şekil 3’de görüldüğü gibi bar uçlarındaki pimleri iskelet üzerindeki yuvalara hizalayıp klik sesi duyana kadar iterek yerine takınız. Barı çekerek yerine doğru oturup kilitlendiğinden emin olunuz.




Arka Tekerlekler, Ön Tekerlekler ve Ön Barın Çıkartılması:

Ön tekerlekleri çıkartmak için şekil 1’de “button” işareti ile gösterilen düğmeye bastırınız ve tekerleği çekerek çıkartınız. Arka tekerlekleri çıkartmak için şekil 2’de “button” işareti ile gösterilen düğmeye bastırınız ve tekerleği çekerek çıkartınız. Ön barı çıkartman için şekil 3’de “button” işareti ile gösterilen düğmeye bastırınız ve barı çekerek çıkartınız.




Arka Tekerleklerin Fren Mekanizması ve Ayak Dayanağının Ayarlanması:

Arka iki tekerlek arasındaki metal aks üzerindeki fren mandalı ayağınızla aşağıya doğru ittiğinizde tekerlekler kilitlenir ve hareket etmez, yukarıya doğru kaldırıp yere paralel konuma getirdiğinizde tekerlek kilitleri açılır ve tekerlekler serbest olarak döner. Diğer bir deyişle, fren mandalı yere dikey konumdaysa arka tekerlekler fren konumundadır ve hareket etmezler. Bu mandal yere paralel pozisyonda ise tekerlek kilitleri açıktır ve tekerlekler serbest olarak dönerler. Ayak dayanağını ayarlamak için ayar düğmelerine bastırınız ve dayanağı aşağı veya yukarı hareket ettirerek istediğiniz pozisyona getiriniz.




Sırt dayanağının ayarlanması:

Sırt dayanağı çok pozisyona ayarlanabilir. Şekil A'da gösterdiği gibi arabanın arka kısmına geçiniz. Sırt dayanağını yatırmak için (şekil B) veya kaldırmak için (şekil C): ayar kayışını yukarıya doğru çekerek sırt dayanağını kaldırabilir veya ayar mandalını aşağı doğru çekerek sırt dayanağını yatırabilirsiniz. Sırt dayanağı 6 aydan küçük henüz oturamayan bebekler için şekil D'deki gibi yatar pozisyonda olmalıdır.




Tentenin Kullanımı ve Emniyet Kemerini Kullanımı:

Tenteyi resimde gösterilen oklar yönünde hareket ettirerek açabilir veya kapatabilirsiniz.




Arabanın Katlanması

Tek ele katlama düğmesi üzerindeki 1 ve 2 numaralı düğmelere aynı anda basarak itme sapını şekil B'de gösterildiği gibi aşağı doğru ittiğinizde araba otomatik olarak katlanacak ve katlandıktan sonra da şekil D'de gösterildiği gibi otomatik olarak kilitlenecektir.



Emniyet kemerinin takılması ve ayarlanması: Oturma ünitesinin sırt dayanağı üzerinde emniyet kemerini çocuğunuzun boyuna göre ayarlamanız için yukarıdan aşağı doğru, sağlı sollu 4 çift delik bulunur . Yeni doğmuş çocuklar için emniyet kemerinin bu deliklerin en alt seviyede olanlarından geçirilmesi önerilir.



Şekil A1 'de görülen omuz emniyet kemeri uçlarını şekil A2'de gösterildiği gibi bel emniyet kemeri üzerindeki yuvalara ok yönünde geçirerek takınız. Bu işlemi sağ ve sol omuz kemerleri için yaptıktan sonra bel emniyet kemeri uçlarındaki tokaları emniyet kemeri tokasına “klik” sesi duyana kadar iterek takınız (şekil A3). Bel kemerinin her iki tarafından çekerek kontrol ediniz ve kemerin doğru takıldığından emin olunuz. Emniyet kemerlerini açmak için kemer tokası ortasındaki yuvarlak düğmeye basınız ve kemerleri tokadan çekerek ayırınız (şekil A4). Kemerin bel ve omuz askı uzunluklarını çocuğunuzun bedenine uygun olarak şekil A5'te görünen tokalar yardımı ile ayarlayabilirsiniz.

UYARI: Yırtık, kopuk, ve hasarlı emniyet kemerileri ve/veya kırık kemer tokalı emniyet kemerleri mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir.

BAKIM VE ONARIM

Bebek arabasının bakım ve onarımı için aşağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.

- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.
- Arabanın tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında yapılan tamir ve parça değişimi arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.



UYARILAR

Uyarı! Çocuğunuzun güvenliği için lütfen kullanım kılavuzunu tümüyle okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız. Bu kılavuzdaki talimatları uygulamazsanız çocuğunuzun güvenliği etkilenebilir.

Uyarı! Bebeğinizin güvenliği için kullanım kılavuzundaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.

Uyarı! Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Uyarı! Bebeğinizi arabasında asla yalnız bırakmayınız. Daima yetişkin gözetiminde tutunuz.

Uyarı! Sırt dayanağı 150° den daha az bir eğime ayarlı iken 0-6 aylık bebeğinizi asla arabaya oturtmamalısınız.

Uyarı! Bu bebek arabası, ağırlığı maksimum 22 kg olan bebeklerin kullanımı için uygundur.

- Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır.
- Bebeğiniz arabadayken her zaman ön bar yerine doğru ve tam olarak takılmış olmalıdır.
- Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.
- Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri nesneler arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi maksimum 3 kg'dır.
- Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde arabayı ve içindeki bebeğinizi asla tek başına bırakmayınız.
- Bebeğinizi arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlerinin yerlerine oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak çalıştığından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
- Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.
- Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.
- Bebek arabasını kalorifer, ocak, fırın, şömine ve benzeri gibi fazla ısı veren ve yanmaya neden olacak objelerden uzak tutunuz.
- Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.
- Asla 5 mm'den kalın şilte kullanmayınız.
- Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.
- Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.
- Bebek arabasını sahil ve çocuk parkı gibi kumlu ve topraklı alanlarda kullanmayınız. Bu alanlarda kullanım sonucu kum ve toprak tekerleklerin arasına girerek arızalara sebep olabilir.
- Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol ediniz veya Yetkili tamir bakım servisinde bakımını yaptırınız.
- Ürüne asla yetkili servis tarafından onaylananlar dışında parça takmayınız veya modifiye etmeyiniz.
- Bebek arabanızı ön bardan tutarak kaldırmayınız.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İthalatçı Firma:
Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis: Atak Dış Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:44/1 Küçükçekmece / İstanbul
E-mail: info@kraftbaby.com
Tel: (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

www.kraftbaby.com

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi : Bebek (Çocuk) Arabası

Markası: **KRAFT**

Modeli :

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Garantili Süresi : 2 Yıl

ALICININ

Adı Soyadı:

Adresi :

Tel :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi :

Fatura No :

Kaşe ve İmza :

Üretici / İthalatçı Firma: ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

Merkez Adres

: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

Teknik Servis Adres

: Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

İletişim

: (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

E-Mail

: info@kraftbaby.com

ÖNEMLİ NOTLAR

- 1 Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.
- 2 Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
- 3 Karalanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapıştırılmış garanti kartları geçersizdir.

ATAK
DIŞ TİCARET A.Ş.