




**SG402 OTTO PLUS
OTOMATİK SALINCAK
KULLANIM KILAVUZU**



**Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma talimatlarını
lütfen dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.**


*** Ürün renk, desen ve aksesuarları resimdekine göre değişiklik gösterebilir.**

ÜRÜNÜN PARÇALARI:




- 1- Dönence
- 2- Oyuncaklar
- 3- Oturma Ünitesi
- 4- Üst İskelet
- 5- Alt İskelet
- 6- Şarj Ünitesi


ÜRÜNÜN KURULUMU:




- Üst iskeletin altını çeviriniz. Ürünün altında bulunan vidaları tornavida yardımı ile çıkartınız. Gevşemiş ünitenin içine, alt ayak borularını, yukarıdaki resimde ok ile gösterilen yönde geçiriniz ve vida/tornavida yardımı ile yerlerine sabitleyiniz.




- 2- Oturma ünitesini, ürün gövdesine ok ile gösterilen yönde “klik” sesi duyana kadar iterek takınız.




3- Dönenceyi oturma ünitesine resimde gösterilen ok yönünde takınız. Oyuncakları da dönencenin üzerinde bulunan deliklere geçiriniz.




4- Sırt dayanağı, iki farklı pozisyona ayarlanabilir.



5- Oturma ünitesi 360 derece dönebilir.




6- Sallanma Ayarı Düğmesi: Resimde gösterilen düğmeyi ok yönüne doğru kaldırdığınızda sallanma durur, aşağı indirdiğinizde sallanma başlar.




7- Emniyet kemeri tokalarını "klik" gelene kadar birbirine geçiriniz.

UZAKTAN KUMANDA KULLANIMI:



8- Ürün 4 adet 1,5V-AA pil ile çalışır. Piller ürün içeriğine dahil değildir.



ÖNEMLİ UYARI!

1. Oyuncağı kullanmadan önce, açıklamaları dikkatlice okuyunuz.
2. Pil bölümünün kapağını sökünüz.
3. Ürüne uygun özellikte ve adette pil kullanınız. (Pil ürüne dahil değildir.)
4. Pilleri yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.
5. Piller yetişkin tarafından ürüne yerleştirilmelidir.
6. Pillerin batarya bölgesinde gösterilen (+) ve (-) uçları ile doğru kutuplamalı olarak yerleştiriniz ve tekrar kontrol ediniz.
7. Karbon ve çinko piller ile alkaline pilleri birlikte kullanmayınız.
8. Kullanılmış ve kullanılmamış pilleri birlikte kullanmayınız.
9. Sadece aynı veya eşdeğer piller birlikte kullanılmalıdır.
10. Pillerin beslenme bağlantı uçları kısa devre edilmemelidir.
11. Oyuncağı uzun süre kullanmayacaksanız pilleri oyuncaktan çıkarınız.
12. Pillerin bittiğine veya özelliklerini kaybettiklerine inanıyorsanız, oyuncaktan çıkarınız ve önce kutupları bantlayınız, başka çöplerle karışmayacak şekilde sıkıca bir poşete koyunuz ve bitmiş pilleri ateşe atmayınız. Mümkünse sadece piller için ayrılmış çöp bidonlarına atınız.
13. Piller oyuncak değildir, oyuncanın temizlenmesi durumunda oyuncaktan çıkarılmalıdır.
14. Ambalaj malzemelerinin hiçbirisi oyuncanın parçası değildir. Çocuğunuzun güvenliği için oyuncayı ambalajından çıkararak veriniz, ambalajı toplayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
15. Oyuncağı ağızınıza almayınız ve kulağınıza yakın kullanmayınız.
16. Bu uyarılar referans olarak saklanmalıdır.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Her kullanım öncesi eksik parça olmadığını ve sağlamlığını kontrol ediniz.
- Düzenli olarak temizliğini yapınız.
- Kumaş kısım elde veya çamaşır makinesinde yıkanmaz. Çamaşır suyu asla kullanılmamalıdır.
- Kumaş bölüm içeriğinde kimyasal maddeler olmayan bir sabun ve ılık su ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silinip hemen asılarak kurutulmalıdır.
- Kurutma makinesine koyulmaz.
- Demir kısımları ıslak bir bezle silinmeli ve hemen kurulanmalıdır.
- Asla direk güneş ışığına maruz bırakmayınız. Gölge ve kuru yerde muhafaza ediniz.

UYARI ⚠

- Yetiřkin gözetiminde kullanınız.
- Çocuđunuzu ürün üzerinde asla refakatsiz bırakmayınız.
- Çocuđunuzu ürüne yerleřtirmeden önce tüm parçaların dođru monte edildiđini, kurulumun dođru olarak yapıldıđını ve koltuđun sađlamlıđını mutlaka test ediniz. Bu konulardan emin olmadan çocuđunuzu ürüne asla yerleřtirmeyiniz.
- Çocuđunuz ürün üzerindeyken daima emniyet kemerini bađlı tutunuz.
- Çocuđunuz kendi kendine dođrulmaya bařladıktan sonra kullanmayınız.
- En fazla 9 kg (0-6 ay) ađırlıđındaki çocukların kullanımına uygundur.
- Çocuđun ani hareketleri devrilmelere neden olabilir. Asla köřelere, merdivenlere, masa üzerine ve engebeli zeminlere yerleřtirmeyiniz. Daima etrafı açık, düz zeminlerde kullanınız.
- Açık ateř, ocak, řömine, kalorifer ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Cihazı kesinlikle su veya bařka bir sıvıyla temas ettirmeyiniz.
- Asla ana kucađı veya oto koltuđu olarak kullanmaya kalkıřmayınız.
- Çocuđunuz üzerindeyken ürünü asla taşımayınız.
- Üretici tarafından önerilenler dıřında parça eklemeyiniz, modifiye etmeyiniz.

DİKKAT! Kullanım Kılavuzuna uyulmaması halinde oluřabilecek arızalar garanti kapsamı dıřındadır.

DİKKAT! Cihazı su, herhangi bir sıvı madde veya deterjanla temizlemeyiniz. Elektrik çarpmasının ve/veya yangın tehlikesinin önüne geçmek için bu maddelerin cihazın içine girmesine engel olunuz.

ÖNEMLİ! Ürünü kullanmaya bařlamadan önce tüm paketini çıkarınız ve çöpe atınız. Çocuđun ambalajla oynaması tehlikelidir! Bođulmaya neden olabilir.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: *Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.*

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İthalatçı Firma:
Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis: Atak Dış Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:44/1 Küçükçekmece / İstanbul
E-mail: info@kraftbaby.com
Tel: (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

www.kraftbaby.com

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi : Diğer Ürünler

Markası: **KRAFT**

Modeli :

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

Garantili Süresi : 2 Yıl

ALICININ

Adı Soyadı:

Adresi :

Tel :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi :

Fatura No :

Kaşe ve İmza:

Üretici / İthalatçı Firma: **ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.**

Merkez Adres : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

Teknik Servis Adres : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

İletişim : (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

E-Mail : info@kraftbaby.com

ÖNEMLİ NOTLAR

- 1 Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.
- 2 Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
- 3 Karalanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapıştırılmış garanti kartları geçersizdir.

ATAK
DIŞ TİCARET A.Ş.