



Ebeveyn Kontrollü RITO STAR Bisiklet Kullanım Kılavuzu



Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

*** Ürün renk, desen ve aksesuarları resimdekine göre değişiklik gösterebilir**

ÜRÜNÜN PARÇALARI:



ÜRÜNÜN KURULUMU:



- Tekerlek bağlantı demirini, tekerleğin yuvasına sokunuz. Klik sesi duyana kadar ok yönüne doğru itiniz (Şekil 1).
- Şekil 2'de gösterilen plastik parçayı ok yönüne doğru tutunuz ve çıkartınız.
- Çamurluğu ok yönünde gösterilen şekilde (uzun parça öne bakacak şekilde) ön tekerleğe geçiriniz (Şekil 3). Geçirilen parçanın doğru şekilde kilitlendiğinden emin olunuz.
- Ürün gövdesinin doğru şekli şekil 4'teki gibidir.
- Daha sonra ürün gövdesini ok ile gösterilen yönde ön tekerleğe geçiriniz (Şekil 5).
- Doğru takılmış hali Şekil 6'daki gibidir.



- Alyanı gösterilen şekilde ok yönüne doğru direksiyona doğru takarak çeviriniz, ve vidayı çıkartınız (Şekil 7).
- Daha sonra direksiyonu, ürün gövdesine ok yönünde iterek takınız (Şekil 8).
- Şekil 7'de çıkarttığınız vidayı, yine alyan yardımı ile ok yönüne doğru gösterilen şekilde döndürerek takınız ve sabitleyiniz (Şekil 9).



- Şekil 10'da gösterilen plastik parçayı ok yönüne doğru çekip çıkartınız.
- Şekil 11'de ürün üzerinde her iki yanda bulunan vidaları alet yardımı ile ok yönüne doğru çevirerek çıkartınız.
- Ürün itme sapını, oturma ünitesine ok yönünde iterek takınız (Şekil 12).
- Takılan parçayı, ok yönünde iterek ürün gövdesine takınız (Şekil 13).
- Şekil 11'de çıkartılan parçaları ürün gövdesine ok ile gösterilen yönde çevirerek takınız (Şekil 14).
- Ebevyın kontrol ünitesini, ok ile gösterilen yönde itme sapı ile birleştiriniz (Şekil 15).
- Taktıktan sonra ürün arkasında bulunan plastik kilidi aşağıya doğru iterek sabitleyiniz (Şekil 16).
- Parçanın sabitlendiğinden emin olunuz (Şekil 17).



- Oturma ünitesi kumaş kısmını aşağıya doğru iterek cırt cırtlayınız (Şekil 18).
- Pimlerin ok yönüne doğru takıldığından emin olunuz (Şekil 19).



- Ürün tentesini ok ile gösterilen yönde yandaki plastik oluklara hizalayarak takınız (Şekil 20).
- Ön rüzgarlığı, tenteye hizalayarak fermuar yardımı ile takınız (Şekil 21).



- Ürünü Şekil 22’de gösterilen şekilde ok yönünde aşağı doğru bastırarak tekerlekleri kilitleyebilirsiniz.
- Şekil 23’te gösterilen şekilde ok yönünde yukarı doğru iterek tekerlekleri serbest bırakabilirsiniz.



- Ön tekerlekleri sabitlemek için, tekerlek üzerinde bulunan plastiği ok yönünde çeviriniz (Şekil 24).

- Ön tekerlekleri serbest bırakmak için, tekerlek üzerinde bulunan plastiği ok yönünde çeviriniz (Şekil 25).



- Direksiyonu sabitlemek için, direksiyon üzerinde bulunan düğmeye basarak ön yönünde hareket ettiriniz (Şekil 26-27).



- Ürün ön barını, bar üzerinde bulunan düğmeye basarak açabilir, ve ok yönüne doğru birleştirerek kapatabilirsiniz (Şekil 28-29).



- Omuz emniyet kemeri uçlarını bel emniyet kemeri üzerindeki yuvalara ok yönünde geçirerek takınız. Bu işlemi sağ ve sol omuz kemerleri için yaptıktan sonra bel emniyet kemeri uçlarındaki tokaları emniyet kemeri tokasına “klik” sesi duyana kadar iterek takınız. Bel kemerinin her iki tarafından çekerek kontrol ediniz ve kemerin doğru takıldığından emin olunuz. Emniyet kemerlerini açmak için kemer tokası ortasındaki yuvarlak düğmeye basınız ve kemerleri tokadan çekerek ayırınız. Kemerin bel ve omuz askı uzunluklarını çocuğunuzun bedenine uygun olarak ayarlayabilirsiniz (Şekil 30).
- İtme sapını pimlere bastırarak alçaltabilir ya da yükseltebilirsiniz (Şekil 31).



- Sırt dayanağını ok ile gönde gösterilen şekilde geriye yatırabilir ya da dik konuma getirebilirsiniz (Şekil 32-33).



- Ayak dayanaklarını, ürünün her iki yan tarafında bulunan yerlere ok yönünde sabitleyiniz (Şekil 34-35-36).

ÜRÜNÜN KATLANMASI:



- Ön barı ok yönünde yukarı doğru kaldırınız (Şekil 37).
- Tenteyi ok yönüne doğru kapatınız (Şekil 38).
- Sırt dayanağını ok yönüne doğru itiniz (Şekil 39).
- Ürünün arkasında bulunan çekme sapından tutarak ürünü ok yönünde çekiniz. (Şekil 40).
- Ürün gövdesi üzerinde bulunan pime basarak, ürün gövdesini yerinden çıkartınız (Şekil 41).
- Direksiyonun üzerinde bulunan pime basarak, direksiyonu oturma ünitesine doğru içe itiniz (Şekil 42).
- Ürün oturma ünitesini de katlanan direksiyon ünitesi üzerine ok yönünde iterek katlayınız (Şekil 43).
- Ön barı ok yönüne doğru ayırınız (Şekil 44-45).

- Ürün üzerinde arkada bulunan bağlama aparatları yardımı ile katlanan bisikleti sabitleyiniz (Şekil 46-47).
- Ürünün katlanmış hali Şekil 48'de gösterilen şekilde olmalıdır.



- Ürün tentesini yanındaki plastik oluklardan ok yönünde çekerek çıkartınız (Şekil 49).
- Ürün emniyet kemerini ok ile gösterilen yönde açınız (Şekil 50).
- Ürün oturma ünitesindeki kumaşı ok yönünde kaldırınız (Şekil 51).
- Ürün yanlarında bulunan pimleri ve vidaları çıkartınız (Şekil 52).
- İtme sapını ok yönüne doğru yukarı çekerek çıkartınız (Şekil 53-54).
- Ön barı ok ile gösterilen şekilde yukarı doğru kaldırınız (Şekil 55-56).
- Ürün arkasında bulunan plastik uzantıyı çıkartınız (Şekil 57).
- Küçük parça sırt dayanağını ürünün arkasına monte ediniz (Şekil 58).
- Sırt dayanağının yanlarına metal üniteleri takarak ok yönünde sabitleyiniz (Şekil 59).
- Oturma ünitesinin kılıfını sıyırınız, oturma yüzeyi üzerinde bulunan pimi L şeklindeki alyan yardımı ile çıkartınız. Kılıfı çıkartınız. Daha sonra oturma ünitesini yerine geri takınız.
- Ürünün son hali Şekil 61'deki gibidir.

BAKIM VE TEKNİK SERVİS UYARISI

Ürünü belli aralıklarla kontrol ediniz. Kırık ve eksik bir parça olmadığından emin olunuz. Koltukta herhangi bir problem varsa ürünü kullanmayınız. Pas oluşumunu önlemek için metal parçaları daima kuru tutunuz.

Kullanım kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

ÖNEMLİ: Aşağıdaki belirtilen yetkili tamir ve bakım servisi harici bir yerde yapılan bakım/onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en az 20 iş günüdür. Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır. Dış etkenlere ve fiziksel müdahaleye maruz kalmış bu sebeple hasarlanmış parçalar garanti kapsamına girmez.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım, ürünün garanti kapsamı dışındadır.

Kullanma kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

Kullanım ömrü 5 yıldır.

İthalatçı Firma:
Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis:
Atak Dış Ticaret A.Ş.
Aytaç Mahallesi Dereboyu Caddesi No:44 /1 Halkalı / İSTANBUL
Tel : 0212 696 25 35 Fax : 0212 698 64 65

www.kraftbaby.com

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi : Ebeveyn Kontrollü Bisiklet

Markası: **KRAFT**

Modeli :

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Garantili Süresi : 2 Yıl

ALICININ

Adı Soyadı:

Adresi :

Tel :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi :

Fatura No :

Kaşe ve İmza:

Üretici / İthalatçı Firma : ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

Merkez Adres : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

Teknik Servis Adres : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

Telefon : +90 212 696 95 41 / +90 530 463 32 12

ÖNEMLİ NOTLAR

- 1 Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.
- 2 Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
- 3 Karalanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapıştırılmış garanti kartları geçersizdir.

