


KRAFT







AP960S

SPRING ANNE YANI OYUN PARKI KULLANIM KILAVUZU




- Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatle okuyunuz.
- İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.
- Ürün renk, desen ve aksesuarları resimdekine göre değişiklik gösterebilir.

OYUN PARKININ AÇILMASI:




- 1- Taşıma çantasının fermuarını açınız; şilte ve şaseyi çıkartınız. Oyun parkını diklemesine tutunuz ve cırt cırtlarını açınız.
- 2- Oyun parkını kısa kenarlardan tutarak, ok ile gösterilen yönde çekerek açınız.



- 3- Kısa kenarlardan başlayarak 4 kenarı da ortalarından tutup yukarı çekerek açınız. Kenarlar tamamen açıldığında “klik” sesi duyulacaktır. Parkın ortasının tamamen düz olduğundan ve sabitlendiğinden emin olunuz. Oyun parkı henüz kullanıma hazır değildir. Önce bütün mekanizmaların kilitli ve sabit olduğundan emin olunuz.


ARA KATIN TAKILMASI:



4- Ara katı oyun parkının içersine, önce fermuarları daha sonra da cırt bantları takarak sabitleyiniz. Ara kat tüplerini yukarıdaki resimde görüldüğü gibi birbirine geçirerek yerleştiriniz.

Daha sonra şilteyi dolgulu tarafı üste gelecek şekilde parkın içine yerleştiriniz.

SALLANMA AYAKLARININ TAKILMASI




Sallanma ayaklarını, parkın alt tarafındaki iskelet ünitelerine kısa kenar yönünde yerleştiriniz. Sallanma ayaklarını kullanmak istemediğiniz zamanlarda ya da parkın yerini değiştireceğiniz zamanlarda ayakları yukarı kaldırarak kapatınız.

UYARI! Oyun parkını asla plastik köşelerinden tutarak sallamayınız. **UYARI!** Sallanma ayakları açık haldeyken alt değiştirme ünitesini ASLA kullanmayınız. **UYARI!** Oyun parkını sallanma ayakları takılı iken katlamaya çalışmayınız. Katlamadan önce sallanma ayarlarını çıkartınız.


UYARI! Bebeğinizi beşiğin içinden alırken park yatağın koruma kollarına ağırlığınızı vermeyiniz, koruma kollarına bebeğinizi oturtmayınız. (Park yatağın kısa veya uzun kolları tek başına bebeğin ağırlığını ya da vücut ağırlığınızı taşıyamaz).

UYARI! Park yatağın taşıma kapasitesi maksimum 15 kg'dır. Alt değiştirme ünitesi maksimum ağırlığı 11 kg'dır. Ara kat takılı iken maksimum taşıma kapasitesi 9 kg'dır.

ALT DEĞİŞTİRME ÜNİTESİ




1- İki kısa uç çubuğu birbirine bağlayınız.



2- Alt değiştirme masasını, plastik kancaları uzun raylara takarak yerleştiriniz. Tüm kancaların raylara sağlam şekilde oturduğundan emin olunuz.


UYARI! Bebeğiniz alt değiştirme Ünitesi üzerinde iken mutlaka emniyet kemerini takınız.

DÖNENCE KURULUM



1- Tüm dönence parçalarını birleştiriniz.

2- Dönenceyi, bağlantı tabanını rayına kaydırarak takınız.




yatağın üst

ANNE YANI KULLANIMI


3 Pozisyon Yükseklik Ayarı:



Yükseklik Ayarı Fermuar Pozisyon Talimatları:



İkinci Pozisyona Ayarlama Talimatları:




Adım 1 ve adım 2


yönünde fermuarları açınız.

1 numara ile işaretli düğmeleri aynı anda yukarı düğmeye basınız çekiniz ve ikinci yükseklik sonra her iki pozisyonunu aşağı doğru itiniz. taraftaki 2 numaralı

En Düşük Pozisyona Ayarlama Talimatları:




Adım 1 ve adım 2 yönünde fermuarları açınız.




1 numara ile işaretli düğmeye basınız sonra her iki taraftaki 2 numaralı düğmeleri aynı anda yukarı çekiniz ve ikinci yükseklik pozisyonunu aşağı doğru itiniz.

ÖNEMLİ NOT!

Üst kenarın sorunsuz bir şekilde indirilebilmesi için sağ ve sol plastik bağlantı parçaları (aşağıda yuvarlak içinde ve oklar ile gösterilen parçalar) aynı anda aşağı doğru kaydırılmalıdır.




UYARI! Fermuarlar işlemin her adımında boşluk kalmayacak şekilde ayarlanmalıdır!



Tokayı resimde gösterildiği gibi takınız. Kare tokaları kısaltma veya uzatma yönünde hareket ettirerek kayış boyunu yatağınızın enine göre ayarlayınız.


UYARI! Park anne yanı olarak kullanıldığında mutlaka sabitleme kayışı ile kullanılmalıdır.

Yatak, baza, yatak kasası
aynı hizada



Yatak, baza, ve yatak kasası (somya) aynı hizada ise bu ürün anne yanı kullanım için uygundur.



Uzatılmış yatak kasası



Yatak kasası (somya) yatağın dışına çıkar şekilde ise bu ürün anne yanı kullanım için uygun değildir.

Bu ürün su yatağı veya çocuk yatakları yanında kullanıma uygun değildir.

OYUN PARKININ KAPATILMASI:




5- Şilteyi kaldırınız ve orta göbeği yaklaşık 50 cm yukarı doğru çekiniz. Kısa ve uzun kenarların ortasındaki kilit noktalarını bulunuz ve düğmelere basınız. Düğmeye basılı tutarak kenarları aşağı doğru iterek kenarın V şeklini almasını sağlayınız. Bu işlemi tüm kenarlar için gerçekleştiriniz. Tüm üst kenarların kilitleri açıldıktan sonra 4 ayağı da birbirine doğru getirerek parkı toplayınız.

6- Şilteyi dolgulu kısmı içte kalacak şekilde katlanmış parkın etrafına sarınız. 3 kemeri de gerekli şekilde takınız. Parkı taşıma çantasının içine koyduktan sonra fermuarını çekerek çantayı kapatınız.

Ara Katın Kurulumu: Ara katı kurmak için Şekil 1’de gösterildiği şekilde ara kat demirlerini takınız. Ara kat ile kullanımda ara kat demirlerinin üzerine Şekil 2’de gösterildiği gibi parkın şil tesinin koyulması gerekmektedir. Ara kat Şekil 3’te gösterildiği gibi önce şilte sonra kat alınarak şekilde çıkarılabilir.

NOT: Yukarıdaki adımlar düzgün bir biçimde uygulanmazsa oyun parkı şilte ile sarılıp bağlanamaz. UYARI! Kenarları katlarken kilitlerin açıldığından ve kenarların simetrik katlandığından emin olunuz. Aşağıdaki, Şekilde görüldüğü gibi kenarın bir tarafı kilitten kurtulurken diğer tarafı kilitli kalmış ise kenarlar doğru katlanmamış, katlama işlemini YANLIŞ yapıyorsunuz demektir. Bu durumda parkı katlamak için kuvvet sarf ederseniz kenarları kırabilir ve kilit arasına sıkışan kumaşı yırtabilirsiniz. YANLIŞ YAPILAN BU İŞLEM ve ZORLAMA NETİCESİNDE OLUŞABİLECEK ZARARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.



TEMİZLİK ve BAKIM

- Parkın kumaş kısımları kimyasal içerikli olmayan bir sabun ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bez ile bastırmadan silinmeli ve saç kurutma makinesi gibi hava üfleyen bir kurutucu ile kurutulmalıdır.
- Kumaş kısımlar çamaşır makinesinde yıkanmaz, kurutma makinesinde kurutulmaz.
- Çamaşır suyu asla kullanılmamalıdır.
- Nemli veya ıslak iken katlanıp kapatıldığı takdirde kumaş kısımlarda küflenme ve metal kısımlarda ise paslanma oluşabileceğinden, park asla tamamen kurutulmadan kapatılmamalıdır.

UYARI



- Oyun parkında çocuğunuzu ASLA yalnız bırakmayınız.
- Oyun parkının içine ASLA çocuğunuzun üzerine basıp tırmanabileceği büyüklükte bir oyuncak ya da cisim koymayınız.
- Çocuğunuzu park içine koymadan önce ürünün doğru kurulduğundan, kilitlerin tam kapalı olduğundan ve parkın hiçbir yerinde bir hasar, kırık, çatlak olmadığından emin olunuz.
- İpler boğulmaya neden olabilir. Çocuğunuzu boynunda emzik, şapka kordonları ile ürün içine koymayınız. İp ve kordonlu oyuncakları park kenarlarına asmayınız.
- Ani beşik ölümü tehlikesi riski nedeniyle çocuk doktorlarının sağlıklı bebekleri sırt üstü uyumaya yatırmanızı tavsiye ettiğini unutmayınız.
- Oyun parkını ASLA ateşe, ısıtıcılara ve tehlikeli maddelere yakın yerlerde kullanmayınız.
- Oyun parkını elektrik priz, düğme ve kablolarından uzakta tutunuz.
- İlaç ve benzeri yutulabilecek küçük cisimleri oyun parkından uzak tutunuz ve içine koymayınız.
- Oyun parkına yatak ilave ederseniz. Üst borulardan mesafesinin 50 cm'nin altına düşmemesine dikkat ediniz. Aksi halde çocuğunuz parktan sarkıp yaralanabilir.
- Oyun parkını kullanmadan önce tüm kilit sisteminin kilitli ve güvende olduğundan emin olunuz.
- Oyun parkına ve ara kata aynı anda bir çocuktan fazlasını yerleştirmeyiniz.
- Oyun parkını çocuğunuz içindeyken kaldırmayınız veya taşımayınız.
- Oyun parkını direk güneş ışığından koruyunuz.
- Oyun parkını açıp kaparken çocuğunuzu uzak tutunuz ve parmaklarınızı köşeler ve hareketli parçalara çok yaklaştırmayınız.
- Düşme tehlikesini önlemek için çocuğunuz ayakta durup tırmanmaya başladıysa veya boyu 89cm ve ağırlığı 33kg ise bu ürünü oyun parkı olarak kullanmayınız.
- Çocuğunuz ellerine veya dizlerine abanıp kalkmaya başladığında ve/veya kendi kendine dönebildiğinde ve 15kg'a ulaştığında arakatı (ikinci katı) kullanmayınız.
- Ürün anne yanı park yatak olarak kullanıldığında, arada kalıp sıkışma tehlikesini önlemek için parkın annenin yatağına sabitleme kemeri ile doğru olarak bağlanmış olması ve park ile annenin yatağı arasında 1,3cm'den daha fazla bir mesafe olmaması gerekir. aradaki mesafe 1,3cm'yi geçiyor ise ürünü anne yanı park yatak olarak kullanmayınız, aradaki bu boşluğu çarşaf, yastık, battaniye vs ile kapatmaya çalışmayınız.
- Bu anne yanı park yatak yüksekliği zeminden yatak üstüne kadar 48-74cm olan ebeveyn yatakları yanında kullanıma uygundur.
- Ürünü boğulma tehlikesi yaratabileceğinden perde ve jaluzi gibi kordonu olan pencere yanlarında kullanmayınız.
- Çocuğunuz park içindeyken onun nefes almasını engelleyebilecek örtü, çarşaf vs gibi materyaller ile parkın üstünü örtmeyiniz.
- Boğulmaya neden olabileceğinden yatak üzerini stretch film ve benzeriyle kaplamayınız.
- Oyun parkında ve şiltenin ucunda bulunan uzantılar ile kayışların bebeğinizin boynuna dolanmamasına dikkat ediniz. Bu nedenle bebeğiniz ürün içindeyken gözünüzü ondan ayırmayınız.
- **ÖNEMLİ:** Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım, ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur. Kullanma kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

BAKIM VE TEKNİK SERVİS UYARISI

Ürünü belli aralıklarla kontrol ediniz. Kırık ve eksik bir parça olmadığından emin olunuz. Koltukta herhangi bir problem varsa ürünü kullanmayınız. Pas oluşumunu önlemek için metal parçaları daima kuru tutunuz.

Kullanım kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

ÖNEMLİ: Aşağıdaki belirtilen yetkili tamir ve bakım servisi harici bir yerde yapılan bakım/onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en az 20 iş günüdür. Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır. Dış etkenlere ve fiziksel müdahaleye maruz kalmış bu sebeple hasarlanmış parçalar garanti kapsamına girmez.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım, ürünün garanti kapsamı dışındadır.

Kullanma kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İthalatçı Firma
Atak Dış Ticaret A.Ş

Teknik Servis Adres : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

İletişim : (0212) 696 95 42 (0212) 696 25 35

www.kraftbaby.com

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi : Spring Anne Yanı Oyun Park Yatağı

Markası: **KRAFT**

Modeli :

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

Garantili Süresi : 2 Yıl

ALICININ

Adı Soyadı:

Adresi :

Tel :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi :

Fatura No :

Kaşe ve İmza:

Üretici / İthalatçı Firma: ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

Merkez Adres : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

Teknik Servis Adres : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

İletişim : (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

E-Mail : info@kraftbaby.com

ÖNEMLİ NOTLAR

- 1 Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.
- 2 Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
- 3 Karalanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapıştırılmış garanti kartları geçersizdir.

ATAK
DIŞ TİCARET A.Ş.