

KRAFT

SWAY 2 IN 1 ELEKTRİKLİ SALINCAK KULLANIM KILAVUZU




*Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

*İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

*Ürünün renk, desen, aksesuarları bu resme göre farklılık gösterebilir.

ÜRÜNÜN PARÇALARI:



1. Taban ünitesi birleşenleri

4. Alt iskelet

2. Yatma ünitesi birleşenleri


5. Oyuncaklar

3. Dönerce


6. Adaptör Ünitesi

ÜRÜNÜN KURULUMU:


1. Alt iskeleti taban ünitesine monte ediniz. Şekil A'da gösterildiği gibi, alt iskelet montajını ok yönünde taban ünitesinin oluklarına yerleştiriniz. Şekil B'de gösterildiği gibi, lütfen alt iskelet bileşenlerinin yerine monte edildiğini kontrol ediniz ve montajın tamamlanması için 'klik' sesini duyduğunuzdan ve düğmenin dışarı doğru çıktığından emin olunuz. Üst ve alt kısımdaki plastik parçalar aynı seviyede olmalıdır.




2. Yatma ünitesi çerçevesini monte ediniz. Şekil A'da gösterildiği gibi, çerçevesini plastik parça oluğuna yerleştiriniz; 'klik' sesi duyulduğunda yerinde monte edilmiş olacaktır.




3. Yatak etrafı bileşenini A şeklinde gösterildiği gibi monte ediniz. Yatak etrafı bileşenini monte ederken, U şeklindeki çerçeve bağlantısı arasındaki uyuma dikkat ediniz. 'klik' sesi duyulduğunda, şekil B'de gösterildiği gibi yerine monte edilmiş olacaktır.




4. Dönence çubuğunu aşağıdaki resime göre monte ediniz ve yatma ünitesindeki oluğa yerleştiriniz. Oyuncakları dönence çubuğundaki oluklara yerleştiriniz ve ardından oyuncakları sabitlemek için ayarlayınız.




ÜRÜNÜN KULLANIMI:



Beşik modu ve eğimli duruş modu olarak 2 farklı kullanım şekli mevcuttur.




Sırt desteğini ayarlamak, yatma ve oturma modunu değiştirmek için koltuğun her iki yanındaki düğmelere basılı tutunuz.



Eğimli duruş moduna geçme : Şekil A'daki Adım 1'de gösterildiği gibi ayarlanabilir. Kemerı sıkıştırınız ve ardından Adım 2'ye geçiniz. Şekil B'de gösterildiği gibi, aşağıdaki kemerin sol ve sağ tokalarını takarak eğimli duruş modunu tamamlayınız.

ADAPTÖRÜN KULLANIMI:


Adaptörü taban ünitesine bulunan sokete şekildeki gibi yerleştiriniz.



ÖNEMLİ UYARI:

- Bebek salınacağı ile kullanılan güç kaynakları, kablo, fiş ve diğer parçalarında olası hasarları önceden tespit edebilmek için düzenli olarak kontrol ediniz. Hasar durumunda ürünü kesinlikle kullanmayınız.
- Güç kablosunu koruyunuz. Üzerine basılmayacak, mobilya ya da diğer eşyalar tarafından sıkıştırılmayacak şekilde yerleştiriniz.
- Güç kablosunu çocukların erişemeyeceği bir yerde tutunuz.
- Sadece üretici tarafından sağlanan AC adaptörünü kullanınız.

KONTROL PANELİ:



1. **Açma – Kapatma Düğmesi** : Düğmeye basınız, elektrikli salıncak güce bağlanır ve güç ışığı yanar.
2. **Hareket Yönü** : 5 hareket, ilgili hareketi aktif hale getirmek için bir kez dokununuz, hız ayarını 2. hıza almak için iki kez dokununuz, 3. hıza ayarlamak için üç kez dokununuz, ilgili hareketleri kapatmak için dört kez dokununuz.
3. **Ses Ayarı**: Ses ayarı için toplam 6 seviye vardır; ilk 5 seviye farklı ses yüksekliklerine karşılık gelir ve 6. seviye sessizdir.
4. **Müzik Düğmesi**: 12 şarkıdan oluşur (1. şarkıdan başlamak için basın, bir kez daha basarak bir sonraki şarkıya geçin, durdurmak için 3-5 saniye boyunca basılı tutunuz.).
5. **Zamanlayıcılar**: 2 saat ve 4 saatlik iki zamanlayıcı mevcuttur. Telefonunuzun Bluetooth özelliğini açınız, "Maribel" cihaz ismiyle eşleştirmek için arayınız, eşleşmenin başarılı olduğunu anlamak için eşleşme sesini duyunuz.



ÖNEMLİ UYARILAR

- Çocuğunuz kendi başına oturabiliyorsa veya 9 kg'dan fazla ağırlıkta ise bu ürünü **KULLANMAYINIZ**.
- Bu ürünü kullanmadan önce kullanım talimatlarını **MUTLAKA** okuyunuz ve referans olarak saklayınız. Ürüne ek eşyalar kesinlikle yerleştirmeyiniz; boğulmaya neden olabilir.
- Herhangi bir parça kırılmış, yırtılmış, hasar görmüş veya eksikse ürünü kesinlikle **KULLANMAYINIZ**. İhtiyaç durumunda yedek parçalar ve talimat belgeleri için ürünü satın almış olduğunuz yer ile iletişime geçiniz.
- Parça değişikliği yapmayınız. Sadece üretici tarafından sağlanan veya onaylanan yedek parçaları kullanınız.
- Ürünle birlikte kutusundan çıkmayan herhangi bir aksesuarı kesinlikle kullanmayınız.
- Ürünü monte etmeden önce tüm aksesuarların taşıma sırasında zarar görmediğinden emin olunuz. Herhangi bir aksesuar zarar gördüyse, çocuklardan uzak tutunuz ve ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen yönergeler doğrultusunda kullanınız.
- Bu ürünü ateş ve ısı kaynaklarından (elektrikli ısıtıcılar, gazlı ocaklar vb.) uzak tutunuz.
- Bu ürünü kullanmadan önce tamamen sabitlendiğinden emin olunuz ve tüm bağlantı aparatlarının düzgün bir şekilde kurulduğunu kontrol ediniz.
- Bu ürün kendi başına oturamayan bir bebek için uygundur.
- Çocuğunuz oturmaya, emeklemeye veya ürünü itmeye başladığında ürünü kullanmayı derhal durdurunuz.
- Yatak ünitesi ile yatak ünitesinin üst kısmı arasındaki mesafe en az 20 cm olmalıdır ve bu üründe yalnızca bir yatak ünitesi kullanılabilir.
- Aynı bir yatak ünitesi almanız gerekiyorsa, yeni yatak ünitesi ile bu ürünün uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Bu üründe bulunan iç işaretlere göre uygun kalınlıkta bir şilte kullanınız.
- Ürünün iç derinliğini azaltabilecek nesneleri yatak ünitesine yerleştirmeyiniz.
- Ürünü, boğulma tehlikesi oluşturabilecek diğer ürünlerin (ipler, stor/perde ipleri vb.) yanına yerleştirmeyin.
- Bebeğiniz ürünü kullanırken kesinlikle ürünü ayarlamayın ve pozisyonunu değiştirmeyiniz.
- Yalnızca yatay, düz ve kuru bir zeminde kullanınız.
- Aynı anda birden fazla bebeğin bu ürünü kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
- Diğer çocukların, yatma ünitesinin yakınında gözetimsiz oynamasına izin vermeyiniz.
- Esnek taşıma kulplarını yatma ünitesi içinde bırakmayınız.

DİKKAT! Kullanım kılavuzuna uyulmaması halinde oluşabilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ! Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm paketi çıkarınız. Bebeğinizin / Çocuğunuzun ambalajla oynaması tehlikelidir. Boğulmaya neden olabilir.



Elektrikli Salıncak:

- Yetişkin gözetiminde kullanınız.
- Bebeğinizi ürün üzerinde asla gözetimsiz bırakmayınız.
- Bebeğiniz kendi kendine doğrulup oturmaya çalışmaya başladığında ürünü kullanmayı durdurunuz.
- Bebeğinizi ürüne yerleştirmeden önce tüm parçaların doğru monte edildiğini, kurulumunun doğru yapıldığını ve sağlamlığını mutlaka test ediniz. Bu kontrollerden emin olmadan bebeğinizi ürüne asla yerleştirmeyiniz.
- Bu ürünü yükseltilmiş bir yüzeyde (örneğin bir masa) asla kullanmayınız.
- Bebeğiniz ürünü kullanırken her zaman emniyet kemerini bağlayınız.
- Asla ana kucağı veya oto koltuğu olarak kullanmayınız.
- Ürünü taşımak için dönencenin sapını kullanmayınız.
- Bu ürünü içinde bebek varken hareket ettirmeyiniz veya kaldırmayınız.
- Ürün bir müzik çalara bağlandığında, müzik çalarının ses seviyesinin düşük ayarda olduğundan emin olunuz.
- Bebeğinizin bu üründe uyumasına asla izin vermeyiniz. Bu ürünü, bebeğiniz uyurken beşik veya yatak olarak kullanmayınız. Bebeğiniz elektrikli salıncakta uyuyakalırsa, bebeğinizi uygun bir beşiğe veya yatağa yerleştiriniz.
- Ürünün herhangi bir parçası hasarlı, kırılmış veya eksikse ürünü kullanmayınız.
- Üretici tarafından onaylanmayan aksesuarlar veya yedek parçalar kullanmayınız ve modifiye etmeyiniz.
- Bu ürün 0-6 aylık maksimum 9 kg ağırlığında olan bebekler için uygundur.
- Her kullanım öncesi ürünün tüm parçalarının sağlamlığını kontrol ediniz.
- Bu ürünü açarken ve kapatırken yaralanmaları önlemek için çocukların uzak tutulduğundan emin olunuz.
- Ürünle birlikte kullanılan güç kaynakları, kablo, fiş ve diğer parçalarındaki hasarlar için düzenli olarak kontrol ediniz ve böyle bir hasar durumunda kullanmayınız.
- Ürünü yalnızca önerilen güç kaynağı ile kullanınız.
- Ürün güç kaynağına bağlıyken ürüne asla sıvı, akışkan maddeler ile yaklaşmayınız.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Düzenli olarak temizliğini ve bakımını yapınız.
- Ürünün temizliği, ürün güç kaynağına bağlı iken kesinlikle yapmayınız. Ürün temizlenirken güç kaynağına bağlı olmamalıdır.
- Ürünün kumaş kısmı elde veya çamaşır makinesinde yıkanmaz. Kurutma makinesine koyulmaz.
- Ürünü temizlerken asla çamaşır suyu ve aşındırıcı kimyasallar kullanmayınız.
- Ürünün kumaş kısımları, içeriğinde kimyasal maddeler olmayan bir sabun ve ılık su ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silinip hemen asılarak kurutulmalıdır.
- Ürünün gövdesini, nemli bir bezle temizleyiniz ve hemen kurulayınız.
- Ürünü saklamak için pillerini çıkarınız, kuru ve gölge bir yerde saklayınız. Asla doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Yetişkin montajı gereklidir.
- Montaj için gerekli aletler: Tornavida (ürünün paketine dahil değildir).

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İthalatçı Firma:
Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis: Atak Dış Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:44/1 Küçükçekmece / İstanbul
E-mail: info@kraftbaby.com
Tel: (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

www.kraftbaby.com

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi : Diğer Ürünler

Markası: **KRAFT**

Modeli :

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

Garantili Süresi : 2 Yıl

ALICININ

Adı Soyadı:

Adresi :

Tel :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi :

Fatura No :

Kaşe ve İmza:

Üretici / İthalatçı Firma: ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

Merkez Adres : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

Teknik Servis Adres : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

İletişim : (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

E-Mail : info@kraftbaby.com

ÖNEMLİ NOTLAR

- 1 Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.
- 2 Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
- 3 Karalanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapıştırılmış garanti kartları geçersizdir.

ATAK
DIŞ TİCARET A.Ş.