

SARKEY SR-200 EM/MF/EM-W/MF-W KULLANIM KILAVUZU

Programlama Moduna Giriş	* Yönetici Kodu # Fabrika çıkışı olarak yönetici kodu '999999'.
Programlama Modundan Çıkış	*
Aşağıdaki programlamaları yapmak için yönetici kullanıcının kodu girmiş olması gerekmektedir.	
Yönetici Kodunun Değiştirilmesi	0 Yeni Kod# Yeni Kod # Yönetici kodu 6 ile 8 haneler arası olabilir.
Kapı Açma Şifresi Belirleme veya Değiştirme	1 Kullanıcı ID Numarası # Şifre # ID numarası 1 ile 2000 arası olabilir. Şifre belirlemeden önce seçilecek olan numara ID numarası daha sonra şifre işlemlerinde girilecek olan numaradır.
Kullanıcı Kartı Ekleme	1 Kartı okutun # Kartlar programlamadan çıkılmadan ard arda kaydedilebilir.
Şifre veya Kart Kullanıcısı Silme	2 Kullanıcı ID Numarası # Şifre için. 2 Kartı Okutun # Kart için.
Tüm Kullanıcıları Silme	2 0000 #
Kapı Rölesi Vuruş Süresini Ayarlama	* Yönetici Kodu # 4 0-99 # Vuruş süresi 0 ile 99 saniye arasında belirlenebilir
Tuş Takımını Kilitleme	7 1 #
Çalışma Modları Ayarlama	3 0 # Sadece kartla giriş 3 1 # Kart ve şifre ile giriş (ikisi birlikte) 3 2 # Kart veya şifre ile giriş

TANIM

Cihaz, tek kapılı çok işlevli bağımsız erişim denetleyicisi veya bir Wiegand çıkışlı tuş takımı kart okuyucusudur. Zorlu ortamlarda iç veya dış mekanlara montaj için uygundur.

Bu cihaz, bir kartla 2000'e kadar kullanıcıyı destekler, 4 haneli şifre veya kart+şifre seçeneği mevcuttur. Dahili kart okuyucu, 125KHZ EM kartlarını, 13.56MHz Mifare kartlarını destekler. Cihaz, çıkış akımı kısa devre koruması, Wiegand çıkışı ve arkadan aydınlatmalı tuş takımı gibi birçok ekstra özelliğe sahiptir. Bu özellikler, cihazı yalnızca küçük dükkanlar ve meskenler için değil aynı zamanda fabrikalar, depolar, laboratuvarlar, bankalar ve hapishaneler gibi ticari ve endüstriyel uygulamalar için kapı erişimi için ideal bir seçim haline getirir.

ÖZELLİKLER

- Su geçirmezlik derecesi, bina içi/IP68
- Tuş takımı ile tam programlama
- 2000 kullanıcı kart desteği, şifre desteği, şifre ve kart desteği
- Arkadan aydınlatmalı tuşlar
- Harici okuyucuya bağlantı için Wiegand 26 girişi
- Bir denetleyiciye bağlantı için Wiegand 26 çıkışı
- Ayarlanabilir alarm süresi ve kapı açık kalma süresi
- Çok düşük güç tüketimi(30mA)
- 2000 kullanıcı ile hızlı çalışma hızı <20ms
- Kilit çıkış akımı kısa devre koruması
- Kurulumu ve programlanması kolay
- Kırmızı, sarı ve yeşil ledler çalışma durumunu gösterir

FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA

Gücü kapatın, # tuşuna sürekli basın, ardından gücü açın, cihaz iki kez ses çıkardıktan sonra bırakın, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi başarılı olmuştur.

KURULUM

- Tornavidayı kullanarak tuş takımından arka kapağı çıkarın
- Kendinden kılavuzlu vidalar için duvara 2 delik açın ve kablo için bir delik kazın
- Verilen lastik tıpayı iki deliğe yerleştirin
- Arka kapağı 2 kılavuzlu vidayla duvara sıkıca sabitleyin
- Kabloyu kablo deliğinden geçirin
- Tuş takımını arka kapağa takın



KABLOLAMA

Renk	Fonksiyon	Tanımı
Pembe	Bell_A	Kapı zili düğmesinin 1 ucu
Pembe	Bell_B	Kapı zili düğmesinin diğer ucu
Yeşil	D0	WG çıkışı D0
Beyaz	D1	WG çıkışı D1
Sarı	Açma	Çıkış butonunun 1 ucu (Diğeri GND ile birleştirilecek)
Kırmızı	12 V+	12 V+ DC güç girişi
Siyah	GND	12 V- DC güç girişi
Mavi	NO	Röle normalde açık uç (+ elektrikli kilit – ile birleştirilecek)
Mor	COM	Röle genel uç (GND ile birleştirilecek)
Turuncu	NC	Röle kapalı uç (- elektrikli uç ile birleştirilecek)

