

## SARKEY SR-208 EM & MF KULLANIM KILAVUZU

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programlama Moduna Giriş                                                                             | * Yönetici Kodu # Fabrika çıkışı olarak yönetici kodu '999999'.                                                                                                                            |
| Programlama Modundan Çıkış                                                                           | *                                                                                                                                                                                          |
| <b>Aşağıdaki programlamaları yapmak için yönetici kullanıcının kodu girmiş olması gerekmektedir.</b> |                                                                                                                                                                                            |
| Yönetici Kodunun Değiştirilmesi                                                                      | 0 Yeni Kod# Yeni Kod # Yönetici kodu 6 ile 8 haneler arası olabilir.                                                                                                                       |
| Kapı Açma Şifresi Belirleme veya Değiştirme                                                          | 1 Kullanıcı ID Numarası # Şifre # ID numarası 1 ile 2000 arası olabilir. Şifre belirlemeden önce seçilecek olan numara ID numarası daha sonra şifre işlemlerinde girilecek olan numaradır. |
| Kullanıcı Kartı Ekleme                                                                               | 1 Kartı okutun # Kartlar programlamadan çıkılmadan ard arda kaydedilebilir.                                                                                                                |
| Şifre veya Kart Kullanıcısı Silme                                                                    | 2 Kullanıcı ID Numarası # Şifre için.<br>2 Kartı Okutun # Kart için.                                                                                                                       |
| Tüm Kullanıcıları Silme                                                                              | 2 0000 #                                                                                                                                                                                   |
| Kapı Rölesi Vuruş Süresini Ayarlama                                                                  | * Yönetici Kodu # 4 0-99 # * Vuruş süresi 0 ile 99 saniye arasında belirlenebilir                                                                                                          |
| Tuş Takımını Kilitleme                                                                               | 7 1 #                                                                                                                                                                                      |
| Çalışma Modları Ayarlama                                                                             | 3 0 # Sadece kartla giriş<br>3 1 # Kart ve şifre ile giriş (ikisi birlite)<br>3 2 # Kart veya şifre ile giriş                                                                              |

## TANIM

Cihaz, Proximity & Mifare kart türlerinde kullanılan bağımsız bir geçiş kontrol ve kart okuyucu sistemidir. Güçlü anti-parazit yeteneği, yüksek güvenlik ve monitör, güçlü işlev ve rahat çalışma ile dahili STC mikroişlemci içerir. Üst düzey binalarda, konut topluluklarında ve diğer halka açık yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

## ÖZELLİKLER

- 2000 kullanıcı kart desteği, şifre desteği, şifre ve kart desteği
- Arkadan aydınlatmalı tuşlar
- Harici okuyucuya bağlantı için Wiegand 26 girişi
- Bir denetleyiciye bağlantı için Wiegand 26 çıkışı
- Ayarlanabilir alarm süresi ve kapı açık kalma süresi
- Çok düşük güç tüketimi(30mA)
- Hızlı çalışma hızı <20ms
- Kilit çıkış akımı kısa devre koruması
- Kurulumu ve programlanması kolay

## FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA

Cihazın elektriğini kesin # tuşun basılı tutarken cihaza elektriği tekrar verin 2 kez bip sesini duyduğunuzda # tuşunu bırakın.

# KURULUM

- Tornavidayı kullanarak tuş takımından arka kapağı çıkarın
- Kendinden kılavuzlu vidalar için duvara 2 delik açın ve kablo için bir delik kazın
- Verilen lastik tıpayı iki deliğe yerleştirin
- Arka kapağı 2 kılavuzlu vidayla duvara sıkıca sabitleyin
- Kabloyu kablo deliğinden geçirin
- Tuş takımını arka kapağa takın



## KABLOLAMA

| Renk    | Fonksiyon | Tanımı                                                           |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Pembe   | Bell_A    | Kapı zili düğmesinin 1 ucu                                       |
| Pembe   | Bell_B    | Kapı zili düğmesinin diğer ucu                                   |
| Yeşil   | D0        | WG çıkışı D0                                                     |
| Beyaz   | D1        | WG çıkışı D1                                                     |
| Sarı    | Açma      | Çıkış butonunun 1 ucu (Diğeri GND ile birleştirilecek)           |
| Kırmızı | 12 V+     | 12 V+ DC güç girişi                                              |
| Siyah   | GND       | 12 V- DC güç girişi                                              |
| Mavi    | NO        | Röle normalde açık uç (+ elektrikli kilit – ile birleştirilecek) |
| Mor     | COM       | Röle genel uç (GND ile birleştirilecek)                          |
| Turuncu | NC        | Röle kapalı uç (- elektrikli uç ile birleştirilecek)             |

