











ROMANTİK - ŞİFONYER		
KODU	PARÇA ADI	ADET
1	ALT TABLA	1
2	SOL DİKME	1
3	SAĞ DİKME	1
4	ARKALIK	1
5	ÜST TABLA	1
6	SEYYAR RAF	1
7	ÇEKMECE ÖN KLAPA	2
8	ÇEKMECE SAĞ SOL YAN	6
9	ÇEKMECE ALTLIK	3
10	ÇEKMECE ARKALIK	3
11	KAPAK	1
12		
13		
14		
15		





11
KAPAK





*RAYI AYIRMAK İÇİN SİYAH ÇENTİĞİ
YUKARIYA DOĞRU ÇEKİNİZ.

