

# **EVOFONE**

**BLACK SHARK**

**Pad 7 Pro**


**TABLET KULLANMA KILAVUZU**

**MARKA : BLACK SHARK**

**MODEL : BSM3**

# İşlev Genel Bakışı

## Fonksiyon Genel Bakışı



1. Mikrofon
2. Sıfırlama Deligi
3. Güç Tuşu
4. Ses Açma Tuşu
5. Ses Kısma Tuşu
6. Hoparlör
7. Işık Sensörü
8. Ön Kamera
9. Kulaklık Girişi
10. SIM/TF Kart Yuvası
11. Şarj Girişi
12. Dock Bağlantısı
13. Arka Kamera

\*Google, Android, Google Play ve diğer markalar Google LLC'nin ticari markalarıdır.

### Batarya Şarj Yönergeleri

#### İlk Şarj:

Cihazı ilk kez kullanmadan önce veya uzun süre kullanılmadysa bataryayı şarj edin.

#### Kablolu Şarj:

USB kablосunu USB güç adaptörüne bağlayın ve şarj etmek için cihazı çok amaçlı girişine takın. Tam şarj olduktan sonra şarj cihazını cihazdan çıkarın.

## Batarya Şarj İpuçları ve Önlemleri

### Onaylı Aksesuarları Kullanın:

Yalnızca cihazınız için tasarlanmış Black Shark onaylı batarya, şarj cihazı ve kablo kullanın. Uyumsuz aksesuarların kullanılması ciddi yaralanmalara veya hasara neden olabilir.

### Doğru Bağlantı:

Cihazı zarar vermemek için şarj cihazının doğru şekilde bağlandığından emin olun. Hatalı kullanım sonucu oluşan hasarlar garanti kapsamına girmez.

### USB Type-C Kablo:

Yalnızca cihazla birlikte verilen USB Type-C kablосunu kullanın. Micro USB kablосu kullanılması cihazı zarar verebilir.

### Islakken Şarj Etmeyin:

Çok amaçlı giriş ıslakken cihazı şarj etmeyin; bu durum cihazı zarar verebilir. Şarj etmeden önce girişin tamamen kuru olduğundan emin olun.



## Kartın Takılması

### SIM Kart Yerleştirme:


Kart iğnesini yandaki deliğe bastırın. Kart tepesini dışarı çıkararak, ardından tepesini çekerek çıkarın.

Nano SIM kartı veya Nano SIM ve TF kartını, metal yüzeyi aşağı bakacak kart yuvasına yerleştirin. Kesik köşerin, kart yuvasındaki kesik açıyla hizalandığından ve doğru yuvaya takıldığından emin olun.



### Kart Yuvasının Takılması:

Tablet ekranı yukarı bakacak şekilde, kart yuvasını ok yönünü takip ederek tablete yerleştirin.



## Açma/Kapatma ve Sıfırlama Talimatları

### Cihazı Açma


Cihazı açmak için üst güç tuşuna birkaç saniye basılı tutun.

### Cihazı Kapatma

Cihazı kapatmak için üst güç tuşuna birkaç saniye basılı tutun.

### Zorla Yeniden Başlatma

Cihaz donarsa veya yanıt vermezse, zorla yeniden başlatmak için üst güç tuşuna 10 saniyeden uzun süre basılı tutun.



## Cihaz parçaları:

1. Mikrofon
2. Sıfırlama
3. Güç Düğmesi
4. Ses Açma
5. Ses Kısma
6. Hoparlörler
7. Işık Sensörü
8. Ön Kamera
9. Kulaklık Girişi
10. SIM/TF Kart Yuvası
11. Şarj Girişi
12. Dock Bağlantısı
13. Arka Kamera

*\*Google, Android, Google Play ve dięer markalar Google LLC'nin ticari markalarıdır.*

## Pil Őarj Etme Talimatları

**İlk Őarj:** Pili ilk kez kullanmadan önce veya uzun süre kullanılmadıysa Őarj edin.

**Kablolu Őarj:** USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve Őarj etmek için cihazın çok amaçlı girişine takın. Tamamen Őarj olduğunda Őarj cihazını cihazdan çıkarın.

### Pil Őarj İpuçları ve Önlemleri

**Onaylı Aksesuar Kullanın:** Yalnızca cihazınız için tasarlanmış, Black Shark tarafından onaylanmış pil, Őarj cihazı ve kablo kullanın. Uyumsuz aksesuar kullanımı ciddi yaralanmalara veya hasara yol açabilir.

**Doęru Bağlantı:** Cihaza zarar vermemek için Őarj cihazının düzgün bağlandığından emin olun. Yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

**USB Type-C Kablo:** Yalnızca cihazla birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullanın. Micro USB kablo kullanmak cihaza zarar verebilir.

**Islakken Őarj Etmekten Kaçının:** Çok amaçlı giriş ıslaksa cihazı Őarj etmeyin, aksi hâlde cihaz zarar görebilir. Őarj etmeden önce girişin tamamen kuru olduğundan emin olun.

## Kart Takma

### SIM Kart Takma

Kart ięnesini yan delikteki yuvaya bastırın. Kart tepsiyi dışarı çıkacak ve çekip çıkarmanıza olanak sağlayacaktır.

Nano SIM kartı veya Nano SIM ve TF kartı, metal yüzü aşağıya bakacak Őekilde kart yuvasına yerleřtirin. Pah açısının kart yuvasının pah açısıyla hizalandığından ve uygun yuvaya yerleřtirildiğinden emin olun.

### Kart Tutucuyu Yerleřtirme

Tableti yukarı bakacak Őekilde tutun ve kart tutucuyu ok yönünde tablete yerleřtirin.

## Açma/Kapama ve Sıfırlama Talimatları

### Cihazı Açma

Cihazı açmak için üstteki Güç düęmesini birkaç saniye basılı tutun.

## Cihazı Kapatma

Cihazı kapatmak için üstteki Güç düğmesini birkaç saniye basılı tutun.

## Zorla Yeniden Başlatma

Cihaz donar ve yanıt vermezse zorla yeniden başlatmak için üstteki Güç düğmesini 10 saniyeden uzun süre basılı tutun.

## Bakım

### Bakım

Tabletinizin güvenli ve verimli kullanımını sağlamak ve kullanım ömrünü uzatmak için aşağıdaki bakım talimatlarına uyunuz:

#### Dikkatli Kullanım

Tableti düşürmeyin, çarpmayın veya sallamayın. Sert kullanım; ekran kırılması, iç devre kartının zarar görmesi ve hassas yapısını hasar görmesine neden olabilir.

#### Temizlik

Tableti temizlemek için su veya hafif sabunla nemlendirilmiş yumuşak pamuklu bir bez kullanın. Kimyasal çözücüler veya deterjanlar kullanmayın. Lens ve ekranı temiz, kuru ve yumuşak bir bezle silin.

#### Şarj Cihazı Kullanımı

Kullanılmadığında şarj cihazını prizden çıkarın. Aşırı şarjı ve batarya ömrünün kısalmasını önlemek için tamamen şarj olmuş cihazı uzun süre şarja bağlı bırakmayın.

#### Paket İçeriği

Black Shark Pad 7 Pro x1  
Koruyucu Kılıf x1  
USB Type-C Kablo x1  
Kullanım Kılavuzu x1  
Güç Adaptörü x1  
Sticker x1  
SIM Çıkarma İğnesi x1

### AB Düzenlemeleri

RED Uygunluk Beyanı

Biz, Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd., İşbu belge ile [4G Dijital Tablet] radyo ekipmanı türünün 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan ederiz.

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:  
<https://global.blackshark.com>

SAR

Bu ürünün maksimum elektromanyetik radyasyon emilim oranı (SAR) değeri 1.64 W/kg olup, 1999/519/EC Konsey Tavsiye Kararı gerekliliklerine uygundur.

AB Temsilcisi

Triskelion Technology SL  
Adres: Paseo de la Castellana 77, Edif. Work, 28046, Madrid, İspanya  
İletişim E-posta: [info@blackshark.cc](mailto:info@blackshark.cc)

### Güvenlik ve Önlemler

- Tablet, tıbbi implantlardan veya kalp pili cihazlarından en az 15 cm uzak tutulmalı ve cihaz göğüs cebinde taşınmamalıdır.
- Cihazı ve diğer bataryaları; güneş ışığı, ısıtıcılar, mikrodalga fırınlar, fırınlar veya su ısıtıcıları gibi yüksek sıcaklık oluşturan ortamlara maruz bırakmayın.
- Bataryanın aşırı ısınması patlamaya neden olabilir. Şarj işlemi tamamlandığında veya şarj edilmediğinde, şarj cihazını cihazdan çıkarın ve adaptörü prizden çekin.
- Cihaz çıkarılmayan batarya ile donatılmışsa, bataryaya veya cihaza zarar vermemek için bataryayı kendiniz değiştirmeyin. Onaylanmamış veya uyumsuz güç kaynağı, şarj cihazı ya da batarya kullanılması yangın, patlama veya diğer tehlikelere neden olabilir.
- Bataryayı sökmeyin, yeniden yapılandırmayın, yabancı cisim sokmayın veya su ya da diğer sıvılara daldırmayın. Bu durum batarya sızıntısına, aşırı ısınmaya, yangına veya patlamaya neden olabilir.
- Bataryayı düşürmeyin, ezmeyin, çizmeyin veya delmeyin. Aksi halde aşırı dış basınç nedeniyle iç kısa devre ve aşırı ısınma meydana gelebilir.
- Şirket, standart dışı şarj ekipmanlarının kullanımından kaynaklanan kazalardan sorumlu değildir.

Tabletin güvenli ve verimli kullanımını sağlamak ve kullanım ömrünü uzatmak için aşağıdaki bakım talimatlarına uyun:

## Dikkatli Kullanım

Tableti düşürmekten, çarpmaktan veya sallamaktan kaçının. Sert kullanım ekranın çatlamasına, iç devre kartının ve hassas yapısının hasar görmesine yol açabilir.

## Temizlik

Tablet kasasını silmek için suyla veya yumuşak sabunla nemlendirilmiş yumuşak pamuklu bir bez kullanın. Kimyasal çözücü veya deterjan kullanmaktan kaçının. Lens ve ekranı temiz, kuru ve yumuşak bir bezle temizleyin.

## Şarj Cihazı Kullanımı

Kullanılmadığında şarj cihazını prizden çıkarın. Aşırı şarj olmasını ve pil ömrünün kısalmasını önlemek için tamamen şarj olmuş pili uzun süre şarj cihazına bağlı bırakmayın.

## Kutu İeriđi

Black Shark Pad 7 Pro × 1

Koruyucu Kılıf × 1

USB Type-C Kablo × 1

Kullanım Kılavuzu × 1

Gü Adaptörü × 1

ıkartma × 1

SIM ıkarma İđnesi × 1

## Teknik Özellikler

11" FHD+ IPS ekran

120 Hz yenileme hızı

MediaTek Helio G100

8 GB RAM

256 GB depolama

8800 mAh batarya

13 MP + 2 MP arka kamera

Android 15 / HyperOS 2.0

4 hoparlör sistemi

## AB Düzenlemeleri

RED uygunluk beyanı: Biz, Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd.

**Madde 10 (9)'da atıfta bulunulan basitleştirilmiş AB uygunluk beyanı ařađıdaki gibidir:** İşbu belgeyle [Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd.], [4G Dijital Tablet] tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metnine <https://global.blackshark.com> adresinden ulaşılabilir.

**SAR: Bu ürünün maksimum elektromanyetik radyasyon emilim oranı (SAR) 1,64 W/kg olup 1999/519/EC sayılı Konsey Tavsiyesi'nin gerekliliklerine uygundur.**

**AB Temsilcisi: Triskelion Technology SL**

**Adres:** Paseo de la Castellana 77, ed wework, 28046, Madrid, İspanya

**İletişim E-posta:** info@blackshark.cc

## **Güvenlik ve Önlemler**

1. Tablet, herhangi bir tıbbi implant veya kalp pilinden en az 15 cm uzakta olmalıdır ve cihazı asla ceket cebinize koymayın.
2. Cihazı ve diğer pilleri güneş ışığı, ısıtıcılar, mikrodalga fırınlar, fırınlar veya su ısıtıcıları gibi yüksek sıcaklıklara veya ısı üreten ekipmanlara birlikte maruz bırakmayın. Pilin aşırı ısınması patlamaya neden olabilir.
3. Şarj tamamlandığında veya şarj edilmediğinde, şarj cihazını cihazdan ayırın ve prizden çekin.
4. Cihaz çıkarılmayan bir pil ile donatılmışsa pile veya cihaza zarar vermemek için pili kendiniz değiştirmeyin.
5. Onaylanmamış veya uyumsuz güç kaynağı, şarj cihazı veya pil kullanımı yangın, patlama veya başka tehlikelere neden olabilir.
6. Pil sızıntısı, aşırı ısınma, yangın veya patlamayı önlemek için pili sökmeyin veya sıfırlamayın, içine başka nesnelere sokmayın, suya veya diğer sıvılara batırmayın.
7. Pile aşırı dış basınç uygulayarak iç kısa devre ve aşırı ısınmaya yol açmamak için pili düşürmeyin, ezmeyin, çizmeyin veya delmeyin.
8. Standart dışı şarj ekipmanlarından kaynaklanan kazalardan şirket sorumlu tutulamaz.

## **Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar**

Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir. Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın. Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

## **Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler**

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur. Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.

Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.

Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.

Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.

Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.

Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun. Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın. Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

### **Bakım ve Onarım Sırasında Uyulması Gerekenler**

**Cihazı temizlerken:** Cihazı ve şarj aletini bir bez veya silecek ile temizleyin. Kimyasal veya temizlik maddesi kullanmayın. Ekran çatlarsa veya kırılırsa cihazı kullanmayın. Cihazı kullanım amacı dışında başka bir amaçla kullanmayın. Cihazı halka açık yerlerde kullanırken diğerlerini rahatsız etmemeye çalışın . Çocukların cihazı kullanmasına izin vermeyin. Cihazınız oyuncak değildir. Kendilerini ve başkalarını yaralayabilecekleri ve cihaza zarar verebilecekleri için çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin. Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatle yerleştirin. Cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken kartı çıkarmayın. Aksi halde veri kaybı oluşabilir ve/veya kart ya da cihaz hasar görebilir. Kartları güçlü darbelere, statik elektriğe ve başka cihazların elektriksel parazitine karşı koruyun. Parmaklarınızı veya metal nesnelere kullanarak sarı renkli bağlantı yerlerine veya terminallere dokunmayın. Kirliyse kartı temiz bir bezle silin. Acil durum servislerine erişimi garantiye alın. Bazı bölgelerde veya koşullarda cihazınızdan acil durum aramaları yapmanız mümkün olmayabilir. Uzak veya gelişmemiş bölgelere seyahat etmeden önce acil durum personeli ile irtibat kurmak için alternatif bir yöntem planlayın. Kişisel ve önemli bilgilerinizi güvende tutun. Kişisel bilgilerinizin kötü amaçlı kullanımını önlemek için cihazı bertaraf ederken tüm verilerinizi yedekleyin ve daha sonra cihazı sıfırlayın. Uygulamaları indirirken izinler ekranını dikkatle okuyun. Birçok özelliğe veya kişisel bilgilerinizin önemli bir kısmına erişimi olan uygulamalara karşı özellikle dikkatli olun. Onaylanmamış veya şüpheli kullanımlara karşı hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Kişisel bilgilerinizin kötü amaçlı kullanımına dair herhangi bir işaret bulursanız hesap bilgilerinizi silmek veya değiştirmek için servis sağlayıcınızla görüşün. Cihazın kaybolması veya çalınması halinde kişisel bilgilerinizi korumak için hesaplarınıza ait parolaları değiştirin. Kaynağı bilinmeyen uygulamaları kullanmayın ve cihazınızı bir desen, parola veya PIN ile kilitleyin.

## 1. Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

- Cihazınız periyodik bakım gerektirmez.
- Cihazınız ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

## 2. Bağlantı veya Montaj

Cihaz kullanıma hazır durumdadır. Bağlantı veya montaj gerektirmemektedir.

## 3. Cihazın Kullanım Ömrü

- Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

## 4. Yetkili Merkez Servis

### Evofone Destek Hizmetleri Ve Telekomünikasyon Anonim Şirketi

Adres: Merkez Mah. Bağlar Cad. A Blok No: 14 A İç Kapı No:10 Kagıthane/ İstanbul

Telefon: 444 21 18

Tüm Yetkili servis bilgileri ve yedek parça malzemelerinin temin edilebilmesi için lütfen

<https://www.evofone.com/teknik-servis1> ziyaret edin.

### Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr> adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

## 5. Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, aklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,-Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan

talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

## 6. Enerji Tüketim Bilgisi

Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.

- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.

Önemli: Bağlantıların her koşulda kullanılabilir olacağı garanti edilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim ihtiyaçları için, hiçbir zaman yalnızca telefonunuza güvenmemelisiniz.

## 7. İnsan ve Çevre Sağlığı ile İlgili Bilgi, Kullanım Hatalarına İlişkin Uyarılar

Mobil cihazın uygun bakım ve kullanımı: Cihazı kuru tutun. Nem ve sıvı, cihazın parçalarına veya elektronik devrelere hasar verebilir. Islaksa cihazı açmayın. Cihaz açıksa derhal kapatın ve pilini çıkarın (cihaz kapanmıyorsa veya pilini çıkaramıyorsanız olduğu gibi bırakın). Daha sonra cihazı bir havlu ile kurulayın ve servise götürün. Sıvılar, etiketin rengini değiştirir ve bu durum cihazın içinde su hasarı olduğunu gösterir. Cihazda su hasarı oluşması, üreticinin sağladığı garantiyi geçersiz kılabilir. Cihazınızı yüksek yoğunlukta toz ya da havada uçan maddelerin bulunduğu alanlarda kullanmayın ya da saklamayın Toz veya yabancı maddeler cihazın arızalanmasına neden olabilir ve yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir. Cihazı sadece düz yüzeylere koyun Cihaz düşerse hasar görebilir. Cihazı çok sıcak veya çok soğuk yerlerde tutmayın. Cihazı uzun süre boyunca doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Pil kutupları metal nesnelere temas ederse yangın çıkabilir. Cihazı manyetik alanların yakınında bulundurmeyin Manyetik alanlara maruz kalması halinde cihaz bozulabilir veya pili boşalabilir. Kredi kartları, telefon kartları, banka hesabı kartları ve yolcu biniş kartları dahil manyetik şeritli kartlar manyetik alanlardan hasar görebilir. Mıknatıslı kapağı olan taşıma kılıf ya da aksesuarları kullanmayın veya cihazınızın manyetik alanlarda uzun süreli kalmamasını sağlayın. Cihazı ısıtıcıların, mikrodalga cihazların, sıcak pişirme aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınına koymayın Pil akabilir. Cihaz aşırı ısınabilir ve yangın çıkarabilir. Cihazı düşürmeyin veya cihazın darbe almamasını sağlayın. Cihazın ekranı hasar görebilir. Bükülür veya şekli bozulursa cihaz hasar görebilir veya parçaları arızalanabilir. Cihaz aşırı ısınırsa cihazı veya uygulamaları bir süreliğine kullanmayın.

## 8. Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Elektrikli ve elektronik ürünler çok miktarda değerli madde içerir. Bunlara metaller (bakır, alüminyum, çelik ve magnezyum gibi) ve değerli metaller (altın, gümüş ve paladyum gibi) dahildir. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir.

- AEEE Yönetmeliğine uygundur.
- Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		



- Bu cihaz ETSI TS 122 268 standardıyla veya bu standardın yerini alan ulusal ve uluslararası standartlarla ve bu standartların teknik özellikleriyle uyumludur.
- Bu cihaz, tüm Türkçe karakterleri içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürüm kodunun) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürüm kodunun) teknik özelliklerine uygundur.

### Üretici firma

Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd

Adres: Room 815-1, 8th Floor, Block A, Huajiang Building, No.1 Tsinghua Science Park, No.299 Yupingdong Street, Nanchang Economic and Technological Development Zone, Nanchang City, Jiangxi Province, China

### İthalatçı Firma

Evofone Telekomünikasyon ve İletişim Araçları LTD. ŞTİ.

Adres: Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14 Kağıthane Ofis Park B Blok Daire 16 Kağıthane İstanbul

Telefon: 444 21 18

# AB Uygunluk Beyanı

AB Direktifleri ve Yönetmeliklerine uygun olarak

Şirket adı: **Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd**

Adres: **Room 815-1, 8th Floor, Block A, Huajiang Building, No.1 Tsinghua Science Park, No.299 Yupingdong Street, Nanchang Economic and Technological Development Zone, Nanchang City, Jiangxi Province, Çin**

Üretici olarak tamamen kendi sorumluluğumuz altında aşağıdaki ürünün:

**Ürün(ler): BLACK SHARK Pad 7 PRO**

**Model adı: BSM3**

2014/53/EU sayılı Radyo Ekipmanları Direktifi'nin temel gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Radyo  
Madde 3.2

ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)  
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)  
ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)  
ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)  
ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 (2023-01)  
ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06)  
ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 (2024-10)  
ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)  
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)  
ETSI EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)

EMC  
Madde 3.1(b)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)  
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)  
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09)  
ETSI EN 301 489-52 V1.3.1 (2024-11)  
EN 55032:2015+A1:2020  
EN 55035:2017+A11:2020  
EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024  
EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01

Güvenlik  
Madde 3.1(a)

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Sağlık  
Madde 3.1(a)

EN 50566:2017 ;EN 50566:2017/A1:2023;EN 50663:2017;EN 62479:2010  
EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 62209-2:2010/A1:2019  
EN IEC/IEEE 62209-1528:2021

Bu ürün için bir AB Tip İnceleme Sertifikası, 2014/53/EU Radyo Ekipmanları Direktifi'nin Ek III (Modül B) hükümlerine uygun olarak Bay Area Compliance Laboratories Corp. tarafından düzenlenmiştir.  
(2014/53/EU Radyo Ekipmanları Direktifi Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası: 1313)

**Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd** adına imzalanmıştır

(Yetkili kişinin imzası)

Basılı Adı: Nick Zhang  
Görevi: Ürün Direktörü

2026-04-02

*Nick Zhang*



# EU Declaration of Conformity

In accordance with EU Directives and Regulations

Company name: **Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd**

Address: **Room 815-1, 8th Floor, Block A, Huajiang Building, No.1 Tsinghua Science Park, No.299 Yupingdong Street, Nanchang Economic and Technological Development Zone, Nanchang City, Jiangxi Province, China**

as the manufacturer hereby declares under our sole responsibility that the,

**Product(s): BLACK SHARK Pad 7 PRO**

**Model name: BSM3**

is in conformity with the essential requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU:

Radio	<u>ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)</u>
Article 3.2	<u>ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)</u> <u>ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)</u> <u>ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)</u> <u>ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 (2023-01)</u> <u>ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06)</u> <u>ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 (2024-10)</u> <u>ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)</u> <u>ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)</u> <u>ETSI EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)</u>
EMC	<u>ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)</u>
Article 3.1(b)	<u>ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)</u> <u>ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)</u> <u>ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09)</u> <u>ETSI EN 301 489-52 V1.3.1 (2024-11)</u> <u>EN 55032:2015+A1:2020</u> <u>EN 55035:2017+A11:2020</u> <u>EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024</u> <u>EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01</u>
Safety	
Article 3.1(a)	<u>EN IEC 62368-1:2020+A11:2020</u>
Health	<u>EN 50566:2017 ;EN 50566:2017/A1:2023;EN 50663:2017;EN 62479:2010</u>
Article 3.1(a)	<u>EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 62209-2:2010/A1:2019</u> <u>EN IEC/IEEE 62209-1528:2021</u>

An EU Type Examination Certificate for this Product was issued in accordance with Annex III (Module B) of the 2014/53/EU Radio Equipment Directive by Bay Area Compliance Laboratories Corp. (2014/53/EU Radio Equipment Directive Notified Body Identification Number 1313)

Signed on behalf of **Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd**

(Signature of authorized person)

Printed Name: Nick Zhang  
Title: Product Director

*Nick Zhang*



2026-04-02