

NTH TEKNOLOJİ

CEP TELEFONU KULLANMA KILAVUZU

MARKA: NOTHING

MODEL: A059P

Kurulum ve Kullanım Bilgisi

Yazılım güncellemeleri nedeniyle, yazılım arayüzü deneyiminiz (dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yazılım özellikleri, kullanıcı arayüzleri ve etkileşim deneyimleri) bu kılavuzda sunulan arayüzden farklı olabilir.

Yazılım arayüzünde değişiklik yapabilir.

1. Donanım Düzeni



2. Şarj

Telefon 50W hızlı şarj desteğine sahiptir. Kablolu hızlı şarj ve uyumlu hızlı şarj adaptörü ile sadece 1 saate %100 şarja ulaşabilir.

3. Gezinti

3 düğmeli gezinme

- Geri: önceki ekrana dönün veya son eylemi tersine çevirin.
- Ana Sayfa: başlatıcının ana sayfasına dönün.
- Uygulama değiştirici: Son açılan bir uygulamaya geçmek veya arka planda çalışan uygulamaları kapatarak belleği boşaltmak için uygulama değiştiriciyi açın.

Hareketle gezinme

- Geri: Ekranın sol veya sağ kenarından içeri doğru kaydırın.
- Ana Sayfa: Ekranın alt kenarından yukarı kaydırın.
- Uygulama değiştirici: Ekranın alt kenarından yukarı kaydırın ve basılı tutun.

4.Ana Ekranı Başlatma

Ana ekran

- Ev ayarları, Araç Takımı ve Özelleştirmeyi getirmek için boş alana basılı tutun.
- Uygulama kısa yollarını göstermek ve simgelerin konumunu yeniden düzenlemek için uygulama simgelerine basılı tutun.
- Bir klasör oluşturmak için bir uygulama simgesine basılı tutun ve başka bir simgeye sürükleyin.
- Klasör özelleştirmesine erişmek ve klasör düzenini değiştirmek için bir klasöre basılı tutun.

Uygulama çekmecesini

- Uygulama çekmecesini yukarı çekmek için aşağıdan yukarı kaydırın.
- Ana ekrana uygulama eklemek için uygulama simgesine basılı tutun ve sürükleyin.
- Gizli uygulama simgelerini göstermek için Uygulama Çekmecesini'nde sağa kaydırın.

Araç Takımları

- Uygulama kısayolları aracılığıyla Araç Takım (Widget) menüsünü açın veya ana ekranın boş alanına basılı tutun.
- Herhangi bir Widget 'a basılı tutun ve ana ekrana sürükleyin
- Yeniden boyutlandırmak veya düzenlemek için Widget 'a basılı tutun

5.Hızlı Ayarlar/Bildirimler

- Hızlı Ayarlar ve Bildirim Merkezi'ne erişmek için durum çubuğundan aşağı çekin. Hızlı Ayarlar 'da her bir özelliği açmak veya kapatmak için her bir kutucuğa dokunun. Daha ayrıntılı ayarlara erişmek için kutucuklara basılı tutun.
- Genişletilmiş Hızlı Ayarlar'a erişmek için ikinci kez aşağı çekin. Daha fazla Hızlı Ayarlar kutucuğuna erişmek için sola ve sağa kaydırın. Düzenleme (kalem) simgesine basın ve düzeni özelleştirmek için kutucukları sürükleyin.

TEMEL İŞLEMLER

1.Ağ

- Ağ Ayarlarını değiştirmek için Hızlı Ayarlar panelini aşağı sürükleyin ve sol üstteki ilk kutucuğa basılı tutun veya Ayarlar uygulamasını açın ve Ağ ve İnternet'e dokunun.
- Wi-Fi'ye bağlanmak için, wifi menü öğesine dokunun ve Wi-Fi geçişini açın. Tercih ettiğiniz kablosuz ağ seçip şifreyi girin.
- İnternet paylaşımı da bu sayfadan açılabilir. Bunu yapmak için, tercih ettiğiniz yöntemi seçmek ve kurulumuna devam etmek için "Hotspot ve Tethering"e dokunmanız yeterlidir. Bu seçeneğe Hızlı Ayarlar üzerinden de kolayca erişilebilir.

2.Bağlı Cihazlar

- Bir Bluetooth cihazına bağlanmak için Hızlı Ayarlar panelini aşağı sürükleyin ve sağ üstteki ikinci kutucuğa basılı tutun veya Ayarlar uygulamasını açın ve "Bağlı cihazlar" a dokunun
- Yeni cihaz eşleştire dokunun ve bağlanılacak hedef cihazı seçin.

3.Uygulamaları Yükleme/Silme

Yükleme

"Play Store"u başlatın ve bir Google hesabına giriş yapın. Üst arama çubuğunda uygulamayı arayın ve mavi "Yükle" düğmesine dokununuz. Yüklenen uygulama, uygulama çekmecesinde bulunabilir.

Silme

Uygulama çekmecesinde açın, silinmesi gereken uygulamayı tutun ve sürükleyin. Ekranın sağ üst köşesine sürükleyin ve "Kaldır" olarak işaretlenen alanın altına bırakın.

Not: Bu işlem ana ekranda gerçekleştirilirse, bölge "Kaldır" olarak işaretlenir ve bu yalnızca simgeyi ana ekrandan kaldırır ve uygulamayı kaldırmaz.

4.Pil

Telefon, orta ila yoğun kullanımda tüm gün dayanması gereken 5000mAh pil kullanır. Pil zayıfsa, Hızlı Ayarlardaki "Pil Tasarrufu" kutucuğuna dokunarak veya cihazın pili %20'nin altına düştüğünde otomatik olarak görünen Düşük Güç bildirimine dokunarak Pil Tasarrufu modunu etkinleştirin.

En Uygun Pil Kullanım Ortamı

Telefon için ideal kullanım sıcaklığı 32°F ile 95°F (0°C ile 35°C) arasındadır. Cihazı aşırı sıcaklıklarda sürekli olarak kullanmak veya şarj etmek pil aşınmasını hızlandırabilir. Aşırı sıcaklıklara maruz kalmak, pil performans sorunlarını azaltmak için cihazın koruma mekanizmalarını tetikler ve sıcaklıklar belirlenen aralığın dışına çıkarsa pili korumak için şarj işlemi kısıtlanır.

Optimum Şarj Uygulamaları

Bir cep telefonu hızlı şarj edildiğinde, pil daha kısa sürede daha fazla enerji depolar. Lityum pillerin sınırlı sayıda şarj ve deşarj döngüsü vardır. Hızlı şarj işlemi, pilin içindeki kimyasal reaksiyon hızını artırarak, potansiyel olarak iç yapısında hızlandırılmış hasara neden olur ve böylece pilin genel döngü ömrünü azaltır.

Bu sorunu çözmek için, cep telefonları genellikle şarj sürecini optimize etmek için karmaşık bir Pil Yönetim Sistemi (BMS) ile donatılmıştır. BMS, şarj hızını kontrol ederek, pil sıcaklığını izleyerek ve şarj stratejilerini ayarlayarak, hızlı şarjın pil ömrü üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı olur. Telefonu uzun süre yüksek güçlü şarj durumunda tutmaktan kaçınmanız ve pil yaklaşık %80'e ulaştığında şarjı durdurmanız, böylece dahili kimyasal reaksiyonları en aza indirmeniz önerilir.

5.Depolama

•Cihazdaki kullanılabilir depolama alanını kontrol etmek için Ayarlar uygulamasını açın ve her bir kutucuğun depolama tüketimine genel bir bakış elde etmek için "Depolama" öğesine dokununuz.

•Uygulama depolama alanını temizlemek veya uygulama önbelleğini silmek için Ayarlar uygulamasını açın ve "Uygulama" öğesine, ardından "Tüm uygulamalar" öğesine dokunarak tüm yüklü uygulamaları ve her bir uygulamanın kullandığı ilgili depolama alanını görüntüleyin. Depolama alanını veya önbelleği temizlemek için iki düğmenin gösterildiği "Daha fazla bilgi" sayfasına erişmek için seçili bir uygulamaya dokununuz.

6. Ses ve Titreşim

•En son kullanılan ses kaynağının sesini ayarlamak ve ses menüsünü açmak için cihazın yan tarafındaki fiziksel ses açma veya kapama düğmesine basın.

•Ses menüsünde, "Zil", "Titreşim" ve "Sessiz" arasında geçiş yapmak için üstteki zil simgesine dokununuz.

•Ses menüsünde, sırasıyla medya sesi, arama sesi, zil ve bildirim sesi ve alarm sesi seviyesini ayarlamak için dört kaydırıcıya sahip bir kaydırıcı menüsü açmak için alttaki üç nokta simgesine dokununuz.

•Hızlı Ayarlar'da, "Zil", "Titreşim" ve "Sessiz" arasında geçiş yapmak için ses kutucuklarına dokununuz.

7.Güvenlik

•Kilit açma yöntemini değiştirmek için Ayarlar uygulamasını açın ve "Kilit ekranı ve Güvenlik ve gizlilik" seçeneğini bulun. Kilit açma PIN'ini ayarlamak, ek parmak izlerini kaydetmek veya cihazın kilidini açmak için kullanılan yüz verilerini kaydetmek için "Cihaz kilidi açma" sayfasına girin.

•Not: parmak izi/yüz verisi kilidi açma, PIN olmadan kullanılamaz, aksi takdirde herkes cihazın kilidini açmak için kaydırabilir.

8.Telefon Hakkında

- Donanım bilgileri, telefon numarası vb. gibi tüm cihaza özgü bilgileri içerir.
- Telefonun diğer cihazlarda nasıl görüneceğini düzenlemek için cihaz ismini tıklayın.
- Cihaz için yeni bir yazılım güncellemesi mevcutsa, Nothing OS sürümünün yanında bir nokta görünecektir.

GELİŞMİŞ AYARLAR

1.Temel Anahtar

Temel tuş, telefonunuzun sağ tarafındaki güç düğmesinin altında bulunur ve temel alan uygulamasıyla birlikte çalışarak kullanışlı ekran görüntüsü ve sesli not işlevleri sağlar.

Temel tuş, uzun basma ve çift dokunma gibi çeşitli işlemleri destekler ve her biri farklı ara yüzlerde farklı işlevleri tetikler:

İşlevsellik:

Kayıt İşlevi: Ana ekranda veya kilit ekranında temel tuşa uzun dokunarak hemen kayda başlayın. Ses otomatik olarak temel alana kaydedilir. Sistem, düşüncelerinizi düzenlemenize yardımcı olmak için temel bilgileri akıllıca çıkarır, özetler oluşturur ve sesi metne dönüştürür.

•**Ekran Görüntüsü:** Hızlı bir ekran görüntüsü yakalamak için diğer ara yüzlerde temel tuşa basılı tutun. Başarılı yakalama sonrasında dokunsal geri bildirim alırsınız.

•**Sesli Not (Ekran Görüntüsü Sonrası):** Ekran görüntüsü aldıktan sonra temel tuşa basılı tutmaya devam edin ve gelen içeriğe doğrudan sesli notlar eklemek veya bununla ilgili sorular sormak için konuşmaya başlayın.

•**Kayıtları Görüntüle:** Temel alanı hızla açmak ve son kayıtlarınıza ve ekran görüntülerinize erişmek için temel tuşa iki kez dokunun.

Temel Alan Özellikleri:

•**Akıllı Analiz (NOTHING Hesap Girişi Gerektirir):** Nothing hesabınıza giriş yaptıktan sonra, temel anahtar aracılığıyla kaydedilen içerik akıllı analizden geçecektir. Bu, özet vurguları oluşturmayı ve hatta içerik içindeki Google Haritalar bağlantılarından doğrudan konum bilgilerini tanımayı ve çıkarmayı içerir. Lütfen unutmayın: Bu gelişmiş analiz yeteneklerini etkinleştirmek için Nothing hesabınıza giriş yapmanız gerekir.

•**Gelişmiş Organizasyon için Sesli Komutlar:** Sesli notlarda, "Yarın öğleden sonra bebek maması almamı hatırlat" veya "Bu hangi dağ?" gibi sesli komutları kullanabilirsiniz. Bu işlevsellik, günlük görevlerinizi etkili bir şekilde yönetmenize ve hızlı bilgi edinmenize yardımcı olur.

2. Glif Arayüzü

- Glif Arayüzü, Telefonun arkasındaki üç ayrı kontrol edilen aydınlatma segmentidir. Önceden yüklenen tüm NOTHING zil sesleri ve bildirim sesleri, ses ve titreşimle senkronize olarak Glif Arayüzünü aydınlatan, kendilerine özel, el yapımı Glif desenlerine sahiptir ve kullanıcılara Telefonla etkileşim kurmanın yeni bir yolunu sunar.
- Ayrı özellikleri ayarlamak için Ayarlar uygulamasında Glif Arayüzü bölümünü bulun. Alternatif olarak Hızlı Ayarlardaki “Glifler” düğmesine basılı tutun.
- Glif Arayüzünün parlaklığını ayarlamak için parlaklık kaydırıcısını sürükleyin. Bu, tüm Glifleri maksimum parlaklıktan ayarlanan parlaklığa ölçekler.
- Zil seslerini ön izleme ve ayarlamak için Glif ayarlarında Zil Sesleri sekmesini bulun. Varsayılan zil sesini ayarlama veya tek tek kişileri benzersiz zil sesleriyle eşleştirme arasında seçim yapın, ardından NOTHING sesleri (el yapımı Glifler) veya Seslerim (içe aktarılan sesler, oluşturulan Glifler) arasında karar verin.
- Özel bir zil sesi eklemek için Seslerime gidin ve "Yeni sesler ekle "ye basın. Bu, içe aktarılabilecek dosyaları seçmek için dosya tarayıcısını açacaktır.
- Bildirim sesleri benzer şekilde ayarlanabilir, orijinal Nothing sesleri veya içe aktarılan sesler arasında karar verilir.
- Glif Arayüzünün diğer özellikleri şunlardır:
- Glif'e Çevir- Telefon ekran aşağı bakacak şekilde yerleştirildiğinde cihazın titreşimini geçici olarak susturur ve kapatır, dikkat dağıtıcı unsurları azaltırken önemli aramaları kaçırmazsınız.
- Glif zamanlayıcı- minimum dikkat dağıtıcı unsurla elinizdeki görevlere odaklanmanızı sağlayan pomodoro zamanlayıcı benzeri bir deneyim. Başlamak için zamanlayıcıyı ve yüzü aşağı bakacak şekilde ayarlamanız yeterlidir.
- Yatma Zamanı Programı- belirli günlerin belirli saatlerinde Glif Arayüzünü geçici olarak devre dışı bırakarak kullanıcıların gece vakti dikkatlerinin dağılmamasını sağlar.
- Glif Sesi Oluşturma- Nothing'in sağladığı ses paketlerini kullanarak kendi Glif zil seslerinizi oluşturun.
- Temel Bildirimler- Gelen bildirim başlığına uzun dokunarak ve anahtarı açarak bir bildirimi Temel olarak ayarlayın. Bildirim okunana veya kapatılana kadar Glif Arayüzü yanacaktır.
- Glif İlerlemesi- Glif İlerlemesi, ilerleme tahmini sağlamak için etkin uygulamalardan gelen bildirimleri işler.
- Ses göstergesi- Ses göstergesi, ses seviyesini göstermek için Glif Arayüzünü kullanır.
- Rahatsız etmeyin, Glif Arayüzünü geçici olarak devre dışı bırakacaktır.

3.Uygulama Kısayolları

- Başlatıcıda, uygulama özel kısayollarına, kısayolların genişletilmiş menüsünü göstermek için bir uygulama simgesine uzun süre basılı tutularak erişilebilir.
- İpucu: kısayol, ana ekrana sürüklenip bırakılarak kendi bağımsız simgesine de dönüştürülebilir.

4.Maksimum Simgeler ve Büyük Klasör

- Nothing başlatıcısı, ana ekrandaki herhangi bir simgeyi dört katına kadar genişletme seçeneği sunarak kullanıcılara tam özelleştirme seçenekleri sağlar. Bu özelliği kullanmak için, bir uygulama simgesini uzun süre basılı tutun ve seçili uygulama simgesini büyütme için genişletme simgesine basın.
- Aynı prosedür klasörlerde de gerçekleştirilebilir ve kullanıcıların klasördeki ilk üç uygulama için klasörü açma gibi başka bir adım eklemeyen ana ekranlarını düzenlemelerine olanak tanır.

5.Rahatsız etmeyin

- *Rahatsız etmeyin modu, dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak bir deneyim sunar, beyaz listeye eklenmemiş bildirimleri ve gelen aramaları geçici olarak sessize alır ve durum çubuğunda ve bildirim tepsisinde görünmeyen bildirimleri gizler. Bu özelliği açmak için Hızlı Ayarlar 'ı açın ve "Rahatsız etmeyin" kutucuğuna dokununuz.*
- *Beyaz listeye eklenmiş kişiler/uygulamalar listesinde değişiklik yapmak için Hızlı Ayarlardaki "Rahatsız etmeyin" kutucuğunu uzun süre basılı tutun ve önemli kişileri/uygulamaları düzenleyin. Bu, bildirimleri atlamalarına olanak tanır.*
- *Rahatsız etmeyin modu ayrıca varsayılan olarak Glif Arayüzünü geçici olarak devre dışı bırakır. Bu davranışı değiştirmek için hızlı ayarlardaki "Rahatsız etmeyin" kutucuğunu uzun süre basılı tutun ve "Glifleri Sessize Al" geçişini kapatın.*
- *Oyun oynarken Rahatsız Etmeyin modunu açmadan gelen aramaları veya bildirimleri hızla engelleyebilirsiniz. Oyunun sol tarafındaki oyun modu kısayol paneli aracılığıyla gelen aramaları veya bildirimleri ayrı ayrı engellemeyi seçebilirsiniz.*

6.Google Asistan

Google Asistan, çeşitli görevleri gerçekleştirmek için doğal dil konuşma arayüzü aracılığıyla sanal bir kişisel asistan deneyimi sağlar. Güç düğmesini kısa süre basılı tutarak veya ekranın sağ alt köşesinden yukarı kaydırarak etkinleştirilebilir.

Google Asistan uygulamasından Google Asistan 'a söylenecek şeyler hakkında daha fazla bilgi edinin.

7.Ekran Görüntüsü

- *Telefonda ekran görüntüsü almak için, aynı anda ses kısma ve güç düğmesine basın. Görüntü, Google Fotoğraflar uygulamasındaki ekran görüntüsü albümünde saklanacaktır. Varsayılan olarak, bu klasör ana fotoğraf albümüyle senkronize olmayabilir. Albüme erişmek için Google Fotoğraflar 'a gidin ve sağ alttaki "Kitaplık" sekmesine gidin.*
- *Genişletilmiş bir ekran görüntüsü almak için önce normal bir ekran görüntüsü alın ve ekranın altında "Daha fazlasını yakala" düğmesinin görünmesini bekleyin. Dokunulduğunda, kaydırılabilir herhangi bir arayüz için tam sayfa görünümü görünür olacaktır. Ekran görüntüsünün boyutunu ayarlamak için kenarlıkları sürüklemeniz yeterlidir.*
- *Ekran görüntüsü almak için üç parmak ekran görüntüsü hareketini de kullanabilirsiniz. Ekran görüntüsü hareketini etkinleştirmek için Ayarlar> Özel özellikler> Hareketler> Ekran görüntüsü hareketi bölümüne gidin ve bu özelliği etkinleştirin.*
- *Ekran görüntüsü, ekran görüntüsü alındıktan sonra açılan küçük resme basılarak da hızlıca düzenlenebilir. Kırpma veya açıklama ekleme gibi değişiklikleri yaptıktan sonra düzenlenen ekran görüntüsünü kaydetmek için sol üst köşedeki "Kaydet" butonuna basın.*

8.NFC

- *NFC (Yakın Alan İletişimi), iki cihazı birbirine yakınlaştırarak Telefonun diğer NFC destekli cihazlara bağlanmasını sağlar. En yaygın kullanım, Telefonu Google Pay aracılığıyla sanal kredi/banka kartı olarak kullanmaktır.*
- *NFC'nin bekleme modunda bırakıldığında çok fazla pil tüketmemesi nedeniyle kolaylık sağlamak için açık tutulması önerilir. Bu özelliği kapatmak için Hızlı Ayarlar 'ı açın ve "NFC" kutucuğuna dokununuz.*

TEKNİK ÖZELLİK VE ENERJİ TÜKETİMİ

9.Çevresel ve Güç Verimliliği Yönergeleri

Cep Telefonu Çevresel ve Teknik Özellikleri

- Pildeki kobalt: 2 gramdan az
- Kondansatörlerdeki tantal: 0,01 gramdan az
- Hoparlörlerde, titreşim motorlarında ve diğer mıknatıslarda neodim: 0,05 gramdan az
- Tüm bileşenlerde altın: 0,02 gramdan az
- Ürün için geri dönüştürülmüş içeriğin gösterge yüzdesi: %14,31
- Geri dönüştürülebilirlik oranının gösterge değeri Rcyg: %81,51
- Giriş koruma derecesi: IP64
- Daha fazla onarım kılavuzu için lütfen <https://nothing.tech/pages/support-centre> adresine bağlantı verin
- Minimum pil dayanıklılığı, döngü sayısı cinsinden döngü sayısı: 1400 döngü

Kablosuz Bağlantılar İçin Güç Tasarrufu İpuçları

- Ayarlar> Pil> Pil bilgileri 'ne giderek pil yönetim sisteminden cihaz bilgilerine erişmek için.
- Telefon ekranı açıkken ve Wifi mevcutken, etkinleştirmeyi ve Wifi 'ye bağlanmayı önceliklendirmek pil gücünden etkili bir şekilde tasarruf sağlayabilir ve böylece telefonun pil ömrünü uzatabilir.
- GPS navigasyonu kullanılmadığında, GPS işlevini kapatmak pil gücünden tasarruf etmeye yardımcı olur ve GPS devre dışıyken telefonun daha uzun pil ömrüne ulaşmasını sağlar.
- Gereksiz pil tüketimini önlemek için Bluetooth'u yalnızca gerektiğinde açın.
- Çevresel nedenlerden dolayı bu pakette şarj cihazı bulunmamaktadır. Bu cihaz çoğu USB güç adaptörü ve USB Type-C fişli bir kablo ile çalıştırılabilir.

SSS

S: Nothing Telefonumu nasıl açarım?

C: Ekranda Nothing logosu görünene kadar güç düğmesini basılı tutun.

S: Mevcut telefonumdan Nothing Telefon'uma nasıl veri aktarırım?

C: Kurulum sihirbazında, bir Google hesabı yedeklemesi yoluyla veya iki cihazı bir kabloyla bağlayarak mevcut bir cihazdan veri kopyalama seçeneği olacaktır.

S: Dili nasıl değiştiririm?

C: Dil, kurulum sihirbazının ilk sayfasında ayarlanabilir. Ayrıca Ayarlar> Sistem> Diller ve giriş bölümünden de değiştirilebilir.

S: Konum hizmetlerini nasıl etkinleştiririm?

C: Konum hizmetleri Ayarlar> Konum bölümünden etkinleştirilebilir. Bu geçiş açıkken, konum hizmetleri gerektiren uygulamalar uygulamayı ilk kez açtığınızda konum verilerinize erişmek için izin ister.

S: Nothing Telefon'umda Cihazımı Bul'u nasıl etkinleştiririm?

C: Bir Google hesabında oturum açtıktan sonra Cihazımı Bul otomatik olarak etkinleştirilir. Ancak, konum yalnızca konum servisleri açıkta erişilebilir. Daha fazla bilgi için Ayarlar> Google> Cihazımı Bul' a bakın.

S: Nothing Telefon cihazımda verileri nasıl yedeklerim?

C: Telefon, Wi-Fi'ye bağlıyken ve 2 saat boyunca bekleme modunda şarj olurken Google'ın varsayılan yedekleme rutinini kullanır. Hemen yedeklemek için Ayarlar> Google> Yedekleme 'ye gidin ve "Aç" düğmesine dokununuz.

S: Nothing Telefon cihazımda duvar kağıdını ve vurgu renklerini nasıl değiştiririm?

C: Duvar kağıdı ve vurgu renkleri, ana ekranda boş bir alana uzun süre basılarak ve açılan menüden "Özelleştirme" seçilerek değiştirilebilir. Varsayılan olarak, Telefon, aksi belirtilmediği sürece duvar kağıdından renkleri çıkarmak için Android'in Dinamik Renk özelliğini kullanır.

S: Nothing Telefon cihazımda ekran kaydını nasıl kullanırım?

C: Ekran kaydı özelliğini ayarlamak için, genişletilmiş Hızlı Ayarlar 'a erişmek üzere ekranın üstünden aşağı doğru iki kez kaydırın. Düzenleme (kalem) simgesine basın ve Ekran Kaydı kutucuğunu gizli kutucuklardan yukarı sürükleyin.

Kaydı başlatmak için, Hızlı Ayarlar 'ı açmak için aşağı kaydırın ve yeni eklenen Ekran Kaydı kutucuğunu bulun. Bildirim çubuğunun sağ tarafında gösterilen üç saniyelik geri sayımın ardından kayda başlamak için bir kez dokununuz ve onaylayın.

Kaydı bitirmek için, bildirim merkezini açmak için aşağı kaydırın ve kaydı kaydetmek için "Durdur" a dokununuz. Dosyaya Google Fotoğraflar> Kitaplık> Filmler 'den erişilebilir.

S: Nothing X widget'ını Nothing Telefonuma nasıl eklerim?

C: Diğer tüm widget'lar gibi, Nothing X widget'ına da ana ekranda boş bir alana uzun süre basıp açılan menüden "Widget"ı seçerek erişilebilir.

S: Nothing Telefonumda nasıl kayıt yaparım?

C: Kamera uygulamasını başlatın ve mod seçim çubuğundaki "Video" seçeneğine dokununuz.

S: Nothing Telefonumda nasıl parola ayarlayabilir ve kullanabilirim?

A: Tercih ettiğiniz kilit açma yöntemini seçmek için Ayarlar> Güvenlik ve gizlilik> Cihaz kilidi açma bölümüne gidin. Parmak izi veya Yüz Kilidi özelliğini kullanmak için önce bir desen / PIN ayarlamamız gerektiğini unutmayın.

S: Nothing Telefon cihazımda fabrika ayarlarına nasıl sıfırlarım?

A: Fabrika ayarlarına sıfırlama yapmak için Ayarlar> Sistem> Sıfırlama seçenekleri> Tüm verileri sil (fabrika ayarlarına sıfırla) bölümüne gidin.

S: Nothing Telefon cihazımda SIM tepsisini nasıl çıkarabilirim?

A: Sağlanan SIM kart çıkarma aracını, telefonun alt kısmında bulunan SIM tepsisinin yanındaki deliğe yerleştirin.

S: Ear (2) cihazımı Nothing Telefon cihazıma nasıl bağlarım?

A: Hızlı Eşleştirme özelliği, kulaklıklar içerideyken eşleştirilmemiş Ear (2) kılıfını açtığınızda Telefon üzerinde başlatılır. Eşleştirmeyi tamamlamak için Hızlı Eşleştirme kurulumunda gezin.

Hızlı Eşleştirme görünmezse Ayarlar> Bağlı Cihazlar> Yeni cihaz eşleştir bölümüne giderek Nothing Ear (2) cihazını arayın. Daha fazla ayrıntı için lütfen Ear (2) kılavuzuna bakın.

S: Nothing Telefon cihazımda pil tasarrufunu nasıl etkinleştiririm?

A: Telefon'nın pili %20'nin altına düştüğünde, pil tasarrufu özelliğini açmanız için sizi uyaran düşük pil bildirimi görüntülenir.

Manuel olarak açmak için, genişletilmiş Hızlı Ayarlar 'a erişmek üzere ekranın üstünden iki kez aşağı kaydırın. Düzenleme (kalem) simgesine basın ve Pil Tasarrufu kutucuğunu gizli kutucuklardan yukarı sürükleyin. Hızlı Ayarlardan açmak ve kapatmak için dokununuz.

S: Nothing Telefon 'mı nasıl zorla yeniden başlatabilirim?

A: Ekranda Nothing logosu görünene kadar güç düğmesini ve ses açma düğmesini aynı anda basılı tutun.

S: Nothing Telefon 'mda Oyun Modu 'nu nasıl etkinleştirebilirim?

A: Listelenen bir uygulama başlatıldığında oyun modu otomatik olarak etkinleştirilir. Uygulama listesini düzenlemek için Ayarlar> Özel özellikler> Oyun Modu> Uygulama Listesi'ne gidin. Play Store'da oyun olarak listelenen uygulamalar varsayılan olarak bu listeye eklenir.

S: Yeni bir yazılım güncellemesi mevcut olduğunda nasıl öğrenebilirim?

A: Yeni bir yazılım güncellemesi mevcut olduğunda, en son sürüm güncelleme yapmanızı hatırlatan bir bildirim açılır. Ancak, Ayarlar> Telefon hakkında> Yazılım bilgileri (telefon resmi) bölümüne giderek güncellemeleri manuel olarak da kontrol edebilirsiniz. Yeni bir güncelleme mevcutsa, Nothing OS etiketinin yanında kırmızı bir simge görünür.

S: Kilit ekranında mesaj ayrıntılarını nasıl gizlerim?

A: Bildirim önizleme seçeneğini seçmek için Ayarlar> Kilit ekranı> Gizlilik bölümüne gidin.

S: Nothing Telefon'da arama bekletmeyi nasıl etkinleştiririm?

A: Telefon uygulamasını açın ve arama çubuğunun sağındaki üç nokta simgesine dokununuz. Ardından, Ayarlar> Arayan hesapları> Ek ayarlar bölümüne gidin ve Arama bekletmeyi açın.

S: Nothing Telefon'da numaraları nasıl engellerim/kara listeye alırım?

A: Telefon uygulamasını açın ve arama çubuğunun sağındaki üç nokta simgesine dokununuz. Ardından, eklenen numaradan gelen aramaları ve mesajları engellemek için Ayarlar> Engellenen numaralar> Numara ekle bölümüne gidin. S: Nothing Telefon ekranını televizyonuma nasıl yansıtırım?

C: Ekran yansıtma özelliğini ayarlamak için, genişletilmiş Hızlı Ayarlar'a erişmek üzere ekranın üstünden aşağı doğru iki kez kaydırın. Düzenleme (kalem) simgesine basın ve Ekran Yansıtma kutucuğunu gizli kutucuklardan yukarı doğru sürükleyin.

Yansıtmayı başlatmak için, Hızlı Ayarlar 'ı açmak üzere aşağı kaydırın ve yeni eklenen Ekran Yansıtma kutucuğunu bulun. Bir kez dokununuz ve aynı yerel alan ağına bağlanmak üzere yansıtılacak hedef cihazı seçin.

S: Nothing Telefon 'da koyu temayı nasıl etkinleştiririm?

C: Koyu tema varsayılan olarak etkindir. Bunu değiştirmek için, Hızlı Ayarlar'a erişmek üzere aşağı kaydırın ve "Koyu Tema" kutucuğunu bulun ve açmak/kapatmak için dokununuz.

S: Silinen fotoğrafları veya videoları nasıl geri yüklerim?

C: Galeri uygulamasını açın ve alt çubuktaki Albümlere gidin. Ardından, son 30 gün içinde silinen öğeleri görmek için "Son silinenler"e dokununuz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM

Cihazınız periyodik bakım gerektirmez.

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır.

Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZUNA BAKIN



Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Daha fazla bilgi için lütfen <https://nothing.tech/pages/support-product-help> adresindeki eksiksiz kılavuzu indirin



Ticari Markalar ve İzinler

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır.

Android™ Google Inc.'in ticari markasıdır. LTE ETSI'nin ticari markasıdır.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Güvenli ve doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için lütfen kullanmadan önce güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyun. En son kullanıcı kılavuzunu <https://nothing.tech> adresinden indirin

- Cihazda değişiklik yapmayın veya pili kendiniz değiştirmeyin. Bu, cihaza ve pile zarar verebilir, kısa devreye, aşırı ısınmaya, yangına ve yaralanmalara neden olabilir.
- Ürünün herhangi bir parçası çatlamış veya hasar görmüşse, derhal kullanmayı bırakın ve müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Olası elektrik çarpması, yangın, patlama veya diğer tehlikeleri önlemek için onaylı şarj cihazlarını, veri kablolarını, pilleri ve diğer aksesuarları KULLANMAYIN.
- Şarj cihazı prizın yakınına monte edilmeli ve kolay erişilebilir olmalıdır. Kullanılmadığında şarj cihazını fişten çekin.
- Elleriniz ıslakken şarj cihazını kullanmayınız, aksi takdirde elektrik çarpması tehlikesi oluşabilir.
- Cihazı çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Boğulmayı veya başka bir yaralanmayı önlemek için bu ürünün hiçbir parçasını yutmayın.
- İdeal sıcaklık: Çalışma için 0°C ile 35°C, depolama için -20°C ile 40°C.
- Cihazı tozlu, nemli, kirli ortamlarda veya manyetik parazit kaynaklarının yakınında kullanmaktan kaçının.
- Kablosuz cihaz ile elektronik implant (kalp pili, insülin pompaları, nörostimülatörler vb.) arasında en az 15 cm mesafe bırakın. Elektronik implant takıyorsanız, cihazı implantların zıt tarafında tutun.
- Epilepsi ve ışığa duyarlılığı olan kişiler için cihaz güvenli olmayabilir, lütfen cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın.
- Cihazı araç kullanırken kullanmayın. Tüm yerel trafik yasalarına ve yönetmeliklerine uyduğunuzdan emin olun.
- Cihazı kullanırken, özellikle hastane veya sağlık kuruluşlarında, okullarda, akaryakıt istasyonlarında, yakıt veya kimyasal maddelerin yakınında ve uçakta, lütfen tüm yasa ve yönetmelikleri inceleyin.
- Cihazı hamilelerde karın bölgesinde, ergenlik çağındakilerde ise alt karın bölgesinden uzak tutunuz.
- Çocuklar ve gençler cihazı makul ölçüde kullanmalıdır.
- Gece iletişimlerinden kaçının ve görüşmelerin sıklığını ve süresini sınırlayın.



Olası ısıtma hasarını önlemek için uzun süre yüksek sesle müzik dinlemeyin.

- Cihazı ve pili aşırı ısıdan ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtma cihazlarının üzerine veya içine koymayın. Pil sökülmemeli, çarpılmamalı, ezilmemeli veya patlamaya neden olabilecek şekilde ateşe maruz bırakılmamalıdır.

- Patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına yol açabilecek derecede aşırı düşük hava basıncına veya aşırı yüksek sıcaklığa maruz kalan pil.
- Pilin şişmiş olduğu görülüyorsa lütfen ürünü kullanmaya devam etmeyin.
- Lütfen pili yerel düzenlemelere uygun şekilde atın. Pili evsel atık olarak atmayın.
- Tüm pillerin sınırlı bir kullanım ömrü vardır ve birkaç yüz şarj döngüsünden sonra kapasiteleri azalmaya başlar.
- Şarj cihazının verdiği güç, "USB PD hızlı Şarj"ın maksimum şarj hızına ulaşabilmek için radyo ekipmanının ihtiyaç duyduğu en az 2,5 Watt ile en fazla 50 Watt arasında olmalıdır.

RF Maruziyet Bilgileri (SAR)

- Kılıf, klips gibi cihaz aksesuarları, telefonun RF performansını değiştirebilecek metal bileşenlerden oluşmamalıdır.
- Cihazı, mesafe gerekliliğini karşılayacak şekilde vücudunuzdan uzak tutun.
- Maruz kalma radyasyonunu azaltmak için, cihazı iyi alım koşullarında (sinyal göstergesi sinyal alım çubuğunda tam sinyal gösterdiğinde) kullanın ve uygunsa eller serbest kiti veya hoparlör kullanın. Aramalardan ziyade veri, SMS ve MMS mesajlarının kullanımına öncelik verin.

AB/BK Mevzuat Uyumluluğu

CE Beyanı Burada, Nothing Technology Limited, bu cihazın 2014/53/EU Direktifi, 2011/65/EU Direktifi ve değişiklikleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: <https://nothing.tech/pages/support-product-help>

İngiltere Açıklaması

Nothing Technology Limited, bu cihazın 2023 No. 1007 TÜKETİCİ KORUMA Ürün Güvenliği ve Telekomünikasyon Altyapısı (İlgili Bağlanabilir Ürünler için Güvenlik Gereksinimleri) Yönetmelikleri 2023, Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda Belirli Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması Yönetmelikleri 2012 ile uyumlu olduğunu beyan eder. İngiltere uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde mevcuttur: <https://nothing.tech/pages/support-product-help> Avrupa'nın Baş ve Vücut için SAR sınırı 2,0 W/kg ve Uzunlar için 4,0 W/kg'dır. Cihaz kulağınızın yakınında, uzuvlarda veya vücudunuzdan en az 0,5 cm uzaklıkta kullanıldığında RF maruziyetine uygundur. En Yüksek SAR "Düzenleyici Etiketler"de bulunabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

5 GHz bandındaki kısıtlamalar

5250 ila 5350 MHz frekans aralığı yalnızca aşağıdaki ülkelerde iç mekânda kullanımla sınırlıdır: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, -FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI). 5250 ila 5350 MHz frekans aralığı yalnızca Birleşik Krallık'ta iç mekânda kullanımla sınırlıdır.



Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesi

Ürününüzde, pilinizde, literatürünüzde veya ambalajınızda bulunan çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu simgesi, ürünün ve elektronik aksesuarlarının evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Cihazınızı güvenli bir şekilde geri dönüştürmek için lütfen yerel iade ve toplama sistemlerini kullanın veya cihazın ilk satın alındığı perakendeciyle iletişime geçin.

Aşağıdaki adımları izleyerek "FCC Mevzuat Uygunluk Beyanını" kontrol edin:

Frequency Bands	Maximum Transmitting Power
GSM900	35.5dBm
GSM1800	32.5dBm
WCDMA B1/5/8	25.7dBm
LTE Band 1/3/5/7/8/20/28/38/40	25dBm
LTE Band 41	25dBm
5G NR Band n1/3/5/7/8/20/28/38/40/77	25.7dBm
5G NR Band n41/78	28.7dBm
Bluetooth(2.4 GHz)	20dBm(EIRP)
Wi-Fi(2.4 GHz)	20dBm(EIRP)
Wi-Fi 5G(5150-5250 MHz)	23dBm(EIRP)
Wi-Fi 5G(5250-5350 MHz, 5470-5725 MHz)	20dBm(EIRP)
Wi-Fi 5G(5725-5850 MHz)	13.98dBm(EIRP)
NFC(13.56 MHz)	42dBμA/m@10m



Hindistan E-atık bilgisi

NOTHING tarafından üretilen ürünler E-atık Kuralları 2022 ve değişikliklerine uygundur. Tehlikeli maddelerin içeriği aşağıdaki gibidir:

1. Kurşun (Pb) ağırlıkça %0,1'den fazla olmamalıdır;
2. Kadmiyum (Cd)- ağırlıkça %0,01'den fazla olmamalıdır;
3. Cıva (Hg)- ağırlıkça %0,1'den fazla olmamalıdır;
4. Altı değerlikli krom (Cr6+)- ağırlıkça %0,1'den fazla olmamalıdır;
5. Polibromlu bifeniller (PBB'ler)- ağırlıkça %0,1'den fazla olmamalıdır.
6. Polibromlu difenil eterler (PBDE'ler)- ağırlıkça %0,1'den fazla değil



Geri dönüşüm ve çevre üzerindeki zararlı etkileri azaltma amacıyla Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar diğer evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Lütfen bu ürünleri diğer atık türlerinden ayırın ve yetkili bir e-atık şirketi aracılığıyla geri dönüştürün. E-atık geri dönüşüm girişiminin bir parçası olarak NOTHING, Karo Sambhav adlı yetkili bir e-atık şirketiyle ortaklık kurdu. E-atık ürünlerinizi geri dönüştürmek için Karo Sambhav ile iletişime geçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Karo Sambhav ile şu adresten iletişime geçebilirsiniz:

Karo Sambhav Özel Limited Şirketi

Web sitesi: www.karosambhav.com

Ücretsiz Telefon Numarası: 1800-2121-434

IS 16333 (Bölüm-3):2022'ye göre, cep telefonu okunabilirlik testi için aşağıda belirtilen tüm Hint Resmi Dillerini destekler: Assamese, Bengalce, Bodo, Dogri, Gujarati, Hintçe, Kannada, Keşmirce, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepalce, Oriya, Pencapça, Sanskritçe, Sindhi, Santhali, Tamil, Telugu, Urduca ve İngilizce; cep telefonu aşağıda belirtilen Hint Resmi Dillerinde giriş yapmayı destekler: Hintçe, İngilizce ve Malayalam.

Bu cihaz test edilmiştir ve RF maruziyetini karşılamaktadır. Cihazı açıkken vücudunuzdan en az 15 mm uzağa yerleştirin. En Yüksek SAR "Düzenleyici Etiketler "de bulunabilir.

NOTHING Cihaz Garanti Bilgileri

Nothing.tech veya yetkili satış kanallarından satın alınan cihaz sınırlı garantiyle gelir. Bu garantinin süresi, satın alınan orijinal ülkeye veya bölgeye bağlıdır ve yalnızca orijinal ülke içinde kullanılabilir. Sınırlı garanti yalnızca işçilik veya yapı malzemeleri nedeniyle oluşan işlevsel ürün kusurlarını kapsar. Daha fazla ayrıntı için lütfen NOTHING resmî web sitesini ziyaret ederek NOTHING Müşteri Desteği ile iletişime geçin.

BÖLGE	İLETİŞİM	WEB SİTESİ
Avustralya	support.international@nothing.tech	https://au.nothing.tech
Avusturya	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Bahreyn	support.me@nothing.tech	https://bh.nothing.tech
Belçika	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Bulgaristan	support.europe@nothing.tech	https://bg.nothing.tech
Kanada	support.northamerica@nothing.tech	https://ca-en.nothing.tech
Kolombiya	support.northamerica@nothing.tech	https://cl.nothing.tech
Hırvatistan	support.europe@nothing.tech	https://hr.nothing.tech
Çekya	support.europe@nothing.tech	https://cz.nothing.tech
Danimarka	support.europe@nothing.tech	https://dk.nothing.tech
Estonya	support.europe@nothing.tech	https://ee.nothing.tech
Finlandiya	support.europe@nothing.tech	https://fi.nothing.tech
Fransa	support.europe@nothing.tech	https://fr.nothing.tech
Almanya	support.europe@nothing.tech	https://de.nothing.tech
Yunanistan	support.europe@nothing.tech	https://gr.nothing.tech
Hong Kong	support.international@nothing.tech	https://hk.nothing.tech
Macaristan	support.europe@nothing.tech	https://hu.nothing
Hindistan	support.india@nothing.tech Danışma Hattı: +91 18002021232	https://in.nothing.tech
İrlanda	support.europe@nothing.tech	https://ie.nothing.tech
İtalya	support.europe@nothing.tech	https://it.nothing.tech
Japonya	support.japan@nothing.tech	https://jp.nothing.tech
Kore	support.korea@nothing.tech	https://kr.nothing.tech
Kuveyt	support.me@nothing.tech	https://kw.nothing.tech

Letonya	support.europe@nothing.tech	https://lv.nothing.tech
Litvanya	support.europe@nothing.tech	https://lt.nothing.tech
Lüksemburg	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Makao	support.international@nothing.tech	https://intl.nothing.tech
Malezya	support.international@nothing.tech	https://my.nothing.tech
Malta	support.europe@nothing.tech	https://mt.nothing.tech
Meksika	support.northamerica@nothing.tech	https://mx.nothing.tech
Hollanda	support.europe@nothing.tech	https://nl.nothing.tech
Yeni Zelanda	support.international@nothing.tech	https://intl.nothing.tech
Norveç	support.europe@nothing.tech	https://no.nothing.tech
Umman	support.me@nothing.tech	https://om.nothing.tech
Filipinler	support.international@nothing.tech	https://ph.nothing.tech
Polonya	support.europe@nothing.tech	https://pl.nothing.tech
Portekiz	support.europe@nothing.tech	https://pt.nothing.tech
Katar	support.me@nothing.tech	https://qa.nothing.tech
Romanya	support.europe@nothing.tech	https://eu.nothing.tech
Suudi Arabistan	support.me@nothing.tech	https://sa.nothing.tech
Singapur	support.international@nothing.tech	https://sg.nothing.tech
Slovakya	support.europe@nothing.tech	https://sk.nothing.tech
Slovenya	support.europe@nothing.tech	https://si.nothing.tech
Güney Afrika	support.international@nothing.tech	https://intl.nothing.tech
İspanya	support.europe@nothing.tech	https://es.nothing.tech
İsveç	support.europe@nothing.tech	https://se.nothing.tech
İsviçre	support.europe@nothing.tech	https://ch.nothing.tech
Tayvan	support.international@nothing.tech	https://tw.nothing.tech
Tayland	support.international@nothing.tech	https://th.nothing.tech
Birleşik Arap Emirlikleri	support.me@nothing.tech	https://ae.nothing.tech
Birleşik Krallık	support.europe@nothing.tech	https://nothing.tech
Amerika Birleşik Devletleri	support.northamerica@nothing.tech	https://us.nothing.tech



TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM

Cihazınız periyodik bakım gerektirmez.

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır.

Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

BASİT BAKIM VE ONARIM SIRASINDA UYULMASI GEREKENLER

Cihazı Temizlerken:

Cihazı ve şarj aletini yumuşak bir bez ile silerek temizleyin.

Kimyasal veya temizlik maddesi kullanmayın.

Ekran çatlarsa veya kırılırsa cihazı kullanmayın.

Cihazı kullanım amacı dışında başka bir amaçla kullanmayın.

Cihazı halka açık yerlerde kullanırken diğerlerini rahatsız etmemeye çalışın.

Çocukların cihazı kullanmasına izin vermeyin.

Cihazınız oyuncak değildir. Kendilerini ve başkalarını yaralayabilecekleri ve cihaza zarar verebilecekleri için çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatle yerleştirin.

Cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken kartı çıkarmayın. Aksi halde veri kaybı oluşabilir ve/veya kart ya da cihaz hasar görebilir.

Kartları güçlü darbelere, statik elektriğe ve başka cihazların elektriksel parazitine karşı koruyun.

Parmaklarınızı veya metal nesneleri kullanarak sarı renkli bağlantı yerlerine veya terminallere dokunmayın.

Kirliyse kartı temiz bir bezle silin.

Acil durum servislerine erişimi garantiye alın.

Bazı bölgelerde veya koşullarda cihazınızdan acil durum aramaları yapmanız mümkün olmayabilir.

Uzak veya gelişmemiş bölgelere seyahat etmeden önce acil durum personeli ile irtibat kurmak için alternatif bir yöntem planlayın.

Kişisel ve önemli bilgilerinizi güvende tutun.

Kişisel bilgilerinizin kötü amaçlı kullanımını önlemek için cihazı bertaraf ederken tüm verilerinizi yedekleyin ve daha sonra cihazı sıfırlayın.

Uygulamaları indirirken izinler ekranını dikkatle okuyun. Birçok özelliğe veya kişisel bilgilerinizin önemli bir kısmına erişimi olan uygulamalara karşı özellikle dikkatli olun.

Onaylanmamış veya şüpheli kullanımlara karşı hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Kişisel bilgilerinizin kötü amaçlı kullanımına dair herhangi bir işaret bulursanız hesap bilgilerinizi silmek veya değiştirmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

Cihazın kaybolması veya çalınması halinde kişisel bilgilerinizi korumak için hesaplarınıza ait parolaları değiştirin.

Kaynağı bilinmeyen uygulamaları kullanmayın ve cihazınızı bir desen, parola veya PIN ile kilitleyin.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihaz ıslak ise cihazı açmayın.

Cihaz açıksa derhal kapatın ve pilini çıkarın (cihaz kapanmıyorsa veya pilini çıkaramıyorsanız olduğu gibi bırakın).

Daha sonra cihazı bir havlu ile kurulayın ve servise götürün.

Cihazınızı yüksek yoğunlukta toz ya da havada uçuşan maddelerin bulunduğu alanlarda kullanmayın ya da saklamayın

Toz veya yabancı maddeler cihazın arızalanmasına neden olabilir ve yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.

Cihazı uzun süre boyunca doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Pil kutupları metal nesnelerle temas ederse yangın çıkabilir. Cihazı manyetik alanların yakınında bulundurmayın

Manyetik alanlara maruz kalması halinde cihaz bozulabilir veya pili boşalabilir.

Kredi kartları, telefon kartları, banka hesabı kartları ve yolcu biniş kartları dahil manyetik şeritli kartlar manyetik alanlardan hasar görebilir.

Mıknatıslı kapağı olan taşıma kılıf ya da aksesuarları kullanmayın veya cihazınızın manyetik alanlarda uzun süreli kalmamasını sağlayın.

Cihazı ısıtıcıların, mikrodalga cihazların, sıcak pişirme aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınına koymayın pil akabilir.

Cihaz aşırı ısınabilir ve yangın çıkarabilir.

Cihazı düşürmeyin veya cihazın darbe almamasını sağlayın.

Cihazın ekranı hasar görebilir.

Bükülür veya şekli bozulursa cihaz hasar görebilir, parçaları arızalanabilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Taşıma sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.
- Cihazı zedelenecek şekilde sarmayın.
- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse orijinal ambalajı içerisinde ve geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız.
- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme işlemi sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üreticiye karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.



BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		

ÜRETİCİ FİRMA

Unvanı: NOTHING TEKNOLOJİ LİMİTED

Adresi:

Çin'de Üretilmiştir

İTHALATÇI FİRMA

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL

TEL: 444 21 18

SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

SERVİS BİLGİ SİSTEMİ

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

EU Declaration of Conformity (DoC)

Hereby we,

Manufacturer Name: NOTHING TECHNOLOGY LIMITED
 Address: Bedford House, 21A John Street, London, United Kingdom WC1N 2BF

declare that this DoC is issued under our sole responsibility and this product:

Product name: Smart Phone
 Model: A059P
 Trademark: NOTHING
 Accessories: Battery, USB Cable

complies with the following directives and standards:

RoHS Directive 2011/65/EU & 2015/863: EN IEC 63000:2018

Radio Equipment Directive 2014/53/EU:

Health	EN 50360:2017+A1:2023, EN 50566:2017+A1:2023, EN 62209-1:2016,
Article 3.1a	EN 62209-2:2010, EN 50663:2017, EN 50665:2017, EN 62479:2010, <u>EN IEC 62311:2020, EN IEC/IEEE 62209-1528:2021</u>
Safety	
Article 3.1a	<u>EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 50332-2:2013</u>
EMC	EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.2.1,
Article 3.1b	EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-52 V1.3.1, EN 55032:2015+A11:2020, <u>EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021</u>
Radio	EN 301 511 V12.5.1, EN 301 908-1 V15.2.1, EN 301 908-2 V13.1.1,
Article 3.2	EN 301 908-13 V13.2.1, EN 301 908-25 V15.1.1, <u>EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 440 V2.2.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 303 413 V1.2.1</u>
Emergency	European Commission Guidelines for compliance with delegated regulation (EU)
Article 3.3g	<u>2019/320</u>
Common Charger	
Article 3.4	<u>EN IEC 62680-1-2:2022, EN IEC 62680-1-3:2022</u>

The Notified Body Timco Engineering Inc. with number 1177 performed Conformity Assessment: Modules B+C. The issued EU examination certificate: E1177-244893

Software version: Nothing OS 3.1 (Note: Some software updates will be released by the manufacturer to fix some bug or enhance some function after placing on the market. All versions released by the manufacturer have been verified and still compliance with the related rules. All RF parameters (e.g.: frequency range, output power) are not accessible to the user, and can't be changed by the user.)

Signed for and on behalf of: NOTHING TECHNOLOGY LIMITED

Name / Position: JATHAN LIU / Regulatory Compliance Manager
 Place / Date: Shenzhen / 3/15/2025
 Signature: Jathan Liu

AB UYGUNLUK BEYANI (DOC)

Biz,

Üretici Adı : NOTHING TECHNOLOGY LIMITEDAdres: Bedford House, 21A John Street, Londra, Birleşik Krallık WC1N 2BF

Bu Uygunluk Beyanı'nın (DoC) yalnızca bizim sorumluluğumuz altında fuzenlendiğini ve bu ürünün :

Ürünün Adı: Akıllı TelefonModel: A059PTicari Marka : NOTHINGAksesuarlar : Batarya , USB, KabloBu direktif ve standartlara uygundur: RoHS Directive 2011/65/EU & 2015/863: EN IEC 63000:2018

Radio Equipment Directive 2014/53/EU:

Sağlık EN 50360:2017+A1:2023, EN 50566:2017+A1:2023, EN 62209-1:2016, EN

Madde 3.1a 62209-2:2010, EN 50663:2017, EN 50665:2017, EN 62479:2010, EN IEC
62311:2020, EN IEC/IEE -1528:2021

Güvenlik EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 50332-2:2013

Madde 3.1a EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1,

Eletromanyetik Uyumluluk EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-52 V1.3.1, EN 55032:2015+A11:2020, EN

Madde 3.1b 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,
EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Radyo : EN 301 511 V12.5.1, EN 301 908-1 V15.2.1, EN 301 908-2 V13.1.1, EN

Madde 3.2 3a01 908-13 V13.2.1, EN 301 908-25 V15.1.1,
EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 440 V2.2.1,
EN 300 330 V2.1.1, EN 303 413 V1.2.1

Acil Durum Avrupa Komisyonu Tarafından Yayımlanan (AB) Yetkilendirilmiş Tüzüğe Uyum Rehberi

Made 3.3g 2019/320

Ortak Şarj Cihazı

Madde 3.4 EN IEC 62680-1-2:2022, EN IEC 62680-1-3:2022

1177 numaralı Onaylanmış Kuruluş Timco Engineering Inc., Uygunluk Değerlendirmesini (Modül B + C)

gerçekleştirmiştir. Düzenlenen AB İnceleme Sertifikası: E1177-244893

Yazılım Sürümü: Nothing OS 3.1 (Ürün piyasaya sunulduktan sonra üretici tarafından bazı yazılım hatalarını gidermek veya bazı işlevleri geliştirmek amacıyla yazılım güncellemeleri yayımlanabilir. Üretici tarafından yayımlanan tüm sürümler doğrulanmış olup ilgili düzenlemelere uygunluklarını sürdürmektedir.

Tüm RF (radyo frekansı) parametreleri (örneğin: frekans aralığı, çıkış gücü) kullanıcı tarafından erişilemez olup, kullanıcı tarafından değiştirilemez.)

Adına ve hesabına imzalanmıştır : NOTHING TECHNOLOGY LIMITEDİsim / Görevi: JATHAN LIU X Mevzuata Uyum MüdürüYer / Tarih: Shenzhen / 3/15/2025İmza: Jathann Liu