

Bir çocuk için hesap oluşturun

Çocuk hesabı oluşturduğunuz anda ebeveyn kontrolleri de ayarlayabilirsiniz. Kontrol merkezini açmak için (PS) düğmesine basın. Profil resminizi seçin, ardından **Kullanıcı Değiştir**i seçin. Bir hesap oluşturmak için kullanıcı seçimi ekranından **Kullanıcı Ekle**'yi seçin.

Ebeveyn kontrolü ayarlarınızı gözden geçirip değiştirin

Çocuğunuzun ebeveyn kontrolü ayarlarını düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz. Giriş ekranından **Ayarlar** > **Aile ve Ebeveyn Kontrolleri** öğesini seçerek bunları gözden geçirebilir ya da güncelleyebilirsiniz.

Oyun derecelendirme simgeleri

Her oyunda, çocuğunuzun yaşı için uygun olup olmadığını belirlemenize yardımcı olan bir oyun derecelendirme simgesi bulunur.

Avrupa, Afrika ve Hindistan

Oyuncunun Yaşı	3 yaş ve üzeri	7 yaş ve üzeri	12 yaş ve üzeri	16 yaş ve üzeri	18 yaş ve üzeri
Oyun Yaş Derecelendirmesi	3	7	12	16	18

Almanya

Oyuncunun Yaşı	0 yaş ve üzeri	6 yaş ve üzeri	12 yaş ve üzeri	16 yaş ve üzeri	18 yaş ve üzeri
Oyun Yaş Derecelendirmesi	0	6	12	16	18

Kullanım Kılavuzu'ndan (sayfa 13) ebeveyn kontrolü özellikleri ve kurulumuna dair daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Ekranda olanlar

Giriş ekranı

Giriş ekranından, oyunlar veya medya olmak üzere iki içerik türüne gidebilirsiniz. Oyun ana ekranında oyunlarınızı, PlayStation™Store'u ve oyunlarla ilgili diğer uygulamaları bulabilirsiniz.



Giriş ekranları arasında geçiş yapın
Oyunlar ve medya arasında geçiş yapın.
Ayarları, ayarlarınızı değiştirin ve profilinizi düzenleyin.
Merkez
Seçtiğiniz oyun veya uygulama hakkında daha fazla şey öğrenip ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

• PS5 konsolunuzda (PS) düğmesi, seçti öğeleri anıtlar.
• Oyununuz veya uygulamanızı çalışırken giriş ekranına dönmek için kontrol merkezinden **Ana Ekran** (PS) düğmesini seçebilirsiniz ya da kontrol cihazınızda (PS) düğmesini basılı tutabilirsiniz.

Haydi oynayalım

PlayStation Store üzerinden oyun indirip oynayabilirsiniz. Oyununuz indirilip oynanmaya hazır olduğunda bir bildirim alacaksınız. Oyun ana ekranınızdan oyunu seçin.

- Oyun satın alıp indirmek için konsolunuzu internete bağlamanız ve hesabınızda oturum açmanız gerekir.
- PlayStation™Network ve PlayStation Store; kullanımı şartları ve yaş ile ilgili kısıtlamalara tabidir. İnternet hizmeti ücretlerinden kullanıcılar sorumludur. Bazı içerikler ve/veya hizmetler ücretlidir. Kullanıcılar en az 7 yaşında olmalıdır ve 18 yaşından küçük kullanıcılar ebeveynlerinden onay almalıdır. Ek yaş sınırlamaları geçerli olabilir. Hizmetin kullanılabilirliği garanti edilemez. Bazı oyunların çevrimiçi özellikleri önceden haber verilerek kaldırılabilir. playstation.com/gameservers. Tüm koşullar geçerlidir. PSN Hizmet Koşullarını playstation.com/legal adresinde bulabilirsiniz.

Kontrol cihazınızı kullanma

Kontrol cihazınızı şarj etme


PS5 konsolunuz açıkken veya dinlenme modundayken USB kabloluyla kontrol cihazınızı konsola bağlayın. Konsolunuz dinlenme modundayken kontrol cihazınızın üzerindeki ışıklı çubuk yavaş yavaş turuncu renkte yanıp söner. Şarj etme işlemi tamamlandıktan sonra ışıklı çubuk söner.

Konsolunuz dinlenme modundayken **Ayarlar** > **Sistem** > **Güç Tasarrufu** > **Dinlenme Modunda Kullanılabilen Özellikler** > **USB Bağlantı Noktalarına Güç Sağla**, bölümüne gidin ve **Kapalı** dışında bir seçenek belirleyin.

Mikrofonunuzu sessize alın


Sessize alma düğmesine her bastığınızda mikrofonunuz kapalı (düğme yanar) ve açık (düğme söner) arasında değişir.

Mikrofonunuzu sessize almak ve kontrol cihazı ile TV'nizdeki hoparlörlerden gelen ses çıkışını kapatmak için sessize alma düğmesini basılı tutun. İlk durumuna döndürmek için sessize alma düğmesine tekrar basın.



Birden fazla kontrol cihazı kullanma

Bir seferde en fazla 4 kontrol cihazı kullanabilirsiniz. Kontrol cihazınızı numara atamak için (PS) düğmesine basın. Oyuncu göstergesi ışıkları buna göre yanar. Numaralar 1'den itibaren sırayla atanır; böylece yanıp ışık miktarına göre kontrol cihazınızın numarasını tespit edebilirsiniz.



- İlk kez kullanmadan önce kontrol cihazınızı eşleştirmeniz gerekir (sayfa 5).
- Bir PS4 oyunu oynarken, kontrol cihazınızı ışıklı çubuğu, bağlı olan kontrol cihazı sırasına göre mavi, kırmızı, yeşil veya pembe renkte yanar. Bu, oyuncu göstergesinden ayırdır.

Kontrol cihazıyla PS5 konsolunuzu açma

PS5 konsolunuzu açmak için eşleştirme işlemi tamamlanmış bir kontrol cihazından (PS) düğmesine basın.

Güç göstergesi

Beyaz	Konsol açık.
Turuncu	Konsol dinlenme modunda.
Kapalı	Konsol kapalı.

Kapatma

Dikkat

AC güç kablosunu yalnızca güç göstergesi kapalı olduğunda elektrik kaynağından çıkarın. Güç kablosunu güç göstergesi sabit yanarken veya yanıp sönerken çıkarırsanız veri kaybı veya bozulması gerçekleşebilir ve konsolunuza zarar verebilirsiniz.

Konsolunuzu dinlenme moduna alma

PS5 konsolunuzun güç tasarrufu moduna dinlenme modu adı verilir. Konsolunuzun USB bağlantı noktaları üzerinden kontrol cihazınızı şarj etme, sistem yazılımınızı otomatik olarak güncelleme ve konsolunuza güç veriliyorken oyunlarınızı veya uygulamalarınızı askıya almak gibi işlemler gerçekleştirilebilir. Hangi dinlenme modu ayarlarının size uygun olduğunu öğrenmek için Kullanım Kılavuzuna başvurun (sayfa 13).

Bazı özellikleri kullanabilmek için ayarlarını etkinleştirmeniz gerekir. **Ayarlar** > **Sistem** > **Güç Tasarrufu** > **Dinlenme Modunda Kullanılabilen Özellikler** bölümüne gidin.

Kontrol merkezinden **Güç** (PS) öğesini seçin ve ardından **Dinlenme Moduna Gir** öğesini seçin. Güç göstergesi beyaz renkte yanıp söner, ardından turuncuya döner. Dinlenme modundan çıkmak için (PS) düğmesine basın.

Konsolunuzu tamamen kapatma

Kontrol merkezinden **Güç** (PS) öğesini seçin ve ardından **PS5 Sistemini Kapat** öğesini seçin. Güç göstergesi beyaz renkte yanıp söner, ardından konsol kapanır.

Daha fazla bilgi

Güvenlik Kılavuzu

Birlikte verilen Güvenlik Kılavuzunu kullanarak PS5 konsolunuzu güvenli bir şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenin. Bu basılı kılavuz aynı zamanda ürün garantisini şartları ve teknik özelliklere dair bilgiler de içerir. Konsolunuzu kullanmadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyun.

Kullanım Kılavuzu

PS5 konsolunuzun tüm yapabildiklerini öğrenin. Ayarları nasıl yapılandıracağınızı ve her işlevi nasıl kullanacağınızı öğrenin. PS5 konsolunuzun giriş ekranından **Ayarlar** > **Kullanım Kılavuzu, Sağlık ve Güvenlik ve Diğer Bilgiler** > **Kullanım Kılavuzu** bölümüne gidin.

Müşteri Desteği Web Sitesi

Şu adresi ziyaret ederek adım adım sorun giderme ve sık sorulan sorular gibi çevrimiçi destek bilgileri bulabilirsiniz: playstation.com/help.



PS, "PlayStation", "PS5", "PS4" ve "PlayStation Shapes Logo" Sony Interactive Entertainment Inc. in tescilli ticari markalarıdır. "SONY" ve "PS" Sony Group Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. Tasarımda ve teknik özelliklerde haber verilmeden değişiklik yapılabilir. Bu belgede yayınlanan sistem işlevsellikle ilgili bilgiler ve resimler, kullanımları sistem yazılımı sürümüne bağlı olarak konsolunuzdakilerden farklı olabilir. Ayrıca, bu kılavuzda kullanılan çizimler ve ekran resimleri aslı ürünlerden farklı olabilir. Bu kılavuzda bulunan bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir.

SONY



PlayStation®5 Dijital Sürüm

Hızlı Başlangıç Kılavuzu


CFI-1216B

7035262

Haydi başlayalım

1 Tabanı takın.


İster dikey ister yatay konumda olsun, tabanı her zaman konsola takın. Tabanı takarken konsolunuzu düz bir yüzeye yerleştirin.




Dikey konum için




1 Konsolu arka tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirin ve ardından vida deliğinden kapağı çıkarın.



2 Kapağı tabanın altında saklayın ve ardından tabanın altındaki vidayı çıkarın.




3 Tabanı takın ve elinizi kullanarak vidayı sabitleyin. Vidayı sıkmak için bir madeni para da kullanabilirsiniz.



Yatay konum için




1 Konsolu, arka tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Tabanı, konsolun işaretlenmiş alanıyla hizalayın ve sıkıca bastırın.




2 HDMI kablosunu ve AC güç kablosunu bağlayın.

Kutuya dahil olan kabloları kullanın. AC güç kablosunu güç kaynağına takmadan önce tüm bağlantıları yapın.



3 LAN kablosunu bağlayın.


Kablolu internet bağlantısı için LAN kablosu kullanın (dahil değildir). Wi-Fi® kullanırsanız LAN kablosu bağlamayın ve bir sonraki adıma geçin.



4 TV'nizi açın ve girişi HDMI seçeneğine ayarlayın.

5 (güç) düğmesine basarak PlayStation®5 konsolunuzu açın.


Güç göstergesi mavi renkte yanıp söner, ardından beyaz renkte yanar.



Konsolu açtıktan sonra 60 saniye boyunca herhangi bir eylemde bulunmazsanız ekran okuyucu açılır. İstediklerinizi gerçekleştirmek için ekrandaki metinlerin ve diğer önemli bilgilerin okunmasını dinleyebilirsiniz. Ekran okuyucu yalnızca belirli dillerde mevcuttur.

6 USB kablosunu kullanarak kablolu kontrol cihazınızı konsolunuza bağlayın, ardından (PS) düğmesine basın.

Kontrol cihazınızı, USB kabloluyla konsolunuzun USB bağlantı noktasına bağlayarak eşleştirin. (PS) düğmesine bastığınızda kontrol cihazı açılır.




Ebeveyn kontrolleri

PS5 konsolunuzu kullanan çocuklarınız için ayarları yönetebilirsiniz. Ebeveyn kontrolleri, çocukların oynayabileceği oyunları, ne zaman ve ne kadar süre boyunca oynayabilecekleri, sohbet edip edemeyecekleri ve daha fazlası ile ilgili sınırlandırmalar belirlemenizi sağlar.

Her bir yetişkinin (PS) ve çocuğun (PS) ayrı hesaplara sahip olması gerekir. Bir çocuk hesabı oluşturduğunuzda bu hesap otomatik olarak hesabınıza bağlanarak bir aile oluşturulur. Yalnızca kendi ailenizdeki çocuklara ebeveyn kontrolleri ayarlayabilirsiniz.

PS4 konsolunda oluşturduğunuz bir hesap gibi mevcut bir hesap, PS5 konsolunuzda kullanabilirsiniz. Aile ve ebeveyn kontrolü ayarlarınız, PS5 konsolunuza taşınacaktır.



GARANTİ BELGESİ

ÜRÜN

Ürünün Cinsi :Oyun Konsolu

Markası : Sony

Modeli :

Garanti Süresi : 2 Yıl

Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü

TEKNİK SERVİS