



Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite

Kullanım Kılavuzu

MARKA: XIAOMI


MODEL: P16ZM

KURULUM VE KULLANIM BİLGİSİ

Bu ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun ve uygun şekilde saklayın.

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Ürünü kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun ve saklayın. Yüksek kaliteli lityum iyon pil, şarj ve deşarj çipi içeren bu yüksek kapasiteli taşınabilir şarj cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Güvenlik, verimlilik ve uyumluluk açısından üstündür.



Pil düzeyi kontrol düğmesi, güç düğmesi değildir. Taşınabilir şarj cihazı, şarj etme ve boşaltma durumlarını otomatik algılar.

Güvenlik: Bu taşınabilir şarj cihazı aşırı şarj, aşırı boşaltma, aşırı ısınma ve kısa devreyi önlemek üzere çeşitli güvenlik teknolojileriyle tasarlanmıştır.

Hızlı Şarj Etme: Tek USB-A veya USB-C bağlantı noktası, 5V-3 A, 9V-2, 23 A, 12 V – 1,67 A ve 10 V – 2,25 A Maks. Altında hızlı şarj modunu destekler.


Uyumluluk: Yerleşik olarak bulunan akıllı şarj denetleyicisi, çoğu akıllı telefon, tablet ve cihazla uyumludur.

Kalite: Yüksek kaliteli bir lityum iyon pil ve dayanıklı bir şarj/ deşarj çipi ile donatılmıştır.

ŞARJ ETME

Taşınabilir şarj cihazları, akıllı sıcaklık kontrolünü destekler. Hızlı şarj etme sırasında taşınabilir şarj cihazına sıklıkla bir cihaz bağlar veya bağlı bir cihazı ayırırsanız sıcaklık algılama hatalarına neden olabilir. Bu nedenle boşaltma bağlantı noktasına sıklıkla cihazınızı kesintisiz olarak şarj etmeye çalışın.

Tařınabilir řarj cihazının USB-C baęlantı noktası ile řarj etmek için bir Xiaomi řarj cihazı ve řarj kablosu kullanın. řarj sırasında göstergede pil düzeyi ařaęıdaki gibi gösterilir:



Pil Düzeyi	LED1	LED2	LED3	LED4
%0-%25	Yanıp sönem	Kapalı	Kapalı	Kapalı
%25-%50	Açık	Yanıp sönem	Kapalı	Kapalı
%50-%75	Açık	Açık	Yanıp sönem	Kapalı
%75-%99	Açık	Açık	Açık	Yanıp sönem
Tamamen řarj oldu	Açık	Açık	Açık	Açık
řarj etme hatası	Yanıp sönem	Yanıp sönem	Yanıp sönem	Yanıp sönem

BOřALTMA

Cihazınızı řarj etmek için, tařınabilir řarj cihazına baęlayın. Gösterge ařaęıdaki boşaltma durumlarını gösterir:

Pil Düzeyi	LED1	LED2	LED3	LED4
Düşük Gerilim	Kapalı	Kapalı	Kapalı	Kapalı
%0-%25	Yanıp sönem	Kapalı	Kapalı	Kapalı
%25-%50	Yanıp sönem	Yanıp sönem	Kapalı	Kapalı
%50-%75	Yanıp sönem	Yanıp sönem	Yanıp sönem	Kapalı
%75-%100	Yanıp sönem	Yanıp sönem	Yanıp sönem	Yanıp sönem

Düşük akım boşaltma: Tařınabilir řarj cihazı řarj edilemiyorken, düşük akımlı boşaltma moduna geçmek için pil düzeyi kontrol düęmesine iki kez basın.

Bu mod, Bluetooth kulaklıklar ve akıllı bileklikler gibi düşük akımlı cihazları sürekli řarj cihazının düşük akımlı boşaltma modunda olduęunu göstermek üzere sırayla yanacaktır.

Bu moddan çıkmak için düęmeye tekrar basmanız yeterlidir.

Tařınabilir řarj cihazı, 2 saat sonra otomatik olarak bu moddan çıkar.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Model: P16ZM
Giriř Baęlantı Noktası: USB-C
Nominal Enerji: 35,15 Wh (3,7 V 9500 mAh)
Tipik Enerji: 37 Wh (3,7V 10000 mAh)
Giriř: USB-C (GİRİř) 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 9 V $\overline{\text{---}}$ 2,5 A
Çıkıř: 22,5 W Maks. Çoklu baęlantı noktası: 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A
USB-C (ÇIKIř1) 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 9 V $\overline{\text{---}}$ 2,23 A, 12 V $\overline{\text{---}}$ 1,67 A,
10 V $\overline{\text{---}}$ 2,25 A Maks.
USB-A (ÇIKIř2/ÇIKIř3) 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 9 V $\overline{\text{---}}$ 2,23 A, 12 V $\overline{\text{---}}$ 1,67 A,
10 V $\overline{\text{---}}$ 2,25 A Maks.
Çalıřma Sıcaklıęı: 5 °C ila 35 °C
Ürün Boyutları: 148,4 × 73 × 15 mm.
Tařınabilir řarj Cihazı Dönüşüm Oranı: %74 (5 V/3 A)
řarj Süresi: Yaklařık 4,5 saat (9 V/2 A řarj cihazı, řarj kablosuyla birlikte gönderilir)

ÖNLEMLER

İlk kullanımda lütfen taşınabilir şarj cihazını tamamen şarj edin.

Taşınabilir şarj cihazını ve diğer cihazları kablolu şarj etmek için uygun bir şarj cihazı ve USB kablosu (Xiaomi markalı ürünler önerilir) kullanın.

Bu taşınabilir şarj cihazını, şarj edildiği sırada gözetimsiz bırakmayın ve dışarı çıkmadan veya ürünü uzun süreliğine gözetimsiz bırakmadan önce güç kaynağından çıkarın.

Düğmeye bastıktan sonra pil düzeyi göstergesi ışığı yanmıyorsa taşınabilir şarj cihazı koruma modunda olabilir. Taşınabilir şarj cihazını eski haline getirmek için harici bir şarj cihazı takmayı deneyin.

Taşınabilir şarj cihazı uzun süre kullanılmayacaksa serin ve kuru bir yerde, pil düzeyi yaklaşık %50 olacak şekilde saklayın. Uzun süre boyunca saklama için, pil ömrünü kısaltmamak amacıyla taşınabilir şarj cihazını tam şarj etmeyin veya pil düzeyini boş bırakmayın.

Kullanım kılavuzundaki ürün ve aksesuar çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.



UYARILAR

- Yanlış kullanım pilin arızalanmasına, aşırı ısınmasına hatta yangın ya da patlamaya neden olabilir. Kişisel güvenliğinize ve mülkünüze zarar gelmesini önlemek için, lütfen ürünü kesinlikle aşağıdaki gerekliliklere uygun olarak saklayın ve kullanın:
- Bu taşınabilir şarj cihazı bir oyuncak değildir. Lütfen cihazı çocuklarınızdan uzak tutun. Kazalardan kaçınmak için çocukların bu taşınabilir şarj cihazını kullanmalarına ya da cihaz ile oynamalarına izin vermeyin.
- Bu ürünü şarj ederken elektrik çarpmasını veya pile zarar gelmesini önlemek için yerel güvenlik standartlarına uygun bir şarj cihazını basınç, darbe, güçlü titreşim veya sıvılara maruz bırakmayın. Bunlardan herhangi biri kısa devreye neden olabilir veya pile ya da elektrik devresine zarar verebilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda, taşınabilir şarj cihazını kullanmayı hemen bırakın ve uygun şekilde imha edin.
- Bu taşınabilir şarj cihazını, pantolon cebi, kapalı çanta veya yatak ya da koltuk gibi ısı dağılımını etkileyen yerlerde şarj etmeyin veya boşaltmayın. Taşınabilir şarj cihazının çalıştığı sırada kıyafet, yastık, yatak örtüsü veya diğer çeşitli eşyalarla kaplanmadığından emin olun. Telefon gibi cihazları uzun süre şarj etmek için taşınabilir şarj cihazı kullanırken, daha iyi bir ısı dağılımı sağlamak için bunları bir araya getirmeyin.
- Taşınabilir şarj cihazını parçalarına ayırmayın, kesmeyin, sıkıştırmayın, delmeyin, cihaza kısa devre yaptırmayın. Veya cihazı sıvıya, ateşe, fırın ya da ısıtıcı gibi ısı kaynaklarına veya ortam sıcaklığın 60 derecenin üzerinde olduğu ortamlara maruz bırakmayın. Bu taşınabilir şarj cihazını sıcak havalarda açık alanlardaki bir arabada veya doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı başka yerlerde bırakmayın.
- Bu taşınabilir şarj cihazı lityum iyon pil içerir. Pilin zarar görmesini veya yaşanabilecek güvenlik tehlikelerini önlemek için pilin kabını açmak kesinlikle yasaktır.
- Kendi başınıza pili değiştirmeyin. Yanlış türde bir pil ile değiştirildiğinde güvenlik korumasında arızalara yol açarak patlatma veya yangına sebep olabilir.
- Pil paketi kullanım, depolama veya taşıma sırasında aşırı düşük hava basıncına maruz kalırsa patlamaya veya pilden yanıcı sıvı veya gaz sızmasına neden olabilir.
- Pilleri, ev atık gibi imha etmeyin. Güvenli bir şekilde yerel yasa ve yönetmeliklere

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsile sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; -Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, -Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, -Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsile sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun. Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM

Cihazınız periyodik bakım gerektirmez.

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır.

Bakım ve onarım ihtiyacının olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

BASİT BAKIM VE ONARIM SIRASINDA UYULMASI GEREKENLER

Cihazı Temizlerken:

Cihazı ve şarj aletini yumuşak bir bez ile silerek temizleyin.

Kimyasal veya temizlik maddesi kullanmayın.

Ekran çatlırsa veya kırılırsa cihazı kullanmayın.

Cihazı kullanım amacı dışında başka bir amaçla kullanmayın.

Cihazı halka açık yerlerde kullanırken diğerlerini rahatsız etmemeye çalışın.

Çocukların cihazı kullanmasına izin vermeyin.

Cihazınız oyuncak değildir. Kendilerini ve başkalarını yaralayabilecekleri ve cihaza zarar verebilecekleri için çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatle yerleştirin.

Cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken kartı çıkarmayın. Aksi halde veri kaybı oluşabilir ve/veya kart ya da cihaz hasar görebilir.

Kartları güçlü darbelere, statik elektriğe ve başka cihazların elektriksel parazitine karşı koruyun.

Parmaklarınızı veya metal nesneleri kullanarak sarı renkli bağlantı yerlerine veya terminallere dokunmayın. Kirliyse kartı temiz bir bezle silin.

Acil durum servislerine erişimi garantiye alın.

Bazı bölgelerde veya koşullarda cihazınızdan acil durum aramaları yapmanız mümkün olmayabilir. Uzak veya gelişmemiş bölgelere seyahat etmeden önce acil durum personeli ile irtibat kurmak için alternatif bir yöntem planlayın.

Kişisel ve önemli bilgilerinizi güvende tutun.

Kişisel bilgilerinizin kötü amaçlı kullanımını önlemek için cihazı bertaraf ederken tüm verilerinizi yedekleyin ve daha sonra cihazı sıfırlayın.

Uygulamaları indirirken izinler ekranını dikkatle okuyun. Birçok özelliğe veya kişisel bilgilerinizin önemli bir kısmına erişimi olan uygulamalara karşı özellikle dikkatli olun.

Onaylanmamış veya şüpheli kullanımlara karşı hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Kişisel bilgilerinizin kötü amaçlı kullanımına dair herhangi bir işaret bulursanız hesap bilgilerinizi silmek veya değiştirmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

Cihazın kaybolması veya çalınması halinde kişisel bilgilerinizi korumak için hesaplarınıza ait parolaları değiştirin.

Kaynağı bilinmeyen uygulamaları kullanmayın ve cihazınızı bir desen, parola veya PIN ile kilitleyin.

TAŞIMA VE NAKİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.

Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.

Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Daha sonra cihazı bir havlu ile kurulaşın ve servise götürün.

Sıvılar, etiketin rengini değıştirir ve bu durum cihazın içinde su hasarı olduğunu gösterir. Cihazda su hasarı oluşması, üreticinin sağladığı garantiyi geçersiz kılabilir.

Cihazınızı yüksek yoğunlukta toz ya da havada uçuşan maddelerin bulunduğı alanlarda kullanmayın ya da saklamayın

Toz veya yabancı maddeler cihazın arızalanmasına neden olabilir ve yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.

Cihazı sadece düz yüzeylere koyun

Cihaz düşerse hasar görebilir.

Cihazı çok sıcak veya çok soğuk yerlerde tutmayın.

Cihazı uzun süre boyunca doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Pil kutupları metal nesnelerle temas ederse yangın çıkabilir. Cihazı manyetik alanların yakınında bulundurmayın

Manyetik alanlara maruz kalması halinde cihaz bozulabilir veya pili boşalabilir.

Kredi kartları, telefon kartları, banka hesabı kartları ve yolcu biniş kartları dahil manyetik şeritli kartlar manyetik alanlardan hasar görebilir.

Mıknatıslı kapağı olan taşıma kılıfı ya da aksesuarları kullanmayın veya cihazınızın manyetik alanlarda uzun süreli kalmamasını sağlayın.

Cihazı ısıtıcıların, mikrodalga cihazların, sıcak pişirme aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınına koymayın

Pil akabilir.

Cihaz aşırı ısınabilir ve yangın çıkarabilir.

Cihazı düşürmeyin veya cihazın darbe almamasını sağlayın.

Cihazın ekranı hasar görebilir.

Bükülür veya şekli bozulursa cihaz hasar görebilir veya parçaları arızalanabilir.

Cihaz aşırı ısınırsa cihazı veya uygulamaları bir süreliğine kullanmayın.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 3 YILDIR.

ÜRETİCİ FİRMA

Üretici: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

İTHALATÇI FİRMA

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL

TEL: 444 21 18

SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

SERVİS BİLGİ SİSTEMİ

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.



Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite
Model: P16ZM
Brand: Xiaomi
SKU No.: BHR9350GL
Batch or Serial Number: 59619/XXXXXXXXXXXX(X represents any number from 0–9 or any letter from A to Z except O and I)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085
Country: China

Manufacturers authorized EU Representative

Name: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Address: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands.
Country: Netherlands

Software Version: Mijia

Accessories and Components

Accessories	Model
USB Cable	/
/	/
/	/

In different markets, not all accessories and components listed in this document are always included

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant European Union directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☐
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☐
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☒
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☐
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐



References to the relevant European Union standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Implemented Standard	Test lab
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020	BV LCIE China
EN 55035:2017+A11:2020	BV LCIE China
EN IEC 63000:2018	BV LCIE China
/	/
/	/
/	/

Notified Body (Optional):

Name of notified body:

Reference Number of the certificate:

4 digit notified body number:

n/a

Signed for and on behalf of

Place and date of issue:


Xiaomi Communications Co., Ltd.

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

2024-09-30

Signature:

Name, function:



Jonathan Sun /Compliance Engineer

Color Image of product:







Orijinal Uygunluk Beyanı

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün: Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite
Model: P16ZM
Marka: Xiaomi
SKU No.: BHR9350GL
Parti veya Seri Numarası: 59619/XXXXXXXXXXXX(X represents any number from 0–9 or any letter from A to Z except O and I)

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085
Ülke: China

Manufacturers authorized EU Representative

Adı: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adres: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands.
Ülke: Netherlands

Yazılım versiyonu: Mijia

Aksesuarlar ve Bileşenler

Aksesuarlar	Modeli
USB Cable	/
/	/
/	/

farklı pazarlarda, Bu belgede listelenen tüm aksesuarlar ve bileşenler her zaman dahil değildir

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda açıklanan beyannamenin amacı, aşağıdaki ilgili Avrupa Birliği direktiflerine ve/veya mevzuatlarına uygundur:

Radio Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☐
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☐
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	☒
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/AT	☐
Makineler (MD)	2006/42/AT	☐
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	☐
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐

Standardın tarihi de dahil olmak üzere kullanılan ilgili Avrupa Birliği standartlarına yapılan atıflar veya uygunluğun beyan edildiği şartnamenin tarihi de dahil olmak üzere diğer teknik şartnamelere yapılan atıflar:

Uygulanan Standart	Test laboratuvarı
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020	BV LCIE China
EN 55035:2017+A11:2020	BV LCIE China
EN IEC 63000:2018	BV LCIE China
/	/
/	/
/	/

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı:

Sertifikanın Referans Numarası:

4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası: n/a

Şu kişinin adına ve namına
imzalanmıştır:

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Yayınlanma yeri ve tarihi:

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

2024-09-30

İmza:

Jonathan Sun



Ad, işlev:

Jonathan Sun /Compliance Engineer

Ürünün Renkli Görüntüsü:

