

SORUN GİDERME

Sorun	Çözüm
Kapak anormal şekilde açılıyor	Pillerin "+" "-" talimatına göre doğru takılıp takılmadığını kontrol edin veya lityum pilin düşük güce neden olup olmadığını kontrol edin ve ardından güç kaynağını yeniden açın.
	Algılama alanının temiz olup olmadığını kontrol edin, kirli ise silmek için lütfen temiz bir bez kullanın.
Kapak anormal şekilde kapanıyor	Algılama alanının temiz olup olmadığını kontrol edin, kirli ise silmek için lütfen temiz bir bez kullanın.
	Elektrik devrelerinin nemli olup olmadığını kontrol edin, evet ise lütfen güç kaynağını bağlamayın. Çöp kutusunu sadece kuru ise kullanabilirsiniz.
	Kapağın etrafında herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin. Varsa, lütfen çıkarın.
Kapak yavaş açılıyor	Kuru pil düşük güce neden olabilir, lütfen değiştirin.
	Lityum pil düşük güce maruz kalabilir, lütfen zamanında şarj edin.

Not: Bu çözümler işe yaramazsa, lütfen zamanında bizimle iletişime geçin. Çöp kutusunu kendi başınıza tamir etmeyin.

MASE ▶ MODE

PASLANMAZ ÇELİK

MUTFAK ÇÖP KUTUSU



KULLANIM KLAVUZU


KURULUM İŞLEMİ

1. ADIM

NASIL ŞARJ EDİLİR?

Şarj ederken, lütfen USB kablosunu kapak kapağının arka tarafındaki sokete takarken USB kablosunun diğer ucunu şarj için 5V şarj cihazına bağlayın, şarj işlemi sırasında ekrandaki kırmızı gösterge ışığı uzun süre yanacak ve dolduğunda yeşil gösterge ışığı uzun süre yanacak ve şarj işlemi yaklaşık 4-6 saat sürecektir.

Kovanın arka tarafındaki su geçirmez kapağı açın kapağını kapatın ve USB fişini takın; Şarj işlemi tamamlandığında, su geçirmez kapağı sıkıca kapatın.



2. ADIM

GÜCÜ AÇIN / KAPATIN



Sol düğmeyi (⏻) 3 saniye basılı tutun, ekran ışığı sağdan sola doğru yanar. Beş ışık tanesinin tümü yandıktan sonra varil gövdesi açılır.

Düğmeyi (⏻) tekrar 3 saniye basılı tutun, beş ışık tanesinin tümü söndükten sonra varil gövdesi kapanır.

3. ADIM

TALİMAT ALGILAMA FONKSİYONU



Çöpü veya vücudun herhangi bir parçasını algılama alanına koyduğunuzda (yaklaşık 15-25 cm), kova kapağı otomatik olarak açılır ve 5 mavi ekran ışığı yanar.

Algılama alanından çıkarken mavi ışık saniyeleri okumaya başlar ve kova kapağı 5 saniye içinde kapanır.

4. ADIM

UZUN AÇMA MODU

Ekrandaki sağ düğmeye (⏻) basın, kapak otomatik olarak açılacaktır. Kapak 5 dakika boyunca açık kalır; düğmeye (⏻) tekrar basın, kapak kapanacak ve ışık sönecektir.



5. ADIM

KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME TALİMATLARI

Kapağın sağ tarafındaki düğmeye 3 saniye boyunca basın. Mavi ışık yanıp söndüğünde, ozon fonksiyonu açık olacaktır. Ozon jeneratörü yaklaşık 1 dakika boyunca otomatik olarak çalışmaya başlar. Kendi kendini temizleme sırasında kapağın serbestçe açılmaması gerektiğini lütfen unutmayın. Mavi ışık söndükten ve sensör fonksiyonu tekrar çalıştıktan sonra hazne ozon işlemini tamamlar.

