

GERİ DÖNÜŞÜM ÇÖP KUTUSU
TALİMATLARI

Lütfen kullanmadan önce talimatları okuyun

MASE ▶ MODE



GÖRÜNÜM



01

KURULUM İŞLEMLERİ



ADIM 1
SENSÖRLÜ ÇÖP KOVASININ
HER PARÇASINI ÇIKARIN

Kapağı çıkarın ve kapağı baş aşağı koyun

ADIM 2
NASIL ŞARJ EDİLİR?

Şarj ederken, lütfen USB kablosunu kapak kapağının arka tarafındaki sokete takarken USB kablosunun diğer ucunu şarj için 5V şarj cihazına bağlayın, şarj işlemi sırasında ekrandaki kırmızı gösterge ışığı uzun süre yanacak ve dolduğunda yeşil gösterge ışığı uzun süre yanacak ve şarj işlemi yaklaşık 4-6 saat sürecektir.

Kova kapağının arka tarafındaki su geçirmez kapağı açın ve USB fişi; Şarj işlemi tamamlandı, su geçirmez kapağı sıkıca kapatın.

ADIM 3
ÇÖP TORBALARININ YERLEŞTİRİLMESİ1. GENEL AYRIŞTIRILABİLİR
ÇÖP KOVASI İÇİN

Sıralanabilir çift kutu tasarımı. İç kovayı çıkarın, ardından çöp torbasını kovanın içine koyun ve fazla kısmı deliğe doldurun ve son olarak iç kovayı çöp kutusuna geri koyun.



02

2. ÇEKMECE İÇİN

Çöp kutusunu ayırmak için çıkarılabilir bir bölücü ile çekmeceyi yavaşça çıkarın. Çöp torbası bölmenin boşluğuna sabitlenebilir veya çöp kutusunun her iki tarafındaki saklama deliğine doldurulabilir.

ADIM 4
AÇMA ANAHTARI

Ekrandaki sol düğmede bulunan güç anahtarına (I) birkaç saniye basın, otomatik sensör sistemi çalışmaya başlar.

ADIM 5
TALİMAT ALGILAMA FONKSİYONU

Çöp veya vücudunuzun herhangi bir kısmını algılama alanındayken (yaklaşık 15-25 cm), kapak otomatik olarak açılacaktır. Algılama alanından çıktıktan sonra, kapak yaklaşık 5 saniye sonra otomatik olarak kapanır.



03

ADIM 6
MANUEL OPERASYON

Çöp kutusu kapağını manuel olarak açmak ve kapatmak için sağdaki ↑↓ düğmesine basın. Kapak 5 dakika boyunca açık kalır.

ADIM 7
KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME
TALİMATLARI

Kapağın sağ tarafındaki düğmeye 3 saniye boyunca basın. Mavi ışık yanıp söndüğünde, o z o n işlevi aktif olacaktır. Ozon jeneratörü yaklaşık 1 dakika boyunca otomatik olarak çalışmaya başlar. Kendi kendini temizleme sırasında kapağın serbestçe açılmaması gerektiğini lütfen unutmayın. Mavi ışık söndükten sonra sensör fonksiyonu tekrar çalıştıktan sonra hazne koku giderme tamamlar.



04

SORUN GİDERME

Sorun	Çözüm
Kapak anormal şekilde açılıyor	Pillerin "+" "-" talimatına göre doğru takılıp takılmadığını kontrol edin veya lityum pilin düşük güce neden olup olmadığını kontrol edin ve ardından güç kaynağını yeniden açın.
	Algılama alanının temiz olup olmadığını kontrol edin, kirli ise silmek için lütfen temiz bir bez kullanın.
Kapak anormal şekilde kapanıyor	Algılama alanının temiz olup olmadığını kontrol edin, kirli ise silmek için lütfen temiz bir bez kullanın.
	Elektrik devrelerinin nemli olup olmadığını kontrol edin, evet ise lütfen güç kaynağını bağlamayın. Çöp kutusunu sadece kuru ise kullanabilirsiniz.
	Kapağın etrafında herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin. Varsa, lütfen çıkarın.
Kapak yavaş açılıyor	Kuru pil düşük güce neden olabilir, lütfen değiştirin.
	Lityum pil düşük güce maruz kalabilir, lütfen zamanında şarj edin.

Not: Bu çözümler işe yaramazsa, lütfen zamanında bizimle iletişime geçin. Çöp kutusunu kendi başınıza tamir etmeyin.

05

Pilleri takarken lütfen +/- talimatlarına dikkat edin.

Çöp kutusunu temizlemek için temiz bir bez kullandığınızdan emin olun. Çöp kutusunu sifonla yıkamayın. Su, iç elektrik elemanlarına zarar verebilir. Su varken gücü açmayın, su çöp kutusuna girecektir.

Kapağın zarar görmesini önlemek için kapağı itmeyin veya çevirmeyin.

Güç bittiğinde, sıvı sızıntısını önlemek için pilleri zamanında değiştirin. Bu elektrikli elemanlara zarar verebilir.

Çöp kutusunu güneş ışığı altında veya ıslak ortamlarda kullanmaktan kaçının.

Sensörün normal çalışmasını sağlamak için algılama alanını temiz tutun.

Asitli piller ile alkalin pilleri veya şarj edilebilir piller ile tek kullanımlık pilleri karıştırmayın.

Elemanları değiştirmek için çöp kutusunu kendiniz tamir etmeyin. Bu nedenlerden kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına dahil değildir.

06