



on-board

- Katlandığında 7 cm yükseklikle en dar alanlara yerleştirebilirsiniz.
- Çift profilli denge çubuğu ile, maksimum denge imkanı sağlar.
- Kolay ayarlanabilir yükseklik tertibatı (max 100 cm).
- 41x115 ebadında geniş ütöleme yüzeyi.
- Elektrostatik toz boyalı özelliği ile paslanmaya karşı dirençli.
- Özel logolu dokuma kumaş, A kalite 3,5 mm keçe ve 3 mm sünger desteği.
- 230°C ısıya dayanıklı (Alev almaz) kumaş.
- Tüm ütölere uyumlu, ütü yerleştirme platformu.



[f](#) [i](#) [t](#) [t](#) [v](#) [gazzellamcom](#)

➤ Kullanma Kılavuzu
Arka Sayfadadır! ➤



SM GZM 900 OB KULLANMA KILAVUZU

Ütü Masasının Kurulması ve Kullanımı

- 1-) Ütü masasını eğimli veya kaygan olmayan yere kurunuz. İş emniyeti bakımından zemin elektrik ve ısı direnci yüksek yalıtkan bir malzeme olmasına dikkat ediniz.
- 2-) Sağ elinizle ayar kolunu yukarı doğru itiniz ve istediğiniz çalışma yüksekliğine kadar ütü masasını yukarı doğru kaldırınız,
- 3-) Ütü yerleştirme platformunu çevirerek yatay konuma getiriniz ve dışa doğru çekiniz.
- 4-) Ütü yerleştirme platformunun üzerinde yer alan ön ve arka dayama koruyucusu ile klasik el ütünüzü yerleştirebilirsiniz.
- 5-) Ütü yerleştirme platformuna buhar jeneratörlü ütünüzü yerleştirebilirsiniz.

Güvenlik İkazları

- Ütü masası kurulu iken çocukların yaklaşmasına izin vermeyiniz.
- Ütü Masası Bezi özel dokuma %100 polyesterden imal edilmiştir. 230°C ısıya dayanıklıdır. Termostat ya da rezistans arızası olan ütülerden kaynaklanan 230°C üzerindeki yüksek ısılarda bez eriyebilir. (Alev Almaz)

Kullanım Sonrası (İşiniz bittikten sonra, öncelikle;)

- 1-) Ütü masasının üzerindeki ütüyü kaldırınız.
- 2-) Ütü masasının ayar koluna basarak, yüksekliğini azaltarak tam kapanmasını sağlayınız.
- 3-) Ütü masasını yatay yada dik vaziyette uygun bir yere kaldırabilirsiniz.

Taşıma ve Nakliyede Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Taşıma işlemini koli üzerindeki uyarıları dikkate alarak orijinal ambalajı ile yapınız. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (nem, su, darbe vs.) etkenlerden koruyunuz.

Periyodik Bakım ve Temizleme

Periyodik bakım yapmanıza gerek yoktur. Ütülemeden sonra buhar geçirgenliği nedeniyle gövde altında oluşan su damlacıklarını kuru bezle silerek yada havadar bir yerde kurutarak kaldırınız. Hem paslanma önlenmiş olur hem de ürün ömrü uzatılmış olur.

